


HW # 11

網路控制開關

---



# 透過WIFI 發送接收，讓LOCAL HOST NET ADDRESS(<https://192.168.1.x>) 去傳送 4個LED去個別控制 開開或關關

