


HW # 7

數位溫濕度感測器



設定PC從序列埠輸出DHT11所量測的接收溫濕度之值。

