fitment

Kevin Gao

January 2, 2014

Contents

1	装修		1
	1.1	验房	3
	1.2	总体过程	3
	1.3	厨房	3
		1.3.1 橱柜	3
	1.4	洗手间	13
	1.5	客厅	13
	1.6	餐厅	14
	1.7	阳台	14
	1.8	主卧	15
	1.9	次卧	15

1 装修

- 1. 实木地板脚感好, 但是要保养
- 2. 隐形门中看不中用
- 3. 敞开式的书架或者储物架,要考虑积灰
- 4. 灯不要朝上的,会积灰
- 5. 安装漏电保护器和空气开关的分线盒,要放在室内,用好的
- 6. 地板选择实木或者符合,会对应打地笼和找平的开销

- 7. 走线时要想好空调位,将电源尽量移近空调,免得装空调时看到一截电源线,留下一丝遗憾。
- 8. 亲自量度并记录房屋内可供使用的各个尺寸,可将楼书户型图上尺寸 遮盖然后重新引线标注,最终的尺寸将直接影响装修设计和家具的购 买。
- 9. 对已经看好的家具最好把尺寸记下来,然后到房里虚拟将来的摆设情况
- 10. 购买东西时必要的单据一定要保存好,此举对后期可能存在的退、换 货情况绝对有益。特别是一些重要物品的购物小票、说明书等,因为 好多东西是有保修期的,凭证丢了会比较麻烦。
- 11. 买东西要考虑好门的大小,别搬不进去
- 12. 别让漆掉到地板地砖上

地板 http://www.zhihu.com/question/20721677 Xu Meng 的经验

- 1.如果卧室不打算吊顶,不要让水电工留电线在顶面,顶面也是可以开槽的。
- 2.卫生间预留柜前灯电线高度要注意,有些柜子高度不高的,让水电工尽量留低不留高,电工给我家偷懒,留了个两米高:(
- 3.做橱柜的时候注意问清上柜的高度,是否需要做到项,如果不做到项,注 意贴砖。如果做到项,要加多少钱?他默认报的价钱的高度一般都会比顶低 个几公分,然后交了定金去量房就开始让你加钱
- 4. 橱柜后面贴差砖,30块一个平方,可以省七八个平方的钱呢,可以试试买好砖的时候和卖家要一些差砖,会有送的。
- 5. 窗台石门槛石提前去问好,你可以让装修公司先把铺设费用写为0,说可能让卖家安装。然后自己跟泥工结算。装修公司45块钱一米,泥工最多30.窗台门槛加起来也能便宜两百。
- 6.如果想做石膏线,自己找,10块钱一米包安装,装修公司也是市场找的,转手就是14块一米。不过这东西真是没什么用,一般都是水电工偷懒留了线 无奈下做的。
- 7.装修方案上,没定下来的东西,先把单价写上,尺寸标上,数量填0.项目经理喜欢加项不喜欢减项,减项等着烦吧。特别是衣柜啊书柜啊什么的大项,减一个项目经理可是脸色尴尬噢。加的话,到时候跟木工商量,单价就可以商量啦,加点钱,就可以做到顶了。不过我建议衣柜买成品,好看,门和柜子配套,还未必比装修公司的贵。现在那种衣柜店都是来家里量了尺寸定做的,还可以做到顶,不像装修公司都是高度做到2.4的。就是材料会变

成不是实木的,但是甲醛释放量是一样的E1级,稍微贵一点还有更环保的。 我觉得环保就好,不一定要实木哦。实木指接板,味道也挺重的。

- 8.门套基础统统让填0,没有用,后面减又烦,还可能漏减了。
- 9. 东西能自己买就自己买,地漏啊门啊,别让装修公司代买,代买肯定贵的。
- 10. 如果有中央空调,问清楚,6平方的电线会不会单独加钱?
- 11.设计师后面都会推荐你地砖上墙,方案时先问清楚地砖上墙加多少钱。
- 12. 买成品门,有些地方门套厚度超过多少多少是要加钱的,要问清楚。门洞不标准最后也会加你钱,白色说不定又加你钱,下定金前都要问清楚。
- **13**. 做雨棚,到结算的时候居然说长度是包括两边弯进来边的,于是你以为两米的统统变成两米六,超级坏,前面问清楚算法。
- 14. 多逛逛市场货比三家确实会便宜点,不过就是时间成本高一点,看自己怎么看了。逛市场还能发现团购信息。
- **15.**我遇到的设计师收了钱就不怎么再更新图纸了。最好签正式合同前图纸让 全画好。
- 16.设计师的预算里面,尺寸很多是不对的,很多墙面的尺寸大了不是一点点,有空的话,在最后算总帐的时候自己去量一下,把错误的尺寸差价全部要回来。
- 17.那些工人缺什么东西,都不会提前说,第二天要用了才说。所以每个工人进场的时候,仔细的问他们,有什么东西是需要业主提供的,先买好。要反复交代他们提早说。

1.1 验房

http://user.qzone.qq.com/9399915/blog/1367683982

1.2 总体过程

http://user.qzone.qq.com/9399915/blog/1367683957

1.3 厨房

1. 烟道的阀门装回去之前,一定要擦干净,保证阀片能够开关自如并能 开到最大,否则会影响油烟机的排烟效果。可以在装吊顶时留两条不 装,等油烟机安装完并试用无误后再把吊顶装好

1.3.1 橱柜

- 1. 要有足够的台面操作空间
- 2. 不要单一, 浅色的台面, 太容易脏

- 3. 备餐区略高,这样洗配不用弯腰
- 4. 烹饪去略矮,这样炒菜不用架着胳膊
- 5. 用大单盆,洗锅方便,不要双盆
- 6. 用台下盆,清洗台面方便
- 7. 要有个大高柜子, 烤箱放中间, 其他地方也很能纳物
- 8. 前后挡水条都要有
- 9. 要有一组抽屉,放些零碎的东西
- 10. 一定要有开放的架子,调味料,蜂蜜,茶叶,放在外面要好很多
- 11. 要有放葱姜蒜的地方
- 12. 垃圾桶要藏起来,但是用着又要方便
- 13. 沥水架不能少,最好不占用台面
- 14. 照明问题要考虑好,备餐区和烹饪去要分开
- 15. 插头要多留, 多用带开关的, 省得拔来拔去
- 16. 小厨宝, 垃圾处理器的开光不要留在橱柜里
- 17. 插头尽量不要留在柜子里
- 18. 拉篮 200 就够了, 300 太沉太累
- 19. 调味品不要放在柜子里,放在离灶台近且开放的架子上
- 20. 厨房不一定都是锅碗瓢盆,也可以适当装饰,有些情趣。
- 21. 油烟机最好用侧吸的,效果好。
- 22. 如果不是不烧饭的人家,厨房最好能装空调(中央空调就解决了)
- 23. 烟道最好打出去,不然容易出现烟道的烟反流,别人家做饭你家也得 开油烟机。
- 24. 房内各种插座的位置提前算好。
- 25. 地板颜色要略浅, 但是厨卫的瓷砖颜色略深些好, 而且不要单色。
- 26. 配台下盆龙头,龙头嘴要长些

- 27. 龙头要用手背能开关的,不然会有油腻或者肥皂等等。
- 28. 台面下面要有厚木板,这样才可以在这面剁肉什么的。

整体效果




橱柜角的处理



橱柜的面板是吸塑的便宜 + 可造型造型选弧线的, 便于清洁







水槽



大高柜子



抽屉







沥水架



调味架





1.4 洗手间

- 1. 梳妆台不要是玻璃的,容易脏,难打理。
- 2. 五金件一分钱一分货,要买质量好的。
- 3. 龙头装冷热水管。
- 4. 毛巾架单杆的实用
- 5. 可以考虑弄一个毛巾消毒柜,浴巾,毛巾,甚至内衣都可以消毒
- 6. 拔出来洗头的龙头
- 7. 地漏一定要验收检查好
- 8. 装脸盆要考虑好和镜子以及牙刷架毛巾架的相对位置。
- 9. 卫生间可钉点钉勾或者装衣勾用来挂点东西的
- 10. 瓷砖勾缝不该用白水泥勾。没有一个月就变成黑缝,难看死了。结果自己买了勾缝剂自己勾,那个累
- 11. 如果地漏原来生产商或者发展商已经装了那种防臭的"碗",千万别取出来。
- 12. 卫生间地面瓷片贴好后就试水,如果流水比较缓慢就立即返工
- 13. 买镜子时考虑一下镜前灯的位置,如果暂时不想装镜前灯,镜子的大小要能遮住为镜前灯预留的线最好。
- 14. 一定要盯着楼上做防水.... 不然楼上往下滴水,弄的吊柜,墙面一片狼藉
- 15. 卫生间给你留的线路够不够多。以后要装灯,换气,取暖器,万一镜柜还有灯,还有抽水马桶边上有插头。线路越多越好。

1.5 客厅

1. 电视背景墙一定多设几个插座,电视,DVD.... 一摆上,就会发现插座 不够用

1.6 餐厅



- 1. 餐厅最好装个小吊扇,各种用处,夏天吃饭凉的快,还可以吹凉面条等等。
- 2. 喜欢吃火锅的,留个插座位置插电磁炉
- 3. 餐桌旁有个小柜子很好

1.7 阳台

- 1. 阳台的墙面最好用瓷砖,比涂料防水。
- 2. 晾衣架可以多选择下,价格水份很大

1.8 主卧



1. 床头一定要有开关,不然冬天。。。

1.9 次卧

tatami



1. 床的下面可以装个启动架,一扳就弹起来露出储物箱那种