Procès

Cullereta de terròs de sucre

6g de sucre

1 ml d'aigua

1 vol

1 forquilla

1 motlle

- 1. Avoquem l'aigua i el sucre en un bol i removem fins aconseguir una barreja homogènia
- 2. Agafem la barreja humida i la coloquem en el motlle
- 3. Deixem que s'assequi
- 4. Desmotllem



Cullereta de sucre cristal·litzat

6g de sucre

1 olla

1 termòmetre de cuina (de caramelització)

1 estri per remoure

1 pipeta de vidre

1 motlle

- 1. Posem el sucre a la olla i ho posem a escalfar a foc lent
- 2. Anirem removent perquè el sucre no es cremi i s'enganxi fins arribar a 186°C
- 3. Un cop el sucre s'hagi fos, el recollirem amb la pipeta de vidre i l'avocarem al motlle
- 4. Deixem refredar durant 15 min.
- 5. Desmotllem

