

电子纸显示屏转接板



DESPI-C03

大连佳显电子有限公司



# 产品规格



品类	标准品
描述	电子纸显示屏转接板
品名	DESPI-C03
日期	2020/02/14
版本	1. 1

设计团队		
批准	校验	编写
宝刘印玉	小女里	之武即艺

大连市沙河口区工华街 17 号

电话: +86-411-84619565 传真: +86-411-84619585-810

邮箱: info@good-display.com 网址: www.e-paper-display.cn

# 目录

一、	概述	.4
二、	转接板的主要参数	, 4
三、	主要功能模块	5
四、	电子纸驱动电路设计常见问题	.9

# 一、概述

此转接板专为 SPI 串口电子纸显示屏而设计,能实现 1.54 寸、2.04 寸、2.13 寸、2.6 寸、2.7 寸、2.9 寸、3.71 寸、4.2 寸、5.83 寸和 7.5 寸电子纸黑白屏及三 色屏的升压驱动功能,还支持 1.54 寸、2.7 寸、4.2 寸、4.3 寸和 6.0 寸电子纸触摸屏的升压驱动和 3.3V 供电的前置光板驱动。

# 二、转接板的主要参数

参数	产品规格	
型号	DESPI-C03	
使用平台	STM32、Arduino、Raspberry Pi	
外形尺寸	52mm x 36mm	
电源	3. 3V	
示例程序	可提供	
工作温度	-20 °C ~ 70 °C	
主要功能	为电子纸、触摸屏、前置光板提供驱动电压; 为主控板提供电子纸通讯接口; 方便用户尽快掌握电子纸、触摸屏、前置光板的使用。	
辅助功能	电子纸功耗测量、电子纸工作状态检测	

# 三、主要功能模块

# DESPI-C03 RESE电阻选择 GND选择 与主板连接 电子纸FPC接口 (154/2.7/4.2寸触摸屏接口 4.3/6.0寸触摸屏接口 前置光供电接口 柳苺派接口

图 1 转接板 DESPI-C03 功能图

### 1、引脚功能

1) BUSY: 电子纸忙信号。

电子纸刷新时,BUSY 引脚发出忙信号给主 MCU,此时 MCU 无法对电子纸驱动 IC 进行读写操作; 电子纸刷新完成后,BUSY 引脚发出闲置状态信号,此时 MCU 可以对电子纸驱动 IC 进行读写操作。GDEW 系列电子纸 BUSY 引脚忙状态为高电平(GDEH 系列为低电平),BUSY 引脚空闲状态反之。

- 2) RES: 电子纸复位信号, 低电平有效。
- 3) D/C:数据/命令 读写选择,高电平为数据,低电平为命令。
- 4) CS: 片选, 低电平有效。
- 5) SCK: SPI 串口通信时钟信号线。
- 6) SDI: SPI 串口通信数据信号线。
- 7) GND: 电源负极。
- 8) 3.3V: 电源正极。

注意:程序设计过程中的 IO 设置,一般 BUSY 设置为输入模式,其他 IO 设置为输出模式。

### 2、 拨码开关 P8

拨码开关 P8 用于选择 GND, 驱动电子纸时需拨到 NC 位置(出厂默认 NC), 驱动触摸屏时需拨到 TP 位置。

### 3、 拨码开关 P3

拨码开关 P3 为电子纸外围升压电路电流反馈部分的匹配电阻(RESE 电阻)选择 开关。不同型号的电子纸需要匹配不同的 RESE 电阻,选择错误的 RESE 电阻会导致电 子纸无法刷新画面。

- 1) RESE 拨到 0.47 时适用于:
- 1.54 寸显示屏: GDEW0154T8、GDEW0154I9F、GDEW0154Z17、GDEW0154Z04、GDEW0154C39
- 2.13 寸显示屏: GDEW0213T5、GDEW0213I5F、GDEW0213Z16、GDEW0213C38
- 2.6 寸显示屏: GDEW026T0、GDEW026Z3
- 2.7 寸显示屏: GDEW027W3、GDEW027C44
- 2.9 寸显示屏: GDEW029T5、GDEW029I6F、GDEW029Z10、GDEW029C32
- 3.71 寸显示屏: GDEW0371W7、GDEW0371Z80
- 4.2 寸显示屏: GDEW042T2、GDEW042Z15、GDEW042C37
- 5.83 寸显示屏: GDEW0583T8、GDEW0583Z21、GDEW0583Z83、GDEW0583C64
- 7.5 寸显示屏: GDEW075T7、GDEW075Z08、GDEW075Z09、GDEW075C21、GDEW075C64
- 2) RESE 拨到 3 时适用于:
- 1.54 寸显示屏: GDEP0150C1、GDEH0154D67、GDEM0154E97LT
- 2.04 寸显示屏: GDE021A1
- 2.13 寸显示屏: GDEH0213B73、GDEH0213D30LT、GDEM0213E28LT
- 2.9 寸显示屏: GDEH029A1、GDEH029D56LT、GDEM029E27LT
- 5.83 寸显示屏: GDEW0583T7
- 7.5 寸显示屏: GDEW075T8

### 4、 电子纸 FPC 接口

电子纸通过此接口与转接板相连。连接时将电子纸 FPC 金手指朝上以图 2 所示方式对插到转接板的 P1 连接器。另外,驱动电子纸时需要把 P8 拨到 NC 位置。




图 2 电子纸与转接板连接方式

### 5、 前置光供电接口

此转接板可连接 3.3V 供电的前置光板,如图 3 所示对应接口为 P7。

电极描述如下: 3.3V(1、2), NC(3、4), GND(5、6)。用户在设计前置光电路时,供电部分一定要分开设计,否则可能会影响电子纸的显示效果。



图 3 前置光供电接口

### 6、 触摸屏接口

此转接板可连接触摸屏,如图 4 所示,1.54 寸、2.7 寸、4.2 寸触摸屏对应接口为 P5 (左),4.3 寸、6.0 寸触摸屏对应接口为 P6 (右)。将触摸屏的触摸功能区朝

上与转接板进行连接。另外,驱动触摸屏时需要把 P8 拨到 TP 位置。




图 4 触摸屏接口

### 7、 树莓派接口

此转接板支持树莓派驱动,将 DESPI-C03 转接板与树莓派主板按图 5 所示的方向进行连接,转接板 8PIN 插针与树莓派 USB 接口方向一致。




图 5 转接板与树莓派连接方式

### 8、 测试点

此转接板留有测试点以便测量,测试点包括 PREVGH、PREVGL、VCOM、RESE、GDR、GND,各测试点功能如下:

- 1) PREVGH: 升压电路正高压测试点。
- 2) PREVGL: 升压电路负高压测试点。
- 3) VCOM: 电子纸公共端电压测试点。
- 4) RESE: 升压电路反馈电流测试点。
- 5) GDR: N-MOS (SI1304BDL/SI1308EDL 驱动信号测试点)。
- 6) GND: 电源负极(测试点电压公共端)。

# 四、电子纸驱动电路设计常见问题

1、 自制驱动板无法驱动电子纸

首先测量 PREVGH 及 PREVGL 的电压,看看是否升压成功。若升压不成功,请检查驱动原理图升压部分是否正确,元器件是否符合要求(确保升压电容的耐压足够,若耐压不够电容会在升压时烧坏),焊接是否正常,最容易出问题的就是 MOS 管。若升压正常,请检查 FPC 插座等是否有虚焊,最后检查软件部分。

2、 电子纸驱动电路电感选型 建议选择 10uH 1A 的绕线电感。

3、 电子纸驱动电路 MOS 管选型

建议使用 Si1304BDL 或 Si1308EDL,这两种实在不好买的话,可以选择 A03400 作为替代品。

4、 电子纸驱动电路二极管选型

需要选择与 MBR0530 参数相当的肖特基二极管, 开关频率要满足实际要求。

5、 电子纸 FPC 插座选型

选择上接点或上下接点的 24PIN 的 FPC 插座, 引脚间距 0.5mm。

6、 电子纸深度睡眠模式下电流偏高

深度睡眠模式电流偏高可能是升压部分电容偏大所致。

注意: DESPI-C03 转接板中的电容参数与电子纸规格书中可能会有出入,因此按照此电路原理进行设计时,用户需要严格参考规格书中的元器件参数去设计。