
PSI3441 - Arquitetura de Sistemas Embarcados

Relatório Exercício Prático 03

Nome: Kevin Kirsten Lucas n°USP: 10853306


1) Compile e rode o código abaixo no CodeWarrior e use o SysTick para medir o tempo de execução deste código: $c = a + b \ sendo \ a = 2 \ e \ b = 2$

Para essa primeira tarefa, é necessário utilizar o SysTick, para isso, precisamos adicionar o componente Init SysTick, como mostrado abaixo.



Componente Init_SysTick

Para ler os valores do registrador com a contagem SysTick, basta utilizar o atributo SysTick_PDD_ReadCurrentValueReg.




Leitura do valor do registrador SysTick

Acho válido ressaltar que pode ser necessário também alterar o include que o Processor Expert faz. Perdi alguns bons dias por não saber que era necessário adicionar o import:

#include "SysTick_PDD.h"

No início do main.cpp.

Por último, basta configurar um valor arbitrário para o Reload value, e habilitar o timer:



Reload value


Com isso, o código final, ficou como mostrado abaixo.

Obs, a linha 10 foi utilizada como breakpoint para observar os valores em cada uma das variáveis.

```
1 int t_start, t_stop, delta_t;
2 int a, b, c;
3 a = 2;
4 b = 2;
5
6 t_start = SysTick_PDD_ReadCurrentValueReg(SysTick_DEVICE);
7 c = a + b;
8 t_stop = SysTick_PDD_ReadCurrentValueReg(SysTick_DEVICE);
9
10 delta_t = t_start - t_stop; // breakpoint
```

Código da Tarefa 1

Após executada a simulação, temos o seguinte resultado nos registradores:



Valores dos registradores após execução do processador

O tempo de execução pode ser calculado da seguinte forma: delta_t de 1 tick = 800 ms / 16777214 ticks delta_t de 1 tick * 13 ticks = 0.62 μ s

2) Analise o código em Assembly (Disassembly) gerado pelo CodeWarrior e descreva cada uma das instruções. Utilize o simulador VisUAL para auxilia-lo.

Abaixo podemos ver o código de Disassembly gerado pelo CodeWarrior

```
t start = SysTick PDD ReadCurrentValueReg(SysTick DEVICE);
0000077e: ldr r3, [pc, #28]
00000780: ldr r3,[r3,#8]
00000782: str r3, [r7, #12]
          c = a + b;
00000784: ldr r2, [r7, #20]
00000786: ldr r3,[r7,#16]
00000788: adds r3,r2,r3
0000078a: str r3,[r7,#8]
    t stop = SysTick PDD ReadCurrentValueReg(SysTick DEVICE);
0000078c: ldr r3,[pc,#12]
0000078e: ldr r3,[r3,#8]
00000790: str r3,[r7,#4]
          delta t = t start - t stop;
00000792: ldr r2,[r7,#12]
00000794: ldr r3,[r7,#4]
00000796: subs r3,r2,r3
00000798: str r3,[r7,#0]
```


Código Disassembly

A seguir, temos a descrição das partes do código.

```
1  @ t_start = SysTick_PDD_ReadCurrentValueReg(SysTick_DEVICE);
2  ldr r3,[pc, #28] @ r3 carregado com o endereço de program counter + offset de 28
3  ldr r3,[r3, #8] @ r3 carregado com o valor de r3 + offset de 8
4  str r3,[r7, #12] @ r3 armazenado no endereço de r7 + offset de 12
5  @ c = a + b;
6  ldr r2,[r7,#20] @ r2 carregado com o valor de r7 + offset de 20
7  ldr r3,[r7,#16] @ r3 carregado com o valor de r7 + offset de 16
8  adds r3, r2, r3 @ r3 = r2 + r3 e armazena o resultado em r3
9  str r3,[r7, #8] @ r3 armazenado no endereço de r7 + offset de 8
10 @ t_stop = SysTick_PDD_ReadCurrentValueReg(SysTick_DEVICE);
11  ldr r3,[pc,#12] @ r3 carregado com o valor de r3 + offset de 8
13  str r3,[r7, #4] @ r3 armazenado no endereço de r7 + offset de 4
14 @ delta_t = t_start - t_stop;
15  ldr r2,[r7,#12] @ r2 carregado com o valor de r7 + offset de 12
10  ldr r3,[r7, #4] @ r3 carregado com o valor de r7 + offset de 4
17  subs r3, r2, r3 @ r3 = r2 - r3 e armazena o resultado em r3
18  str r3,[r7, #0] @ r3 armazenado no endereço de r7 + offset de 0
```

Descrição do Código Disassembly

3) Otimize o código no VisUAL para reduzir o número de ciclos necessários para executar a mesma operação.



Otimização do código no VisUAL

4) Implemente o código otimizado no CodeWarrior e meça o tempo para executa-lo. Utilize a sintaxe abaixo para escrever em assembly no CodeWarrior: asm("Operação Destino, Operando 1, Operando 2\n"); exemplo: asm("ADD R0, R1,R2\n"); R0 = R1+R2 Podemos implementar o código do exercício 3, da seguinte forma no CodeWarrior

```
int t_start, t_stop, delta_t;

asm("mov r3, #2");
asm("mov r2, #2");

t_start = SysTick_PDD_ReadCurrentValueReg(SysTick_DEVICE);
asm("add r3, r2, r3");
asm("str r3, [r7, #8]");

t_stop = SysTick_PDD_ReadCurrentValueReg(SysTick_DEVICE);

delta_t = t_start - t_stop;
```

Implementação do código no CodeWarrior