
IEEE 802.2 Logical Link Control

P.Adam TSBE Bern


Die IEEE 802 Standards



Beziehung zwischen dem OSI-Modell und den IEEE 802 Standards


ISO/OSI-Modell

IEEE 802 Layers




Beziehungen zwischen dem OSI-Data Link Layer und IEEE 802.2


LAN-Architekturmodell des IEEE 802.3



HDLC - Rahmenformat



LLC - Rahmenformat



Fehlererkennung


- q Einfachste Methode: Ignorieren aufgetretener Übertragungsfehler.
 - 1 Beispiel: Natürlichsprachliche Texte (ohne Zahlen) mit hoher Redundanz. Empfänger kann ohne Schwierigkeiten korrigieren (Bitfehlerrate 10⁻⁶ entspricht 3 falschen Buchstaben im 600-Seiten-Buch).
- Q Datensicherung: Bei redundanzarmer bzw. -freier Darstellung und/oder hoher Fehlerrate ist Ignorieren von Übertragungsfehlern nicht möglich. Fehlererkennung von Datenfehlern beim Empfänger durch Hinzufügung von Redundanz beim Sender.

Echoverfahren

Hier werden die durch den Empfänger empfangene Daten an den Sender zurückgeschickt. Dieser vergleicht dir retournierte Daten mit den gesendeten Informationen. Bei Gleichheit kann ein Übertragunsfehler mit grösster Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.


Paritätsprüfung

- q Gerade/ungerade Parität
- q Querparität, Längsparität, Kreuzparität




Hamming Distanz

Hamming Distanz = 2



Hamming Distanz = 3




Zyklische Redundanzprüfsumme CRC

- q Zu pr
 üfender Block wird als unstrukturierte Bitfolge aufgefasst.
 - Anzahl der zu pr
 üfenden Bits ist beliebig
- q Prüfbitfolge [Block Check Sequence (BCS) bzw. Frame Check Sequence (FCS)] wird an den zu prüfenden Übermittlungsdatenblock angehängt.




- g Bildung der Prüfsequenz:
 - Zu pr
 üfende Bitfolge wird als Polynom aufgefasst.
 - 1 Nach Erweiterung um 0-Folge (Anzahl 0-en = Grad des Prüfpolynoms) wird sie durch vereinbartes Prüfpolynom (Generatorpolynom) geteilt.
 - 1 Die BCS/FCS ist Rest der Division, der an die Bitfolge angehängt wird.
 - 1 Beim Empfänger wird neu dividiert (einschließlich Rest). Bei fehlerfreier Übertragung muss das Ergebnis 0 sein.

Negativer Quittung NAK



Nach fehlerhaftempfangener Nachricht erfolgt eine Wiederholungsaufforderung durch den Empfänger


Positive Quittung ACK



Bei einem zweiten, denkbaren Verfahren erfolgt nach jeder fehlerfrei empfangener Nachricht Eine Bestätigung durch den Empfänger

Flussteuerung

Fluss-Steuerung: Stop an Go Protocol



Paketgrösse = 1 KByte Round Trip Delay = 100 ms

Transferrate = 10 KByte oder 80 KBit

Unabhängig von der max. Datenrate des Netzes


Abhilfe: Schiebefenstertechnik (Sliding window)

Fenstergrösse = maximale
Datenmenge, welche unquittiert
gesendet werden darf

Flussteuerung


a) Stop and Go Flow Control

b) Sliding Window Flow Control



Flussteuerung

Fenstergrösse = 1000



Weitere Informationsquellen

- Ethernet-LANs / P.Chylla, H.-G. Hegering / Datacom
- Lokale Netze / F.-J. Kauffels / Datacom
- OSI-Datenkommunikationsmodell / R.Bösiger / Kurs TSBe
- LAN-Technologien und Internetworking / L.Hunziker / Alcatel
- **...**