## First Step by Step to Arduino

## Die Angst vor dem Unbekannten überwinden.


## Was ist ein Arduino:

- ist eine physical computing platform
- ist open source
- besticht durch seine einfachen Konzepte
- hat eine RIESEN Community (das bietet Chancen und Risiken)
- unterstützt eine Vielzahl von Boards

Ein Arduino wird eingesetzt um Dinge in der greifbaren Welt mit einem Computer zu steuern oder aber Sensoren als Ein- und Aus-gabegeraete zu nutzen.

Ursprünglich wurde der Arduino für Kunststudierende entwickelt.

- (Kunst)Installationen
- Einführung in die Elektronik
- Prototyping
- Simple Robotik
- Ausprobieren, Lernen, Basteln



## 1. Arduino IDE

https://www.arduino.cc/en/Main/Software


History: <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Arduino">https://de.wikipedia.org/wiki/Arduino</a> (Plattform)

## 1.1 Installieren der IDE

https://www.arduino.cc/en/Guide/HomePage


## **1.2 IDE**

Mit der Arduino IDE (integrated development environment) kann SourceCode geschrieben, kompiliert und auf den Arduino übertragen werden. Die Arduino IDE bietet im Vergleich zu den meisten anderen IDEs oder Texteditors nicht viel Komfort und Funktionen, aber sie reicht aus um alle Programme damit erstellen und kompilieren zu können.



Die Sprache mit der Programmiert wird ist C/C++ welche vor dem Kompilieren mit dem Präprozessor "aufbereitet" wird. Dieser Präprozessor ermöglicht es bequemer Code zuschreiben bzw. erlaubt SourceCode zu kompilieren der normalerweise so nicht kompilieren würde.

## 1.3 IDE Button-Funktionen



## Compile:

Mit Compile wird der SourceCode (Text) zu Maschinen Code umgewandelt und ein binäres Programfile wird erzeugt. Der Compiler kann nur SourceCode ohne semantische und syntaktische Fehler kompilieren. Besteht ein Fehler wird der Fehler und die Zeile in welcher der Fehler besteht im Compiler-Output ausgegeben.

## Upload:

Mit der Upload-funktion wird ein kompiliertes Programm auf den Arduino übertragen.

Hierfür muss das Arduinoboard sowie das Serielle Port richtig ausgewählt sein (siehe "1.4 Arduino Board auswählen" sowie "1.5 Auswahl der Seriellen Schnittstelle/Port").

Nach erfolgreichen Upload startet das Programm automatisch am Arduino.

In der unteren Programmleiste werden das aktuell ausgewählte Arduino Board sowie die Serielle Schnittstelle angezeigt.

## Serial Monitor:


Mit dem Serial Monitor Button kann der Serial Monitor geöffnet werden.

## 1.4 Arduino Board auswählen

Installierte Arduino Boards können mit Tools->Board-> ausgewählt werden.

Weiter Arduino Boards können mit dem Boards Manager hinzugefügt werden.

https://www.arduino.cc/en/Guide/Cores




## 1.5 Auswahl der Seriellen Schnittstelle/Port

Man muss die Serielle Schnittstelle mit Tools->Port-> auswählen.


Wenn man sich nicht sicher ist welche Schnittstelle der Arduino ist, kann dies am schnellsten durch an und abstecken rausgefunden werden:

- Arduino abstecken
- Tools->Port-> Liste merken
- Arduino anstecken
- Tools->Port-> sehen welches Port neu hinzugekommen ist.
   ! Wichtig ist das die Menu-Tools-Dropdown Auswahl dazwischen geschlossen war damit die Port List aktualisiert wird.



## 1.6 Öffnen und Speichern

Wenn ein Projekt gespeichert wird kann man dieses im Sketchbook finden und wieder öffnen.




## 1.7 Example Code

Es gibt viele Beispiel Programme die per File->Examples->...->... geöffnet werden können.

Diese SourceCode Beispiele sind sehr hilfreich um einen schnellen Einblick in das Arbeiten/ansteuern von Sensoren/Displayes/Motor/Schnittstellen/etc... zubekommen.

Man findet für die meisten DIY-Elektronik ArduinoLibraries und Example Code und es kann auch einfach Example Code selbst hinzugefügt werden. <a href="https://www.arduino.cc/en/Tutorial/LibraryExamples">https://www.arduino.cc/en/Tutorial/LibraryExamples</a>




## 2. Arduino Program-Flow

Ein Arduino Programm hat eine setup Funktion die zum Start des Programmes aufgerufen wird. Man benützt sie zum Initialisieren der Hardware und des Programmes.

Die loop Funktion wird nach dem die setup Funktion fertig ist permanent in einem loop aufgerufen. Ist die loop Funktion fertig wird sie gleich wieder aufgerufen.

Man benützt sie für das eigentliche Prgrammvorhaben.



Libraries inkludiert man am Anfang des Programcodes (ganz oben).

```
#include<Servo.h>
```

Globale Variablen/Objekte sollte man direkt nach den Include-Statements definieren.

```
Servo yourServoX; // Servo Objekt yourServoX
int maxSensorValue = 0; // Globale Integer Variable maxSensorValue
```

Selbst geschrieben Funktionen können nach der loop Funktion implementiert werden.

```
void TestServo()
{
     if (maxSensorValue > 10)
     {
          yourServoX.write(45);
     }
     else
     {
          yourServoX.write(135);
     }
}
```

## 3. Hello World Programm und Serial Monitor

Der Serial Monitor ermöglicht es vom Arduino gesendeten Text in einem Fenster am PC auszugeben.

Mit den Befehlen Serial.print(...); Serial.write(...); können Text oder Zahlenwerte als Text gesendet werden. Die Befehle Serial.println(...); Serial.writeln(...); senden einen Zeilenumbruch nach dem Text.

Die Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate) müssen bei Arduino und dem Serial Monitor gleich sein.

Im Beispiel Programm ist die Serielleuebertragungsgeschwindigkeit mit 9600 Baud (Bits pro Sekunde) gewählt.

## Beispiel Programm:

```
void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
    Serial.begin(9600); // Initialisiere Serial (USB Serial)
    Serial.println("Hallo Studierende :)");
}
void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
    Serial.println("Hallo..."); // Textausgabe mit Linebreak
    delay(2000); // 2000 Millisekunden Pause
}
// 1. Kompilieren sie den SourceCode
// 2. Übertragen sie das Programm auf den Arduino
// 3. Öffnen sie den Serial Monitor
         orld | Arduino 1.8.5
                                                            Hallo Studierende :)
                                                            Hallo...
  oid setup() {
   // put your setup code here, to run once:
   Serial.begir (9600); // Initialisiere Serial (USB Serial)
  Serial.println("Hallo Studierende :)");
   // put your main code here, to run repeatedly:
  Serial.println("Hallo..."); // Textausgabe mit Linebreak
  delay(2000); // 2000 Millisekunden Pause
                                                            ✓ Autoscroll
```


Wenn sie die Text-Ausgabe im Serial Monitor sehen, **wissen** sie dass ihre Einstellungen richtig sind, der SourceCode kompiliert und übertragen wurden und das der Arduino funktioniert.

## 3.1 Serial Plotter

Der Serial Plotter ermöglicht es Signale und Werte in einem Plot einfach zu visualisieren. Hierfür müssen Werte mit einem Leer-Zeichen " " oder Tabulator-Zeichen "\t" getrennt zeilenweise mit der Serial.print() oder Serial.println() Funktion gesendet werden.

Die Uebertragungsgeschwindigkeit (Baudrate) müssen bei Arduino und dem Serial Plotter gleich sein.

Im Beispiel Programm ist die Serielleuebertragungsgeschwindigkeit mit 9600 Baud (Bits pro Sekunde) gewählt.



## Beispiel Programm:

```
void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
    Serial.begin(9600); // Baud-rate 9600 Baud
}

void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
    for (int i = 0; i < 256; i++) // Schleife mit Variable i von 0 bis 255
    {
        Serial.print(i); // Erstes Plot-Signal
        Serial.print(" "); // Separator
        Serial.println(255 - i / 2); // Zweites Plot-Signal und Zeilenumbruch
        delay(10); // Warte 10ms
    }
}</pre>
```


Der Serial Potter eignet sich sehr um gelesene Sensor-Werte auszugeben und ein Gefühl seiner Signal-Charakteristik zubekommen.

## 4. Was kann unser Board

Features	Arduino Uno	Arduino Mega (1280)	Arduino Mega 2560
Microcontroller (MCU)	ATmega328P	- ATmega1280	ATmega2560
	(Datasheet)		(Datasheet)
Operating Voltage of the Microcontroller	5 V	5 V	5 V
Typical Supply Voltage for the board	7 V – 12V	7 V – 12 V	7 V – 12 V
Digital I/O Pins	14 (includes 6 PWM outputs)	54 (includes 15 PWM outputs)	54 (includes 15 PWM outputs)
PWM outputs	6	15	15
Analogue Input Pins	6	16	16
Digital Interface	UART, I2C, SPI	UART, I2C, SPI	UART, I2C, SPI
Max DC Current per I/O Pin	20 mA	20 mA	20 mA
Max DC Current for 3.3V Pin	50 mA	50 mA	50 mA
Flash memory of MCU	32 KB	128 KB	256 KB
Bootloader footprint	0.5 KB	4 KB	8 KB
SRAM of MCU	2 KB	8 KB	8 KB
EEPROM of MCU	1 KB	4 KB	4 KB
Clock Speed	16 MHz	16 MHz	16 MHz
Board Dimensions (Length)	68.6 mm	101.5 mm	101.5 mm
Board Dimensions (Width)	53.4 mm	53.4 mm	53.4 mm

http://www.elecrom.com/arduino-uno-vs-mega-2560/

https://www.arduino.cc/en/Products/Compare



http://marcusjenkins.com/wp-content/uploads/2014/06/ARDUINO V2.pdf

"Digital"-Pins (insgesamt 14 Stück):

- Signal-Eingänge für digitale Sensoren (5 V)
- Signal-Ausgänge für digitale Schaltungen (5 V)
- Pins mit Tilde-Zeichen: PWM-Modulation möglich

Reset-Button:


Neustart des Arduinos

## **USB-Anschluss:**

- Stromversorgung
- Upload von Programmen
- Serielle Datenübertragung

## Hohlbuchse:

- Externe Stromversorgung (min 7 bis max 12 Volt)
- Für Hohlstecker mit 5,5mm Außen- und 2,1mm Innendurchmesser
- nur nötig, wenn keine
   USB-Verbindung vorhanden



ICSP-Header:

 Programmierung neuer Mikrocontroller (mit einem Bootloader)

Mikrocontroller Atmega328P:

- Recheneinheit
- Arbeitsspeicher
- Speicher für Quellcode

Stromversorgung:

I2C-Pins (SCL und SDA):

 Serielle Datenausgabe (u.a. für LCD-Displays)

"Analog"-Pins (insgesamt 6 Stück):

■ 5V, 3.3V und GND-Anschluss ■ Signal-Eingänge für analoge Sensoren (0-5V) für externe Schaltungen

## https://www.grund-wissen.de/elektronik/arduino/aufbau.html

- Die digitalen Pins 0 bis 13 können als Sensor-Eingänge festgelegt werden:
   Eine anliegende Spannung von > 2.5V (bzw. ~halbe Betriebsspannung) wird als HIGH (Zahlenwert 1), eine niedrigere Spannung als LOW (Zahlenwert 0) interpretiert.
- Die analogen Pins A0 bis A5 sind als Sensor-Eingänge zum Messen von Spannungswerten zwischen 0V und 5V geeignet; durch einen eingebauten 10Bit Analog-Digital-Wandler werden die gemessenen Spannungswerte auf einem Zahlenbereich von 0 (keine Spannung) bis 1023 (maximale Spannung, also 5V) abgebildet.

Bei anderen Boards wie den LilyPad oder den Teensy 3 ist die Betriebsspannung/Referenzspannung 3.3V und somit entspricht ein Wert von 1023 der Spannung 3.3Volt.

Die Analoge-Referenzspannung kann bei den meisten Arduino Boards verändert werde.

Mit dem Befehlt analogReference (DEFAULT | INTERNAL | EXTERNAL) kann die Referenzspannung festgelegt werden. <a href="https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogreference/">https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogreference/</a>

analogReference (EXTERNAL); legt die Referenzspannung auf die an Pin AREF anliegende Spannung fest. Z.B: Liegt an AREF eine Spannung von 1.5Volt an so entspricht ein mit readAnalog gelesener Wert von 1023 der Spannung 1.5Volt.

Das verändern der Analogenreferenzspannung ermöglicht es Sensorsignale mit geringer Spannung mit höherer Genauigkeit auszulesen.

Man sollte niemals eine höhere Spannung als die Betriebsspannung des Mikrokontrollers an einen PIN leiten!

• PWM: Die mit dem Tilde-Zeichen ~ versehenen Pins (3, 5, 6, 9, 10, 11) können, wenn sie als Ausgabe-Pins festgelegt werden, zudem mittels einer so genannter Pulsweiten-Modulation (PWM) sehr schnell zwischen 0V und 5V hin und her wechseln. Man kann dabei Werte zwischen 0 und 255 angeben, wobei 0 für "immer aus" und 255 für "immer an" steht.


Beispielsweise kann man mittels PWM einen Motor oder eine Glühbirne bei einem Wert von 128 mit nur "halber Leistung" ansteuern, da er nur die Hälfte der Zeit mit Spannung versorgt wird und sich die andere Hälfte der Zeit im Leerlauf befindet.

Eine LED lässt sich so ebenfalls "dimmen": Die LED ist zwar schnell genug, um in der gleichen Frequenz mitzublinken, unser Auge jedoch nicht. Da wir nur 25 Einzelbilder je Sekunde wahrnehmen können, erscheint uns eine LED, die nur die Hälfte der Zeit an ist, gegenüber einer permanent hellen LED als dunkler.

• Wird ein Pin als Input konfiguriert aber nicht (elektrisch) verbunden so nennt man diesen einen floating Pin. Das elektrische potential bzw. der gelesene Wert ist undefiniert. Das bedeutet der Wert kann bei digitalRead (wild) zwischen 0 und 1 springen (bei analogRead auf Werte von 0 bis 1023).

In der Abbildung unten sehen sie (rechts Without Pull-Down) das der Pin solange der Button/Taster nicht gedrückt ist floating ist.

Damit bei einem Button/Taster der Wert nicht falsch gelesen wird muss dieser mit einem Widerstand (5k-1M Ohm, typisch ~10KOhm) auf ein definiertes elektrisches Potential "gezogen" werden. Diesen Widerstand nennt man Pull-Up oder Pull-Down Widerstand.



Die meisten Mikrokontroller/Arduinos haben eingebaute Pull-Up Widerstände.

Mit dem Befehl pinMode (PinNr, INPUT\_PULLUP); kann dieser aktiviert werden.

Ein Pin mit aktivierten internen Pull-Up ist somit im nicht verbundenem zustand auf HIGH (5V).

# Arduino Programming Cheat Sheet

http://arduino.cc/en/Reference, Primary source: Arduino Language Reference

## Structure 2 Flow

void loop() {

// Runs repeatedly

void setup() { Basic Program Structure

// Runs once when sketch starts

```
unsigned int
word
Strings
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            if (x < 5) { ... } else { ... }
while (x < 5) { ... }
for (int i = 0; i < 10; i++) { ...</pre>
                                                                                                                                                                                                                                                                                           <ret. type> <name>(<params>) { ... }
e.g. int double(int x) {return x*2;}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Control Structures
                                                                           unsigned long
                                                                                                                                                                  unsigned char
                                                                                                                                                                                                boolean
                                                                                                                                                                                                                Data Types
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    return x;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      switch (var) {
  case 1:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   continue;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   break;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Function Definitions
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               default:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            case 2:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                break;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         break;
                                             currently same as float
                                i.e., no return value
                                                             l long 0 - 4294967295
-3.4028e+38 - 3.4028e+38
                                                                                           -2147483648 -
                                                                                                                                                                                                                                    Variables,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    // x must match return type
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   // Go to next iteration
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     // For void return type
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 // Exit a loop immediately
                                                                                                                                      -32768 -
                                                                                                                                                                                 true | false
-128 - 127,
                                                                                                                                                                     -
                                                                                                         - 0
                                                                                                                                     32767
                                                                                           2147483647
                                                                                                           65535
                                                                                                                        65535
                                                                                                                                                       255
                                                                                                                                                                   127, 'a' '$'
255
                                                                                                                                                                                                                                 Arrays,
                                                                                                                                                                                   etc.
```

```
^ ||
-----
                                                            Compound Operators
                                                                                                                                                      General Operators
                                             decrement
                                                     increment
                                                                            not
                                                                                 less than or equal to greater than or equal to and  
                                                                                                                        modulo
                                                                                                                equal to
                                                                                                                              multiply
                                                                                                                                        add
                                                                                                                                              assignment
                                                                                                        less than
                                                                                                                ï
                                                                                                                 not equal
                                                                                                        greater than
                                                                                                                                divide
                                                                                                                                       subtract
                                                                                                                to
```

# Bitwise Operators

compound division

compound bitwise or compound bitwise and compound multiplication compound subtraction compound addition

- bitwise xor bitwise and shift right bitwise or bitwise not
- Pointer Access
- reference: get a pointer

dereference: follow a pointer

# shift left ×

# Operators

Built-in

**Functions** 

```
Pin Input/Output
Digital I/O - pins 0-13 A0-A5
digitalWrite(pin, [HIGH, LOW])
                            int digitalread(pin)
                                                                      pinMode(pin,
                                            [INPUT, OUTPUT, INPUT_PULLUP])
```

Analog In - pins A0-A5 analogReference( int analogRead(pin) [DEFAULT, INTERNAL, EXTERNAL])

PWM Out - pins 3 5 6 9 10 11

analogWrite(pin, value)

tone(pin, freq\_Hz, duration\_ms) tone(pin, freq\_Hz) Advanced I/O

unsigned long pulseIn(pin, shiftOut(dataPin, clockPin, noTone(pin) [HIGH, LOW]) [MSBFIRST, LSBFIRST], value)

unsigned long millis()

// Overflows at 50 days

delayMicroseconds(usec) delay(msec) unsigned long micros() Overflows at 70 minutes

> min(x, y)
> sin(rad) map(val, fromL, fromH, toL, toH) sqrt(x) pow(base, exponent)
> constrain(x, minval, maxval) max(x, y) cos(rad) abs(x)
> tan(rad)

randomSeed(seed) // long or int
long random(max) // 0 to max-1
long random(min, max) Random Numbers

bitSet(x, bitn)
bitClear(x, bitn) bitWrite(x, bitn, bit) bitRead(x, bitn) Bits and Bytes lowByte(x) highByte(x)


int(val) char(val) long(val) Type Conversions word(val)
float(val) byte(val)

bit(bitn) // bitn: 0=LSB

7=MSB

External Interrupts

attachInterrupt(interrupt, [LOW, CHANGE, RISING, FALI detachInterrupt(interrupt) noInterrupts() interrupts() FALLING]) func,



123UL 123.0

123L 123U

Qualifiers

 $1.23*10^6 = 1230000$ force unsigned long force floating point force unsigned hexadecimal - base 16 octal - base 8 decimal

PROGMEM volatile static 1.23**e**6

in flash read-only

persists between calls
in RAM (nice for ISR)

**0**173

**0**b01111011 123

binary

**lumeric Constants** 

and

Data

# Libraries

Serial - comm. with PC or via RX/TX

int read()
int peek() begin(long speed) // Up to 115200 int available() // #bytes available // Read w/o removing  $//\,$  -1 if none available

print(data) flush() println(data)

SoftwareSerial(rxPin, txPin)
begin(long speed) // Up to 115200 read, peek, print, println, write isListening() // at a time. SoftwareSerial.h - comm. on any pin listen() // Equivalent to Serial library // Only 1 can listen

EEPROM[index] // Access as array write(addr, byte) byte **read**(addr) EEPROM.h - access non-volatile memory

bool attached() int read() writeMicroseconds(uS) write(angle) attach(pin, [min\_uS, max\_uS]) Servo.h - control servo motors // 1000-2000; 1500 is midpoint // 0 to 180 // 0 to 180

begin() // Join a master
begin(addr) // Join a slave @ addr
requestFrom(address, count) int available() // #bytes available
byte receive() // Get next byte send(byte \* data, size)
endTransmission() onRequest(handler) onReceive(handler) send(char \* string) send(byte) beginTransmission(addr) // Step 1 Wire.h - I<sup>2</sup>C communication // Step 3 // Step



by Mark Liffiton

Adapted from: - SVG version: Frederic Dufourg - Original: Gavin Smith

Arduino board drawing: Fritzing.org

char str3[] = "Arduino"; char str4[8] = "Arduino";

char str2[8] =
 {'A','r','d','u','i','n','o'};

// Includes \0 null termination {'A','r','d','u','i','n','o','\0'};

int myPins[] = {2, 4, 8, 3, 6};
int myInts[6]; // Array of 6

42;

// Compiler adds null termination

myInts[6] = 12;myInts[0] =

// ERROR! Indexes
// are 0 though 5 // Assigning first // Array of 6 ints // index of myInts


char str1[8] =

## 5. Steckbrett / Breadboard


Eine Steckplatine (englisch breadboard), auch "Steckbrett", dient der mechanischen Befestigung und der elektrischen Verbindung von elektronischen Bauteilen für Versuchsschaltungen und Experimente.

Im Gegensatz zu Leiterplatten werden bei Steckplatinen die Bauteile nicht gelötet, sondern in Federkontakte gesteckt. Dadurch kann die Schaltung durch einfaches Umstecken geändert werden. Steckplatinen werden häufig im Hobbybereich und teilweise auch in Schulen/Ausbildung verwendet, da der Aufbau schnell vonstattengeht und kein Löten erforderlich ist. In Elektronik-Experimentierkästen werden meistens ähnliche Stecksysteme benutzt.

Eine Alternative zur Steckplatine sind Lochrasterplatinen, auf denen elektrische Schaltungen flexibel aufgelötet werden können. [https://de.wikipedia.org/wiki/Steckplatine]



Die Gelben Linien zeigen wie die Steckloecher miteinander verbunden sind.



Beispiel eines Steckbrettes mit Schaltungsaufbau