MIPS Registers:

Register #	Assembler Name	Register #	Assembler Name
0	$zero	16	$s0
1	$at	17	$s1
2	$v0	18	$s2
3	$v1	19	$s3
4	$a0	20	$s4
5	$a1	21	$s5
6	$a2	22	$s6
7	$a3	23	$s7
8	$t0	24	$t8
9	$t1	25	$t9
10	$t2	26	$k0
11	$t3	27	$k1
12	$t4	28	$gp
13	$t5	29	$sp
14	$t6	30	$fp
15	$t7	31	$ra