SPICEライブラリの追加 ---- Diode編

1S2076Aのライブラリの入手は困難であるので、 代替えICの1S1588, 1N4148のライブラリを使用する。

1)標準デバイスの中から選択する。


アイコン上で右クリックする。

Manufacturer:

Breakdown Voltage[V]: 0

Average Forward Current[A]:

Select Diodeウインドが開くので、変更するダイオードを選択する。



Pick New Diodeを選択する。

注意)DefaultのDiodeは、standard.dio中に 記述されています。

2)ライブラリを入手する。

回路図中から、SPICEモデルを直接指定する。

例)CQ出版のDownloadサイト

http://www.cqpub.co.jp/toragi/download/2002/TR0205A/TR0205A.htm

SPICEファイルを開き、2SC1588のSPICEモデルを確認する。

