
SPICEモデルのパラメーターの変更について

SPICEで使用するモデルファイルは、 テキストファイルであるので中身の確認や変更が可能である。 (注意)最近は、暗号化されたライブラリも存在する。

パラメーターの確認するために、LTspiceのヘルプを開く。

例) 右図では、 Diodeについて 調査した時の ヘルプ画面



表, DiodeのSPICEパラメータ

Name	Description	Units	Default	Example
Is	saturation current	A	1e-14	1e-7
Rs	Ohmic resistance	Ω	0.	10.
N	Emission coefficient	-	1	1.
Tt	Transit-time	sec	0.	2n
Cjo	Zero-bias junction cap.	F	0	2p
Vj	Junction potential	V	1.	.6
M	Grading coefficient	-	0.5	0.5
Eg	Activation energy	eV	1.11	1.11 Si 0.69 Sbd 0.67 Ge
Xti	Satcurrent temp. exp	-	3.0	3.0 jn 2.0 Sbd
Kf	Flicker noise coeff.	-	0	
Af	Flicker noise exponent	1	1	
Fc	Coeff. for forward- bias depletion capacitance formula	-	0.5	
BV	Reverse breakdown voltage	V	Infin.	40.
Ibv	Current at breakdown voltage	A	1e-10	
Tnom	Parameter measurement temp.	-C	27	50
Isr	Recombination current parameter	A	0	
Nr	Isr emission coeff.	_	2	
Ikf	High-injection knee current	A	Infin.	
Tikf	Linear Ikf temp coeff.	/-c	0	
Trs1	linear Rs temp coeff.	/-c	0	
Trs2	Quadratic Rs temp coeff.	/-c/-c	0	

ヘルプ画面をスクロールすると DiodeのSPICEパラメータが表示される。

多くのパラメータが確認できる。

参考サイト:

[1] Welcome to LTwiki!

http://ltwiki.org/?title=Main_Page

LTspice Annotated and Expanded Help*

http://ltwiki.org/LTspiceHelp/LTspiceHelp/D_Di ode.htm

[2] SPICE Models
Chapter 3 - Diodes and Rectifiers

http://www.allaboutcircuits.com/textbook/se miconductors/chpt-3/spice-models/

例) どのパラメータが影響を及ぼすのか予測するために、 Cjoの影響を確認する。

*****1S1588 (High Speed Switing,IFM=360mA,VR=30V)
.MODEL DS1588 D (IS=4.4E-14 IKF=10m BV=30 RS=3.8 CJO=1p TT=1n)
*\$
名前の変更

CJOを10倍にする。

*****1S1588 High Speed Switing,IFM=360mA,VR=30V)
.MODEL DS1588my D (IS=4.4E-14 IKF=10m BV=30 RS=3.8 CJO=10p TT=1n)
*\$
名前を変更した時は、回路中の名前も変更する。

値を変更して、実行結果を確認する。

Cjoが小さいor大きいDiodeのモデルを調査する。

入手したモデルを用いて動作を確認する。