


REGISTRO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

MODELO
Cóndor

Nº SERIE
DTCON001

FECHA REALIZACIÓN	HORAS VUELO TOTALES	CLASE (INSPECCIÓN, REVISIÓN, REPARACIÓN.)	TAREAS REALIZADAS (Si es de reparación indicar diagnóstico y acción correctiva)	PRÓXIMA REVISIÓN	OBSERVACIONES	DATOS Y FIRMA de la persona que realiza el mantenimiento (nombre, organización, etc.)	Datos y firma de la persona que realiza la puesta en servicio (SÓLO EN NIVEL DE GARANTÍA MEDIO DEL OSO3)
19/12/2025	243 h 15 min	REVISIÓN BÁSICA	INDICADAS EN HOJA DE REVISIÓN	19/12/2026		 AGUSTÍN C.	 JORGE J. G.

HOJA DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO BÁSICA

MODELO

Cóndor

N° SERIE

DTCON001

TAREA		REVISADO	SUSTITUIDO	COMENTARIOS	FIRMA DEL RESPONSABLE
Inspección visual y manual exhaustiva de estado del fuselaje y del tren de aterrizaje en busca de posibles fisuras, grietas o deslaminaciones en el carbono		X			
Verificar el apriete de la tornillería y el estado de las fijaciones		X			
Verifica la bancada del motor, su sujeción y cableado		X			
Verificar la alineación del eje motor		X			
Revisar los ESC, su sujeción y cableado		X			
Verifica el estado de los bujes y el apriete de su tornillería		X			
Verifica el cableado en general y los conectores instalados		X			
Inspección de síntomas de fatiga o fisura en las hélices		X			
Comprobación del ajuste de las hélices y su equilibrado		X			
Comprobar el funcionamiento de las luces de Posición/Navegación		X			
Verificar el correcto anclaje de los brazos al chasis de la aeronave		X			
Verificar el correcto anclaje del tren de aterrizaje al chasis de la aeronave		X			
Verificar que no existe holgura en los anclajes (no debe superar el límite de tolerancia establecido por el fabricante)		X			
Comprobar la fijación, el posicionamiento y la calibración del GPS		X			
Comprobar la sujeción de la carga de pago y su correcto funcionamiento		X			
Verificar la información y transmisión IOSD, de imagen FPV, potencia de señal y número de satélites		X			
Comprobar el estado físico de las baterías, sus conectores y cableado		X			
Verificar el equilibrado de celdas de las baterías con tester		X			
Limpieza general		X			
REVISIÓN FUNCIONAL	Encender la aeronave y comprobar luces y sonido de diagnóstico	X			
	Arranque de motores, sentido de giro y velocidad adecuada	X			
	Verificar la ausencia de vibraciones en los motores	X			
	Realiza un despegue estacionario a 2m del suelo, cabeceo suave hacia delante y atrás, alabeo derecha e izquierda y giro de guiñada derecha e izquierda	X			
REVISIÓN EN VUELO	Comprobar la operatividad de los modos de vuelo	X			
	Verificar las funcionalidades avanzadas del equipo	X			
	Verificar la operatividad de sistemas asociados a la seguridad del RPAS (terminación segura del vuelo, sistemas de emergencia, sistemas de visión de vuelo...)	X			
	Comprobar el funcionamiento de los equipos de comunicación, navegación y transmisión de video	X			