84 -- Задание режима работы с разбанкованной памятью

Перед чтением данного документа следует ознакомиться с правилами построения команд протокола (см. документ "Базовый протокол")

История изменений документа

23.09.2006	В связи с поддержкой	EEPROM

Формат:

Мнемоника либо значение		Экспликация
<syn></syn>		синхронизатор команды
<84h>	<a4h></a4h>	код команды
< 0411>	<adr></adr>	номер (адрес) контроллера в системе
<param/>		параметр, задающий режим работы разбанкованной памяти <i>см.ниже</i>
<bank></bank>		банк это актуально только для адресных пространств более 1 Мегабайта
<cs></cs>		контрольная сумма сумма по модулю 256 двух предыдущих байтов

Формат байта параметра:

Бит (биты)	Экспликация	
7	разрешение ЗАПИСИ в выбираемое адресное пространство: • 0 - не разрешено (запрет записи); • 1 - разрешено.	
6	выбираемое адресное пространство: • 000 - отключение операций с разбанкованной памятью; • 001 - ОЗУ;	
5	 010 - <<pезерв>>;</pезерв> 011 - ЕЕРКОМ (для микроконтроллеров AVR) 100 - <<pезерв>>;</pезерв> 101 - DataFlash™; 	
4	• 110 - IIC™; • 111 - NAND Flash™	
3	Установление количества операций чтения или записи, разрешенных	
2	после принятия этой вот команды: • 0000 нет ограничения;	
1	• 0000 нет ограничения; • 0001 1111 1 15	
0		

Orser:

в случае несовпадения контрольной суммы -- стандартная для команд загрузки пакета негативная квитанция длиной два байта:

1 0	
Мнемоника либо	Экспликация
значение	
<syn></syn>	
<nak></nak>	

Внимание!!! Это исключает имение в системе контроллера с адресом <16hex>. Мастер должен по первому байту ответа принимать решение -- идет в ответ негативная квитанция или уже смысловой ответ <adr>...

при занятости контроллера -- три байта:

при занятости	контроллера три байта:
Мнемоника либо	Экспликация
значение	
<adr></adr>	номер (адрес) контроллера в системе

<00h>	всегда ноль
<~adr>	инвертированное значение <adr></adr>

-- при успешной отработке (т.е. если команда контроллером понята и отработана, результат отработки необязательно удовлетворителен): сформированный специальным образом пакет информации, обрамленный адресом контроллера и контрольной суммой:

Мнемоника либо значение	Экспликация
<adr></adr>	номер (адрес) контроллера в системе
<длина пакета>	байт длины пакета учитывает и сам себя т.е. равен количеству байтов тела пакета плюс один
(тело пакета)	в тело ответного пакета после байта длины включаются байты, содержащие запрошенную информацию, количество байтов тела пакета и их значение определяются в каждом случае см. ниже
<cs></cs>	контрольная сумма == сумма по модулю 256 всех предшествующих байтов ответа (ВКЛЮЧАЯ <adr> и байт длины пакета)</adr>

Состав тела ответного пакета --

Мнемоника либо значение	Экспликация
<ex></ex>	байт, показывающий результат исполнения операции см ниже
<param/>	то, что было передано в команде
<bank></bank>	то, что было передано в команде

Формат байта результата исполнения:

Бит (биты)	Экспликация	
	успех операции:	
7	• 0 - ycnex;	
	• 1 - неуспех, причина в битах 60:	
6	1 -	
5	1 -	
4	1 -	
3	1 - доступ по записи в данном адресном пространстве запрещен	
2	1 - нет такого банка в указанном адресном пространстве	
1	1 - не поддерживаемое в данном контроллере адресное	
	пространство	
0	1 - неизвестный код адресного пространства	

Данная команда устанавливает в какое адресное пространство будут направлены последующие операции

- чтения разбанкованной памяти (<SYN><9x><>>>)
- записи в разбанкованную память (<SYN><Dx><><>).