



Hướng dẫn sử dụng

Ứng dụng Quản lý máy giặt — dành cho chủ trọ

Cài đặt & sử dụng cơ bản · Tích hợp thanh toán tự động SePay

Mục lục

1. Cơ chế hoạt động — luồng từ A đến Z
2. Cài đặt ứng dụng (Android)
3. Đăng nhập
4. Màn hình chính
5. Xem chi tiết & bật/tắt máy
6. Tích hợp SePay — tự động kích hoạt máy khi khách thanh toán
7. Câu hỏi thường gặp & xử lý sự cố
8. Liên hệ hỗ trợ

1 Cơ chế hoạt động — luồng từ A đến Z

Trước khi cài đặt, bạn nên hiểu tổng quan cả hệ thống hoạt động như thế nào — từ lúc khách quét mã QR cho tới lúc máy tự bật. Hiểu rõ luồng này giúp bạn dễ dàng kiểm tra khi có sự cố (mục 7).



KHÁCH HÀNG

1. Quét mã QR dán trên máy giặt

Điện thoại mở ra trang web thanh toán, hiển thị đúng thông tin của máy đó.



KHÁCH HÀNG

2. Nhập số điện thoại, chọn dịch vụ (loại giặt, thời gian)

Hệ thống tạo 1 đơn hàng, sinh ra mã QR thanh toán — đã có sẵn đúng số tiền và nội dung chuyển khoản riêng cho đơn này.



KHÁCH HÀNG

3. Mở app ngân hàng, quét mã QR thanh toán, chuyển khoản

Tiền chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của chủ trọ (tài khoản đã liên kết với SePay ở mục 6).



SEPAY

4. SePay tự động phát hiện tiền vừa về tài khoản

SePay theo dõi biến động số dư tài khoản ngân hàng đã liên kết theo thời gian thực — không cần ai kiểm tra tin nhắn ngân hàng thủ công.



SEPAY → HỆ THỐNG

5. SePay gửi thông tin giao dịch về hệ thống (qua "Webhook" đã cấu hình)

Đây chính là URL + API Key bạn đã cấu hình ở mục 6 — SePay dùng đúng thông tin đó để báo cho hệ thống biết "vừa có 1 giao dịch mới".



HỆ THỐNG

6. Hệ thống đối chiếu đúng đơn hàng, kiểm tra đã đủ tiền chưa

Dựa vào nội dung chuyển khoản để xác định đúng đơn hàng nào vừa được thanh toán, và số tiền đã đủ 100% hay còn thiếu.



HỆ THỐNG

7. Nếu đã đủ tiền → hệ thống tự gửi lệnh bật máy

Lệnh bật được gửi qua internet tới ổ cắm/relay thông minh gắn trên máy giặt. Nếu chưa đủ tiền, máy CHƯA bật — hệ thống chỉ ghi nhận số tiền đã trả, chờ khách chuyển thêm phần còn thiếu.



KẾT QUẢ

8. Máy giặt tự bật, chạy đúng số phút của dịch vụ đã chọn

Hết thời gian, máy tự động tắt — không cần ai canh giờ tắt tay.



Vì sao cần làm mục 6 (Tích hợp SePay)?

Toàn bộ bước 4-5 ở trên chỉ hoạt động được SAU KHI bạn hoàn tất cấu hình SePay (mục 6). Nếu chưa cấu hình, hệ thống sẽ không biết khách đã thanh toán — máy sẽ không tự bật, dù tiền đã vào tài khoản.

2 Cài đặt ứng dụng (Android)

Bạn sẽ nhận được 1 file `app-release.apk` qua Zalo/tin nhắn/email. Vì ứng dụng không đăng trên Google Play (dùng nội bộ), điện thoại sẽ cảnh báo "nguồn không xác định" — đây là điều bình thường, cứ tiếp tục cài đặt.

- 1 Tải file `app-release.apk` về điện thoại (bấm vào file được gửi).
- 2 Mở file vừa tải. Nếu điện thoại hỏi "**Cho phép cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc**" → bấm **Cài đặt / Cho phép** (tuỳ dòng máy, có thể cần vào Cài đặt → Bảo mật → bật "Nguồn không xác định" cho ứng dụng đang mở file, vd Zalo hoặc trình quản lý file).
- 3 Bấm **Cài đặt**, chờ vài giây, bấm **Mở** để vào ứng dụng.

Mẹo

Nếu điện thoại chặn hẳn không cho cài, vào

Cài đặt → **Ứng dụng** → (chọn ứng dụng bạn dùng để mở file, vd Zalo) → **Cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc** → **Cho phép**, rồi thử lại bước 2.

3 Đăng nhập

Dùng đúng tài khoản đã được cấp (số điện thoại/tên đăng nhập + mật khẩu). Nếu chưa có tài khoản hoặc quên mật khẩu, liên hệ người quản trị hệ thống (mục 8).

Ghi chú

Sau khi đăng nhập, bạn chỉ nhìn thấy các máy giặt thuộc quyền sở hữu của mình. Nếu không thấy máy nào, có thể máy chưa được gán cho tài khoản của bạn — liên hệ quản trị viên.

4 Màn hình chính

Sau khi đăng nhập, màn hình chính hiển thị:

- Danh sách máy giặt thuộc quyền sở hữu của bạn, kèm trạng thái đang **Bật/Tắt**.
- Thống kê nhanh (số máy đang chạy, v.v.).
- Các tiện ích: Báo cáo/thống kê, Lịch sử giặt, Đổi mật khẩu, Tích hợp SePay.

Trạng thái bật/tắt có thể chậm cập nhật vài giây

Ứng dụng tự làm mới danh sách mỗi khoảng 20 giây, và mỗi khi bạn mở lại ứng dụng. Nếu muốn xem ngay lập tức,

vuốt màn hình từ trên xuống
để làm mới thủ công.

5 Xem chi tiết & bật/tắt máy

- 1 Bấm vào 1 máy giặt trong danh sách để xem chi tiết: loại máy, địa chỉ, các dịch vụ (giá/thời lượng), và **mã QR dán trên máy** (khách quét mã này để mở trang thanh toán).
- 2 Có thể bật/tắt máy thủ công ngay từ danh sách (gạt công tắc trên từng máy) — dùng khi cần kiểm tra máy hoặc hỗ trợ khách tại chỗ.

6 Tích hợp SePay — tự động kích hoạt máy khi khách thanh toán

Đây là bước **quan trọng nhất** để hệ thống tự động bật máy ngay khi khách chuyển khoản thanh toán — không cần ai phải theo dõi tin nhắn ngân hàng thủ công.

Bước 1 — Đăng ký SePay & liên kết tài khoản ngân hàng

- 1 Truy cập `sepay.vn`, đăng ký tài khoản (miễn phí).
- 2 Vào mục **Ngân hàng**, liên kết đúng tài khoản ngân hàng bạn dùng để nhận tiền thanh toán máy giặt (xác thực qua OTP, không cần cung cấp mật khẩu ngân hàng).

Bước 2 — Lấy thông tin từ ứng dụng

- 1 Trong ứng dụng Quản lý máy giặt, vào mục **Tích hợp SePay** (ở màn hình chính).
- 2 Bạn sẽ thấy 2 thông tin đã có sẵn — bấm biểu tượng sao chép cạnh mỗi ô để copy:

URL NHẬN WEBHOOK

`https://maygiat.online/sepay/webhook/<mã riêng của bạn>`

HOST ID

`<mã riêng của bạn>`

- 3 Bấm nút **Tạo API Key** → ứng dụng sinh ra 1 mã bí mật, bấm sao chép ngay (mã này chỉ hiện **đúng 1 lần**, không xem lại được sau khi rời màn hình — nếu quên, quay lại bấm "Tạo API Key mới" để tạo mã khác).

Bước 3 — Cấu hình Webhook bên SePay

- 1 Trong SePay, vào **Tích hợp WebHooks** → **Thêm Webhook**.
- 2 **Bước Cơ bản:** đặt tên tùy ý (vd "Kích hoạt máy giặt"), dán đúng **URL nhận webhook** đã copy ở trên. Loại giao dịch chọn **"Tiền vào"**. Định dạng dữ liệu giữ **JSON**.
- 3 **Bước Tài khoản:** chọn **"Tất cả tài khoản"**.
- 4 **Bước Bảo mật:** chọn phương thức xác thực **API Key**, dán đúng mã API Key đã copy ở Bước 2 vào ô yêu cầu.
- 5 **Bước Cảnh báo:** có thể bật cảnh báo (khuyến nghị) để được báo khi webhook gặp lỗi liên tiếp — cần thêm 1 kênh nhận (Telegram/Discord/Slack), có thể bỏ qua nếu chưa có tài khoản.
- 6 Bấm **Thêm** để lưu lại. Xong!

✅ Từ giờ trở đi

Mỗi khi khách quét mã QR trên máy, chọn dịch vụ, và chuyển khoản **đúng số tiền + đúng nội dung** mà hệ thống hiển thị — máy sẽ **tự động bật**, không cần ai thao tác gì thêm.

⚠️ Lưu ý

Máy chỉ tự bật khi khách thanh toán

đủ 100%

số tiền dịch vụ. Nếu khách chuyển thiếu, hệ thống ghi nhận số tiền đã trả nhưng chưa bật máy — khách cần chuyển thêm phần còn thiếu.

7 Câu hỏi thường gặp & xử lý sự cố

Tình huống	Cách xử lý
Không đăng nhập được	Kiểm tra lại số điện thoại/mật khẩu. Nếu vẫn không được, liên hệ quản trị viên để cấp lại.
Không cài được file APK	Xem lại mục 2 — cần bật "Cho phép cài nguồn không xác định" cho đúng ứng dụng đang dùng để mở file.
Khách đã chuyển khoản nhưng máy không tự bật	1) Kiểm tra khách chuyển đúng số tiền + đúng nội dung QR chưa. 2) Vào SePay → Webhooks → Lịch sử gửi, xem có log mới, trạng thái thành công không. 3) Nếu không có log nào — kiểm tra lại Webhook có đang "Kích hoạt" không.
Trạng thái bật/tắt trên app không đúng thực tế	Vuốt màn hình xuống để làm mới, hoặc đợi khoảng 20 giây app tự làm mới.
Quên mật khẩu	Liên hệ quản trị viên để được cấp lại.

8 Liên hệ hỗ trợ

Có vấn đề phát sinh trong quá trình cài đặt/sử dụng, liên hệ trực tiếp người đã gửi ứng dụng này cho bạn để được hỗ trợ.