Rockchip DSMC 开发文档

文件标识: RK-KF-YF-C05

发布版本: V1.0.0

日期: 2024-06-14

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2024 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文为ROCKHIP DSMC模块的kernel开发提供说明和使用方法。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3576	kernel 6.10

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	何智欢	2024-06-14	初始版本

Rockchip DSMC 开发文档

- 1. 名称解释
- 2. 概述
- 3. DSMC驱动
 - 3.1 驱动文件
 - 3.2 DTS节点配置
 - 3.3 内核配置
- 4. 内核态对DSMC从设备内存的访问
 - 4.1 调用驱动接口
 - 4.2 直接访问
- 5. 用户态对DSMC的访问
 - 5.1 通过特定节点访问
 - 5.2 直接访问
- 6. DSMC slave内存空间分配
 - 6.1 PSRAM
 - 6.2 Local bus
- 7. DSMC Local bus host与slave的数据交互
 - 7.1 FIFO
 - 7.2 Register

1. 名称解释

- DSMC: Double Data Rate Serial Memory Controller,双倍速率串行存储器控制器
- PSRAM: Pseudo static random access memory, 伪静态随机存储器
- DPRAM: Dual Port Random Access Memory,双向随机存取存储器

2. 概述

Double Data Rate Serial Memory Controller(DSMC),双倍速率串行存储器控制器,通过命令、地址、数据线分时复用,数据上下沿传输,具有少引脚数、高带宽的特点。数据线位宽支持x8、x16,最多支持4个chip select。传输协议支持Hyperbus PSRAM、Xccela PSRAM和 Local bus。若使用Local bus协议,从设备需使用RK开发的slave模型,或者传输协议相同。若使用HYPERBUS PSRAM、XCCELA PSRAM协议,从设备支持winbond、AP memory、Cypress、ISSI等厂家生产的PSRAM颗粒。

3. DSMC驱动

3.1 驱动文件

DSMC驱动文件位置:

```
drivers/memory/rockchip/dsmc-host.c /* 主要驱动程序 */
drivers/memory/rockchip/dsmc-controller.c /* DSMC控制器行为配置 */
drivers/memory/rockchip/dsmc-lb-device.c /* DSMC Local bus设备 */
```

3.2 DTS节点配置

```
* rockchip, ranges: DSMC访问从设备内存的基地址, 大小;
            * 若不同cs的内存空间大小不同,那么需要配置最大的。
            * rockchip,ranges = <0x0 0x10000000 0x0 0x2000000> 含义: 若外设是
PSRAM.
           * 那么每个CS都分配0x2000000大小的内存空间;
           * 若外设是Local Bus,那么每个region都分配0x2000000大小的内存空间。
           rockchip, ranges = <0x0 0x10000000 0x0 0x2000000>;
           rockchip, slave-dev = <&dsmc slave>;
       } ;
   } ;
   dsmc slave: dsmc slave {
       compatible = "rockchip,dsmc-slave";
       rockchip,clk-mode = <0>;
                                      /* clk 模式, 仅限Local bus */
       status = "disabled";
       /* 从设备是PSRAM (Hyperbus Psram或Xccela Psram)时,开启对应从设备cs的节点 */
       psram {
          psram0 {
              status = "disabled"; /* 若从设备cs0为PSRAM,则改为"okay" */
          } ;
          psram1 {
              status = "disabled"; /* 若从设备cs1为PSRAM,则改为"okay" */
          } ;
          psram2 {
              status = "disabled"; /* 若从设备cs2为PSRAM,则改为"okay" */
           } ;
           psram3 {
              status = "disabled"; /* 若从设备cs3为PSRAM,则改为"okay" */
          } ;
       };
       /* 从设备是Local bus设备时,开启、配置对应节点 */
       lb-slave {
          dsmc lb slave0: lb-slave0 {
              status = "disabled"; /* 若从设备cs0为Local bus设备,则改为"okay"
*/
              dsmc p0 region: region {
                  dsmc p0 region0: region0 { /* 此从设备region0的属性 */
                     rockchip,attribute = "Merged FIFO";/* region0 为从设备可
merge FIFO */
                     rockchip, ca-addr-width = <0>; /* CA传输格式, 0: 为32bit,
1: 为16bit */
                     rockchip,dummy-clk-num = <1>;
                     rockchip,cs0-be-ctrled = <0>; /* 从设备cs0被从设备cs1、2、
3控制 */
                     rockchip,cs0-ctrl = <0>; /* 从设备cs0控制从设备cs1、2、3
*/
                     status = "disabled";
                  };
                  dsmc p0 region1: region1 { /* 此从设备region1的属性 */
                     rockchip,attribute = "No-Merge FIFO";/* region1 为从设备不
可merge FIFO */
                     rockchip,ca-addr-width = <0>;
```

```
rockchip,dummy-clk-num = <1>;
                        rockchip,cs0-be-ctrled = <0>;
                        rockchip,cs0-ctrl = <0>;
                       status = "disabled";
                    };
                   dsmc p0 region2: region2 { /* 此从设备region2的属性 */
                       rockchip,attribute = "DPRA"; /* region2 为从设备DPRAM
*/
                       rockchip,ca-addr-width = <0>;
                       rockchip,dummy-clk-num = <1>;
                       rockchip,cs0-be-ctrled = <0>;
                       rockchip,cs0-ctrl = <0>;
                       status = "disabled";
                   };
                    dsmc_p0_region3: region3 { /* 此从设备region3的属性 */
                       rockchip,attribute = "Register"; /* region3 为从设备寄存
器 */
                       rockchip,ca-addr-width = <0>;
                       rockchip,dummy-clk-num = <1>;
                       rockchip,cs0-be-ctrled = <0>;
                       rockchip,cs0-ctrl = <0>;
                       status = "disabled";
                   };
               } ;
            };
            dsmc_lb_slave1: lb-slave1 {
               status = "disabled"; /* 若从设备cs1为Local bus设备,则改为"okay"
* /
               dsmc_p1_region: region {
                   dsmc_p1_region0: region0 {
                       rockchip,attribute = "Merged FIFO";
                       rockchip,ca-addr-width = <0>;
                       rockchip,dummy-clk-num = <1>;
                       rockchip,cs0-be-ctrled = <0>;
                       rockchip,cs0-ctrl = <0>;
                       status = "disabled";
                   } ;
                   dsmc p1 region1: region1 {
                       rockchip,attribute = "No-Merge FIFO";
                       rockchip,ca-addr-width = <0>;
                       rockchip,dummy-clk-num = <1>;
                       rockchip,cs0-be-ctrled = <0>;
                       rockchip,cs0-ctrl = <0>;
                       status = "disabled";
                   };
                    dsmc_p1_region2: region2 {
                       rockchip,attribute = "DPRA";
                       rockchip,ca-addr-width = <0>;
                       rockchip,dummy-clk-num = <1>;
                       rockchip,cs0-be-ctrled = <0>;
                       rockchip,cs0-ctrl = <0>;
                       status = "disabled";
                   };
                   dsmc_p1_region3: region3 {
                        rockchip,attribute = "Register";
```

```
rockchip,ca-addr-width = <0>;
                        rockchip,dummy-clk-num = <1>;
                        rockchip,cs0-be-ctrled = <0>;
                        rockchip,cs0-ctrl = <0>;
                        status = "disabled";
                    };
               };
            };
            dsmc_lb_slave2: lb-slave2 {
                status = "disabled"; /* 若从设备cs2为Local bus设备,则改为"okay"
*/
                dsmc_p2_region: region {
                    dsmc p2 region0: region0 {
                        rockchip,attribute = "Merged FIFO";
                        rockchip,ca-addr-width = <0>;
                        rockchip,dummy-clk-num = <1>;
                        rockchip,cs0-be-ctrled = <0>;
                        rockchip,cs0-ctrl = <0>;
                        status = "disabled";
                    };
                    dsmc p2 region1: region1 {
                        rockchip,attribute = "No-Merge FIFO";
                        rockchip,ca-addr-width = <0>;
                        rockchip,dummy-clk-num = <1>;
                        rockchip,cs0-be-ctrled = <0>;
                        rockchip,cs0-ctrl = <0>;
                        status = "disabled";
                    } ;
                    dsmc_p2_region2: region2 {
                        rockchip,attribute = "DPRA";
                        rockchip,ca-addr-width = <0>;
                        rockchip,dummy-clk-num = <1>;
                        rockchip,cs0-be-ctrled = <0>;
                        rockchip,cs0-ctrl = <0>;
                        status = "disabled";
                    };
                    dsmc p2 region3: region3 {
                        rockchip,attribute = "Register";
                        rockchip,ca-addr-width = <0>;
                        rockchip,dummy-clk-num = <1>;
                        rockchip,cs0-be-ctrled = <0>;
                        rockchip,cs0-ctrl = <0>;
                        status = "disabled";
                   } ;
               };
            };
            dsmc lb slave3: lb-slave3 {
               status = "disabled"; /* 若从设备cs3为Local bus设备,则改为"okay"
*/
                dsmc_p3_region: region {
                    dsmc_p3_region0: region0 {
                       rockchip,attribute = "Merged FIFO";
                        rockchip,ca-addr-width = <0>;
                        rockchip,dummy-clk-num = <1>;
                        rockchip,cs0-be-ctrled = <0>;
```

```
rockchip,cs0-ctrl = <0>;
                    status = "disabled";
                };
                dsmc p3 region1: region1 {
                    rockchip,attribute = "No-Merge FIFO";
                    rockchip,ca-addr-width = <0>;
                    rockchip,dummy-clk-num = <1>;
                    rockchip,cs0-be-ctrled = <0>;
                    rockchip,cs0-ctrl = <0>;
                    status = "disabled";
                } ;
                dsmc_p3_region2: region2 {
                    rockchip,attribute = "DPRA";
                    rockchip,ca-addr-width = <0>;
                    rockchip,dummy-clk-num = <1>;
                    rockchip,cs0-be-ctrled = <0>;
                    rockchip,cs0-ctrl = <0>;
                    status = "disabled";
                };
                dsmc p3 region3: region3 {
                    rockchip,attribute = "Register";
                    rockchip,ca-addr-width = <0>;
                    rockchip,dummy-clk-num = <1>;
                    rockchip,cs0-be-ctrled = <0>;
                    rockchip,cs0-ctrl = <0>;
                    status = "disabled";
                };
            };
       } ;
    };
};
```

用户需根据实际从设备的类型,开启对应的节点。如PSRAM设备,需根据PCB外接CS的序号,开启对应psramx节点。具体是Hyperbus还是Xccela Psram,由驱动自动识别。当从设备是RK设计 DSMC slave时,根据PCB外接CS的序号,开启对应 lb_slavex 节点。另外还需根据从设备的属性修改对应region的配置。其中 clk-mode 控制支持的三种clk行为:clk-mode = 0 即 CS 拉高期间无时钟,拉低期间有时钟;clk-mode = 1 即无论 CS 怎么变化,时钟一直有, slave 可将其作为参考时钟, 但是此模式下无法跑高频且各类 AC timing 可调参数不可用;clk-mode = 2 即 CS拉高和拉低期间都有时钟,但是CS跳变沿前后会关闭几个时钟。


作为 Local bus 设备时,设备空间示意图如下:

CS0	CS1	CS2	CS3
FIFO (merged)	FIFO (merged)	FIFO (merged)	FIFO (merged)
FIFO (un-merged)	FIFO (un-merged)	FIFO (un-merged)	FIFO (un-merged)
DPRA	DPRA	DPRA	DPRA
Register	Register	Register	Register


每个从设备片选CS的访问空间都可以分成1、2、4个region(均分),只需要在DTS开启对应属性region的status。

对于 rockchip, ranges = <0x0 0x10000000 0x0 0x20000000>; 属性,配置的是从设备内存空间的起始地址和大小,不同外设类型有不同含义。

若外设是PSRAM, rockchip, ranges 配置的是最大CS空间的大小。每个CS的内存空间划分如下:



若外设是 Local Bus, rockchip, ranges 配置的是最大region空间的大小。在只开启Register和merged-FIFO 2个region的情况下,每个CS的region空间划分如下:



3.3 内核配置

```
Symbol: ROCKCHIP_DSMC [=y]

| Type : bool

| Prompt: Rockchip DSMC (Double Data Rate Serial Memory Controller) driver

| Depends on: MEMORY [=y]

| Location:

| -> Device Drivers

| -> Memory Controller drivers (MEMORY [=y])

| -> Rockchip DSMC (Double Data Rate Serial Memory Controller) driver (ROCKCHIP_DSMC [=y])
```

4. 内核态对DSMC从设备内存的访问

4.1 调用驱动接口

在DSMC驱动里 drivers/memory/rockchip/dsmc-host.c 实现了如下几种访问接口:

```
struct rockchip_dsmc_device *rockchip_dsmc_find_dev(void);

static struct dsmc_ops rockchip_dsmc_ops = {
    .read = dsmc_read,
    .write = dsmc_write,
    .copy_from = dsmc_copy_from,
    .copy_from_state = dsmc_copy_from_state,
    .copy_to = dsmc_copy_to,
    .copy_to_state = dsmc_copy_to_state,
};
```

通过调用函数rockchip_dsmc_find_device_by_compat()查找dsmc设备,并获取这个设备的私有参数。并通过dsmc_dev.ops 实现CPU,DMA 对DSMC从设备的访问。其中 ops->read、ops->write为CPU读写DSMC从设备的内存空间。ops->copy_from用于DMA读取从设备内存,并写入host端内存。ops->copy_to 用于DMA从host端内存写入从设备内存。

```
static void test(void)
{
    u32 cs;
    struct rockchip_dsmc_device *dsmc_dev;

dsmc_dev = rockchip_dsmc_find_device_by_compat(rockchip_dsmc_get_compat(0));
    if (dsmc_dev == NULL) {
        printk("error: can not find dsmc device\n");
        return 0;
    }

    for (cs = 0; cs < DSMC_MAX_SLAVE_NUM; cs++) {
        if (dsmc_dev->dsmc.cfg.cs_cfg[i].device_type == DSMC_UNKNOWN_DEVICE)
            continue;
        dsmc_dev->ops->write(dsmc_dev, cs, 0, test_addr, test_data);
        /* TODO */
    }
}
```

4.2 直接访问

CPU或master可直接访问DSMC slave memory空间(支持Byte, half-word, word的随机地址访问; 支持 cacheable、uncacheable、write combine映射方式)。

5. 用户态对DSMC的访问

5.1 通过特定节点访问

在Local bus使能的情况下,DSMC驱动会在 /dev/dsmc/ 创建4个从设备片选CS,每个CS下会创建4个 memory region,各属性分别对应DTS的描述。若需要访问 merged-FIFO,对应为region0,需操作对应片选CS下的对应region节点。具体如下:

- 1. 使用 open()接口 打开对应region设备节点,获取文件描述符;
- 2. 使用 mmap() 系统调用将上述region设备内存映射到进程地址空间, 获取映射地址;
- 3. 读写设备内存;
- 4. 使用 munmap() 解除内存映射;
- 5. 使用 close() 关闭文件描述符。

代码示例如下:

```
device_name = "/dev/dsmc/cs0/region0"
wantbytes = 0x200000;
memfd = open(device name, O RDWR | O SYNC);
if (memfd == -1) {
    fprintf(stderr, "failed to open %s for physical memory: %s\n",
       device_name, strerror(errno));
   exit(EXIT FAILURE);
/* 使用 O SYNC 标志打开文件和 MAP LOCKED 标志进行 mmap 操作的memory空间是 uncached
buf = (void volatile *) mmap(0, wantbytes, PROT_READ | PROT_WRITE,
                                 MAP SHARED | MAP LOCKED, memfd,
if (buf == MAP FAILED) {
        fprintf(stderr, "failed to mmap %s for physical memory: %s\n",
                device name, strerror(errno));
        exit(EXIT FAILURE);
bufsize = wantbytes;
halflen = bufsize / 2;
count = halflen / sizeof(u32);
bufa = (u32v *) buf;
bufb = (u32v *) ((size t) buf + halflen);
test dsmc(bufa, bufb, count);/* 读写DSMC slave内存 */
if (munmap((void*)buf, wantbytes) == -1) {
   perror("munmap");
    close(memfd);
    exit(EXIT_FAILURE);
}
close (memfd);
```

5.2 直接访问


CPU可以通过 dev/mem 映射的DSMC slave memory空间直接进行访问,如RK3576上使用 io 命令进行 DSMC slave memory 的 region0 访问: io -4 0x10000000。

6. DSMC slave内存空间分配

DSMC slave的空间分配由 rockchip, ranges 属性控制,配置的是从设备内存空间的起始地址和大小。

6.1 PSRAM

例如配置 rockchip, ranges = <0x0 0x10000000 0x0 0x20000000>; , 若外设是PSRAM, rockchip, ranges 配置的是最大CS空间的大小。对DSMC控制器来说,每个片选CS的容量是相同的。若实际不同片选CS贴不同容量PSRAM,用户访问时应当注意边界。每个CS的内存空间划分如下:



Note: DSMC理论上支持不同片选CS是不同厂家PSRAM,支持容量不同,但不同片选CS的位宽(x8 or x16)必须相同。


6.2 Local bus

若外设是 Local Bus,对于DSMC控制器来说,每个片选CS的容量也是相同的。每个片选CS都可以均分成1、2、4个region,每个region的属性可以是DPRAM、Register、merged FIFO和un-merged FIFO。若实际每个CS的region容量不同,用户访问时应当注意边界。

CS0	CS1	CS2	CS3
FIFO (merged)	FIFO (merged)	FIFO (merged)	FIFO (merged)
FIFO (un-merged)	FIFO (un-merged)	FIFO (un-merged)	FIFO (un-merged)
DPRA	DPRA	DPRA	DPRA
Register	Register	Register	Register

对于Local Bus rockchip, ranges 配置的是最大region空间的大小。

若一个片选CS开启2个region,每个region大小由DTS(DSMC节点slave设备的 rockchip, ranges = 0x0 0x10000000 0x0 0x20000000)决定。各个CS的各region的内存空间分配如下:



7. DSMC Local bus host与slave的数据交互


7.1 FIFO

当DSMC使用Local bus 协议,且外接RK slave时,slave端有一段FIFO,当访问的region属性是merged-FIFO或者un-merged-FIFO时,host端传输的数据经过FIFO后,slave端会再次写入slave端的内存,如DDR,SRAM等。这段FIFO不可见,对于DSMC host端来说,slave端的DDR,SRAM内存空间即是slave端的内存空间。通过DSMC写入的数据,最终都将被写入slave端的内存,在使用时应注意slave端内存空间的管理和数据一致性。

7.2 Register

当DSMC使用Local bus 协议,且外接RK slave时,有一段SLAVE_CSR Register,当访问的region属性是Register时,即是访问这段SLAVE_CSR Register。这段是可以用于host与slave的信息快速传递。

可用于信息交互的寄存器:



其中 APP_CONx 寄存器,slave有读写权限,host端只有读权限; LBC_CONx寄存器 slave只有读权限,host端有读写权限。

- 当host写入LBC CONx寄存器,会触发host2slave中断给slave端CPU,用于处理host端传入的数据。
- 当slave写入APP_CONx寄存器后,通过IO引脚 INT 触发slave2host中断,传入host端,host端CPU也可以响应中断,获取slave传递过来的数据。DSMC 接收 INT 信号后,也可以发起DMA 硬件请求,DMA开始搬移数据(DMA需提前配置好)。

典型场景1

host端将信息写入LBC_CONx寄存器,将触发host2slave中断,slave端从LBC_CONx寄存器读取信息;slave端将信息写入 APP CONx 寄存器,将触发slave2host中断,host端从APP CONx寄存器读取信息。

典型场景2:

host端DSMC、DMA配置好后,host端通过写LBC_CONx寄存器通知slave端,然后slave端通过写APP_CONx,从INT引脚返回host一个有效信号,DSMC host接收后,发起DMA 硬件请求,开启DMA搬移。

Note: APP_CON15、LBC_CON15 已被使用。DSMC 使用DMA硬件请求的驱动已实现,当host端DMA配置完成,host端将LBC_CON15 原值+1 写入LBC_CON15 寄存器,slave接收到数据后,将APP_CON15 写 1 触发slave2host中断,DSMC host接收后自动发起一定数量的DMA 硬件请求,触发DMA搬移。