

기계요소설계2

제7장 축이음

- 1. 커플링(Coupling)
- 원동축과 종동축을 연결하여 동력을 전달하며 운전중 결합을 끊을 수
 없는 영구적인 이음.
- 1) 고정커플링 🚧
 - ; 일직선상에 있는 두축을 연결하는 것으로 양축사이에 이동이 허용되지 않는 커플링
 - ① 원통커플링: 가장 간단한 구조
 - ★ @ 머프커플링(muff coupling): 두축을 수평일직선으로 맞추어 맞대고 키로 고정한것으로 축지름과 하중이 비교적 적을 때 사용.
 - ▶ ⓑ 반 중첩(겹치키) 커플링(half lap coupling) : 축의 끝을 약간 크게하여 경사지게 중첩시켜 키로 고정한것. (주로 축 방향에 인장력이 작용하는 경우에 사용)

- © 마찰원통커플링: 큰 토크 전달에는 부적당하나 분해 및 설치가 용이 축상의 임의의 위치에 고정할 수 있으며 긴 전동축 연결에 편리하다
- ① 분할원통커플링(=클램프 커플링): 긴 전동축의 연결에 적당, 상/하로 분해할 수 있으므로 축 자체를 축방향으로 밀어붙이지 않고 설치할수 있다.
- ★® 셀러커플링(=테이퍼슬리브커플링): 바깥원통에 2개의 주철제 원추통을
 양쪽에 박아 3개의 볼트로 죄어 축을
 고정시킨 것.

② 플랜지커플링(flange coupling) 苯

; 축 끝에 플랜지를 키로 고정하고, 이 플랜지를 서로 맞대어 <u>리머볼트</u>로 죈 것으로 <u>두축간의 축경사나 편심을 흡수할 수 없다.</u> <u>큰축과 고속정밀도 회전축에 적당함</u>.

공장전동축이나 일반기계 거플링으로 널리 사용함.

- 2) 플렉시블커플링 🗱
- 두축의 중심을 완벽하게 일치시키기 어려울때나 진동이 발생하기 쉬운
 경우에 고무, 가죽, 금속판등과 같이 유연성있는 재료를 매개로 사용하는
 커플링. 주로 고속이나 큰 토크전달에 적당함.
- 3) 올덤 커플링 🌲
- 두축이 서로 평행하고, 두축간 거리가 아주 가까울 경우, 중심선의 위치가
 약간 어긋났을 경우. 각속도 변화없이 회전력을 전달시키려고 할 경우
 사용.
- 진동이나 마찰저항이 커서 고속회전에는 부적당하다.

- 4) 유니버설 조인트(=자재이음, =훅 조인트) 🗱
 - 두 축이 교차하며 어느각($\alpha \le 30^\circ$)을 이루고 만나거나 회전중에 이각이 변화할때 사용. 두축이 만나는 각이 45° 가 넘으면 사용이불가능하다.
 - 반드시 30°이하로 해야한다.
 - 용도 : 공작기계, 자동차의 전달기구, 압연롤러의 전동축

 $tan\emptyset = tan\theta \times cos\alpha$

Ø : 종동축의 회전각

 θ : 원동축의 회전각

 α : 두축의 교차각

- 1. 클러치(Clutch)
- 운전중 동력을 전달하며 연결 또는 분리시킬 수 있는 반 영구적인 이음.
- 1) 맞물림 클러치(claw clutch)
- ① 종동축을 테더키를 사용하여 축방향으로 이동이 가능

2) 마찰클러치

- 두개의 마찰면을 서로 강하게 접촉시켜 생기는 마찰력으로 동력을 전달
- 마찰면의 모양에 따른 분류 : 원판, 원뿔(원추), 분할링, 밴드 등
- 마찰면: 한쪽은 금속이지만 다른쪽은 가죽이나, 고무, 목재의 재료를 사용
- 특징
 - ④ 주동축의 운전중에도 단속이 가능
 - B) 과하중 작용시에는 안전장치 역할을 함.
 - ⓒ 무단변속에도 충격없이 단속할 수 있다.

- 3) 유체클러치; 원동축에 고하중을 가해도 종동축에 힘을 받지않는 클러치
- 4) 일방향클러치(=한방향클러치, =비역전클러치); 원동축에서 한 반향의 토크만 종동축에 전달하고, 반대방향의 토크는 전달시키지 못하는 클러치
- 5) 전자클러치: 전자력을 이용하여 마찰을 발생시키며, 전류의 가감에 의하여 접촉 마찰력의 크기를 조절할 수 있다.
- 6) 원심클러치: 원심력에의해 원동축 블록이 종동축 드럼 내면에 접촉하여 마찰력을 발생시켜 토크를 전달하는 클러치.

- ★ 클러치 설계상 유의사항
 - 균형상태가 좋을 것.
 - 원활한 단속이 되도록 할 것.
 - 관성을 적게하기 위하여 소형, 경량일 것.
 - 마찰에 의해 생긴 열을 충분히 제거할 것(내열성)

제8장 베어링(Bearing)

- 베어링의 개요
 (1) 베어링과 저널
- 베어링(Bearing): 회전축이 마찰저항을 적게 받도록 하는 기계요소
- 저널(Journal): 축과 베어링이 접촉하는 부분
- 1) 저널(Journal)의 종류
 - ① 레이디얼저널: 하중이 축에 직각으로 작용
 - ② 스러스트저널: 하중이 축방향으로 작용 ex) 피봇저널, 칼라저널, 킹스베리(=미첼저널)
 - ③ 테이퍼저널(taper journal): 축방향의 하중과 레이디얼 하중이 동시에 작용하며 원뿔형으로 만든 것.

2) 베어링의 종류

① 축과 베어링의 접촉에 따른 분류

- (A) 미끄럼베어링(sliding bearing): 윤활유막을 매개로 미끄럼접촉유막, 압력에 의하여 하중을 지지, 유체윤활에 의해 마찰을 감소
- B 구름베어링(rolling bearing): 축과 베어링 사이에 볼(ball), 롤러(roller)를 넣어 구름접촉(rolling contact)하는 것.

② 작용하중의 바향에 따른 분류

- ④ 레이디얼 베어링: 하중이 축에 직각(=수직)으로 작용하는 것을 지지하는 베어링
- B 스러스트 베어링: 하중이 축방향으로 작용하는 것을 지지하는 베어링
- © 테이퍼 베어링(=원뿔 베어링): 축 방향 하중과 레이디얼 하중을 동시에 지지하는 것

3) 베어링 설계시 유의점

- ① 마찰저항이 적고 동력손실이 적을 것.
- ② 구조가 간단하고 유지보수가 용이한 것.
- ③ 내열성이 있고, 고열에도 강도가 떨어지지 않을 것.
- ④ 마모가 적고 충분한 강도를 가질 것

4) 미끄럼베어링과 구름베어링의 비교 ***

종류 항목	미끄럼베어링 (sliding bearing)	구름베어링 (rolling bearing)
마찰	크다(유체마찰)	작다(구름마찰)
형상치수	바깥지름이작고, 폭이크다	바깥지름이크고, 폭이작다
구조	간단하다	복잡하다
회전	고속회전	저속회전
충격	강하다	약하다
진동/소음	적다	크다
하중	큰 하중에 적당	큰 하중에 부적당
규격화	규격화가 되어있지 않다	규격화가 되어있다
윤활장치	필요	불필요
호환성	없다	있다
기동토크	크다	작다
열	고온에 약하다	과열의 위험이 없다
가격	저렴하다	고가이다

- 2. 미끄럼 베어링 (Sliding bearing)
 - (1) 미끄럼 베어링의 일반사항
 - 1) 베어링 메탈
 - ☀① 베어링 메탈의 구비조건
 - ⓐ 하중 및 피로에 대한 충분한 강도를 가질 것.
 - ⑤ 마찰열의 발산이 잘 되도록, 열 전도율(전도도)가 좋을 것.
 - ⓒ 축 재료보다 연하며 압축강도가 클 것.
 - ⓓ 축과의 마찰 계수가 작을 것.
 - ② 내식성이 좋을 것.
 - ① 가공성이 좋을 것.

- 2. 미끄럼 베어링 (Sliding bearing)
 - (1) 미끄럼 베어링의 일반사항
 - 1) 베어링 메탈
 - ② 베어링 메탈의 종류
 - ★ ⓐ <u>화이트메탈</u>: 주석(Sn)계 (베벳메탈이라고도함)(가장 널리사용) 납(Pb)계, 아연(Zn)계
 - ★ ⓑ 켈밋: Cu와 Pb의 합금. 고속, 고하중의 베어링용에 많이사용.
 - ⓒ 카드뮴 합금(cd): 화이트메탈에 비해 고온강도가 크다.
 - ★® <u>오일리스 베어링(oilless bearing)</u>: 급유가 곤란한 베어링이나 급유를 전혀 하지 않는 베어링에 사용.

ex) 식품기계, 가전제품, 인쇄기계 등

- 2. 미끄럼 베어링 (Sliding bearing)
 - (1) 미끄럼 베어링의 일반사항
 - 2) 마찰과 윤활
 - ① 마찰의 종류(마찰면의 상태에 따른 분류)
 - ② 고체마찰(=건조마찰): 접촉면에 윤활유가 없는 마찰로마찰저항이 크다. 이러한 마찰은 금지되어야 한다.
 - ★ ⓑ <u>윤활마찰(=유체마찰)</u>: 유막의 두께가 충분한 마찰로 마모와
 마찰을 방지할 수 있어서 가장 이상적임.
 - © 경계마찰: 고체마찰과 유체마찰의 중간. 유막이 극히 얇은 상태의 마찰
 - ② 점도: 윤활유의 가장 중요한 성질 중 하나


- ③ 윤활방법(=급유법)
 - ⓐ 적하급유: 기름이 들어있는 용기로부터 니들벨보를 통하여일정량의 기름을 급유하는 방법. 경하중용으로 사용.
 - (b) 링급유법: 베어링 상면으로부터 급유하는 방법 저속에서는 윤활이 불량
- ▶★★★ⓒ 패드(Pad)급유법: 패드의 모세관 작용을 이용하여 용기안의
 기름을 베어링면에 바르느 방법. 철도차량용 베어링에 적당
 - ★ ⓓ 펌프급유법 : 기어펌프, 플런저 펌프등으로 베어링에 압축 급유하는 방법. 고속 내연기관의 급유법
 - ⑥ 원심급유법 : 회전운동을 이용하여 원심력에 의한 유압으로 급유하는 방법. 주로 크랭크 핀 등에 사용
 - ① 튀김급유법: 기름통속의 기름을 회전체가 돌면서 튀길때 생기는 기름방울로 급유하는 방법.

주로 내연기관의 실린더, 피스톤 윤활에 사용

3. 구름 베어링 (rolling bearing)

* 실링(sealing)의 주목적 : 윤활유의 유출방지와 유해물의 침입방지 *** (=오일실을 사용하는 이유)

(1) 구름베어링의 구조 (4가지 중요한 구성요소)



- * 구름 베어링 (rolling bearing)
 - → 롤러 베어링 : 볼 베어링보다 저 하중용으로 충격이 많은곳에 적합
 - ex) 니들베어링 : 롤러 지름이 2~5mm로 길이에 비해 지름이 작은 베어링
 - 단위면적당 부하용량이 크므로 롤러지름이 작을수록 좋으며, 리테이너가 없다. 주로 내연기관의 피스톤 핀의 베어링으로 사용
 - (2) 구름 베어링의 규격
 - ① 기본기호 ex) 6204
 - @ 첫번째 숫자:형식기호
 - 1,2,3,4: 복렬 자동 조심형 볼 베어링
 - 6 : 단열 깊은 홈 볼 베어링
 - 7 : 단열 앵귤러 콘택트 형
 - N : 원통 롤러형

⑤ 두번째 숫자: 치수계열기호

0,1:특별 경하중

2 : 경하중

3 : 중간하중

4 : 고하중(중하중)

ⓒ 세번째, 네번째 숫자 : 안지름 번호

안지름 0~9mm: 그대로 쓴다

10mm: 00

12mm: 01

15mm: 02

17mm: 03

20mm: 04

25mm: 05

30mm: 06

• • •

495mm: 99

안지름/5

500mm이상:그대로쓴다

- ② 보조기호
 - @ 리테이너기호: V
 - (b) 실 또는 실드기호 : 한쪽실 (U or Z)
 - 양쪽실 (UU or ZZ)
 - ⓒ 궤도륜 형상기호 : K, N, NR
 - ③ 조합기호 : BD, DF, DT
 - @ 틈새기호: C
 - ① 등급기호: 무기호(보통등급)

H(상급)

P(정밀급)

SP(초정밀급)

- (3) 구름 베어링의 설계
 - ① 정격수명(=계산수명): 동일 조건하에서 베어링 그룹의 90%가 피로박리(flaking)현상을 일으키지 않고 회전할 수 있는 총 회전수
 - ② 기본부하용량: 구름 베어링이 견딜 수 있는 최대하중
 - ⓐ <u>기본정적 부하용량(C₀)</u> 가장 큰 하중이 작용하는 접촉부에서 (거의사용하지않음) 전동체와 궤도륜과의 영구 변형량의 합이
 - 전동체 지름의 $\frac{1}{10000}$ 이내가 되도록한 정지하중
- (많이사용) 조건으로 하여 견딜 수 있는 최대하중.

즉, 33.3rpm으로 500hr의 수명을 주는 일정하중

* 기본회전수 =
$$\frac{33.3 \overline{9} \, \text{전}}{min}$$
 x 500 x 60min ÷ 10^6 회전 (rev)

- (3) 구름 베어링의 설계
 - ③ 수명계산식
 - @ 수명회전수(=정격수명=계산수명): Ln

$$L_n = (rac{c}{P})^r imes \mathbf{10}^6 (rev)$$
단, C>P (항상)

r값 볼베어링:r=3

롤러베어링 : r=¹⁰ 3

P: 베어링하중
C: 기본 동적 부하용량

(Lh) 수명시간 (Lh)

$$L_h = \frac{L_n}{60 \times N} = \left(\frac{c}{P}\right)^r \times 10^6 \times \frac{1}{60 \times N}$$
$$= \left(\frac{c}{P}\right)^r \times 33.3 \times 500 \times 60 \times \frac{1}{60 \times N}$$



$$L_h = 500 \times \frac{33.3}{N} \times (\frac{C}{P})^r$$
 (hr)

$$L_h = 500 imes rac{33.3}{N} imes (rac{C}{P})^r$$
 (hr)

 $= 500 f_h(hr)$

$$f_h$$
: 수명계수
 $f_h = f_n(\frac{C}{P})$
 f_n : 속도계수
 $f_n = \sqrt{\frac{33.3}{N}}$

(4) 베어링 하중(P)

$$P = f_w P_{th}$$

- ① 동등가하중(=상당하중)
 - ③ 레이디얼 베어링의 동등가하중(P)

$$\underline{P = XVP_r + YP_t}$$

 $P_r = 레이디얼 하중$ $P_t = 스러스트 하중$ X = 레이디얼 계수 Y = 스러스트 계수V = 회전계수

(b) 스러스트 베어링의 동등가 하중

$$\underline{P = XP_r + YP_t}$$

ⓒ 변동하중에 대한 평균 유효하중 (P_m)



$$P_{m} = \sqrt[r]{\frac{p_{1}^{r}t_{1} + p_{2}^{r}t_{2} + p_{3}^{r}t_{3} + \dots}{t_{1} + t_{2} + t_{3} \dots}}$$

 P_1 하중이 t_1 시간동안 작용 P_2 하중이 t_2 시간동안 작용 P_3 하중이 t_3 시간동안 작용

② 한계속도지수: d_N

d:베어링의 안지름 N:최대사용회전수

제9장 마찰차

- 1. 마찰차의 개요
 - 1) 개요 : 2개의 바퀴를 직접 접촉시켜 밀어붙임으로서 그 사이에서 생기는 마찰력을 이용하여 동력을 전달시키는 장치



- 2) <u>마찰차의 적용범위</u>
 - ① 전달력이 크지않고, 속도비(회전비)가 중요하지 않을때
 - ② 회전속도가 커서 기어를 사용하기 곤란한 경우
 - ③ 두축사이를 단속할 필요가 있는경우
 - ④ 무단 변속을 하는 경우

3) 마찰차의 종류

① 원통마찰차 : 두축이 평행

② 홈마찰차(=홈붙이 마찰차): 접촉면에 마찰력을 높인 마찰차로서



밀어붙이는 힘을 증가시키지 않고도 큰 <mark>동력을 전달</mark> 마모 및 소음이 생기기 쉽다.

보통 마찰차의 약 3배의 회전력을 얻는다.

ex) 윈치로 물건을 서서히 들어올리는 경우 사용

ⓐ 홈의 각도 : $2\alpha = 30^{\circ} \sim 40^{\circ}$

ⓑ 홈의 피치: p=3~20mm → 보통 10mm사용

ⓒ 홈의 깊이: h=5~10mm

@ 홈의 수: Z=5개

- ③ 원추(=원뿔) 마찰차 : 두축이 어느 각도로 교차★
- ④ 무단변속 마찰차: 두 마찰차의 속도비를 어느 범위내에서 자유롭게 연속적으로 변화 시킬 수 있는것. 원판, 원추, 구면등을 이용. ★★★

4) 마찰차의 특성



- ① 운전이 정숙하다
- ② 동력 전달이 무리없이 행하여 진다.
- ③ 효율은 그다지 좋지 못하다.
- ④ 무단 변속이 용이하다.
- ⑤ 일정한 속도비(=회전비=속비)를 얻기 곤란하다.
- ⑥ 큰 동력을 전달 시킬 수 없다. (동력전달이 적다)
- ⑦ 과부하의 경우 미끄럼에 의해 안전장치의 역할도 한다.

- 5) 마찰차의 재질 및 마찰계수
 - ① 원동차의 표면: 연한재질 (비금속재료: 나무, 고무, 가죽)을 사용
 - → 이유: 마찰계수를 크게하고 마모를 방지하기 위하여
 - ② 종동차의 표면: 단단한재질(금속재료: 주철,황동,청동, 강…)

제10장 기어(Gear)

- 1. 기어의 개요
 - 1) 기어전동장치의 특징 🏻 👯



- ① 전동효율이 높고 큰 감속비를 얻을 수 있다.
- ② 축간거리(=중심거리)가 짧다.
- ③ 정확한 속도비로 큰 동력을 얻을 수 있다.
- ④ 충격에 약하고, 소음과 진동이 있다.
- ⑤ 좁은장소에서도 설치가 가능하다.
- 2) 기어의 종류
 - ① 두축이 평행한 경우 (종류암기)
 - ③ 평기어(Spur gear, 표준기어): 평행한 두 축사이에 동력전달에가장 널리 사용.

- ★★® 헬리컬기어 : 이가 경사짐, 축 방향으로 추력(thrust)이 발생 소음과 진동이 적어서 고속, 큰 하중에 적당
 - ⓒ 더블헬리컬기어 : 추력(thrust)이 발생하지 않는다. ▲
 - ⓓ 랙과 피니언: 렉은 직선운동, 피니언은 회전운동.
- ★★® 내접기어 : 두 기어의 회전방향이 같고 감속비가 크다
 - ② 두 축이 교차한 경우 (종류암기) 😍
 - ⓐ 제롤베벨기어: 이폭의 중앙에서 <u>비틀림각이</u> 0인 한쌍의 스파이럴베벨기어를 말한다.
 - ⑤ 마이터기어 : 축각(=교각) =90°, Z1=Z2 직각인 두축간의운동을 전달.
 - ③ 두 축이 평행하지도, 교차하지도 않는 경우 (=어긋난 축)
 - 🔽@ 웜기호 : 기어중에서 가장 큰 감속비를 얻을 수 있다.
 - (b) 하이포이드기어: 베벨기어의 축을 엇갈리게 한 것.

(주로 자동차의 차동기어장치의 감속기어로 사용.)

ⓒ 나사기어 : 엇갈린 축에 동력을 전달할 때 사용.

2) 치형곡선 💝

- ① 사이클로이드 곡선: 원 둘레의 외측/내측에 구름원을 놓고 미끄럼없이 굴렸을 때 구름원의 한 점이 그리는 궤적.
 - @ 미끄럼이 적어 마멸과 소음이 작다.
 - **b** 잇면의 마멸이 균일하다.
 - ⓒ 효율이 높다.
 - @ 피치점이 완전이 일치하지 않으면 물림이 불량해진다.
 - ② 가공이 어렵고, 호환성이 적다.
- ② 인벌류트 곡선

② 인벌류트 곡선: 기초원에 실을 감아 실의 한 끝을 잡아당기면서 풀어나갈 때 실의 한 점이 그리는 궤적.




- @ 치형의 가공이 쉽다(호환성이 있다.)
- ⓑ 정밀도가 크다
- ⓒ 물림에서 축간거리가 다소 변하여도 속도비에 영향이 없다.
- @ 이뿌리부분이 튼튼하다.
- ⑥ 미끄럼이 많아 마멸과 소음이 크다.


4) 압력각(α)

- 피치원상에서 치형의 접선과 기어의 반경이 이루는 각 14°, 20°를 가장 많이 사용
- 압력각(α)이 클수록 이의 강도가 크다.
- 인벌류트 치형을 사용한 기어 : 압력각이 일정하다.
- 사이클로이드 치형을 사용한 기어 : 압력각이 일정하지 못하다


2. 평기어 (Spur gear, 표준기어)

1) 기어의 각부명칭





- 2. 평기어 (Spur gear, 표준기어)
 - 2) 이의 크기와 공식
 - ⓐ 모듈(m) : $\frac{D}{Z}$ 즉, D=mz
 - (b) 원주피치 $(p):\pi D=pz$ $\rightarrow p=\frac{\pi D}{Z}=\pi m$






$$P_o$$
: (이끝원 피치)

ⓒ 직경피치 (p_d)

$$p_d = \frac{1}{m} \ (inch) = \frac{25.4}{m} \ (mm)$$

3) 평기어 (spur gear)의 계산식



 \triangle 속비(=속도비, =회전비): i or ϵ

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{D_1}{D_2} = \frac{Z_1}{Z_2}$$

® 중심거리 (=축간거리)


$$C = \frac{D_1 + D_2}{2} = \frac{m(Z_1 + Z_2)}{2}$$

② 원주속도

$$v = v_1 = v_2 = \frac{\pi D_1 N_1}{60 \times 1000} = \frac{\pi D_2 N_2}{60 \times 1000}$$

① 외경
$$(D_o): D_o = D + 2a = mz + 2m$$
 $(표준기어=a=m)$ $= m (z + 2)$

(D)과 기초원지름 (D_g) 의 관계식 (D_g) 의 관계식



여기서 $\alpha=$ 압력각 (14.5° or 20°) $\cos\alpha=\frac{(\frac{Dg}{2})}{(\frac{D}{2})}=\frac{Dg}{D}$

$$D_g = Dcos\alpha$$

여기서,
$$D_{g1} = D_1 cos \alpha$$

 $D_{g2} = D_2 cos \alpha$

① 기초원피치 (ground diameter pitch : p_g)

= 법선피치 (normal pitch : p_n)

$$m{\pi}m{D}_{m{g}} = m{p}_{m{g}}m{Z}$$
 에서 $m{p}_{m{g}} = rac{m{\pi}m{D}_{m{g}}}{m{Z}}$

4) 이의 간섭과 언더컷

③ 이의간섭: 한쌍의 기어를 물려 회전시킬 때 큰 기어의 이끝이 피니언의 이 뿌리에 부딪혀서 회전할 수 없게 되는 현상

☀① 원인: 피니언의 잇수가 극히 작을 때

잇수비가 매우클 때

압력각이 작을 때

유효높이가 높을 때

② 방지책: 이의높이를 줄인다.

압력각을 20°이상으로 크게한다.

치형의 이끝면을 깍아준다.

피니언의 반경방향 이뿌리면을 파낸다.

- 4) 이의 간섭과 언더컷
 - (b) 언더컷 (under cut : 절하) : 이의간섭이 심할 경우 간섭에 의하여 피니언의 이 뿌리를 깎아내어 이 뿌리가 가늘게 되는 현상 <방지책>
 - ① 이의 높이를 낮춘다.
 - ② 한계 잇수 이상으로 한다.
 - ③ 전위기어를 만든다.
 - ④ 압력각을 20° 이상으로 크게한다.

언더컷을 일으키지 않는 한계 잇수(Z_q)는

$$Z_g = \frac{2a}{m(1-\cos^2\alpha)} = \frac{2a}{m\sin^2\alpha}$$

if 표준기어 (=평기어) 이면 m=a 이므로

$$Z_g = \frac{2}{\sin^2 \alpha}$$

5) 물림률(=접촉률 : ε)

$$\varepsilon = rac{\mathrm{GT}}{\mathrm{ST}} = rac{\mathrm{ST}}{\mathrm{ST}} = rac{\mathrm{ST}}{\mathrm{ST} = 1$$

- 6) 압력각 (α) 을 크게 할 경우 나타나는 현상
 - @ 언더컷을 방지할 수 있다.
 - (b) 물림률(=접촉률)이 감소한다.
 - ⓒ 치면에서 미끄럼률이 감소된다.
 - @ 베어링에 걸리는 하중이 증가한다.
 - ⑥ 치면의 곡률반경이 커진다.
 - ① 받칠 수 있는 접촉 압력이 커진다.
 - ⑨ 이(=치)의 강도가 증대된다.

7) 백래쉬 (backlash 뒤틈, 엽새, 치면놀이): 한쌍의 기어가 물렸을 때

잇면. ____

잇면사이의 간격

- 너무크면 진동소음의 원인이 되므로 지장이 없는 한 작게한다.

8) 전위기어: 언더컷이 생기지 않도록 절삭공구의 이끝을 간섭점보다 낮게 레크공구의 피치원선을 기준위치보다 낮게하여 절삭한 기어

@ 특징 : 모듈에 대해 강한 이가 얻어진다.

최소 잇수를 극히 작게할 수 있다.

물림률을 증대시킨다.

교환성이 없고 베어링 압력을 증대시킨다.

⑤ 사용목적 : 중심거리를 자유로이 변형시키려고 할 때 이의강도를 개선 시키려고 할 때 언더컷을 방지하려고 할 때 물림률을 증대시키려고 할 때

© 전위계수(
$$x$$
): $x = 1 - \frac{Z}{2} \sin^2 \alpha$ 여기서, $\alpha =$ 압력각, $Z =$ 잇수

@ 이론적 한계 전위계수 (x)

①
$$\alpha$$
=14.5° 일 때 $x = 1 - \frac{z}{32}$ ② α =20° 일 때 $x = 1 - \frac{z}{17}$

-> 양(+)전위시키면: 이의높이는 같지만 이끝원과 이뿌리원이

크게되므로 그만큼 이 두깨도 크게된다

-> 음(-)전위시키면: 반대

9) 평기어(Spur Gear)의 설계

① 굽힘강도에 의한 설계 - Lewis의 굽힘 강도식

$$F = f_r f_w \sigma_b p b y$$

$$= f_r f_w \sigma_b \pi m b y$$

$$= f_r f_w \sigma_b m b Y$$

동력
$$H = Fv$$

$$= \frac{Fv}{75} \rightarrow (PS)$$

$$= \frac{Fv}{102} \rightarrow (kw)$$

여기서,
$$f_v : 속도계수, 단 f_v = \frac{3.05}{3.05 + v}$$

$$f_w : 하중계수$$
 σ_b : 허용굽힘응력

p(= πm): 원주피치
b: 치폭(=이나비)
y: 치형계수


 $Y(=\pi y)$: π 를 포함한 치형계수

- 9) 평기어(Spur Gear)의 설계
 - ② 면압 강도에 의한 설계 -Hertz의 면압 강도식

$$F = f_v kmb \left(\frac{2Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2}\right)$$

결국, 둘다 모두 고려할 때는,

허용하중의 둘 중에서 작은 값을 선택한다.




- ③ 물림률(=접촉률)은 1로 하고, 전체 하중은 1개의 이에 작용하는 걸로 본다.
- b 전체 하중은 이 끝에 작용하는 걸로 본다.
- © 이의 모양은 이 뿌리 곡선에 내접하는 포물선형 균일 강도의 외팔보로 고려한다.

3. 헬리컬기어

1) 특징

- ① 진동이나 소음이 적어 고속 회전에 적합하다.
- ② 물림률(=접촉률)이 커서 큰 동력을 전달한다.
- ③ 전동효율이 좋고, 축간거리(=중심거리)의 조정이 가능하다.
- ④ 축 방향으로 추력(thrust)이 있으므로 스러스트 베어링이 필요하다.
- ⑤ 최소잇수가 평기어 보다 적으므로 큰 회전비(=속비,=속도비)를 얻을 수 있다.


2) 치형방식



(축방향의 힘 = 추력 : thrust)



$$tan\beta = \frac{F_t}{F} \rightarrow F_t = Ftan\beta$$



$$cos\beta = \frac{p(=p_n)}{p_s} \rightarrow \stackrel{\sim}{=}, p_s = \frac{p(=p_n)}{cos\beta}$$

축직각의 값 =
$$\frac{$$
치직각의 값 $\cos \beta$

2) 치형방식

- 치형방식 치직각 방식: p, α, D, m

축직각 방식 : p_s , α_s , D_s , m_s

$$p_s = rac{p}{cos eta}$$
 , $\alpha_s = rac{lpha}{cos eta}$, $D_s = rac{D}{cos eta}$, $m_s = rac{m}{cos eta}$,

** 헬리컬 기어에서는 지름 - 축직각

모듈 - 치직각 을 쓴다.

① 중심거리 (C):
$$C = \frac{D_{1s} + D_{2s}}{2} = \frac{\frac{D_1}{\cos\beta} + \frac{D_2}{\cos\beta}}{2}$$

$$=\frac{D_1+D_2}{2\cos\beta}=\frac{mz_1+mz_2}{2\cos\beta}=\frac{m(z_1+z_2)}{2\cos\beta}$$

② 외경
$$(D_o): D_o = D_s + 2a = \frac{D}{\cos \beta} + 2m$$
 (표준기어=a=m)

$$= m \left(\frac{z}{\cos \beta} + 2 \right)$$

③ 원주속도

$$v = v_1 = v_2 = \frac{\pi D_1 N_1}{60 \times 1000} = \frac{\pi D_2 N_2}{60 \times 1000}$$


④ 상당 평치차의 잇수 (Z_e)

$$Z_e = \frac{Z}{\cos^3 \beta}$$
 에서 z: 잇수, β : 비틀림각

- 4. 베벨기어
 - ~ 자동차에서 직교하는 사각구조의 차동 기어열에 사용
 - * 상당 평치차의 **잇수** (Z_e)

$$Z_e = \frac{Z}{cos\gamma}$$
 에서 **z**: 잇수, γ : 비틀림각


5. 기어열 (=치차열) ① 단식치차열



속비
$$i = \frac{N_B}{N_A} \times \frac{N_C}{N_B} \times \frac{N_D}{N_C} = \frac{Z_A}{Z_B} \times \frac{Z_B}{Z_C} \times \frac{Z_C}{Z_D}$$

속비
$$i = \frac{N_D}{N_A} = \frac{Z_A}{Z_D}$$

② 복식 치차열



속비
$$i = \frac{ 종동의 회전수}{ 원동의 회전수} = \frac{ 원동의 잇수}{ 종동의 잇수}$$


$$\stackrel{\text{\tiny CP}}{=}$$
, $i = \frac{N_B \times N_D \times N_F}{N_A \times N_C \times N_E} = \frac{Z_A \times Z_C \times Z_E}{Z_B \times Z_D \times Z_F}$

결국,
$$i = \frac{N_F}{N_A} = \frac{Z_A \times Z_C \times Z_E}{Z_B \times Z_D \times Z_F}$$

6. 웜기어

- (1) 특징
 - ① 큰 감속비를 얻을 수 있다
 - ② 운전중 소음이 없고 진동이 적다.
 - ③ 역회전이 어렵고 부하용량이 크다.
 - ④ 효율이 적다
 - ⑤ 잇면의 미끄럼이 크고, 호환성이 없다.
 - ⑥ 웜휠(=웜기어)은 공작이 어렵고 측정이 곤란하며 고가이다.
 - ⑦ 웜과 웜휠은 추력하중이 생긴다.

(2) 웜과 웜기어



웜(worm) - 원동
$$N_w$$
, Z_w (= n), D_w

웜 휠(worm wheel), 웜기어(worm gear) - 종동 $N_a, Z_g (= n), D_g$

① 웜의 리드(
$$l$$
): $l = p \cdot Z_w$

① 웜의 리드(l): $l = p \cdot Z_w$ 단, $Z_w (= n)$: 웜의 줄 수(=잇수) p: 웜의 축직각 피치

② 웜의 리드각(
$$\gamma$$
): $tan \gamma = \frac{l}{\pi D_w}$ D_w :웜의 피치원지름

③ 웜 또는 웜기어의 속비(=속도비, =회전비): $i (= \epsilon)$

$$i = \frac{N_g}{N_w} = \frac{Z_w}{Z_g} = \frac{\left(\frac{l}{p}\right)}{\left(\frac{\pi D_g}{p}\right)} = \frac{l}{\pi D_g}$$


④ 웜기어의 피치원지름

$$\pi D_g = p Z_g \longrightarrow D_g = \frac{p Z_g}{\pi}$$

7. 유성기어

7. 유성기어

지구가 자전을 하면서 태양을 돈다. 이처럼 태양 입장에서는 지구가 유성기어임.



11장 감아걸기 전동요소

- * 동력전달장치 → 직접 전동장치: 기어, 마찰차, 캠
 - → 간접 전동장치:벨트,체인,로프
- 1. 벨트전동 평벨트, V벨트
 - (1) 평벨트 전동
 - 1) 평벨트 전동의 특징
 - ① 마찰력을 이용하여 동력을 전달
 - ② 정확한 속도비를 기대하기 어렵다
 - ③ 과부하가 걸리면 미끄럼에 의한 안전장치 역할을 함.
 - ④ 축간 거리가 멀어도 사용이 가능하다
 - ⑤ 구조가 간단하고 가격이 싸다.
 - 2) 벨트 재료의 구비조건
 - ① 인장강도, 굽힘강도가 커야한다
 - ② 마찰계수가 커야한다
 - ③ 열이나 기름에 강해야 한다.
 - ④ 유연성과 탄성이 좋아야 한다. ⑤ 벨트재료:가죽,직물,고무

- 3) 평벨트의 종류
 - ① 가죽벨트:소가죽을 약품처리하여 사용한 벨트
 - ② 섬유(직물)벨트: 직물을 이음매없이 만든것으로 고속회전에 적합
 - ③ 고무벨트: 섬유벨트에 고무를 입힌 것.


습기에 강하고, 인장강도가 크다.

장시간 운전에는 부적합하다

- ④ 강철벨트: 수명이 아주길다. 인장강도가 매우크다.
- 4) 벨트의 형상
 - ① 타이밍 벨트: 미끄럼을 방지하기 위하여 안쪽 표면에 이가 있는 벨트.
 - 정확한 속도가 요구되는 경우 사용. 저속,고속운전 모두 적합 (자동차)
 - ② 레이스벨트 (=끈벨트): 전달 마력이 작은 소형 공작기계에 사용
 - ③ 링크벨트(=체인벨트): 축간거리가 짧고, 속도비가 클 때 사용. 고속회전에는 부적합.
 - ④ 보통벨트: 일반적으로 가장 많이 사용

5) 벨트를 거는 방법

① 바로걸기 (open type, 평행걸기) 회전방향이 동일 접촉각이 한쪽은 180° 보다 작고 다른쪽은 180° 보다 크다.




② 엇걸기 (cross type, 십자걸기): 회전방향이 반대

접촉각은 둘다 180° 보다 크다.

각의 크기는 거의 같다.


바로걸기보다 크므로

큰 동력을 전달할 수 있다.



- ** 안내풀리:벨트가 풀리에서 벗겨지는 것을 막기위해 벨트의 방향을 안내해 주는 풀리
- ** 인장풀리(tension pulley): 전동효율을 높이며 접촉각을 크게하기 위해 이완측에 사용. 원동차와 종동차의 지름차가 매우클 때 사용
- ** 벨트가 접촉하는 면인 림(rim)의 중앙을 높게하는 이유?
 - → 벨트가 잘 벗겨지지 않게 하기 위하여

6) 평벨트의 설계



$$P = \sqrt{T_t^2 + T_s^2 + 2T_t T_s \cos(180 - \theta_A)}$$
$$-\cos\theta_A$$

$$\therefore P = \sqrt{T_t^2 + T_s^2 + 2T_t T_s \cos\theta}$$

- 6) 평벨트의 설계
 - ① 원주속도 (v)

$$v = v_1 = v_2 = \frac{\pi D_1 N_1}{60 \times 1000} = \frac{\pi D_2 N_2}{60 \times 1000}$$

② 속비 (=속도비, =회전비) : i (= ϵ)

$$i = \frac{N_2}{N_1} = \frac{D_1}{D_1}$$

→ 실제로 종동풀리는 미끄럼이나 크리핑, 플래핑

현상 때문에 보통 2~3% 정도 늦다. 🐺



🕰 크리핑(creeping): 벨트의 탄성에 의한 미끄럼으로서 벨트가

풀리의 림(rim)면을 기어가는 현상

图 플래핑(Flopping): 축간거리가 멀고, 고속으로 벨트 전동을 할 때

벨트가 마치 파도치는 듯한 현상

③ 벨트길이 (L)

ⓐ 바로걸기 :
$$L = 2C + \frac{\pi(D_1 + D_2)}{2} + \frac{(D_2 - D_1)^2}{4C}$$

ⓑ 엇걸기 :
$$L = 2C + \frac{\pi(D_1 + D_2)}{2} + \frac{(D_2 + D_1)^2}{4C}$$

④ 접촉 중심각 (θ)

ⓐ 바로걸기
$$\theta_1=180^\circ-2sin^{-1}\frac{(D_2-D_1)}{2C}$$
 $\theta_1<\theta_2$ $\theta_2=180^\circ+2sin^{-1}\frac{(D_2-D_1)}{2C}$ $\theta_1=\theta_2=180^\circ+2sin^{-1}\frac{(D_2-D_1)}{2C}$

ⓑ 엇걸기
$$\theta_1 = \theta_2 = 180^\circ + 2sin^{-1} \frac{(D_2 + D_1)}{2C}$$

→ 벨트의 미끄럼을 작게하려면 접촉 중심각을 되도록이면 크게한다.



$$(5)$$
 장력비 $:e^{\mu\theta}$ ~ 아이텔바인식

여기서 μ : 마찰계수

 θ :작은 접촉 중심각 (rad)

ex)
$$\theta = 150^{\circ} = 150 \times \frac{\pi}{180} \ (rad)$$

open type : θ_A < θ_B

cross type : $\theta_A = \theta_B$

ⓐ
$$v \leq 10$$
m/s 일때 : $e^{\mu\theta} = \frac{T_t}{T_s}$


$$\odot v>10$$
짜 일대 : $e^{\mu heta}=rac{T_t-T_c}{T_s-T_c}$

여기서 부가장력(=원심장력) :
$$T_c = \frac{wv^2}{g}$$
 (중력단위)
$$= mv^2$$
 (SI단위)

단, w: 단위길이당 무게

m : 단위길이당 질량

⑥ 벨트의 장력



- 초기장력을 가하는 방법
 - → 중간풀리를 이용하는 방법
 - → 벨트의 자중을 이용하는 방법
 - → 벨트의 탄성변형을 이용하는 바법
- ⓐ 초기장력 (p_o) : 동력전달에 필요한 마찰력을 주기위해 정지하고 있을 때 벨트에 준 장력

$$p_o = \frac{T_s + T_t}{2}$$

- ⓑ 유효장력 $(p_e): p_e = T_t T_s$ (속도의 크기와 상관없다)
- © 전달토크(T): $T = P_e * \frac{D}{2}$ $= (T_t T_s) * \frac{D}{2}$

- ⑦ 유효장력 (p_e) 와 장력비 $(e^{\mu\theta})$ 의 관계
 - ⓐ v ≤ 10m/s 일 때

$$p_e = T_t - T_s \sim (1) \triangle$$

$$e^{\mu\theta} = \frac{T_t}{T_s} \sim (2)$$

(1),(2)식 연립하면

$$T_S = \frac{p_e}{e^{\mu\theta} - 1}$$

$$T_S = rac{p_e}{e^{\mu heta} - 1}$$
 $T_t = e^{\mu heta}$, $T_S = rac{P_e \cdot e^{\mu heta}}{e^{\mu heta} - 1}$

(b) $v > 10 \text{ m/s} \supseteq \text{ III}$

$$p_e = T_t - T_s \sim (1)^{\triangle I}$$

$$p_{e} = T_{t} - T_{s} \sim (1)$$

$$e^{\mu\theta} = \frac{T_{t} - T_{c}}{T_{s} - T_{c}} \sim (2)$$

$$T_{s} = \frac{p_{e}}{e^{\mu\theta} - 1} + T_{c}$$

$$T_{t} = \frac{P_{e} \cdot e^{\mu\theta}}{e^{\mu\theta} - 1} + T_{c}$$

(1),(2)식 연립하면

$$T_S = \frac{p_e}{e^{\mu\theta} - 1} + T_C$$


$$T_t = \frac{P_e \cdot e^{\mu \theta}}{e^{\mu \theta} - 1} + T_c$$

⑧ 전달동력 (H)

$$H = P_e \cdot v - SI$$
단위

$$=\frac{P_e \cdot v}{75} (PS) = \frac{P_e \cdot v}{102} (kw) - 중력단위$$

⑨ 벨트의 인장응력



 T_t : 긴장측장력

b: 벨트의 폭

h: 벨트의 두께

$$\sigma_t = \frac{T_t}{A} = \frac{T_t}{bh\eta}$$

단, η : 벨트의 효율


(2) V벨트의 전동



- 1) V벨트 전동의 특징
 - ① 운전중 소음이나 진동이 적고, 충격을 완화시킨다.
 - ② 축간거리(=중심거리)가 짧아도 되며 설치면적을 절약할 수 있다.
 - ③ 미끄럼이 적어 큰 속도비를 얻을 수 있다. (1:7~10)
 - ④ 장력이 작으므로 베어링의 부담하중이 작다.
 - ⑤ 작은 장력으로도 큰 회전력을 얻을 수 있다.
 - ⑥ 고속 운전이 가능하다 (보통 10~18 m/s)
 - ⑦ 전동 효율이 높다 (96%정도)
 - ⑧ 벨트가 벗겨지는 일이 없다.
 - ⑨ 바로걸리(open type)만 가능하다.
 - ⑩ 길이 조정이 불가능하므로, 축간거리를 조정할 수 있도록 설계되어야 한다.



2) V벨트의 형식 (6종류)



단면이 작다

: M. A. B. C. D. E.

단면치<mark>수</mark> 인장강도 허용장<mark>력</mark>

동력전달용으로 사용

호칭번호: '유효둘레' (inch)

호칭번호: 바깥둘레로표시 (inch)

A30: 단면 A형

30x25.4mm 유효둘레

- 벨트의 각도 : α = 40° (정해져있음)
- 풀리 홈의 각도: β = 35°, 37°, 38°, (39)
- 마찰을 증가시키기 위해 벨트의 각도보다
 약간 작게 한다.

3) 상당마찰계수 (μ')

평벨트에서 μ 대신에 V벨트에서는 μ' 를 대입하면 된다.

$$\mu' = \frac{\mu}{\sin\frac{\alpha}{2} + \mu\cos\frac{\alpha}{2}}$$

여기서 α :벨트의 각도

μ: 마찰계수

4) 가닥수 (=구루수 : Z) → 항상 정수로 올림한다

$$Z = \frac{H}{K_1 \cdot K_2 \cdot H_o}$$

H: 전체의 전달동력

 $H_0: 1$ 가닥의 전달동력

 H_1 : 접촉각 수정계수

(= 권계각도 수정계수)

 k_2 : 부하 수정 계수

2. 로프전동

1)로프전동의 특징

- ① 대동력을 전달할 수 있고, 미끄럼이 적다.
- ② 장거리 동력전달이 가능하고, 초기장력이 불필요하다.
- ③ 전동 경로가 직선이 아니여도 사용가능하다.
- ④ 고속 운전이 가능
- ⑤ 전동 효율이 90%이상이다.
- ⑥ 소음과 진동이 크며 수리가 어렵다.
- ⑦ 설비가 복잡하고, 엉김이 생기는 수가 많다.
- ⑧ 조정이 어렵고 전동이 불확실하다.

- 2) 와이어 로프의 크기: 로프 중앙의 가상원주와 유효둘리(inch)로 표시
- 3) 로프의 꼬임방법:
 - ① 꼬임 방향에 따른 분류:
 - ② Z꼬임 (=오른꼬임): 오른나사와 같은 방향으로 되어있는 꼬임
 - ⓑ S꼬임 (=왼꼬임): 왼나사와 같은 방향으로 되어있는 꼬임
 - ② 가닥과 로프의 꼬임방향에 따른 분류
 - ⓐ 보통꼬임: 가닥과 로프의 꼬임 방향이 반대인 꼬임
 - → 소선의 마멸이 빠르다.
 - ⓑ 랭꼬임: 가닥과 로프의 꼬임 방향이 동일한 꼬임
 - → 소선의 마멸에 의한 손상이 적기 때문에 내구성이 높고, 유연성도 보통꼬임 보다 좋다.

4) 로프를 거는방법

- ① 병렬식(단독식, 영국식) 일반적으로 널리 사용
 - ⓐ 로프1가닥이 끈어져도 계속 운전이 가능
 - ⑤ 로프전체의 초기 장력을 가지게 하기가 곤란
 - ⓒ 진동이 발생하기 쉽다 (*이음매수가 많아서)
- ② 연속식(미국식)
 - @ 운전중 진동이 적고, 초기장력 조절이 쉽다
 - ⓑ 로프가 한곳이라도 끊어지면 운전이 불가능



3. 체인전동

- 1) 체인전동의 특징 🕶
 - ① 미끄럼이 없어 일정 속도비를 얻을 수 있다.
 - ② 초기 장력을 줄 필요가 없으므로 정지시에 장력이 작용하지 않고 베어링에도 하중이 걸리지 않는다.
 - ③ 축간거리(중심거리)에는 제한이 없다.
 - ④ 내열성, 내습성, 내유성이 강하다.
 - ⑤ 큰 동력을 전달할 수 있고, 효율이 95%이상으로 높다. 즉, 벨트나 로프보다 효율이 높다.
 - ⑥ 탄성에 의해 충격하중을 어느정도 흡수할 수 있다.
 - ⑦ 유지 및 수리가 용이하다
 - ⑧ 여러 개의 축을 동시에 구동할 수 있다.
 - ⑨ 진동과 소음이 나기쉽다 → 작게하려면 피치를 작게, 잇수를 많게
 - ⑩ 고속 회전에는 부적당하다
 - ① 원주속도를 5째이내로, 감속비는 7:1 정도가 적당

- 2) 체인의 종류
- ★★① 롤러체인 : 가장 널리사용, 강철제의 링크를 핀으로 연결하고 핀에는 부시와 롤러를 끼워 만든다. 고속에서 소음이 나는 결점이 있다.
- → 2 사일런트체인: 가장 소음이 적으며 고속 운전시에는 적합
 → 면각(4종류): 52°, 60°, 70°, 80°
 (링크의 양끝 경사면이 맺는각)
 - ③ 블록체인: 저속도, 경하중에 적합 마찰부분이 많아서 고(중)하중에는 부적합.
 - 3) 스프로킷 휠(sprocket wheel)
 - → 롤러 체인을 감을 수 있도록 이가 달린 바퀴

① 피치원지름 (D) :
$$D=\frac{p}{\sin\frac{Z}{2}}$$
 $p:$ 피치 $Z:$ 잇수

② 이끝원지름 (=외경): D_o

$$D_o = p(0.6 + \cot\frac{180}{Z})$$

- ③ 스프로킷휠의 잇수(Z)
 - : 보통 10~70개 정도이나 최소 17개 이상으로 하는것이 좋다
 - → 마멸을 균일하게 하기 위하여 홀수로 하는것이 좋다.

- 4) 체인의 설계
 - ① 링크수(link) (링크수는 짝수개로 올림한다) 101.3→102

$$L_n = \frac{2C}{p} + \frac{Z_1 + Z_2}{2} + \frac{0.025p(Z_1 - Z_2)^2}{C}$$
 if : 홀수가 되려면 옵셋링크(offsetlink)사용해야함

C: 축간거리(체인피치의 40~50배정도)

② 체인의 속도

$$v=v_1=v_2=rac{pZ_1N_1}{60 imes1000}=rac{pZ_2N_2}{60 imes1000}$$
 (4m/s이하 2~5m/s가 가장 적당) 최대 8m/s정도

③ 속비 $i (= \varepsilon)$

$$i = \frac{N_2}{N_1} = \frac{D_1}{D_2} = \frac{Z_1}{Z_2}$$

④ 속도변동률 (ε)

④ 속도변동률 (ε)

$$v_{max} = R_{max}\omega$$

 $v_{min} = R_{min}\omega$
 $= v_{max}cos\frac{\pi}{z}$

 R_{max} : 최대반지름 ω : 체인의 각속도 R_{min} : 최소반지름

결국,
$$\varepsilon = \frac{v_{max} - v_{min}}{v_{max}} \times 100(\%) = 1 - \frac{v_{min}}{v_{max}} \times 100(\%)$$
$$= 1 - \frac{v_{max} cos \frac{\pi}{Z}}{v_{max}} \times 100(\%)$$
$$= 1 - cos \frac{\pi}{Z} \times 100(\%)$$

⑤ 체인의 전달동력

동력
$$H = F \cdot v$$
 $-SI$ 단위
$$= \frac{F \cdot v}{75} (PS) = \frac{F \cdot v}{102} (KW) - 중력단위$$
 여기서 $F : 안전하중(=유효하중)$

$$F = \frac{F_B e}{sk}$$
 주어지면 넣는다.

 F_B : 파단하중(= 절단하중)

e:다열계수

S: 안전율

K: 부하수정계수

제12장 브레이크와 플라이 휠


- 1. 블록브레이크(=단식 블록브레이크)
- (1) 개요
 - ① 가장 간단한 구조로 되어있으며 **1**개의 브레이크 블록이 회전하는 드럼을 레버의 조작력으로 누르는 장치
 - ② 드럼측에 굽힘모멘트가 작용하므로 큰 제동토크에는 적합하다.
 - ③ 레버를 손으로 누르는 힘: 100~150N(약 10~15kgf) 200N(약 20kgf)을 초과하지 않는다.
 - ④ 브레이크 블록과 드럼사이의 틈새: 2~3mm정도
- (2) 브레이크 드럼의 재료: 주철, 주강

블록의 재료 : 주철에 가죽, 목재, 석면 등을 라이닝한것.

- ** 라이닝의 구비조건
 - 1) 내열성, 내마멸성이 클 것.
 - 2) 제동효과가 클 것.

(3) 단식블록 브레이크의 형식

① 내작용선



F: 브레이크 조작력

P: 브레이크 드럼을 누르는 힘

 μ : 블록과 드럼사이의 마찰계수

우선, 제동력
$$f = \mu P$$

또한 제동토크 $T = f \frac{D}{2} = \mu P \frac{D}{2}$

1) 우회전시
$$Fa - Pb - fc = 0$$

$$Fa - Pb - \mu Pc = 0$$

$$F = \frac{P(b + \mu C)}{a}$$

2) 좌회전시
$$Fa - Pb + fc = 0$$

$$Fa - Pb + \mu PC = 0$$

$$F = \frac{P(b - \mu C)}{a}$$


** 자동체결조건 → 좌회전시만 가능 (F ≤ 0)

$$(F \le 0)$$

$$b - \mu C \le 0$$


$$b \le \mu C$$

- (3) 단식블록 브레이크의 형식
 - ② 외작용선




- 1) 우회전시 Fa Pb + fc = 0 $Fa Pb + \mu Pc = 0$ $F = \frac{P(b \mu C)}{a}$
- 2) 좌회전시 Fa Pb fc = 0 $Fa Pb \mu PC = 0$ $F = \frac{P(b + \mu C)}{a}$

- (3) 단식블록 브레이크의 형식
 - ② 중작용선



1) 우회전시=좌회전시 Fa - Pb = 0 $F = \frac{Pb}{a}$

- (4) 복식블록 브레이크
 - 용도: 전동윈치, 기중기 등에 많이 사용
- (5) 브레이크의 압력



b: 블록의 폭(나비)

L:블록의 길이

$$q = \frac{P}{A} = \frac{P}{bL}$$


(6) 브레이크용량 : μqv

$$\mu qv = 마찰계수 × 압력 × 속도$$

$$= \mu \frac{P}{A} v = \frac{\text{마찰력}(\mu P) \times 원주속도(v)}{블록의 접촉투상면적(A)}$$

2. 내확브레이크(=내부확장식 브레이크, =드럼브레이크)

~ 2개의 브레이크 슈(shoe)가 드럼의 안쪽에서 바깥쪽으로 확장하여 브레이크 드럼에 접촉되어 제동한다. 주로 자동차의 제동에 많이 응용된다.



제동력
$$f = f_1 + f_2 = \mu P_1 + \mu P_2$$

= $\mu(P_1 + P_2)$
제동토크 $T = f \cdot \frac{d}{2}$
= $\mu(P_1 + P_2) \cdot \frac{d}{2}$

$$\sum M_{01}$$
; $Fa - P_1b + \mu P_1C = 0$


$$\sum M_{02}$$
; $Fa - P_2b + \mu P_2C = 0$

** 제동에 필요한 유압
$$\left(q:\frac{N}{mm^2}\right)$$
 $q=\frac{F}{A}=\frac{F}{\frac{\pi}{4}d^2}$

F: 블록을 밀어서 여는 힘 d: 유압 실린더의 안지름

3. 밴드 브레이크

① 단동식인경우



제동토크
$$T = f \cdot \frac{d}{2} = (T_t - T_s) \cdot \frac{d}{2}$$

우회전시 $0 = -fl + T_s \cdot a$
좌회전시 $0 = -fl + T_t \cdot a$

⊙ : 접촉중심각 (보통 180°~270°)

제동력 $f = T_t - T_s$


장력비
$$e^{\mu\theta} = \frac{T_t}{T_s}$$

→ 연립하면

$$T_S = \frac{f}{e^{\mu\theta} - 1}$$


$$T_t = \frac{f \cdot e^{\mu \theta}}{e^{\mu \theta} - 1}$$

② 차동식인경우



우회전시 $T_t b = T_s a - FL$ 좌회전시 $T_s b = T_t a - FL$


③ 합동식인경우



우회전시
$$0 = T_t a + T_s a - FL$$

좌회전시 $0 = T_s a + T_t a - FL$

④ 밴드의 설계



 T_t : 긴장측장력

b: 벨트의 폭

h: 벨트의 두께

$$\sigma_t = \frac{T_t}{A} = \frac{T_t}{bh\eta}$$

단, η : 벨트의 효율

- 4. 축압브레이크
 - ~ 원판, 원추 브레이크
- (1) 개요: 마찰력을 원판형이나 원추형으로 하여 나사나 지례등 축방향으로 밀어붙이는 형식
 - '원판 브레이크'의 경우 단판
 - ~ 축방향 하중에 의하여 발생하는 마찰력으로 제동하는 브레이크
 - ~ 냉각이 쉽고, 큰 회전력을 제동에 유리

제동력
$$f = \mu P$$

제동토크 $T = f \cdot \frac{D_m}{2} = \mu P \frac{D_m}{2}$
If 다판이면
$$f = \mu P Z$$
$$T = \mu P \frac{D_m}{2} Z$$


D_m : 평균지름 **P** : 축방향 미는힘

- 5. 자동하중 브레이크 기중기 등에서 물체를 내릴 때 하중 자신에 의하여 브레이크 작용을 행하여 속도를 억제하는 브레이크
- → 종류: 웜브레이크, 로프 브레이크, 나사브레이크, 캠 브레이크, 원심 브레이크, 코일 브레이크, 전자기 브레이크


6. 플라이 휠(flywheel) =관성차 절단기의 전동모터를 설계할 때 모터의 동적용량을 최소하 하기 위해 요구되는 기계요소 제 13장 스프링 (Spring)

- 1. 스프링의 사용목적(용도,기능)
 - ① 진동 또는 탄성 에너지를 흡수 (=충격흡수)
 - ② 에너지를 저축
 - ③ 운동의 제한
 - ④ 힘의 측정
- 2. 스프링의 종류
 - (1) 사용 재료에 따른 분류
 - 1) 금속 스프링의 종류
 - ① 강 스프링: 인장, 압축, 비틀림 코일스프링
 - ② 비철금속 스프링: 동(구리)합금 스프링, 니켈 합금 스프링
 - (2) 형상에 따른 분류
 - ① 코일 스프링: 인장, 압축, 비틀림 코일 스프링
 - ② 겹판 스프링:에너지의 흡수 능력이 가장 크다. 주로 철도차량, 자동차의 현가장치로 사용

- ③ 태엽스프링(spiral spring)
 - 좁은 장소에서 비교적 큰 에너지를 축적, 에너지의 흡수량이 크다 장난감, 시계의 태엽에 사용
- ④ 접시스프링: 중심에 구멍이 뚤린 원판을 원추형 모양으로 가공한 비선형 스프링
 - → 접시 스프링의 조합
 - ⓐ 직렬조합: 스프링을 서로 다른 조합으로 겹쳐서 연결



(b) 병렬조합: 스프링을 서로 같은 방향으로 겹쳐서 연결



⑤ 토션바: 비틀림 변형을 이용한 스프링으로 큰 에너지를 저축할 수 있고, 중량이 가볍고 구조가 간단하다. 주로 자동차의 현가장치에 사용

비틀림 스프링 상수
$$k_1 = \frac{T}{\theta} = \frac{T}{(\frac{Tl}{G \cdot I_p})} = \frac{G \cdot I_p}{l} = \frac{G \pi d^4}{32l}$$
 단, $I_p = \frac{\pi d^4}{32}$

- ⑥ 벌류트 스프링: 주로 압축용에 사용
- ⑦ 와이어 스프링 : 탄성에 의한 복원력을 이용
 - ** 스프링 재료가 갖추어야할 구비조건
 - (1) 한성계수가 크고, 탄성한도, 피로한도, 크리프한도가 높아야한다.
 - ┗ 내열성, 내식성이 좋아야한다.


3. 원통형 코일 스프링

① 스프링 상수(
$$k$$
): $k = \frac{P(\bar{o})}{\delta(\bar{h}\bar{a})}$

ⓐ 직렬연결


$$\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \frac{1}{k_3} \dots$$


여기서 k: 전체의 스프링상수



ⓑ 병렬연결

$$k = k_1 + k_2 + k_3 \cdots$$





② 스프링의 전단응력

압축 코일 스프링의 축방향 햐중을 받을 때 소선에 가장 큰 영향을 준다.

$$\tau_{max} = \frac{16PRk}{\pi d^3} = \frac{8PDk}{\pi d^3} \le \tau_a$$
 단, k : 응력수정계수

$$k = \frac{4C - 1}{4C - 4} + \frac{0.615}{C}$$

 $k = \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0.615}{C}$ 여기서 **C**는 스프링 지수 $C = \frac{D(\overline{Z})(\overline{Z})(\overline{Z})(\overline{Z})(\overline{Z})}{d(\overline{Z})(\overline{Z})(\overline{Z})}$

③ 스프링의 처짐량 (δ)

$$\delta = R\theta = R \times \frac{Tl}{Gl_p} = R \times \frac{PR2\pi Rn}{G \times \frac{\pi d^4}{32}} = \frac{64nPR^3}{Gd^4} = \frac{8nPD^3}{Gd^4}$$

여기서 비틀림 모멘트 (Torque) = T=PR

스프링길이: $l = \pi dn$

단, η : 스프링의 유효감김수(=유효권수)

소선의 비틀림각
$$\theta = \frac{Tl}{Gl_n}$$

④ 스프링 내부에서 탄성에너지 (U)

$$U = \frac{1}{2}P\delta = \frac{1}{2}k\delta^2$$
 [$k = \frac{P}{\delta}$ 에서 $P = k\delta$]C

⑤ 종횡비 (γ)


$$\gamma = \frac{H}{D}$$

보통 $\gamma = 0.8~4$ 가 적당

여기서, H: 자유높이 -하중이 작용하지 않고있을때 높이

D: 코일의 평균지름

⑥ 소선의 체적 : $V = A \cdot l = \frac{\pi d^2}{4} \times \pi Dn$



⑦ 스프링의 총 감긴수 (n_t)

$$n_t = n + (x_1 + x_2)$$

여기서 **n** 유효감김수 (=유효권수)

$$\delta = \frac{64nPR^3}{Gd^4}$$
 에서 x_1, x_2 : 코일 양끝 부분의 자리 감긴수 (=유효감긴수)

⑧ 서징현상(Surging): 스프링에 작용하는 진동수가 스프링의 고유진동수가 같거나 또는 공진을 하여 국부적으로 큰 응력이 생기는 현상

4. 판스프링

① 외팔보형 판 스프링

굽힘응력
$$\sigma = \frac{6Pl}{nbh^2}$$

처짐량 $\delta = \frac{6Pl^3}{nbh^3E}$

② 단순보형 겹판 스프링

$$P o rac{P}{2}$$
 , $l = rac{l}{2}$

굽힘응력
$$\sigma = \frac{3Pl}{2nbh^2}$$

처짐량 $\delta = \frac{3Pl^3}{8nbh^3E}$


제14장 관(Pipe)계 기계요소

- 1. 관(Pipe)
 - (1) 관(Pipe)의 종류
 - ▼① 주철관: 강관에 비해 충격에 약하나 내식성 내압송이 우수, 값이 싸다.용도: 수도용, 배수용, 가스 수송용, 저압증기 배관용전선의 지하 케이블용 등, 매설용으로 사용.
 - ② 강관: 가장 널리사용 강도가 높고 충격에 강하다.
 - → 스테인리스 강관: 호칭치수는 "바깥지름" 으로 나타낸다.
 - ③ 동관: 내식성 및 굴곡성 우수, 전기와 열의 전달이 우수
 - → 호칭치수는 "바깥지름x두께"로 나타낸다.
 - ④ 황동관: 강도가 크므로 가열기, 냉각기, 복수기, 열 교환기에 쓰인다.
 - → 호칭치수는 "바깥지름x두께"
 - ⑤ 납관:호칭치수는 "안지름x두께"
 - ⑥ 알루미늄관:호칭치수는 "바깥지름x두께"
 - ⑦ 휨관:호칭치수는 "안지름"
 - ⑧ 고무호스: 호칭치수 '안지름"

(2) 관의 설계

- ① 파이프 선택시 고려사항: 유체의 종류, 압력, 습도, 유량 등
- ② 배관 색깔 과 기호:물(청색:W), 증기(진한적색:S), 공기(백색:A)

가스(황색: G), 기름(진한황적색: O)



우선, 원주 방향의 응력 $\sigma_1 = \frac{pd}{2t}$

세로방향의 응력 $\sigma_2 = \frac{pd}{4t}$ (=축방향)

③ 관의 두께(t)

내압을 얇은 원통이음과 동일하게 취급하므로

$$\sigma_1 = \frac{pd}{2t} = \sigma_{max} \le \sigma_a$$

$$t \ge \frac{pd}{2\sigma_a \eta} + C$$

$$\eta$$
: 이음효율

$$\sigma_a$$
: 허용응력

$$\sigma_a = \frac{\sigma_u}{\varsigma}$$

유량
$$Q = Av_m = \frac{\pi d^2}{4} \times v_m$$
 에서 $d = \sqrt{\frac{4Q}{\pi v_m}}$

⑤ 관의 바깥지름 (d_o)

$$d_o = d + 2t$$

2. 관이음

① 플랜지 이음: 지름이 비교적 큰 관에 사용, 분해 및 조립이 용이

$$t = \sqrt{\frac{6Pl}{\pi d_f \sigma_b}}$$

 D_f : 플랜지 보스 (BOSS)지름

 σ_b : 굽힘응력

P: 플랜지에 작용하는 전하중

l : 암(arm)의 길이

② 나사이음 : 지름이 적고, 압력이 낮은 파이프에 사용.

- ③ 신축이음 : 열응력에 따른 신축을 고려한 이음.
 - * 리턴밴드: 유체의 흐름을 360°로 바꾸는 관이음쇠

3. 밸브 (valve)

- ① 스톱밸브 (=리프트밸브): 유체의 흐름을 차단하거나 유량을 조절
 - ⓐ 글로브밸브: 입구와 출구의 중심선이 일직선이며 유체의 흐름이 S자모양
 - ⑤ 앵글밸브: 유체의 흐름을 90°로 바꾸어 흐르게 하며 쐐기형, 평행형이 있다.
 - → 기능 : 유체의 유량조절, 방향전환, 흐름의 단속, 압력조절
 - ⓒ 니들밸브
- ② 슬루스밸브(=게이트밸브): 밸브관이 흐름에 대하여 직각으로 놓여지며 밸브시트에 대하여 미끄러지는 운동을 하는 구조로 되어있다.
- ③ 체크밸브(check valve: 척밸브): 유체를 한 방향으로만 흐르게 하는 밸브즉, 역류방지밸브
- ④ 버터플라이 밸브(Butterfly valve: 교축밸브): 원판상의 밸브를 흐름가 직각인 축의 둘레에 회전시켜서 유량을 조절하는 밸브
- ⑤ 안전밸브(=릴리프밸브, =이스케이프밸브): 용기내의 유체가 제한된 최고압력을 초과했을 때 자동적으로 밸브가 열려서 유체를 외부로 방출하는 밸브

⑤ 회전밸브:원뿔면 또는 원통면의 밸브시트 안에서 밸브가 회전하고 유체가 그 회전축에 직각으로 유동하는 구조로 되어있는 밸브

4. 콕(COCK)

- ① 플러그 모양은 원뿔형으로 1/5의 테이퍼가 있으며 90° 또는 그 이하의 각도로 회전시켜 콕을 개폐한다.
- ② 개폐속도가 빠르고 콕이 완전히 열린상태에서 저항이 가장 작다.