

E ₀₁	TCV	SPV	STA	NS W	NE+	TD C+	VC	PIM	VR P	TH W	S1	SL
E ₀₂	GP	E ₁	VF		NE-	TD C-	ТНА	VA	VRT	E ₂	S2	EG R

TE1		2	M- REL	S- REL	S/ TH1	SP2 +	W
IDL	TE2	L	N	FSR	S/ TH2	SP2 -	DG

G- REL	A/C	SP1	SP2	OD 2	TIL	G- IND	STP	TRA	BA TT	+B
IG SW	AC MG	OD 1	VTH	Р		TAC	AT RC	TN G	+BG	+BF