ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO THIẾT KẾ MÁY HIỂN THỊ DẠNG SỐNG

Họ và tên: Lý Bảo Khánh 21020920

1. Đề tài thực nghiệm


Thiết kế và thực thi thiết bị hiển thị dạng sóng (oscilloscope) đơn kênh, cho phép đo hiện thị dạng sóng trên máy tính sử dụng VĐK và bộ ADC có sẵn trên nó. Thiết bị có thể chỉnh được thang đo volt/div và time/div; chỉnh được đồng bộ tín hiệu. Cho biết dải tần hoạt động của thiết bị? Nó phụ thuộc vào yếu tố nào?

Linh kiện sử dụng:

- Vi điều khiển STM32
- CP2102 USB-to-UART Bridge Controller
- Máy phát chức năng đơn giản (Bài2)
- Màn hình hiển thị (Laptop)

2. Máy hiện thị dạng sóng

1. Mô tả trên proteus



Nguyên lý mạch:


- Lấy tín hiệu xung từ máy phát xung đơn giản làm input vào PA0. Cấu hình PA0 như 1 chân để nhận tín hiệu analog rồi truyền vào mạch ADC được cài đặt sẵn trong STM32.
- Lập trình STM32 để nhận tín hiệu analog rồi chuyển thành digital. Lấy tín hiệu digital truyền qua giao tiếp UART đến máy tính để hiển thị xung analog.
- Do STM32F103C8T6 không hỗ trợ truyền trực tiếp bằng giao tiếp

UART-to-USB nên sử dụng CP2102 là cầu nối để truyền digital với 2 chân Rx, Tx ở STM32 lần lượt là PA9, PA10.

• Dùng code Python trên máy tính để đọc data từ Serial COM rồi vẽ lại dạng xung

2. Mô tả thực nghiệm

Tín hiệu xung vuông:



3. Code

import serial

Code hiển thị xung (Python)

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

ser = serial.Serial(
   port='COM11',
   baudrate=9600,
   bytesize=serial.EIGHTBITS,
   parity=serial.PARITY_NONE,
   stopbits=serial.STOPBITS_ONE
)

plt.figure()
plt.ion()
plt.show()

data = []
```

```
while True:
    ser.flushInput()
    bytes_data = ser.read(1)
    value = int.from bytes(bytes data, byteorder='little')
    data.append(value)
    print(value)
    if len(data) > 1000:
      data = data[-1000:]
    plt.cla()
    plt.plot(data)
    plt.xlim(0, 1000) # Điều chỉnh time/div tại đây
    plt.ylim(0, 500) # Điều chỉnh volt/div tại đây
    plt.pause(0.01)
Code ADC và truyền UART
#include "stm32f10x.h"
#define ADC1_CR2_ADON (1 << 0)
#define ADC1 CR2 CONT (1 << 1)
#define ADC1 SMPR2 SMP1 (7 << 3)
#define ADC1 SQR3 SQ1 (1 << 0)
#define USART1_CR1_UE (1 << 13)
#define USART1_CR1_TE (1 << 3)
#define USART1_CR1_RE (1 << 2)
#define USART1_BRR_9600 ((uint16_t)0x341)
#define ADC1_DR_Address ((uint32_t)0x4001244C)
volatile uint16_t ADCConvertedValue;
void DMA_Config(void) {
  RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_DMA1EN;
  DMA1 Channel1->CCR = 0;
  DMA1 Channel1->CNDTR = 0;
  DMA1 Channel1->CPAR = 0;
  DMA1_Channel1->CMAR = 0;
  DMA1_Channel1->CPAR = ADC1_DR_Address;
  DMA1_Channel1->CMAR = (uint32_t)&ADCConvertedValue;
```

```
DMA1 Channel1->CNDTR = 1;
 DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR1_MINC | DMA_CCR1_PSIZE_0
| DMA_CCR1_MSIZE_0 | DMA_CCR1_TEIE | DMA_CCR1_EN;
void ADC_Config(void) {
 RCC->APB2ENR
                      =
                              RCC_APB2ENR_ADC1EN
RCC APB2ENR IOPAEN;
 GPIOA->CRL &= ~GPIO CRL CNF1:
 GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_MODE1;
 ADC1->CR2 |= ADC1_CR2_ADON | ADC1_CR2_CONT;
 ADC1->SMPR2 = ADC1 SMPR2 SMP1;
 ADC1->SQR3 = ADC1\_SQR3\_SQ1;
 ADC1->CR2 = ADC_CR2_DMA;
}
void USART_Config(void) {
  RCC->APB2ENR
                            RCC_APB2ENR_USART1EN
RCC APB2ENR IOPAEN;
 GPIOA->CRH |= GPIO_CRH_MODE9 | GPIO_CRH_CNF9_1;
 GPIOA->CRH &= ~GPIO_CRH_MODE10;
 GPIOA->CRH &= ~GPIO CRH CNF10 0;
 USART1->CR1
                |= USART1 CR1 UE
                                        USART1 CR1 TE
USART1 CR1 RE:
 USART1->BRR = USART1_BRR_9600;
}
void USART_SendData(uint16_t Data) {
  ADC1->CR2 = ADC1\_CR2\_ADON;
 while(!(ADC1->SR & ADC_SR_EOC));
 while(!(USART1->SR & USART SR TXE));
 USART1->DR = (Data >> 4) \& (uint16_t)0xFFFF;
}
int main(void) {
 DMA Config();
 ADC_Config();
 USART Config();
 while(1) {
   USART_SendData(ADC1->DR);
```

}