# Part IV. Mapping for Autoware (2 hours)

숭실대학교 ICHTHUS 팀 김강희 교수(khkim@ssu.ac.kr) 이효은, 최규진, 백한나 연구원

- Normal Distributions Transform
- point map
- vector map


#### **Normal Distributions Transform**

#### **Overview**

- ❖ Autoware는 mapping과 localizing을 위해서 NDT 알고리즘을 사용함
  - ndt\_mapping : 3차원 point map 생성
  - ndt\_matching : point map 안에서 localizing 수행
- ❖ NDT 알고리즘은 다음 논문들에서 다루고 있음
  - "The Normal Distributions Transform : A New Approach to Laser Scan Matching" 논문에서 처음 제안됨
    - ❖ Peter Biber, University of Tübingen, 2003
  - "Factors to Evaluate Capability of Map for Vehicle Localization" (IEEE Access) 논문에서 point map에 대한 다양한 평가 기준이 제시됨
    - Ehsan Javanmardi et al. University of Tokyo, 2018

#### **ICP** (Iterative Closest Point)

- Goal
  - 두 PCD (point cloud) 사이의 차이를 최소화하는 행렬 변환 찾기
- Algorithm steps
  - 1. source points 에 속하는 각 point 에 대하여 reference points 중에 가장 가까운 point 를 찾아 match 시킴
  - 2. point 와 point 간의 거리를 최소화하는 translation & rotation matrix 를 계산
  - 3. 해당 matrix transform 을 적용한 후 전체 알고리즘을 반복함



#### NDT (Normal Distributions Transform)

- Overview
  - PCD 를 단순히 point 집합으로 이해하지 않고, point 들이 위치할 확률 공간으로 이해함
  - reference PCD 를 grid (or voxel)로 분할하고 각 cell 마다 NDT 변환을 적용하여 해당 cell 에 point 가 위치할 확률을 확률 함수로 표현함
  - source PCD 의 각 point 에 대해서 특정 cell 내부의 특정 위치에 있을 확률을 계산하고 모든 source point에 대한 확률들의 합을 최대화하는 matrix transform 을 얻어냄
  - middle-size indoor 환경에서 높은 정확도의 point map 을 생성함 → vast-size outdoor 는 어떻게 하나?
  - ICP 알고리즘보다 정확도가 높고 계산량이 작다고 알려져 있음

#### NDT 적용 과정

- ❖ 2차원 reference PCD 를 대상으로
  - ① laser scan 을 grid cell 단위로 분할 : 1m x 1m 크기의 grid cell
    - 각 grid cell 안에 있는 포인트들의 집합

$$x_i = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$$


- ② grid cell 마다 포인트들(의 좌표)의 평균을 계산함
  - $q = \frac{1}{n} \sum_{i} x_{i}$
- ③ grid cell 마다 계산된 평균과 각 포인트의 차이를 통해 분산 계산함

• 
$$\sum = \frac{1}{n-1} \sum_{i} (x_i - q)(x_i - q)^t$$

- ④ 평균과 분산을 통해 grid cell 내에서 sample x 가 존재할 확률 분포를 결정함
  - $p(x) = C \exp(-\frac{(x-q)^t \sum^{-1} (x-q)}{2})$


#### NDT 적용시 고려사항들

- Discretization effects
  - grid cell 단위로 PCD 를 분할하고 NDT 를 적용하면 좌측 그림과 같이 cell 경계에서 point span 이 끊어지는 문제점이 발생함
  - PCD 의 모든 영역에 대해서 서로 겹치는 4개의 grid cell 을 만들어 문제점을 해결함



(

- Noise free measured world lines
  - singular covariance matrix > NDT 확률을 계산할 수 없게 됨
  - smaller eigenvalue 가 larger eigenvalue × 0.001 보다 작으면 이 값으로 강제 설정함



#### **Spatial Mapping T**

- ❖ 2개의 서로 다른 좌표계의 상대적인 관계를 나타낸 것으로 수평 이동과 회 전 이동을 가지고 있음  $(x',y'): Robot_1 Frame in Robot_2 Frame, (x,y): Robot_1 Frame$ 
  - $T: \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \emptyset & -\sin \emptyset \\ \sin \emptyset & \cos \emptyset \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t_x \\ t_y \end{pmatrix}$
- first scan : reference points
- second scan : reference points 로 match 될 source points
- $p = (p_i)_{i=1..3}^t = (t_x, t_y, \emptyset)^t$ : reference points 에 대한 source points 의 spatial mapping T 의 추정 parameters
- $x_i$ : source points 중 i 번째 point
- $\star$   $x'_i$ : reference points 좌표계로 변환한 source points 중 i 번째 point

• 
$$x'_i = T(x_i, p) = \begin{pmatrix} \cos \emptyset & -\sin \emptyset \\ \sin \emptyset & \cos \emptyset \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t_x \\ t_y \end{pmatrix}$$

 $\Sigma_i$ ,  $q_i: x'_i$  가 속하는 grid Cell 이 가지고 있는 covariance matrix 와 mean

#### **NDT Scan Matching**


- 1. reference points 에 대한 NDT 계산
- 2. spatial mapping T 에 대한 parameters  $m{p}$  초기화
  - $(t_x, t_y, \emptyset) = (0, 0, 0)$ : source points 와 reference points 가 동일 좌표계
  - $(t_x, t_y, \emptyset)$ : calculation by using odometry
- 3. p 를 통해 계산한 spatial mapping T 를 적용하여 source points 를 reference points 의 좌표계로 변환 :  $x'_i = T(x_i, p)$
- 4. 각 source point 가 속하는 grid cell 을 찾고 해당 grid cell 의 mean 과 covariance matrix 를 결정 :  $\sum_i$  ,  $q_i$
- 5. parameters 평가
  - $score(\mathbf{p}) = \sum_{i} exp(-\frac{1}{2}(\mathbf{x'}_{i} q_{i})^{t} \sum_{i}^{-1}(\mathbf{x'}_{i} q_{i}))$
  - 각각의  $x'_i$  가 해당 grid cell 에 속할 확률을 모두 더한 것으로 score 값이 높을수록 parameters 즉, 변환 행렬이 정확하다는 것을 의미
- 6. new estimate parameters 를 계산
  - ullet Newton's Algorithm 을 통해  $score(m{p})$  를 최적화하는 parameters 계산
- 7. new estimate parameters 를 가지고 수렴 기준을 만족할 때까지 3~6 과 정 반복

## Map Evaluation Criteria 1 (Javanmardi et al)

- Feature sufficiency
  - feature
    - ❖ map 이 가지고 있는 정보
      - point cloud map: points
      - normal distribution map: ND cells (with mean, variance)
      - occupancy grid map: occupied cells
  - accurate localization
    - ❖ plenty and high-quality feature 필요함
      - map 이 가지고 있는 feature 개수가 많아야 함 → feature\_count
      - localization 을 하기 쉬운 특성을 가진 feature 가 많아야 함 → dimension\_ratio
        - 예: 평지보다는 건물, 나무, 신호등 등 다양한 Feature 가 있는 환경


# Map Evaluation Criteria 1 (Javanmardi et al)

- Feature sufficiency
  - dimension\_ratio



## Map Evaluation Criteria 2 (Javanmardi et al)


- Layout
  - Feature 들의 배치



- feature sufficiency (plenty and quality) 를 만족하더라도 feature 들이한 곳에 모여있으면 localization accuracy 를 낮춤 → FDOP (feature dilution of precision)

# Map Evaluation Criteria 2 (Javanmardi et al)


- Layout
  - 터널 및 고속도로와 같은 환경



- feature 가 고르게 분포되어 있지만 longitudinal 혹은 lateral 힌트가 부족하여 localization 하기 어려움 → normal\_entropy

### Map Evaluation Criteria 3 (Javanmardi et al)

- Local similarity
  - feature 형태의 유사성




- feature 의 quality 및 layout 을 만족했음에도 불구하고 feature 간의 유 사성으로 인해 localization 을 하기 어려움 → score\_entropy


#### Map Evaluation Criteria 4 (Javanmardi et al)

- Representation quality
  - map 이 실제 환경과 얼마나 유사한가를 나타냄
    - map format
      - point cloud : points → high quality
      - occupancy grid : occupied cells → relatively low quality
    - resolution
      - ND map 0.2m : high quality
      - ND map 1.0m : relatively low quality
    - LiDAR channel, parameters
      - 64 channels vs. 16 channels
      - frequency, range, number of sensors, position of sensor

## Map Evaluation Criteria 4 (Javanmardi et al)

Representation quality





## **Point Map**

#### **Point Map**

- ❖ 3차원 공간 상에 존재하는 모든 사물들을 점들로 표현한 지도
- ❖ 자차 위치 추정 알고리즘의 입력으로 사용됨
- https://www.youtube.com/watch?v=3SHEGn33dsQ



#### Point map 생성

- ❖ 1단계: pcap 분할 및 병합
  - 장시간 record된 pcap 파일이 있으면 여러 개 파일로 분할함
    ❖\$ tcpdump -r input.pcap -w output.pcap -C 100 #100MB단위 분할
  - 분할된 파일이 A, B, C, D, E 라고 하면 AB, BC, CD, DE 로 다시 병합함

    ❖\$ mergecap -w merge.cap output.pcap1 output.pcap2

## Point map 생성

- ❖ 2단계: 부분 PCD 생성
  - 이 슬라이드는 pcap-based 로 설명함 (rosbag-based 도 가능)
  - AB.cap, BC.cap, CD.cap, DE.cap 파일 각각에 대해서 ndt mapping 수행하여 AB.pcd, BC.pcd, CD.pcd, DE.pcd 파일들을 생성함
  - ndt mapping 실행 절차
    - \*\$ roslaunch runtime\_manager runtime\_manager.launch
    - \*\$ roslaunch nodelet\_lidar\_driver nodelet\_lidar\_driver.launch
    - ❖runtime\_manager > computing > lidar\_localizer > ndt\_mapping 체크
    - ❖rviz > frame : velodyne > points\_raw 를 선택하여 pcap play 가 끝 나면 nodelet\_lidar\_driver 를 종료함 (미 종료시 ndt\_mapping 에러 발생)
    - ❖runtime\_manager 와 함께 실행된 gnome-terminal 에서 ndt\_mapping 출력이 종료했는지 확인
    - ❖runtime\_manager > computing > llidar\_localizer > ndt\_mapping > app 선택 후 "PCDOUT" 체크하여 \*.pcd 파일 생성

❖ 3단계: 부분 PCD 들을 병합하여 하나의 PCD 생성 → Cloudcompare


동영상

## Point map 생성

- ❖ 3단계: 부분 PCD 들을 병합하여 하나의 PCD 생성
  - Cloudcompare 에서 생성한 포인트 맵을 .ply 확장자로 저장함
    - ❖ .pcd 확장자로 저장 시 (x, y, z, intensity) 순서가 autoware가 요구하는 순서와 다르게 저장되어 autoware에서 사용 불가
  - vi 편집기를 이용하여 .ply 파일 안에 scalar\_intensity 필드명을 → intensity 로 명칭 변경
    - ❖\$ vi \*.ply
  - pcl library 를 이용하여 .ply -> .pcd 형식으로 변환함
    - \$ ./pcl/build/bin/pcl\_ply2pcd input.ply output.pcd
  - 최종 결과물 output.pcd 를 autoware 에서 적재해서 사용할 수 있음


#### Local coordinate system

- local coordinate system
  - 원점은 pcap 파일 수집이 시작된 지점으로 정의됨
  - point map 의 좌표 축들은 초기 차량의 포즈에 의해서 결정됨
    - ❖x 축 : 차량 전방
    - ❖y 축 : 차량 좌측방
    - ❖z 축 : 차량 지붕 방향




## WGS84 (World Geodetic System 84)

- ❖ WGS 84
  - GPS 에서 사용되는 표준 좌표계
  - 원점은 지구 질량 중심으로 정의함
  - 지구 표면 상의 한 점 P는 (위도, 경도, 고도) = (lat, lon, alt) 로 정의함



#### LCS 와 WGS84 의 동기화


- ❖ LCS 와 WGS84 사이의 변환 행렬 유도
  - point map 상의 여러 점들에 대해서 ndt matching 좌표 (LCS)와 GPS 좌표 (WGS84) 쌍들을 얻어냄
  - 이 좌표 쌍들을 이용해서 변환 행렬을 유도함



## **Vector Map**

#### **Vector Map**

- ❖ 점, 선, 면 등을 벡터 형식으로 표현한 논리적 교통 정보 지도 (3D point map과 함께 사용)
- ❖ 차선 정보, 차선 중앙, 정지선, 횡단보도, 신호등, 표지판 등의 도로정보
- ❖ 경로 계획 알고리즘의 입력으로 사용됨



#### NGII vs. Autoware


- NGII's vector map
  - .shp 형식의 벡터 맵
  - 주행 유도선은 경로점들의 나열 형태 가 아니며, 교차로 구간에 대해서는 주행 유도선 자체를 제공하지 않음
  - NGII는 특정 자율주행 SW 플랫폼에 의존적인 방식으로 벡터 맵을 제작하 지 않음

	NGII	Autoware
정보형태	연속(.shp)	이산(.csv)
좌표계	WGS84	LCS
방향성,곡률	없음	있음
교차로	끊어짐	연결됨

- Autoware's vector map
  - .csv 형식의 벡터 맵
  - 주행 유도선(dtlane), 차선(line), 횡단보도(cross), 정지선(stopline) 등 포함
  - 주행 유도선은 Autoware의 기준 경로와 주행 궤적 생성에 필수적
    - ❖주행 유도선은 경로점들의 나열로 표현함
    - ❖모든 경로점들은 등간격(약 1 미터)으로 배치되어야 함
    - ❖차량이 교차로를 건너가기 위해서는 하나의 경로점이 2개 이상의 다른 경로 점들로 분기하도록 미리 연결 링크가 만들어져 함
    - ❖ 곡선로 상에 위치하는 경로점들은 차량의 조향휠이 급격하게 회전하는 일 이 없도록 완만하게 변화하는 곡률을 가져야 함

#### NGII's vector map vs. Our point map


- ❖ 문제점: NGII's vector map과 우리의 point map 은 동기화되지 않음
  - 해결방법: 우리의 point map 안에서 vector map을 추출해야 함





#### dtlane 생성 방법

- ❖ 단계 0: rosbag 파일 생성
  - autoware 실행 중 /ndt\_pose 의 메시지들을 rosbag 파일로 저장함
- ❖ 단계 1: rosbag 파일을 읽어 경로점들을 약 1미터의 등간격으로 조정함
  - 곡선로 상의 경로점들이 간격이 짧을 때 방향 벡터의 순간 변화율이 커 짐으로 인해 발생하는 조향휠의 급회전을 방지하기 위함
  - Autoware는 또한 최단 경로를 탐색할 때 경로점들의 개수로 경로의 길이를 판단함
- ❖ 단계 2: 직선로 상의 경로점들의 방향 벡터를 평탄화함
  - 이 또한 조향휠의 급회전을 방지하기 위함
- ❖ 단계 3: 교차로에서 미연결상태인 주행유도선들을 수작업으로 상호 연결함
  - 이 때 교차로 상에서 좌회전 또는 우회전을 통해서 서로 연결되는 주행 유도선들에 대해서는 곡선 유도선을 끼워넣어서 연결함
  - 곡선 유도선은 라인 샘플링(line sampling) 기법 등을 사용하여 완만한 곡률을 갖는 곡선 유도선으로 생성함
- ❖ 단계 4: 포인트 맵을 참조하여 경로점들을 수작업으로 미세 조정함
  - 차로 중앙에 경로점들이 위치하도록 주행 유도선을 미세 조정함

## dtlane 생성 방법












교차로 구간 벡터 맵




결과 화면



(d) 곡선로 구간 벡터 맵



(e) 포인트 맵과 동기화한 곡선로 구간 벡터 맵



(f) 곡선로 구간의 경로 계획 결과 화면

### **Vector map 생성**

- ❖ 차량 주행 궤적을 저장한 rosbag 파일 생성
  - pcap or rosbag 파일을 기반으로 ndt matching 을 실행시켜 /ndt\_pose 토픽을 발행함
  - /ndt\_pose 메시지들을 rosbag 파일로 저장함 ❖\$ rosbag record /ndt\_pose → 20190807\_ndtpose.bag 생성
- ❖ vectormapper.py 실행 (dtlane 생성 방법의 1단계만 구현함!!)
  - \$ cd ~/shared\_dir/mapping\_demo/vectormapper
  - \$ vi vectormapper.py # 다음 변수값들을 설정함
  - → bagPath =
  - '/home/autoware/shared\_dir/mapping\_demo/vectormapper/rosbag/'
  - → bagName = '20190807\_ndtpose.bag'
  - \$ python vectormapper.py
  - \$ cd result
  - \$ Is → dtlane.csv, idx.csv, lane.csv, node.csv, point.csv 파일들 확인됨
- ❖ runtime\_manager 에서 op\_global\_planner 실행하여 위 csv 파일들로 global planning 이 가능한지 검증함

### **Vector map 생성**

```
point.csv
                                 (x, y, z)
           PID, B(Lat), L(Long), H, Bx, Ly, ReF, MCODE1, MCODE2, MCODE3
           10001, 0, 0, 2.755, -222.116, 263.56, 0, 0, 0, 0
           10002,0,0,2.747,-221.99,263.34,0,0,0,0
           10003,0,0,2.728,-221.526,262.494,0,0,0,0
           10004,0,0,2.726,-221.06,261.556,0,0,0,0
           10005,0,0,2.714,-220.557,260.689,0,0,0,0
           10006,0,0,2.706,-220.059,259.732,0,0,0,0
           10007,0,0,2.7,-219.557,258.865,0,0,0,0
           10008,0,0,2.677,-219.021,257.947,0,0,0,0
           10009,0,0,2.67,-218.508,256.965,0,0,0,0
           10010,0,0,2.66,-217.886,256.044,0,0,0,0
           10011,0,0,2.653,-217.474,255.113,0,0,0,0
           10012,0,0,2.634,-216.925,254.183,0,0,0,0
           10013,0,0,2.624,-216.41,253.25,0,0,0,0
           10014,0,0,2.605,-215.864,252.258,0,0,0,0
           10015, 0, 0, 2.595, -215.33, 251.354, 0, 0, 0, 0
           10016,0,0,2.591,-214.838,250.491,0,0,0,0
           10017,0,0,2.58,-214.204,249.493,0,0,0,0
```

10018,0,0,2.573,-213.644,248.512,0,0,0,0

10019,0,0,2.555,-213.11,247.563,0,0,0,0

## **Vector map 생성**

dtlane.csv curvature = 1 / (direction\_k - direction\_k-1) direction DID, Dist, PID, Dir Apara, r, slope, cant, LW, RW 10001, 0, 10001, 2, 639769234710163, 0, 90000000000, 0, 0, 2, 2 10002, 1, 10002, 2.6376132093554716, 0, -463.81643788372116, 0, 0, 2, 2 10003, 2, 10003, 2, 623493467365048, 0, -70, 82282386450235, 0, 0, 2, 2 10004,3,10004,2.6190860214699203,0,-226.88877499449444,0,0,2,2 10005, 4, 10005, 2.6193552815625396, 0, 3713.8812152675555, 0, 0, 2, 2 10006, 5, 10006, 2.6169194991207694, 0, -410.54569687810056, 0, 0, 2, 2 10007, 6, 10007, 2.6168200537585777, 0, -10055.773119644313, 0, 0, 2, 2 10008,7,10008,2.611935181969462,0,-204.7136635659855,0,0,2,2 10009,8,10009,2.6113036291765064,0,-1583.3989037083952,0,0,2,2 10010, 9, 10010, 2, 607849747192196, 0, -289, 529290387627, 0, 0, 2, 2 10011, 10, 10011, 2.6089893455271644, 0, 877.5021595900062, 0, 0, 2, 2 10012, 11, 10012, 2.606108828401946, 0, -347.15988710678954, 0, 0, 2, 2 10013, 12, 10013, 2.601547180585499, 0, -219.21902791235038, 0, 0, 2, 2 10014, 13, 10014, 2.59935461532176, 0, -456.0867658254959, 0, 0, 2, 2 10015, 14, 10015, 2.597287716731973, 0, -483.8166734164649, 0, 0, 2, 2 10016, 15, 10016, 2.597419247358445, 0, 7602.792040311393, 0, 0, 2, 2 10017, 16, 10017, 2.5999973546014803, 0, 387.881459431744, 0, 0, 2, 2

10018,17,10018,2.603056334167815,0,326.90640075058644,0,0,2,2 10019,18,10019,2.604540412696646,0,673.8187909690137,0,0,2,2