# БГУИР

Кафедра ЭВМ

Отчет по лабораторной работе № 1 Тема: «Знакомство с CCS. Цифровой ввод-вывод» Вариант №8

студент гру	Выполнил: лппы 150503 Ходосевич М.А.
ассистент каф. ЭВМ	Проверил: Шеменков В.В.

#### 1. Постановка задачи

Написать программу по управлению цифровым вводом-выводом в соответствии с заданием варианта. Задание 8 варианта: реализовать режим потухания с использованием LED1-LED3 и S2. При нажатии на кнопку все диоды включаются, при отпускании - гаснут друг за другом с небольшой задержкой.

## 2. Теоретические сведения

Экспериментальная плата MSP-EXP430F5529 разработана на основе микроконтроллера MSP430F5529 компании Texas Instruments. Это серия процессоров для обработки смешанных сигналов со сверхнизким энергопотреблением.

Основные особенности архитектуры:

- 16-разрядная ортогональная RISC архитектура;
- Фон-Неймановская адресная шина общей памяти и шина данных памяти;
- -27 (51) команд + 37 расширенных инструкций (20-бит адрес) + 11 адресных инструкций (20-бит операнды, но ограничения в режимах адресации);
  - 7 согласованных способов адресации;
- полный программный доступ к регистрам, включая счетчик команд (PC), регистр состояния (SR), указатель стека (SP);
  - однотактные регистровые операции;
- большой размер регистрового файла, уменьшающий количество обращений к памяти;
  - 20-битная шина адреса, 16-битная шина данных;
  - генератор констант (6);
  - пересылки память-память без промежуточного сохранения в регистре;
  - гибкая система тактирования;
  - несколько режимов пониженного энергопотребления;
  - моментальный переход в активный режим (порядка 6 мкс).

Микроконтроллер обладает следующими характеристиками:

- производительность до 25 MIPS;
- напряжение питания 1,8-3,6 В;
- ток утечки вывода 50 нА;
- потребление в режиме хранения данных 0,1 мкА;
- потребление в режиме часов реального времени 2,5 мкА.

Микроконтроллер включает в свой состав:

- флеш-память 128 Кб, SRAM 8 Кб;
- 80 выводов, 63 линии входа/выхода;
- 4 асинхронных 16-разрядных таймера/счетчика (7,5,3,3 регистров захвата соответственно);

- сторожевой таймер (WDT) и таймер часов реального времени (RTC);
- модуль управления питанием PMM с блоками защиты от падений напряжения (BOR) и контроля напряжения питания (SVS);
- универсальный последовательный коммуникационный интерфейс USCI 2 x UART/LIN/IrDA/SPI + 2 x I2C/SPI;
  - 3 канала DMA;
  - умножитель-накопитель MPY 32 x 32 бита;
  - компаратор;
  - 12 разрядный АЦП (ADC 12A), 16 каналов;
- полноскоростной USB 2.0 (12Мб/с), до 8 линий в/в со встроенным 3,3 В стабилизатором (питание от 5 В шины, обеспечивает ток 12 мА);
  - интерфейс для измерения линейных и угловых перемещений (SIF);
  - LCD контроллер до 128 сегментов;
  - внутренний генератор частоты с цифровым управлением.

Обобщенная архитектура микроконтроллера представлена на рис. 2.1. Элементы архитектуры микроконтроллера будут описаны по мере выполнения лабораторных работ. Внешний вид экспериментальной платы представлен на рис. 2.2, а назначение основных элементов - на рис. 2.3.




Рисунок 2.1 – Архитектура микроконтроллера MSP430




Рисунок 2.2 – Внешний вид экспериментальной платы




Рисунок 2.3 – Назначение элементов экспериментальной платы

Плата MSP-EXP430F5529 подключается к USB-порту ПК через разъем ezUSB платы. При исследовании возможностей экспериментальной платы для управления меню будут использоваться пользовательские кнопки и колесико.

8-разрядные порты P1, P2, P3,...,P8, PJ управляют выводами контроллера. Выводы программируются либо как I/O, либо как вход/выход периферии. Порты могут объединяться в пары: P1 и P2 = PA, P3 и P4 = PB, P5 и P6 = PC, P7 и P8 = PD. При работе с прерываниями порты в пары не объединяются. Для порта могут быть доступны регистры:

PxIN – чтение данных с вывода;

PxOUT – установка значения выхода;

PxDIR – выбор направления: 0 – вход, 1 – выход;

PxREN – разрешение подтягивающего резистора;

PxDS – выбор допустимой силы вывода;

PxSEL - выбор функции вывода: 0 - I/O, 1 - периферия;

PxIV – генерирует значение для изменения счетчика команд, соответствующее прерыванию с максимальным приоритетом;

PxIES- выбор направления перепада для генерации запроса на прерывание: 0- по фронту, 1- по спаду;

PxIE – разрешение прерывания;

PxIFG – флаг прерывания.

Пользователю программно доступны две кнопки S1 и S2, подключенные соответственно к выводу 7 порта 1 и выводу 2 порта 2 (см. рис. 2.4). В дальнейшем такое подключение будем обозначать как P1.7 и P2.2 соответственно. Также программно доступны 8 светодиодов, три из которых (LED1 – LED3, см. рис. 2.4) размещены рядом с кнопками и подключены

соответственно к выводам P1.0, P8.1, P8.2. Еще 5 светодиодов (LED4 – LED8) размещаются в блоке сенсорных кнопок и подключены к выводам P1.1 – P1.5 соответственно.




Рисунок 2.4 – Подключение пользовательских кнопок и светодиодов

При написании кода следует учесть несколько моментов. Вначале следует подключить заголовочный файл msp430.h, который в свою очередь подключает файл msp430f5529.h, содержащий необходимые константы в соответствии с архитектурой контроллера. Далее, поскольку после сброса запускается сторожевой таймер, его следует отключить (иначе через какое-то время сработает сброс).

Константы и определения заданы как для портов, так и для отдельных полей и их значений. Поэтому работа с портами становится максимально удобной для программиста. Так, например, запись P8DIR |= BIT2; означает, что в порт P1DIR, отвечающий за выбор направления выводов порта 1, заносится новое значение, которое получено логическим ИЛИ его текущего состояния и бита 2. Фактически, это устанавливает бит 2 в заданном порту.

Следует обратить внимание, что при наименовании констант использовались следующие принципы:

- константа, соответствующая биту поля-флага именуется по имени поля, например, полю CPUOFF регистра состояния процессора SR (бит 4) соответствует константа CPUOFF;
  - константа соответствующая биту n в поле NNN именуется NNNn;
- константа, соответствующая номеру x выбранного варианта для поля NNN именуется NNN\_x;
- константа, соответствующая выбранному режиму zz для поля NNN именуется NNN zz.

Так, например, для 3-битного поля SELA, константа, соответствующая 0 биту поля, именована SELA0, вариант выбора 0 (SELA = 000) именован SELA\_0, а режим, соответствующий данному варианту именован SELA XT1CLK. В некоторых случая поля задают делители либо множители,

соответствующие степени двойки. Тут надо быть особо внимательным и не спутать похожие мнемоники, например, NN4 (четвертый бит, т.е. 10000), NN\_4 (четвертый вариант, т.е. 00100), NN\_4 (режим деления на 4, т.е. 00011).

## 3. Листинг программы

```
#include <msp430.h>
      int button pressed(int button status) {
          if(!(P2IN & BIT2)) { //если кнопка нажата
              if(!button status) {
                  button_status = 1; //переключение состояния кнопки
              }
          } else {
              if(button status) {
                  button status = 0; //сброс состояния кнопки
          return button status;
      }
      void main(void) {
          WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; //отключаем сторожевой таймер
          //настройка портов для кнопок и светодиодов
          P1DIR |= BIT0; //устанавливаем P1.0 как выход(LED1)
          P8DIR |= BIT1; //устанавливаем P8.1 как выход(LED2)
          P8DIR |= BIT2; //устанавливаем P8.2 как выход(LED3)
      #include <msp430.h>
      int button pressed() {
          return ! (P2IN & BIT2); // возвращаем 1, если кнопка нажата
      void delay ms(unsigned int ms) {
          while (ms--) {
              delay cycles(1000); // задержка в 1 миллисекунду при 1 МГц
тактовой частоте
      }
      void main(void) {
          WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // отключаем сторожевой таймер
          // настройка портов для светодиодов
          P1DIR |= BIT0; // устанавливаем P1.0 как выход (LED1) P8DIR |= BIT1; // устанавливаем P8.1 как выход (LED2) P8DIR |= BIT2; // устанавливаем P8.2 как выход (LED3)
          P2DIR &= ~BIT2; // устанавливаем P2.2 как вход (S2)
          P2REN |= BIT2; // включаем подтягивающий резистор для P2.2 (S2)
          P2OUT |= BIT2; // подтягиваем P2.2 к Vcc
          // Начальное состояние: выключаем все светодиоды
          P1OUT &= ~BITO;
          P8OUT &= ~BIT1;
          P8OUT &= ~BIT2;
          while (1) {
              if (button_pressed()) { // если кнопка нажата
```

#### 4. Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы удалось ознакомиться с интегрированной средой разработки Code Composer Studio и с основными функциональными возможностями платы MSP-EXP430F5529. Удалось написать программу по управлению цифровым вводом-выводом (светодиодами и кнопками) в соответствии с вариантом №8.