WI-FI ANGLE SELECTION

1.0


MỤC LỤC

- Wi-Fi Angle Selection là gì?
- Wi-Fi Angle Selection trên một số dòng thiết bị FPT


Wi-Fi Angle Selection


Wi-Fi Angle Selection (lựa chọn góc Wi-Fi) là một tính năng hoặc công nghệ được sử dụng trong hệ thống Wi-Fi để định hướng tín hiệu sóng Wi-Fi theo một góc nhất định.

Thay vì phát sóng tín hiệu Wi-Fi theo hướng toàn bộ, Wi-Fi Angle Selection tập trung phát sóng và tăng cường tín hiệu Wi-Fi vào một hướng cụ thể.




AC1000C V2






Góc đặt tối ưu cho cả 2 băng tần

AC1000F









Góc đặt tối ưu cho cả 2 băng tần

AC1000C V3












Góc đặt tối ưu cho cả 2 băng tần

AC1000HI

270

240

210



Góc đặt tối ưu cho cả 2 băng tần

AC1000Z

2.4Ghz




90

Góc 30 độ




5Ghz



Góc đặt tối ưu cho cả 2 băng tần

AX3000C


270



Góc đặt tối ưu cho cả 2 băng tần


AX3000C V2

2.4Ghz



5Ghz





Góc 180 độ



Góc 240 độ



Góc đặt tối ưu cho cả 2 băng tần

AX3000GZ


2.4Ghz

5Ghz



AX3000GZ

300











Góc đặt tối ưu cho cả 2 băng tần

AX3000AZ

