

ĐÀO TẠO THIẾT BỊ

# ACCESS POINT AC1200H

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO | PNC



PHÂN 1: Giới thiệu Wi-Fi Mesh

PHẨN 2: Giới thiệu thiết bị AC1200H

PHẦN 3: Hướng dẫn kết nối






GIỚI THIỆU WI-FI MESH



Wi-Fi Mesh là một hệ thống gồm nhiều access point tự động đồng bộ kết nối với nhau tạo thành một mạng wi-fi đồng nhất



### Ưu điểm của Wi-fi Mesh là gì?

Kết nối liền lạc trong toàn vùng phủ sóng nhờ chỉ dùng **một SSID chung**: Các thiết bị Mesh sẽ sử dụng một mạng duy nhất, điều này có nghĩa là ở bất kì nơi đâu trong phạm vi các thiết bị, chúng ta sẽ chỉ sử dụng 1 SSID, 1 password và sẽ không phải kết nối lại khi di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác.

Mạng lưới Mesh tự tạo nên cấu hình, nghĩa là giữa các điểm phát sóng sẽ tự động kết nối với nhau, tạo nên cấu trúc hình wifi mà không cần bất kỳ sự điều chỉnh nào của quản trị viên mạng.

Sử dụng ít dây kết nối, rất thích hợp với mô hình nhà rộng, nhiều tầng hoặc chung cư nhiều phòng, khó đi dây. Đảm bảo tính thẩm mỹ.

Cho phép tốc độ của **các mạng cục bộ chạy nhanh hơn**, vì tín hiệu của các gói mạng cục bộ không cần phải tốn thời gian phản hồi trở về Modem chính.

Càng đặt nhiều điểm phát sóng, mạng lưới wifi càng rộng và cho tốc độ càng nhanh.



GIỚI THIỆU THIẾT BỊ AC1200H

### Hình ảnh thiết bị





- Sáng đỏ đứng: Không có kết nối Internet
- Sáng đỏ chớp 0.5s: Local có thiết bị cần Mesh
- Sáng đỏ chớp 1s: Thiết bị sẵn sàng mesh
- Sáng trắng: Có kết nối Internet



### Ånh mặt sau

- Có 3 cổng Ethernet 1Gbps
- Cổng cắm nguồn 12V-1A
- Nút Reset

## Hình ảnh thiết bị

**Ảnh mặt đáy:** Nhãn dán bao gồm các thông tin về thiết bị: tên, điện áp sử dụng, số Serial Number, Mac-address, IP default-login, SSID...



## Thông Số Kỹ Thuật

Mục	Đặc điểm	
Kích thước	65.5mm x 105mm x 105mm (Cao x Rộng x Sâu)	
Nguồn cung cấp	12V – 1A	
LAN	10/100/1000 Base –T	
Đèn	Tín hiệu: đỏ/ trắng	
NAT session	16K	
WLAN	• Chuẩn IEEE 802.11 b/g/n/ac	
	• 2.4GHz với MIMO: 2x2	
	(max: 80Mbps, min: 20Mbps)	
	• 5GHz với MU-MIMO: 2x2	
	(max: 400Mbps, min: 170Mbps)	
	Hỗ trợ giao thức Mesh	
	<ul> <li>Công suất phát: EIRP ≤ 23 dBm</li> </ul>	
	Độ lợi Anten: 2dBi	

## Năng lực thiết bị

### Thiết bị:

- Hỗ trợ tối đa 16k NAT session
- Đảm bảo tối đa 16 client wifi

#### Wifi:


- Hỗ trợ phát Wifi chuẩn 802.11ac Wave 2 tốc độ tối đa lên tới 1,7Gbps-Thực tế trong điều kiện sử dụng bình thường đạt trên 400Mbps (cao hơn 802.11n rất nhiều)
- Thiết lập Mesh nhanh chỉ với 1 nút nhấn
- Tự động tối ưu kết nối Mesh khi có lỗi

\* Lưu ý: Khuyến nghị từ hãng chỉ mesh tối đa 4 thiết bị AC1200H

### Các tính năng mới

#### **Band Steering:**

• Đối với thiết bị hỗ trợ **Band steering** sẽ tối ưu trong việc lựa chọn băng tần wifi đối với client (ưu tiên truyền tải băng tần 5GHz, băng tần 5GHz ít khả năng nhiễu và sử dụng ổn định hơn)





## Các Tính Năng Mới

Mesh:

WI-FI Extender (Cách mở rộng Wi-FI thông thường)







## Các Tính Năng Mới

### **Seamless Roaming:**

• Roaming là một hoạt động di chuyển của một client từ một AP này đến AP khác mà vẫn giữ được kết nối.



### So sánh Totolink EX200(Repeater) và AC1200H(Mesh)

Repeater	Mesh
Phải cấu hình từng thiết bị, dễ nhầm lẫn, tốn thời gian	Cấu hình đơn giản, nhấn nút SYN tự động cấu hình
Phải chọn tín hiệu để khuếch đại, không linh hoạt	Tự động chọn tín hiệu tốt nhất, tự động cân bằng tải, tự động thiết lập mesh-link khi 1 thiết bị nào đó mất tín hiệu
Không hỗ trợ roaming, không tự động chuyển kết nối từ AP1 sang AP2 dù có cài đặt chung SSID/Mật khẩu	Hỗ trợ roaming, đồng nhất tên wifi và mật khẩu, không bị mất kết nối khi di chuyển từ AP1 sang AP2
Giá thành thấp, không phù hợp với mô hình nhà lớn, nhiều tầng	Giá thành thiết bị hỗ trợ mesh đang giảm, sẽ phù hợp hơn với mô hình cá nhân, hộ gia đình, nhà rộng nhiều tầng, chung cư nhiều phòng, nhà khó đi dây, đảm bảo thẩm mỹ
Đôi khi thiết bị không tự chuyển, cần chủ động thao tác chọn SSID có tín hiệu tốt để kết nối	Hệ thống mesh chỉ tăng vùng phủ, chứ không tăng performance (hiệu năng)





### HƯỚNG DẪN KẾT NỐI


### Các lưu ý

### Các lưu ý khi lắp đặt, cấu hình thiết bị:

- Thiết bị được thiết kế chỉ phù hợp để trên bàn
- Port uplink(WAN) sử dụng port số 3
- Thiết bị có thể được sử dụng làm Router hoặc AccessPoint
- AC1200H hỗ trợ các mô hình kết nối: PPPoE Mode, Bridge WAN, Bridge Wi-Fi (Wi-Fi Relay), DHCP Mode và Mesh.







#### Các bước cấu hình:

- Scan QR code trên nhãn hoặc access vào link: http://192.168.101.1 để tiến hành cấu hình thiết bị. Sau khi reset sẽ có giao diện login như hình dưới. Click chọn như hình để vào giao diện chính



- 1.Ensure that the network port is connected to the Internet (such as broadband and optical modem) using a network cable.
- 2.Check that the network cable is securely connected without damage and that the optical modem is connected to the power supply.
- 3.If the problem persists, contact your Internet service provider.


### Re-check

Or you want to expand your home Wi-Fi


Wi-Fi uplink

You can also continue the configuration without inserting the network cable


- Điền thông tin tài khoản/mật khẩu PPPoE của khách hàng và bấm Next




- Kế tiếp tới mục cấu hình SSID/Password Wi-Fi



- Kế tiếp tới mục cấu hình Mật khẩu page-login.




- Nhấn Finish để hoàn tất và vào giao diện quản lý chính




- Cấu hình cố định port Uplink (Port WAN):

Thực hiện theo thứ tự 4 bước ở dưới




- Cấu hình IGMP để chạy IPTV:

Thực hiện theo thứ tự 4 bước ở dưới




Cấu hình IGMP để chạy IPTV:

Vào Network Configuration -> WAN Configuration -> Multicast VLAN IP: Chọn 0




### Bridge WAN



Ở chế độ này, thiết bị Access Point làm thiết bị trung gian chuyển tiếp DHCP từ Gateway Router cho Clients.

Thứ tự các bước cấu hình:


- Thực hiện cố định port Upstream:



### Bridge WAN


- Thực hiện cấu hình WAN:

Delete WAN cũ. Chọn New Connection để tạo WAN mới và chỉnh các thông số như hình dưới




### Bridge WAN


- Thực hiện tắt DHCP Server như hình dưới
- Trở lại trang chủ, bấm chọn restart thiết bị để hoàn tất.




### Bridge Wi-Fi (Wi-Fi)




- Chế độ này Access Point AC1200H sẽ kết nối với Gateway Router thông qua tính năng WPS để tạo ra kết nối không dây giữa Gateway Router và Access Point
- Nếu 2 thiết bị AC1200H thì vẫn có thể vừa Mesh giữa 2 Access point vừa kết nối WPS với Gateway Router để tạo ra mô hình không sử dụng dây LAN hoàn chỉnh.






### Bridge Wi-Fi (Wi-Fi)

Chọn Wi-Fi Relay. Thiết bị sẽ scan các SSID có mở WPS, cần đảm bảo Wi-Fi trên Gateway Router đã mở tính năng WPS.



- Chọn đúng tên SSID cần mở rộng và nhập mật khẩu(mật khẩu đã cài trên Gateway Router) và bấm Next. Đèn tín hiệu chuyển qua sáng trắng là đã kết nối được với Gateway Router.






- Giống với PPPoE Mode, chỉ khác là không quay PPPoE trên thiết bị Access Point AC1200H mà WAN sẽ nhận IP DHCP cấp từ Gateway Router.
- Scan QR code trên nhãn hoặc access vào link: http://192.168.101.1 để tiến hành cấu hình thiết bị


### **DHCP** Mode






### **DHCP Mode**

- Kế tiếp tới mục cấu hình Wi-Fi




### **DHCP Mode**

- Chờ loading và bấm Finish để hoàn tất.



### Mô hình Mesh

- Sử dụng từ 2 thiết bị AC1200H trở lên để thiết lập Mesh. AP1 đã kết nối với Internet thông qua PPPoE hoặc kết nối với Gateway Router qua các Mode khác như: **Bridge WAN, Bridge Wi-Fi (Wi-Fi Relay)**, **DHCP Mode.**
- AP2 sẽ kết nối với AP1 thông qua giao thức Mesh.





## CÁM ƠN ANH CHỊ ĐÃ THEO DÕI KHÓA HỌC

Mọi thắc mắc về tài liệu vui lòng liên hệ:

Market Phuongnam.hautc@fpt.net

⊠ Phuongnam.mytn@fpt.net

**2** 8799