Электродинамика и распространение радиоволн

Лекция 14 18-22.05.2020

Русов Юрий Сергеевич

5. Распространение электромагнитных волн около Земли

Диапазоны электромагнитных волн

Как правило, термин «радиоволны» обозначает электромагнитные волны, принадлежащие тому или иному диапазону частот, применяемому в радиотехнике. Специальным решением Международного союза электросвязи (МСЭ) и Международной электротехнической комиссии (МЭК) принято различать следующие диапазоны радиочастот и соответствующих длин радиоволн:

Диапазоны радиочастот

Очень низкие частоты (ОНЧ) – от 3 до 30 кГц, или мириаметровые волны (длины волны от 100 до 10 км);

Низкие частоты (НЧ) – от 30 до 300 кГц, или километровые волны (длины волны от 10 до 1 км);

Средние частоты (СЧ) – от 300 кГц до 3 МГц, или гектометровые волны (длины волны от 1 км до 100 м);

Высокие частоты (ВЧ) – от 3 до 30 МГц, или декаметровые волны (длины волны от от 100 до 10м);

Очень высокие частоты (ОВЧ) – от 30 до 300 МГц, или метровые волны (длины волны от 10 до 1 м);

Ультравысокие частоты (УВЧ) – от 300 МГц до 3 ГГц, или дециметровые волны (длины волны от 1 м до 10 см);

Сверхвысокие частоты (СВЧ) – от 3 до 30 ГГц, или сантиметровые волны (длины волны от 10 до 1 см);

Крайне высокие частоты (КВЧ) – от 30 до 300 ГГц, или миллиметровые волны (длина волны от 1 см до 1 мм);

Наименование волн	Длины волн	Частоты
Сверхдлииные (СДВ)	>10000M $10000-1000M$ $1000-100M$ $100-10M$ $10-1M$ $10-1GM$ $10-1CM$ $10-1MM$ $1-0.4MM$ $0.4MM-0.76MKM$ $0.76MKM-0.4MKM$	<30 κεμ 30—300 κεμ 300—3 000 κεμ 3—30 Μεμ 30—300 Μεμ 300—3 000 Μεμ 3—30 Γεμ 30—300 Γεμ 300—750 Γεμ 0,75—395 Τεμ 395—750 Τεμ 750 Τεμ
(УФЛ)	0 ,4 мкм — $20\ { m \mathring{A}}$	$1.5 \cdot 10^5 Tey$
Рентгеновские	$20\overset{\circ}{\rm A}$ — 0,06 $\overset{\circ}{\rm A}$ < 0,06 $\overset{\circ}{\rm A}$	$ 1,5 \cdot 10^5 Tey - 5 \cdot 10^7 Tey $ >5 \cdot 10^7 Tey

Радиотехника исторически развивалась с неуклонной тенденцией к освоению все более высокочастотных диапазонов. Это было связано прежде всего необходимостью создавать высокоэффективные системы, концентрирующие энергию пределах узких телесных углов. Дело в том, что антенна с узкой диаграммой направленности обязательно должна иметь поперечные размеры, существенно превышающие рабочую длину волны. Такое условие легко выполнить в метровом, а тем более в сантиметровом диапазоне, в то остронаправленная антенна как время мириаметровых волн имела бы совершенно неприемлемые габариты.

Вторым фактором, определяющим ценные свойства высокочастотных диапазонов, служит то обстоятельство, удается реализовать большое здесь радиоканалов со взаимно не пересекающимися полосами частот. Это дает возможность, с одной стороны, широко использовать принцип частотного разделения каналов, а другой - применять широкополосные системы модуляции, например, частотную модуляцию. определенных условиях такие системы модуляции способны обеспечить высокую помехоустойчивость работы радиоканала.

В практике радиовещания и телевидения сложилась также несколько упрощенная классификация диапазонов радиоволн. Согласно ей, мириаметровые волны называют сверхдлинными волнами (СДВ), километровые — длинными волнами (ДВ), гектометровые — средними волнами (СВ), декаметровые — короткими волнами (КВ), а все более высокочастотные колебания с длинами волн короче 10 м относят к ультракоротким волнам (УКВ). сантиметрового и длинноволновой части миллиметрового диапазонов иногда называют также микроволнами (англ. Microwaves).

Атмосфера Земли представляет собой смесь молекулярного азота (78 %) и молекулярного кислорода (21 %). На долю прочих компонентов, главным образом водяного пара и некоторых инертных газов, приходится лишь 1 %.

Физические параметры атмосферы Земли весьма сильно зависят от высоты. По этой причине общепринято рассматривать атмосферу как объединение двух областей: нижней атмосферы области с высотами от нуля до 60 км, и верхней атмосферы, которая располагается в интервале высот от 60 до 20 000 км. В свою очередь, нижняя атмосфера делится на тропосферу (высоты до 15 км) и стратосферу (высоты от 15 до 60 км).

Физические процессы в тропосфере и стратосфере определяют собой погодные и климатические явления на Земле. Они связаны с интенсивным массо- и теплообменом, а также переносом больших воздушных масс.

Верхняя атмосфера Земли, чаще называемая ионосферой, подвергается интенсивному облучению Солнца и других космических источников. За счет этого происходит ионизация атомов газов, что существенным образом влияет на характер распространения радиоволн в ионосфере.


Следует заметить, что деление атмосферы на различные области носит условный характер и проводится лишь с тем, чтобы упростить раздельное изучение тех или иных физических явлений. Какие-либо четко очерченные границы между областями атмосферы, безусловно, отсутствуют.

Атмосфера удерживается за счет действия гравитационного поля Земли. Внутри атмосферы существует гидростатическое давление р, которое в средних широтах на уровне Мирового океана составляет около 0,1 МПа. С увеличением высоты в тропосфере давление воздуха падает приблизительно по линейному закону со скоростью 12 кПа/км. В ионосфере давление воздуха с ростом высоты падает по экспоненциальному закону, т. е. еще более резко.

Вторым физическим параметром атмосферного воздуха служит его абсолютная температура Т. Измерения показывают, что температура воздуха на поверхности Земли составляет в среднем 300 К. При увеличении высоты температура меняется по сложному немонотонному закону, падая до 200 К на верхней границе стратосферы. В ионосфере температура газа непрерывно растет, достигая 1200 К на высотах порядка 1000 км.

Исключительно важную роль в формировании условий распространения радиоволн играет ионосфера Земли. Плотность газа в ионосфере очень мала, и поэтому жесткое электромагнитное излучение Солнца (в основном ультрафиолетовое и рентгеновское) оказывается здесь весьма интенсивным. Энергия квантов этого излучения достаточна не только для диссоциации молекул, приводящей к образованию атомарных газов, но и для отрыва электронов от атомов. В результате ионизации части атомов газ превращается хаотическую смесь ионов, свободных электронов, нейтральных атомов, а также нейтральных молекул, не претерпевших диссоциации. Электродинамические свойства такой ионизированной среды, называемой газовой плазмой, рассматривались ранее.

В высотном профиле распределения электронной концентрации принято выделять ряд более или менее выраженных слоев, получивших специальные буквенные символы:



Слой D. Так называют самый нижний слой ионосферы, лежащий на высотах от 60 до 90 км. Слой D существует только днем. Электронная концентрация в нем изменяется во времени пропорционально угловой высоте Солнца над горизонтом и не превышает $10^3 - 10^4 \, \mathrm{cm}^{-3}$. Ночью этот слой исчезает под действием рекомбинации.

Слой Е. Располагается на высотах порядка 110 км. Днем значение N_e в данном слое достигает $1.5 \cdot 10^5$ см $^{-3}$, а ночью падает до $5 \cdot 10^3$ см $^{-3}$.

Слой F. Существует на высотах порядка 250 км днем и 320 км ночью. Данный слой характеризуется наивысшей электронной концентрацией, которая достигает $2 \cdot 10^6$ см $^{-3}$ в полуденные часы. Ночью значения N_e в слое F не превышают $2 \cdot 10^5$ см $^{-3}$. Днем слой F разделяется на два подслоя F_1 и F_2 , которые ночью сливаются в единый слой.

Электромагнитное поле распространяется около Земли в виде земной и пространственной волн. Под земной волной подразумевается электромагнитное поле, возникающее в результате отражения и дифракции у земной поверхности; под пространственной волной — поле, возникающее в результате преломления и рассеяния в различных слоях атмосферы.

Количественно эти явления определяются электромагнитными параметрами Земли и атмосферы, а также частотой электромагнитного поля. Поэтому условия распространения электромагнитных волн различных диапазонов весьма различны.


Поле земной волны зависит от рельефа и электромагнитных параметров поверхности Земли.

Если $tg\delta_{_{9}} = \sigma/\omega\epsilon_{_{a}} > 1$, то земную поверхность в электромагнитном смысле можно считать проводником; наоборот, при $\sigma/\omega\epsilon_{_{a}} < 1$ ее можно считать диэлектриком. Подчеркнем, что одну и ту же поверхность можно рассматривать как «проводниковую» для относительно низких частот (более длинных волн) и как «диэлектрическую» при больших частотах (более коротких волнах).

Более или менее значительное проникновение электромагнитного поля вглубь земной поверхности происходит лишь при СДВ и ДВ. Вследствие этого подземная и подводная радиосвязь осуществима лишь на СДВ и ДВ.

Расчет характеристик поля, возникающего в результате отражения от земной поверхности, без учета влияния атмосферы может быть сделан на основе схемы, приведенной на рисунке.

Расчет характеристик поля, возникающего в результате отражения от земной поверхности, без учета влияния атмосферы



Поверхность Земли предполагается плоская, что допустимо для малых дистанций ($d << R_3$, где R_3 – радиус Земли), и $\lambda << h_1$ и h_2 ; последнее условие имеет место при наземной радиосвязи Земля – самолет на КВ.

При этих условиях в приближении геометрической оптики напряженность поля в точке приема 2 можно считать суммарной напряженностью полей прямого луча r_1 и отраженного от поверхности Земли луча r_2 . Точка, в которой происходит отражение, находится у пересечения поверхности Земли линией 1'—2; при этом точка 1' является зеркальным отображением точки 1, в которой расположен источник поля.


Если диаграмма излучения в вертикальной плоскости в отсутствии Земли представляет окружность, то напряженность поля в точке 2 определяется выражением:

$$\dot{E} = E_{\rm np} + \dot{E_{\rm orp}} = E_{\rm np} \left\{ 1 + \Gamma e^{i \left[\psi - \frac{2\pi}{\lambda} (r_2 - r_1) \right]} \right\}.$$

При наличии отражения от земной поверхности диаграмма излучения в вертикальной плоскости приобретает многолепестковую структуру; поле у поверхности Земли при этом отсутствует.

 $\alpha = arctg(\frac{2\pi h_1 h_2}{\lambda d})$

В общем случае можно рассматривать три области земной поверхности (см. рисунок), параметры которых различным образом влияют на процесс радиосвязи между двумя наземными пунктами: 1) область возбуждения поля, в центре которой находится передающая антенна; 2) область радиоприема, в центре которой находится приемная антенна и 3) промежуточная область — область распространения поля.



Электромагнитные параметры первой и второй областей величину сопротивления излучения на влияют соответствующих антенн и, следовательно, в большей определяют мощность сигнала на Параметры промежуточной области определяют затухание распространяющейся волны, однако их влияние на мощность принимаемого сигнала (при не очень больших расстояниях) меньше, чем параметров первой и второй областей. С увеличением расстояния между передающим и приемным пунктами влияние электромагнитных свойств земной поверхности промежуточной области на мощность принимаемого сигнала увеличивается.

В пределах промежуточной области электромагнитное поле распространяющееся около земной поверхности, является поверхностной волной, а поле, распространяющееся в Земле, — однородной волной с амплитудой, быстро убывающей вглубь. Фронт волны, распространяющейся около земной поверхности, имеет наклон, т. е. угол Ө<π/2; при этом скорость распространения электромагнитной волны около земной поверхности меньше скорости в вакууме.

Задача о дифракции электромагнитных волн на поверхности Земли наиболее полно решена академиком В.А. Фоком. На основании этого решения напряженность электрического поля в месте приема

$$E_{\mathbf{A}} = E_{\mathbf{A}}^{(\mathbf{H})} F_{\mathbf{0}},$$

 $E_{\rm д}^{(\rm H)}$ — поле того же источника для случая плоской идеально проводящей земной поверхности;

F₀ — множитель ослабления, обусловленный дифракцией и затуханием электромагнитных волн, распространяющихся у земной поверхности.

Если передающая и приемная антенны расположены непосредственно у поверхности Земли, то коэффициент ослабления в области глубокой тени определяется формулой

$$F_0 = 2 \sqrt{\pi x \left| \frac{e^{ixp}}{p + q^2} \right|},$$

в которой

$$x = \frac{r}{R_3} \left(\frac{\pi R_3}{\lambda}\right)^{1/3};$$

$$p = (2,34 \div 1,02)e^{i\frac{2\pi}{3}};$$


$$q^{2} = \frac{\left(\frac{\pi R_{3}}{\lambda}\right)^{2/3}}{\varepsilon(tg \, \delta_{3} - 1)}.$$

Эта формула содержит экспоненциальный множитель

$$F_0 \sim e^{-\left(\frac{R_3}{\lambda}\right)^{\frac{1}{3}}},$$

который характеризует быстрое убывание поля при укорочении длины волны.

Рельеф земной поверхности, а также высокие искусственные сооружения увеличивают напряженность поля земной волны в области «тени», создаваемой сферической формой Земли. Это явление, называемое усилением за счет препятствий, особенно заметно в диапазонах КВ и УКВ, где множитель ослабления особенно мал ввиду малости λ / R_0 .




Поле пространственной волны определяется параметрами земной атмосферы. В связи с тем, что физические свойства последней сильно зависят от высоты, земная атмосфера делится на тропосферу, стратосферу и ионосферу.

Тропосфера содержит 4/5 всей массы воздуха земной атмосферы. В этой области сосредоточены гидрометеоры: облака и другие образования из водяных паров. В тропосфере происходит заметное поглощение энергии электромагнитного поля сверхвысокой частоты.

Поглощение электромагнитных волн в кислороде и водяных парах атмосферы

Имеются максимумы поглощения, вызванные резонансным поглощением в водяных парах на λ≈1,3 см, в кислороде на λ≈0,5 см и на других волнах. Эти волны непригодны для радиосвязи И радиолокации на больших расстояниях в **НИЖНИХ** слоях атмосферы.



Тропосфера является неоднородной средой в смысле диэлектрической проницаемости. Величина последней определяется плотностью атмосферы и присутствием водяных паров; у поверхности земли ε ≈ (1+6,5•10-8) и изменяется с высотой. В результате этого возникает рефракция. При нормальном состоянии тропосферы диэлектрическая проницаемость ее уменьшается с высотой. Вследствие этого скорость распространения электромагнитных волн в верхних слоях тропосферы больше, чем в нижних. В результате кривизна рефракции совпадает по знаку с кривизной Земли. При этом направление распространения кажущееся электромагнитной волны отличается от истинного направления.

Виды рефракции

$$\frac{\partial n}{\partial h} > 0 \qquad \frac{\partial n}{\partial h} = 0 \qquad \frac{\partial n}{\partial h} = -4 \cdot 10^{-8} \left(\frac{1}{M}\right)$$

$$= \frac{1}{2} \qquad \frac{1}{$$

Рис. 20. Различные виды рефракции.

$$\pi$$
— отрицательная; δ — нулевая; δ — нормальная; ϵ — критическая $\frac{\partial n}{\partial h} = -16 \cdot 10^{-8} \left(\frac{1}{M}\right)$; ∂ — сверхрефракция $\frac{\partial n}{\partial h} < -16 \cdot 10^3 \left(\frac{1}{M}\right)$.

Особенности распространения радиоволн различных диапазонов

Распространение сверхдлинных волн. Сверхдлинные (мириаметровые) волны имеют частоты менее 30 кГц. В этом диапазоне практически любые природные среды, образующие подстилающую поверхность, отражают радиоволны, приближаясь по своим свойствам идеальному проводнику. С другой стороны, сравнительно низкая частота колебаний обусловливает практически полное отражение сверхдлинных волн даже от самых нижних, наименее плотных ионосферных слоев D и E. В результате эти волны распространяются сферическом приземном «волноводе» ионосфера. При современной технике генерирования и радиоволн дальность сверхдлинноволновых радиолиний может составлять несколько ТЫСЯЧ километров.

Распространение сверхдлинных волн

Распространение сверхдлинных волн выгодно отличается постоянством уровня сигнала в разное время суток и в различные сезоны года. Из-за весьма большой длины волны глубина поверхностного слоя в почве и в морской воде составляет десятки метров, что позволяет создавать системы подземной и подводной радиосвязи. Однако передающие антенны рассматриваемого получаются громоздкими, и, диапазона главное, из-за низкого значения несущей частоты здесь осуществить модуляцию достаточно Как следствие, подобные ВЫСОКИМИ частотами. радиоканалы имеют очень малую скорость передачи информации и работы пригодны в основном для телеграфном режиме. Основная область создание систем сверхдлинных волн дальней навигации для вождения кораблей и самолетов.

Распространение сверхдлинных волн




Рис. 28. Схема подземного волноводного распространения СДВ.

2 — поверхностный слой с большой проводимостью;
 3 — подземный слой с малой проводимостью;
 4 — глубокие слои с большой проводимостью.

Распространение длинных волн

Распространение длинных волн. распространения длинных (километровых) приближаются к тем, которые были описаны применительно к сверхдлинным волнам. Сравнительно низкая частота длинных волн приводит к тому, что они хорошо отражаются ионосферой как в дневные, так и в ночные часы. С этим обстоятельством связана высокая устойчивость работы длинноволновых радиоканалов. Структура электромагнитного поля длинноволнового диапазона в приземном пространстве на расстояниях в сотен километров от несколько передатчика оказывается весьма сложной, так как одновременно существуют земная (поверхностная) и ионосферная (пространственная) волны, которые складываются друг с другом. Распространение длинных волн сопровождается потерями за счет конечной проводимости подстилающей поверхности, а также за счет дифракции.

Распространение длинных волн

Для расчета напряженности поля в длинноволновом диапазоне пользуются эмпирической формулой Остина, согласно которой множитель ослабления имеет вид

$$F = \frac{1}{2} exp\left(-\frac{0,0014r}{\lambda^{0,6}}\right),$$

где расстояние г и длина волны λ выражены в километрах. Данная формула была получена на основе статистической обработки данных о работе радиовещательных каналов длинноволнового диапазона. Добавочное ослабление поля порой оказывается значительным. Так, если r=5000 км и $\lambda=2$ км, то r=5000 км и $\lambda=2$

Распространение длинных волн


Основные области применения длинных волн - радиовещание, служебная телеграфная связь и навигация. Большой недостаток длинноволнового диапазона - его относительная узкополосность. Здесь полная ширина всего диапазона частот не превышает 270 кГц. Это обстоятельство ограничивает число радиоканалов, способных одновременно работать в длинноволновом диапазоне без взаимных помех.

Распространение средних волн. Условия распространения средних (гектометровых) волн оказываются различными в дневные и в ночные часы. том, что днем эти радиоволны сильно поглощаются в низколежащем слое D ионосферы. Поэтому они могут распространяться лишь в форме земных волн на сравнительно короткие расстояния до 1000 км. Ночью слой D исчезает, и средние волны могут распространяться на несколько тысяч километров за счет отражения от ионосферных слоев Е и F.

Средние волны используют в основном для создания радиовещательных каналов.

Работа средневолновых радиоканалов осложняется так называемыми замираниями. Сущность этого явления заключается в следующем. Ионосферные слои всегда неоднородны, т. е. представляют собой хаотические чередования пространственных областей с повышенной и пониженной электронной концентрацией. Эти области перемещаются под действием сильных постоянно присутствующих на больших высотах. Если передающая антенна имеет невысокую направленность излучает волны в широком интервале углов, то возможна ситуация, когда в точку приема одновременно приходят несколько лучей, отраженных от неоднородностей.


Отражение волн различных диапазонов от слоев ионосферы



Фазы приходящих сигналов случайны, поэтому при колебаний возникают беспорядочные сложении изменения амплитуды напряжения на входе приемника с характерным временным интервалом в десятки секунд. Глубина замираний может быть весьма значительной. Частично ликвидировать замирания удается случае, если приемник имеет достаточный запас усиления до детектора и снабжен системой автоматической регулировки усиления Радикальным способом борьбы с замираниями служит прием на несколько одинаковых антенн, разнесенных в пространстве на несколько длин волн, с последующим сложением сигналов.

Распространение коротких волн. Широкое применение коротких волн в практике радиосвязи радиовещания обусловлено прежде всего тем, что в этом диапазоне удается создать передающие антенны приемлемых габаритов с достаточно высокой направленностью излучения. Это позволяет в полной мере использовать отражающие свойства ионосферного слоя Земли и осуществлять достаточно надежные радиоканалы протяженностью в несколько тысяч и даже десятков тысяч километров при весьма ограниченной мощности передатчика, порой составляющей лишь несколько ватт. Влияние земных волн в коротковолновом диапазоне, как правило, незначительно.

Проектирование радиолинии КВ-диапазона требует сведений о характере распределения электронной концентрации в ионосфере применительно к конкретному времени суток и к известным географическим координатам точек размещения передатчика и приемника.




Пусть, например, требуется создать радиолинию между пунктами А и В, удаленными друг от друга на 1200 км. Так как длина трассы невелика по сравнению с длиной земного экватора, поверхность Земли в данном случае можно приближенно рассматривать как плоскость. Связь осуществляется в ночные часы. В качестве отражателя используется ионосферный слой Е с электронной концентрацией Ne=5*109 м-3, располагающийся на высоте h=110 км.

Из чертежа следует, что точка отражения от ионосферы размещается посередине трассы. Луч передатчика должен быть направлен под углом α =arctg (110/600)=10° по отношению к горизонту; при этом угол падения волны на слой ϕ =80°.


Связь между теми же самыми пунктами А и В можно осуществить, используя отражение от более высокого и более плотного слоя F, который существует как днем, так и ночью. Для этого придется несколько увеличить угол а, под которым волна излучается на передающем конце линии, а также взять большую рабочую частоту, чтобы расположенный ниже слой E оказался прозрачным для радиоволн.

Однако, как правило, поглощение волн в слое Е достаточно интенсивно, так что общие потери в высокочастотном радиоканале могут оказаться выше, чем в низкочастотном. Практика показывает, что высокочастотный участок КВ-диапазона ($\lambda = 15 \div 30 \text{ м}$) целесообразно использовать в дневные часы. Для работы в ночное время более пригоден низкочастотный участок диапазона ($\lambda = 40 \div 100 \text{ м}$).

Важно отметить, что чисто ионосферный механизм распространения коротких волн приводит к тому, что лучи принципиально не могут попасть в точки земной поверхности, находящиеся примерно под областью отражения. Как следствие, электромагнитное поле здесь отсутствует. Такие участки вдоль трассы называют зонами молчания.



Электромагнитные волны КВ-диапазона могут испытывать целый ряд скачков, т. е. последовательных отражений от ионосферы и от поверхности Земли. Это дает возможность существенно увеличивать протяженность канала, а при благоприятных условиях даже поддерживать радиосвязь между антиподами, т. е. корреспондентами, располагающимися на одной прямой, проходящей через центр Земли.



Распространение волн КВ-диапазона на большие расстояния обычно сопровождается глубокими замираниями, которые серьезно осложняют работу радиоканалов и наряду с интенсивными помехами препятствуют высококачественному радиовещанию на волнах этого диапазона. Большие сложности возникают также из-за исключительно высокой плотности размещения передатчиков в этом участке спектра.

Распространение ультракоротких волн. Электромагнитные волны с частотами выше 30 МГц практически не отражаются от ионосферных слоев в обычных условиях. С другой стороны, малость длины волны таких колебаний по сравнению с радиусом Земли приводит к тому, что дифракционные эффекты в этих диапазонах выражены слабо. Если приемная антенна размещается ниже уровня горизонта, т. е. попадает в область геометрической «тени», то поле в точке приема будет, как правило, весьма слабым. радиолинии УКВ работают обычно в условиях прямой видимости.


Эти условия естественно выполняются в космических линиях связи. Если же приемник и передатчик размещены вблизи земной поверхности, то факторами, ограничивающими протяжённость УКВ-радиолинии, служат высоты подъема антенн над землей.

Рассмотрим, например, УКВ-радиолинию между диспетчерской службой аэропорта и командиром воздушного лайнера. Пусть h_1 =50 м - высота антенны аэропорта, h_2 =10 000 м - высота полета самолета. Предельная длина трассы с прямой видимостью L=540 км, что обычно вполне достаточно для оперативного управления воздушным движением в зоне аэропорта. Заметим, что фактически длина трассы даже несколько больше из-за атмосферной рефракции радиоволн.

Если направленные свойства применяемых антенн недостаточно совершенны, то часть энергии излучается передающей антенной по направлению к земной поверхности, отражается от нее и попадает на вход приемника наряду с энергией прямой волны. Описанное явление представляет собой интерференцию падающей и отраженной волн, которая может оказывать существенное влияние на работу радиолинии УКВ-диапазона.

На рисунке схематически изображена подобная радиолиния с передатчиком в точке A и приемником в точке B.

На рисунке схематически изображена подобная радиолиния с передатчиком в точке А и приемником в точке В.



Геометрическая длина пути отраженной волны равна сумме длин отрезков АО и ОВ. Из построения видно, что эта сумма равна длине отрезка СВ, соединяющего «зеркальное изображение» передающей антенны с точкой размещения приемной антенны.

Если d - длина трассы, измеренная вдоль земной поверхности, то

$$AB = V (h_2 - h_1)^2 + d^2; \quad CB = V (h_2 + h_1)^2 + d^2.$$

Разность геометрических длин двух путей

$$\delta = CB - AB = d \left[\sqrt{1 + \left(\frac{h_2 + h_1}{d} \right)^2} - \sqrt{1 + \left(\frac{h_2 - h_1}{d} \right)^2} \right].$$

На практике обычно $h_1/d << 1$; $h_2/d << 1$, т.е. относительные высоты подъема антенн невелики. Это дает основание воспользоваться приближенным равенством $\sqrt{(1+x)} \approx 1 + x/2$, справедливым при x<<1.

Выполнив элементарные преобразования, формулу можно представить следующим образом: δ≈2h₁h₂/d.

Предположим для простоты, что передающая излучает волны с одной и антенна интенсивностью по всем направлениям. Тогда в точке приема амплитуды колебаний, обусловленных прямой и отраженной волнами, будут одинаковыми. Фазы же этих колебаний окажутся различными: во-первых, достаточно наклонном падении на земную поверхность фаза отраженного колебания получит дополнительный сдвиг на угол, близкий к 180°; во-вторых, отраженный луч длиннее прямого луча на величину δ. В результате комплексная амплитуда сигнала на входе приемной антенны приобретает вид

$$\dot{E} = \dot{E}_0 \left[1 - \exp\left(-j \frac{2\beta h_1 h_2}{d}\right) \right],$$

где \dot{E}_0 - некоторая амплитуда, относящаяся к прямому лучу (ее конкретное значение не играет роли); $\beta=2\pi/\lambda$, - коэффициент фазы плоской волны в свободном пространстве.

Назовем величину
$$V=1-\exp\left(-j\frac{-2\beta h_1 h_2}{d}\right)$$

интерференционным множителем. Амплитуда сигнала на входе приемника пропорциональна модулю этого комплексного числа:


$$|V| = \left\{ \left[1 - \cos\left(\frac{2\beta h_1 h_2}{d}\right) \right]^2 + \sin^2\left(\frac{2\beta h_1 h_2}{d}\right) \right\}^{1/2} =$$

$$= 2 \left| \sin\frac{\beta h_1 h_2}{d} \right|.$$

Данное равенство представляет собой интерференционную формулу для расчета УКВ-радиолинии, полученную акад. Б.А. Введенским.

Если изменять высоту приемной антенны h_2 , оставив другие параметры системы неизменными, то амплитуда принимаемого сигнала будет изменяться по немонотонному закону. В частности, если $\beta h_1 h_2 / d = \pi$, то отраженный луч «гасит» прямой и сигнал на входе приемника исчезает. Чтобы бороться с интерференционными явлениями, следует сужать диаграммы направленности применяемых антенн.

В УКВ-диапазоне нашел практическое применение интересный механизм дальнего распространения, получивший название тропосферного рассеяния. Здесь для создания поля в точке приема, находящейся глубоко за горизонтом, используется рассеяние падающей волны на турбулентных неоднородностях тропосферы, которые всегда присутствуют на высотах 10-20 км.



Этот способ связи требует применения остронаправленных антенн и передатчиков значительной мощности (от единиц до сотен киловатт). Однако в большинстве случаев тропосферные линии дальней УКВ-связи экономически выгодны, так как не требуют никаких промежуточных сооружений вдоль трассы.


Используются также СВЯЗИ ЛИНИИ на рассеянием от метеорных следов, время от времени возникающих в атмосфере на высотах 60-100 км. Эти высокоионизированные плазменные образования существуют всего несколько секунд, но имеют большую отражательную способность и дают возможность «порциями» передавать значительные отдельными цифровой информации расстояния на несколько сотен километров.

Волны УКВ-диапазона часто используются для организации связи между подвижными объектами, например, между автомобилями в условиях больших городов. Условия распространения волн оказываются здесь весьма сложными из-за дифракции на местных предметах. Расчет и проектирование таких радиолиний ведется на основе сбора статистической информации об условиях приема радиосигналов в различных условиях.

Волны УКВ-диапазона часто используются для организации связи между подвижными объектами, например, между автомобилями в условиях больших городов. Условия распространения волн оказываются здесь весьма сложными из-за дифракции на местных предметах. Расчет и проектирование таких радиолиний ведется на основе сбора статистической информации об условиях приема радиосигналов в различных условиях.

На рисунке условно изображены антенны, приподнятые над земной поверхностью на отрезки h_1 и h_2 .

Расстояние прямой видимости — это расстояние между пунктами передачи и приема радиоволн, определяемое по длине касательной к земной поверхности, соединяющей эти пункты.



Предельно возможная длина трассы распространения с прямой видимостью будет получена в том случае, когда луч АВ касается поверхности Земли в точке С. Расстояния АС и СВ являются катетами прямоугольных треугольников \triangle ACO и \triangle OCB. Примем во внимание, что радиус Земли ОС = R_3 =6370 км, а также то, что обычно h_1/R_3 <<1, h_2/R_3 <<1. Пренебрегаем квадратами малых величин.

$$AC = \sqrt{AO^2 - OC^2} = \sqrt{(h_1 + R_3)^2 - R_3^2} =$$

$$= \sqrt{h^2_1 + 2h_1R_3 + R_3^2 - R_3^2} \approx \sqrt{2h_1R_3};$$

$$CB = \sqrt{OB^2 - OC^2} = \sqrt{(h_2 + R_3)^2 - R_3^2} =$$

$$= \sqrt{h^2_2 + 2h_2R_3 + R_3^2 - R_3^2} \approx \sqrt{2h_2R_3};$$

Тогда максимальная длина трассы

$$L_{\text{IIP}} = AC + CB \approx \sqrt{2h_1R_3} + \sqrt{2h_2R_3} =$$

= $\sqrt{2R_3} \left(\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2} \right)$.

Расстояние прямой видимости с учетом значения радиуса Земли


$$L_{\Pi P} \approx 3.57 \cdot 10^3 (\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2}), M.$$

Все входящие сюда величины выражены в метрах.

Атмосферная рефракция изменяет траекторию распространения электромагнитной волны, за счет чего дальность прямой видимости может увеличиваться. Для нормальной атмосферной рефракции расстояние прямой видимости определяется выражением:

$$L_{\Pi P} \approx 4.12 \cdot 10^3 (\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2}), M.$$

На формирование поля вблизи приемной антенны В (см. рисунок) различные области свободного пространства, через которое проходят радиоволны от излучателя А, влияют в разной степени.



Излучатель создает сферическую волну, каждый элемент фронта которой вновь является источником сферической волны. Новая волновая поверхность находится как огибающая вторичных сферических волн. Поле на некотором расстоянии от излучателя определяется суммарным действием вторичных источников. Основной вклад в эту сумму дают источники, расположенные вблизи прямой Действие вторичных смежных излучателей, расположенных на значительном расстоянии от этой прямой, взаимно компенсируется.

Областью, существенной при распространении радиоволн, называют часть пространства, в которой распространяется основная доля энергии.

Неоднородности среды (например, препятствия на пути волны) влияют на характеристики поля в точке приема, если они охвачены областью, существенной при распространении. Эта область имеет конфигурацию эллипсоида вращения с фокусами в точках А и В.

Радиус поперечного сечения эллипсоида R_n на расстоянии ρ_0 от точки A и расстоянии r_0 от точки B определяется равенством


$$R_n = \sqrt{\frac{\lambda \rho_0 r_0}{\rho_0 + r_0} n},$$

где n – целое число.

Кольцевую область, построенную на плоскости S, перпендикулярной линии AB, с радиусом R_n называют **зоной Френеля** с номером n.

Если на пути распространения волны помещен экран с круглым отверстием (плоскость экрана перпендикулярна линии AB), то при изменении радиуса отверстия (или перемещении экрана вдоль трассы) напряженность поля в точке В будет периодически изменяться (см рис.).

Изменение напряженности поля за экраном с круглым отверстием при изменении радиуса отверстия *R* (*R*₁ – радиус первой зоны Френеля)



Напряженность поля будет максимальной, когда радиус отверстия в экране равен радиусу первой зоны Френеля и радиусам зон Френеля со следующими нечетными номерами. При большом размере отверстия (больше радиуса шестой зоны Френеля) амплитуда напряженности поля стремится к Е₀, поэтому радиус поперечного сечения области, существенной распространении, считают равным радиусу зоны Френеля с номерами 6...10. Однако ориентировочных расчетов часто размер существенной области можно принять равным радиусу первой зоны Френеля.

Экологические проблемы

Технологическое развитие общества сопровождается непрерывным возрастанием интенсивности электромагнитных полей искусственного происхождения, которые окружают человека на производстве и в быту. Как следствие, актуальной становится защита здоровья человека от вредного влияния мощных полей, длительно воздействующих на организм.

радиочастотах энергия квантов (фотонов) недостаточна для ионизации атомов вещества. Падающее электромагнитное поле переводит атомы или молекулы в возбужденное состояние. Вслед за этим молекулы возвращаются в исходное ИЛИ состояние, излучая новые кванты той же самой частоты. В конечном итоге вся энергия радиоволн, поглощаемая организмом, переходит в теплоту. Этим пользуются в медицине для прогревания внутренних органов.

Экологические проблемы

воздействие на человека СВЧ-полей с Длительное мощности в несколько ПЛОТНОСТЬЮ потока к болезненным явлениям, прежде всего приводит He помутнению хрусталика глаза. исключается возможность генетических изменений в организме. эксплуатации соответствующего Поэтому при оборудования соблюдать следует неукоснительно обоснованные научно нормы радиочастотного облучения персонала.