

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ (РЛ6)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №1

Название: Проектирование волноводов

Дисциплина: Устройства СВЧ и антенны

Филимонов Степан РЛ6-51

Быков Роман РЛ6-51

Костышина Василина РЛ6-51

Преподаватель: Федоркова Нина Валентиновна

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОЛНОВОДОВ

Цель работы — освоение методики проектирования конструкции прямоугольного волновода с учетом частотного диапазона и требований к потерям в стенках волновода ; исследование влияния материала волновода на потери

Исходные данные: в прямоугольном металлическом волноводе длиной $\lambda_B/2$ в полосе частот f $_0+/$ - 1 ГГц распространяется волна типа H_{10} , где f $_0=37$ ГГц

Расчетная часть

- 1.Рассчитаем длину волны в воздухе : $\lambda_0 = \frac{c}{f_0} = 0,008 \; \text{\textit{M}} = 8 \; \text{\textit{MM}}$
- 2. Найдем размер широкой стенки волновода из соотношения $\frac{\lambda_0}{2} < a < \lambda_0$

Данному условию удовлетворяют следующие типы волноводов :

- R500 a = 4,77 MM
- R400 a = 5,69 MM
- R320 a = 7.11 MM
- 3. Критические длины волн
 - $R500 \lambda_{KPMT} = 2a = 9,54 \text{ MM}$
 - $R400 \lambda_{KDHT} = 2a = 11,3 \text{ MM}$
 - $R320 \lambda_{KPUT} = 2a = 14,22 \text{ MM}$
- 4. Длину волны в волноводе найдем по формуле: $\lambda_{волн-де} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1-(\frac{\lambda_0}{2a})^2}}$
 - $R500 \lambda_{BOJH-Je} = 15,39 \text{ MM}$
 - $R400 \lambda_{BOJH-JJe} = 11,56 \text{ MM}$
 - $R320 \lambda_{BOJH-Je} = 9,86 \text{ MM}$
- 5. Для двух волноводов посчитаем характеристическое сопротивление по формуле $Z_c = \frac{120\pi}{\sqrt{1-(\frac{\lambda_0}{2a})^2}}$

•
$$R400 - Z_c = 537,27 OM$$

•
$$R320 - Z_c = 458,89 \ Om$$

6. Для волновода R320, изготовленного из латуни и алюминия посчитаем потери в волноводе:

$$\alpha_{MET} = \frac{0.0434}{b} \sqrt{\frac{f}{\sigma}} \frac{1 + (\frac{\lambda_0}{2a})^2}{\sqrt{1 - (\frac{\lambda_0}{2a})^2}}$$

Для латуни $\sigma_{{\scriptscriptstyle \it Jaryhb}} = 2*10^7\,{\it CM/M}$

$$\alpha_{MET} = \frac{0,0434}{0,0036} \sqrt{\frac{37000}{2 * 10^7}} \frac{1 + (\frac{8}{14,22})^2}{\sqrt{1 - (\frac{8}{14,22})^2}} = 1,69 \, \mu/m$$


Для алюминия $\sigma_{\it алюминий} = 3.2*10^7 \it Cm/m$

$$\alpha_{_{MET}} = \frac{0,0434}{0,0036} \sqrt{\frac{3000}{3,2 * 10^7}} \frac{1 + (\frac{8}{14,22})^2}{\sqrt{1 - (\frac{8}{14,22})^2}} = 1,34 \text{ ДБ/M}$$


Из полученных расчетов видно, что меньшими потерями обладает волновод, изготовленный из алюминия.

Практическая часть

1. Рассмотрим волновод R320 (материал - алюминий)



Pисунок I-Cхема расчета волновода R320 из алюминия Построим амплитудно-частотную характеристику (AЧX) модуля матрицы рассеивания |S21| и добавим маркер в точку минимального затухания



 Γ рафик 1 - AЧХ волновода R320 из алюминия

Теперь построим график расчета коэффициента отражения S11 и добавим маркер в точку минимального затухания




График 2 – Коэффициент отражения волновода R320 из алюминия 2.Рассмотрим волновод R320 (материал - латунь)





Рисунок 3 — Схема расчета волновода R320 из латуни

Построим амплитудно-частотную характеристику (AЧX) модуля матрицы рассеивания |S21| и добавим маркер в точку минимального затухания



 Γ рафик 5 - AЧX волновода R320 из латуни

Теперь построим график расчета коэффициента отражения S11 и добавим маркер в точку минимального затухания




График 6 – Коэффициент отражения волновода R320 из латуни **3**.Рассмотрим волновод R400 (материал - алюминий)




Рисунок 2 – Схема расчета волновода R400 из алюминия
Построим амплитудно-частотную характеристику (AЧХ) модуля матрицы рассеивания |S21| и добавим маркер в точку минимального затухания




График 3 – AЧХ волновода R400 из алюминия

Теперь построим график расчета коэффициента отражения S11 и добавим маркер в точку минимального затухания




График 4 – Коэффициент отражения волновода R400 из алюминия

Выводы: в данной работе были рассмотрены характеристики волноводов разных сечений и разных материалов. Для них графически были получены амплитудно-частотные характеристики и зависимости коэффициента отражения от частоты. На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:

- на примере волноводов R320 и R400, изготовленных из одного материала (алюминий), но имеющих разное сечение, было установлено, что большими потерями обладает волновод R320 (1.34 дБ).
- сравнивая волновод R320 изготовленного из двух разных материалов: латуни и алюминия, меньшими потерями обладает волновод из алюминия, что объясняется меньшей проводимостью алюминия по сравнению с латунью. Данный вывод был также получен в расчетной части