Cours Architecture des ordinateurs Langages Assembleur et Machine

Resp. Dr. Mohamed Feredj Courriel: archiFeredj@gmail.com

1) Introduction

Les langages hauts niveau permettent de cacher la complexité des machines afin de permettre aux programmeurs de manipuler des concepts plus élaborés (objet, composants, etc.) sans se préoccuper des détails de la machine. Exemple, Java et PHP. Par contre, les langages bas niveau permettent aux programmeurs de manipuler directement le matériel en utilisant des instructions spécifiques. Exemple, Langage Assembleur, langage machine.

1.1) Langage Machine

Langage Machine est très lourd pour programmer la machine et on doit se soucier des détails de la machine. De plus, le fait de manipuler des instructions sous forme binaire, il est très facile de se tromper. C'est pourquoi on a inventé l'assembleur.

1.2) Langage Assembleur

Est une description symbolique du langage machine. Cette description est basée sur une syntaxe plus compréhensible par les programmeurs.

2) Structure du programme assembleur

Tout programme assembleur est composé de :

- Segment de code (Obligatoire);
- Segment de données (si nécessaire) ;
- Segment de pile (si nécessaire) ;
- Segment étendu (si nécessaire) ;

La déclaration des segments est de la forme suivante :

```
<Nom_Segment> SEGMENT
```

Contenu du segment

<Nom_Segment> ENDS

<Nom_Segment>: est un nom au choix du programmeur.

Par contre, la déclaration du segment de code doit être comme suite :

```
<Nom_Segment> SEGMENT
    Assume DS: <Nom_Segment1>, CS: <Nom_Segment2>
Debut: mov ax, <Nom_Segment1>
    mov ds, ax
    ; les instructions du programme
```

<Nom_Segment> ENDS

END Debut

Remarque:

- Assume indique au μP les segments du programme où se situent les données et les instructions.
- L'étiquette <u>Debut</u> indique le point d'entrée du programme.

3) Déclaration des variables

Tab1 Tab2

2.1) Variable simple:

2.2) Variable tableau:

DB 2	00 DUP(?) 2 DUP(0, 7 0	1,2,?)
Tab1		
Tab1+1	_	
• • •	• • •	
Tab1+99		
Tab2	00H	
J	01H	
J	02H	
Tab2 + 4		
	00H	
	01H	
	02H	
	_	

Tableau à 2 dimensions :

Tab DB 100 DUP(100 DUP(?))

4) Instructions assembleurs

La forme générale des instructions assembleurs est :

Etiquette : Opérateur Opérande1, Opérande2 ; commentaire

Remarque :

- Une instruction peut ne pas contenir des opérandes ;
- Si Opérande1 et Opérande2 sont présents alors ils sont appelés respectivement argument destinataire et argument source.

Elles sont classées en 6 catégories (voir annexe jeu d'instructions 8086 pour plus de détails):

- 1) Instructions de déplacement des données (transfert des données) : mov, push, pop, lea, in, out, etc.
- 2) Instructions arithmétiques add, sub, mul, etc.
- 3) Instructions logiques and, or, xor, not.
- 4) Instructions de positionnement des flags (drapeaux) du mot d'état STC, STI, CLC, CLI, etc.
- 5) Instructions de test et comparaison : Test (et booléen), CMP (fait la différence)
- 6) Instructions de branchement (sauts) JMP, JZ, JE, CALL, INT, RET, IRET, etc.
- 7) Instructions portant sur les chaînes LODS, CMPS (comparaison de 2 chaînes), etc.
- 8) Pseudo-instructions

PTR (avec BYTE, WORD, DWORD, etc.), ASSUME, OFFSET, SEG, STRUC et ENDS (pour définir un enregistrement – pas de sous enregistrement-), etc. *Exemple*:

```
Nom_Enreg STRUCT
champs1 DW ?
champs2 DB ?
Nom Enreg ENDS
```

Définir une var de type Nom_Enreg :

Nom Enreg Nom Var <champ1=5, champ2=6>

Au niveau du code assembleur :

MOV AX, Nom Var.champ1

9) Instructions diverses:

CWD (étendre un nombre de 8 bit de AX à DX = Convertir Word à DoubleWord), NOP.

Remarque:

Les flags du registre d'état affectés par certaines opérations. Sur l'annexe des instructions assembleur 8088/8086, les valeurs des flags sont codées comme suit :

- 1) X: Flag est positionné par l'instruction en fonction du résultat.
- 2) *U : Flag indéfini par l'instruction.*
- 3) 0/1 : Flag est fixé par l'instruction.
- *A)* R : Restored flag (flag restauré par IRET).

5) Mon premier programme assembleur

Ecrire un programme assembleur qui déclare deux variables de type Byte et calcule leur somme ?

```
; Mon premier programme qui fait
```

; la somme de deux variables

Mes Donnees SEGMENT

X DB 10H Y DB 34H

Mes Donnees ENDS

MonCode SEGMENT

ASSUME DS :Mes Donnees, CS:MonCode

Main: MOV AX, Mes Donnees

MOV DS, AX

MOV AX, MonCode

MOV CS, AX MOV AL, X ADD AL, Y

MonCode ENDS

END Main

6) Modes d'adressage (Cas du 8086)

6.1) Mode immédiat

Opérateur Opérande1, Data avec Data = donnée immédiate

Exemple: MOV AX, 1234H

6.2) Mode registre

Opérateur Opérande1, Reg avec Reg = Registre du μP

Exemple: MOV AX, BX

6.3) Mode indirect par registre

Opérateur Opérande1, [Reg] avec Reg = Registre du μP

Exemple: MOV AX, [BX]

6.4) Mode indirect par registre relatif

Opérateur Opérande1, [Reg +Dep] avec Reg = Registre du μ P

Ou Opérateur Opérande1, [Reg][Dep] Dep = Déplacement relatif

Exemple: MOV AX, [BX+78H]

6.5) Mode indirect basé indexé

Opérateur Opérande1, [RegB + RegI] avec RegB = BX ou BP (Reg de base)

Ou Opérateur Opérande1, [RegB] [RegI] RegI = SI ou DI (Reg d'index)

Exemple: MOV AX, [BX][SI]

6.6) Mode indirect basé indexé relatif


Opérateur Opérande l, $\lceil RegB + RegI + Dep \rceil$ avec RegB = BX ou BP

Ou Opérateur Opérande1, [RegB][RegI][Dep] RegI = SI ou DI

Dep = Déplacement relati

Exemple: MOV AX, [BX][DI+56H]

7) Format des instructions en code machine



A partir du 80386, un nouveau champ (SIB) est ajouté pour prendre en charge des instructions plus évoluées,

Par exemple : Pour l'instruction suivante : ADD AX, 3456H, il s'agit d'une valeur immédiate. Donc,