ARCHITECTURES DES ORDINATEURS II

Les Entrées / Sorties E/S ou I/O

Entrées / Sorties (Input / Output):

Les opérations d'entrées /Sorties permettent l'échange de données entre le microprocesseur et les périphériques à travers des circuits d'interface d'entrées/sorties (des contrôleurs d'E/S).

Circuit d'interface (C.I):

C'est un circuit intelligent et programmable, il est spécifique à un type particulier de périphérique. Sa fonction principale est de permettre l'échange de données entre le microprocesseur et un type donné de périphérique et aussi contrôler ce transfert.


caractéristiques des C.I:

Intelligent: implique plusieurs modes de fonctionnement

Programmable: ceci signifie que chacun des modes de fonctionnement

s'obtient par de simples instructions (codage)

CPU Connection to I/O Devices



CIRCUITS D'INTERFACES VUS PAR LE MICROPROCESSEUR

Le processeur voit un circuit d'interface comme étant un ensemble de registres appelés **ports d'E/S** (I/O ports):


En général, il existe quatre types de ports: (il s'agit d'une classification académique)
Chaque port est caractérisé par une adresse et un contenu

Port d'entrée : c'est le port où le périphérique d'entrée (exemple le clavier) place la donnée en vue d'être lue par le processeur. Ce port est à lecture.

Port de sortie : c'est le port où le processeur place la donnée en vue d'être acheminée au périphérique de sortie (exemple écran). Ce port est à écriture.

Port d'état : c'est dans ce port où le processeur trouve tous les états du C.I. Il s'agit d'un port de lecture.

Port de contrôle : le C.I est programmé pour un mode de fonctionnement donné dans le port de contrôle. C'est un port d'écriture par le processeur.




TYPES D'OPERATIONS D'E/S

Il existe 2 types d'opérations:

IN: pour la lecture d'un port

OUT: pour l'écriture dans un port






ETUDE DES INSTRUCTIONS IN ET OUT

instruction	forme	syntaxe	description
IN	Forme longue, transfert Byte	IN AL, Port	(AL) ← (Port)
	Forme longue, transfert word	IN AX, Port	(AX) ← (Port+1:Port)
	Forme courte, transfert Byte	IN AL, DX	(AL) ← ((DX))
	Forme courte, transfert word	IN AX, DX	(AX) ← ((DX)+1:(DX))
OUT	Forme longue, transfert Byte	OUT Port, AL	(Port) ← (AL)
	Forme longue, transfert word	OUT Port, AX	(Port+1:Port) ← (AX)
	Forme courte, transfert Byte	OUT DX,AL	((DX)) ← (AL)
	Forme courte, transfert word	OUT DX,AX	((DX)+1:(DX)) ← (AX)

^{*} Port est une adresse d'E/S (donc une constante) sur 8 bits allant 00H à FFH

^{**} Aucun flag n'est affecté par les instructions IN et OUT

Code machine de IN et OUT



 $B_0 = 0$ transfert byte $B_0 = 1$ transfert word

 $B_1 = 0$ IN $B_1 = 1$ OUT

 $B_3 = 0$ forme Longue $B_3 = 1$ forme courte

Exemple de code machine:

in al, 60h E4 60 out dx, ax EF

ETUDE COMPARATIVE ENTRE LA FORME LONGUE ET LA FORME COURTE POUR LES INSTRUCTIONS IN ET OUT :

	Forme Longue	Forme Courte
Espace d'adressage des ports	256 adresses de port de 00H à FFH	65536 adresses de port de 0000H à FFFFH
Taille code machine	2 bytes	1 byte
Temps d'exécution	10 cycles machine	8 cycles machine

Exemple:

Soit le circuit d'interface d'un périphérique d'entrée ayant les caractéristiques suivantes:

@port d'état : 60H
@port d'entrée : 61H

Le bit B3 du port d'état : O signifie que le port d'entrée est vide

1 signifie que le port d'entrée est plein

- le port d'entrée vide veut dire le périphérique d'entrée n'a pas envoyé de donnée au circuit d'interface.
- le port d'entrée plein veut dire le périphérique d'entrée a envoyé une donnée au circuit d'interface, celle-ci est dans le port d'entrée est attend d'être lue par le processeur.

Question:

Coder en assembleur l'opération de lecture d'une donnée de ce périphérique d'entrée et son stockage dans la mémoire à l'adresse usthb.

Solution:

```
Attendre: In al , 60h ; lire le port d'état test al , 8 ; test est équivalente à l'instruction and sans conserver le résultat , les flags sont affectés Jz attendre ; tester si B3 du port d'état = 0, si oui attendre in al , 61h ; saisir la donnée envoyée par le périphérique mov usthb , al
```

TECHNIQUES D'ENTREES /SORTIES

Il existe 3 techniques:

☐ E/S programmées (le polling) :

les E/S sont réalisées par scrutation, c'est le microprocesseur qui initie l'opération d'E/S. (sera développé dans ce chapitre)

□ E/S par interruption :

dans cette technique c'est le périphérique à travers son C.I qui initie l'opération par l'envoi d'une interruption au microprocesseur. (sera développé à la fin de ce chapitre)

□ E/S transfert par blocs :

c'est le contrôleur DMAC (Direct Memory Access), en s'allouant les bus du système, contrôle et réalise l'échange de données entre la mémoire centrale et un périphérique donné sans le recours au microprocesseur. (sera développé dans le chapitre 6 si le temps le permet)

E/S programmées (le polling ou méthode d'E/S par scrutation)

La technique d'E/S programmée (programmed I/O) consiste à examiner continuellement l'état de l'interface et effectuer une opération d'E/S quand celle-ci est prête.

Exemple d'un organigramme d'une possible technique d'entrée

Phase 1: initialisation du C.I en mode E/S programmée (polling)

en programmant le port de contrôle

Phase 2 : scruter le C.I pour l'arrivée d'une nouvelle donnée en

testant le port d'état

Phase 3 : en absence d'une nouvelle donnée, continuer à scruter

le C.I

Phase 4: si nouvelle donnée, lire cette donnée au port d'entrée

Phase 5: traiter cette donnée dans le processeur


Phase 6: sauvegarder cette donnée en mémoire

Phase 7: d'autres données à lire ?

si oui aller à la phase 2

sinon continuer le traitement du programme

REFLEXION: Dresser un organigramme d'une possible technique de sortie



EXEMPLE DU CODAGE DE LA TECHNIQUE D'ENTREE PAR POLLING


ENONCE:

@ port d'entrée = 03BCH , @ port d'état = 03BDH @port de contrôle = 03BEH

BIT B₆ du port d'état = 0 port d'entrée vide sinon plein

BIT B_3 du port de contrôle = 1 le C.I fonctionne en mode polling sinon en E/S par IT.

Le périphérique d'entrée envoie 255 données, chacune sur 8 bits, que le processeur doit saisir et stocker en mémoire à partir de la case mémoire mem in.



```
data
               SEGMENT
mem in
           db 255 dup(?)
data
               ends
code
               SEGMENT
assume cs: code, ds: data
               mov ax, data
start:
               mov ds , ax
               lea BX , mem in
               mov cx , length mem in
; initialisation du C.I en mode polling
               mov dx , 03BEH ; port de contrôle
               in al , dx
               or al , 00001000B
               out dx , al
; scrutation du port d'entrée
               dec dx ; port d'état
               in al , dx
attendre:
               test al , 01000000B
              iz attendre
: lecture de la donnée
                        ; port d'entrée
               dec dx
               in al , dx
               mov [BX], al
               inc BX
               inc DX
               loop attendre
; terminer le programme
               mov ax, 4c00h
               int 21H
Code
               ends
               end start
```

REMARQUES IMPORTANTES:

✓ POUR SAISIR UNE NOUVELLE DONNEE ENVOYEE PAR UN PERIPHERIQUE D'ENTREE, ON TESTE AU PREALABLE, DANS LE PORT D'ETAT, **L'ETAT PLEIN** DU PORT D'ENTREE AVANT LA LECTURE DE LA DONNEE DU PORT D'ENTREE

✓ POUR ENVOYER UNE NOUVELLE DONNEE A UN PERIPHERIQUE DE SORTIE, ON TESTE AU PREALABLE, DANS LE PORT D'ETAT, **L'ETAT VIDE** DU PORT DE SORTIE AVANT L'ECRITURE DE LA DONNEE DANS LE PORT DE SORTIE.

EXEMPLE SIMPLIFIE D'UNE OPERATION DE SORTIE EN MODE POLLING

Soit un C.I d'un périphérique de sortie ayant les caractéristiques suivantes:

@ port de sortie : 36H @port d'état : 37H


Le bit B₄ du port d'état = 1 signifie que le port de sortie est vide sinon il est plein.

<u>Question</u>: envoyer à ce périphérique de sortie, en mode polling, la donnée 8 bits se trouvant dans la case mémoire usthb.

not_yet:
in al, 37H; attendre l'état vide du port de sortie
Test al, 10H
Jz not_yet
mov al, usthb; écriture de la donnée dans le port de sortie
out 36H, al

EXEMPLE COMPLET D'UN PROGRAMME D'E/S PROGRAMMEES

DATA SEG SEGMENT MESSAGE DB 'BUFFER OVERFLOW', 0DH, 0AH DATA SEG ENDS COM SEG SEGMENT BUFFER DB 82 DUP(?) COUNT COM SEG ENDS IN BUFF EQU 52H OUT BUFF 53H EQU 54H STATUS FOU 00000010B RRDY EQU TRDY EQU 00000001B CODE SEG SEGMENT ASSUME CS: CODE_SEG , DS: DATA_SEG , ES: COM_SEG MOV AX, DATA SEG MOV DS, AX MOV AX, COM_SEG MOV ES, AX MOV DI, OFFSET BUFFER MOV COUNT, DI MOV CX, 81 CLD NEXT_IN: IN AL, STATUS TEST AL, RRDY JΖ NEXT IN AL, IN_BUFF OR AL, 0 JPE NO ERROR JMP NEAR PRT ERROR NO_ERROR: AND AL, 7FH STOSB CMP AL, ODH LOOPNE NEXT IN JNE OVERFLOW MOV AL, 0AH STOSB SUB DI, COUNT MOV COUNT, DI OVERFLOW: MOV SI, OFFSET MESSAGE MOV CX, 17 NEXT OUT: IN AL. STATUS TEST AL, TRDY JΖ NEXT_OUT LODSB OUT OUT BUFF, AL LOOP NEXT_OUT



REFLEXION: COMPRENDRE CE QUE FAIT CE PROGRAMME

Gestion de plusieurs périphériques en E/S programmées

Dans le cas où plusieurs périphériques échangent des données avec le processeur en E/S programmée, l'ordre de scrutation des ports d'état de leurs C.I doit être bien choisi.

ETUDE DE CAS:

Considérons l'exemple suivant:

Trois périphériques appelés DEV1, DEV2 et DEV3 qui envoient leurs données au processeur. Les adresses des ports d'état de leurs C.I sont respectivement STATUS1, STATUS2 et STATUS3. Les taches d'entrées pour les 3 périphériques sont réalisées respectueusement par les procédures PROC1,PROC2 ET PROC3. Seul le périphérique 1 peut arrêter le processus d'entrée en forçant dans la procédure PROC1 la variable FLAG à 1, qui est initialement à zéro, . Quand Flag passe à 1, une dernière chance est accordée aux périphériques DEV2 et DEV3 pour envoyer éventuellement leurs dernières données en attente.

Les bits B5 des trois ports d'états STATUS1, STATUS2 et STATUS3 sont utilisés pour indiquer si une donnée est en attente dans leurs ports d'entrée respectifs.

L'ordre de scrutation désiré étant DEV1, DEV2 ensuite DEV3, il est répété jusqu'à ce que la variable FLAG est forcée à 1 par PROC1.

SOLUTION DU PROBLEME

```
MOV FLAG, 0
INPUT:
                AL, STATUS1
           TEST AL, 20H
                 DEV2
           JΖ
           CALL FAR PTR PROC1
           CMP FLAG, 1
           JNZ
                 INPUT
DEV2:
           IN
                AL, STATUS2
           TEST AL, 20H
                 DEV3
           JΖ
           CALL FAR PTR PROC2
           CMP FLAG, 1
                 INPUT
           JNZ
                AL, STATUS3
DEV3:
           IN
           TEST AL, 20H
                 NONE
           JΖ
           CALL FAR PTR PROC3
NONE:
           CMP FLAG, 1
           JNZ
                 INPUT
```

Discuter cette solution notamment en terme d'ordre de priorité de la scrutation (priority polling).

REFLEXION:

Transformer ce programme pour que l'ordre de la scrutation des périphériques à travers leurs C.I devienne **circulaire** (**round-robin** arrangement), et l'ordre désiré est: DEV1 DEV2 DEV3 répété jusqu'à ce que Flag = 1.

CRITIQUE DES E/S PROGAMMEES (le polling)

✓ AVANTAGE

METHODE TRES SIMPLE A CONCEVOIR

NCONVENIENT

PERTE CONSIDERABLE EN TEMPS DUE A L'ATTENTE DE L'ETAT PRÊT (READY STATE) DE L'INTERFACE.

A TITRE D'ILLUSTRATION:

Soit une secrétaire professionnelle capable de taper sur son clavier 10 caractères par seconde et seulement 10 microsecondes sont nécessaires au processeur pour lire chaque caractère. Donc, approximativement



 $[(10^5 - 10)/10^5]$ x 100% = 99,99% du temps machine est inutilisé.

UNE METHODE PLUS PERFORMANTE POUR REALISER LES E/S SERAIT DONC LA METHODE DES E/S PAR INTERRUPTION

E/S PAR INTERRUPTION

RAPPEL: E/S programmées (polling)

les E/S sont réalisées par scrutation, c'est le microprocesseur qui initie l'opération d'E/S scrutant l'interface pour un état prêt..

E/S par interruption:

dans cette technique c'est le périphérique à travers son C.I qui initie l'opération par l'envoi d'une requête au microprocesseur quand l'interface est prête pour une opération d'E/S.

Dans cette nouvelle technique, ce n'est plus le processeur qui scrute continuellement l'interface pour un état prêt causant ainsi une perte importante en terme de temps mais c'est le périphérique à travers son circuit d'interface qui envoie automatiquement une requête au processeur quand l'interface est dans son état prêt (READY STATE).

Cette technique permet de décharger le processeur de la tache d'attente et évite au processeur le temps gaspillé inutilement lors de l'attente de l'état READY de l'interface.

EXEMPLE DU CODAGE DE LA TECHNIQUE D'ENTREE PAR INTERRUPTION


ENONCE:

@ port d'entrée = 03BCH , @ port d'état = 03BDH

@port de contrôle = 03BEH

BIT B₆ du port d'état = 0 port d'entrée vide sinon plein

BIT B₃ du port de contrôle = 1 le C.I fonctionne en mode polling sinon en E/S par IT. Le périphérique d'entrée envoie 255 données, chacune sur 8 bits, que le processeur doit saisir et stocker en mémoire à partir de la case mémoire mem_in. Pour chaque nouvelle donnée, le processeur reçoit une requête asynchrone du C.I l'informant qu'une nouvelle donnée est disponible dans le port d'entrée.



```
data
               SEGMENT
           db 255 dup(?)
mem in
data
               ends
code
               SEGMENT
assume cs: code, ds: data
: routine d'IT lecture d'une donnée
               mov dx, 03BCH
                                 ; port d'entrée
              in al , dx
              mov [BX], al
               inc BX
               IRET
start:
               mov ax, data
              mov ds , ax
              lea BX , mem in
              mov cx , length mem in
; initialisation du C.I en E/S par IT
              mov dx , 03BEH ; port de contrôle
               in al , dx
               and al , 11110111B
               out dx , al
Code
               ends
               end start
```

Remarque: Beaucoup de simplifications dans ce programme telles que les omissions de l'installation du vecteur d'IT de la requête, la gestion du registre BX et autres.