# ESP8266 / ESP8285 กับการส่งการแจ้ง เตือนเข้า LINE



ส่วนประกอบส่วนหนึ่งของ IoT ก็จะเป็นเรื่องของความปลอยภัยส่วนบุคคล แม้เราจะมีกล้อง วงจรปิดซึ่งเป็นอุปกรณ์ IoT อยู่แล้ว การกล้องวงจรปิดทำหน้าที่ได้แค่บันทึกภาพเท่านั้น ไม่ สามารถส่งการแจ้งเดือนใด ๆ ให้เราสามารถรับรู้สถานะการได้ หรือหากใช้กล้องวงจรปิดที่มี อยู่ในท้องตลาด และสามารถแจ้งเดือนได้ ก็จำเป็นจะต้องลองแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือ ถือเพิ่มเดิม

ในบทความนี้จะเป็นการนำ ESP8266 / ESP8285 มาทำการเชื่อมต่อ WiFi และส่งข้อมูลไปที่ Line ของผู้ใช้ ผ่านทาง API ที่ทาง LINE ได้จัดทำไว้ครับ สามารถนำไปเป็นพื้นฐานการเรียน รู้ในการส่งข้อมูลผ่าน API เข้า LINE และสามารถผูพื้นฐานไปสู่การทำ LINE Bot เพื่อเป็นผู้ ช่วยควบคุมสิ่งต่าง ๆ ภายในบ้านได้ผ่านแอพพลิเคชั่น Line

### รู้จักกับ LINE Notify

LINE Notify เป็นบริการของทาง LINE <u>เป็นบริการและช่องทางที่ถูกต้อง</u> ท่านสามารถส่ง ความ การแจ้งเตือนต่าง ๆ ไปยังแอคเค้าของท่านเองได้ ผ่านการใช้ API ซึ่งเรียกผ่าน HTTP POST แบบง่าย ๆ

ข้อจำกัดของ LINE Notify คือ สามารถส่งแจ้งเตือนได้เฉพาะผู้ที่ขอใช้ หรือกลุ่มที่ผู้ขอใช้ เป็นสมาชิกเท่านั้น ไม่สามารถส่งข้อความเข้าห้องสนทนาของเพื่อน ๆ ได้ หากต้องการให้ สามารถส่งข้อความหาใครก็ได้ ท่านต้องใช้ LINE Bot API แทน

### เพิ่ม LINE Notify เป็นเพื่อน

ก่อนที่จะใช้งาน API และส่งการแจ้งเตือน ท่านต้องเพิ่ม LINE Notify เป็นเพื่อนก่อน โดย สแกน OR Code ด้านล่างนี้





#### การขอ Access Token

ในการใช้งาน API ในทุก ๆ บริการ จะมีสิ่งที่เรียกว่า Access Token ไว้สำหรับเป็นรหัสที่ใช้ ตอนจะเข้าใช้งาน API โดยรหัสนี้จะเป็นข้อความแทนอีเมล์ และพาสเวิคของเรา ดังนั้นหาก Access Token ถูกเปิดเผย เรายังสามารถใช้งานแอ๊กเค้าได้ปกติ (แต่หากรู้ตัวว่า Access Token ถูกเปิดเผย ควรยกเลิก แล้วขอ Access Token ใหม่ทันที) เข้าไปที่หน้าเว็บ <a href="https://notify-bot.line.me/my/">https://notify-bot.line.me/my/</a> จากนั้นระบบจะให้เราล็อกอินด้วยแอ๊ค เค้า LINE โดยกรอกอีเมล์ และรหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้ลงไป



เมื่อล็อกอินสำเร็จแล้ว ให้เลื่อนลงมาด้านล่าง จะพบ <u>ออก Access Token (สำหรับผู้พัฒนา)</u> ให้กดปุ่ม <u>ออก Token</u>

## ออก Access Token (สำหรับผู้พัฒนา)

เมื่อใช้ Access Token แบบบุคคล จะสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนกับเว็บเซอร์วิส

ออก Token


ดาวน์โหลดเอกสารการพัฒนา

พอมาถึงส่วนนี้ให้เราทำความเข้าใจก่อนว่า เมื่อเราส่งข้อความไปแล้ว ข้อความที่ขึ้นจะ ปรากฏในรูปแบบ

#### [ชื่อ Token]: [ข้อความ]

ดังนั้นในช่องที่ 1 สามารถกรอกเป็นอะไรก็ได้ และสิ่งที่กรอกนั้นจะติดไปพร้อมกับข้อความ เสมอ เช่น หากกรอกว่า ESP8266 เมื่อใช้ API ส่งข้อความว่า "สวัสดี" ข้อความจะขึ้นว่า "ESP8266:สวัสดี"

ในช่องที่ 2 จะให้เลือกว่าเราจะส่งข้อความเข้าไปในกลุ่มไหน หรือส่งให้ตัวเองเท่านั้น เมื่อกรอกครบแล้ว ให้กดปุ่ม <u>ออก Token</u>



เมื่อกดปุ่มแล้ว จะปรากฏรหัส Token ให้ท่านเก็บรหัสนี้ไว้ให้ดีเพราะจะออกให้เพียงครั้งเดียว แต่หากลืม ท่านสามารถเริ่มต้นทำขั้นตอนใหม่เพื่อขอ Token ใหม่ได้

