ESP8266 ESP8285 กับการใช้งาน Firebase ระบบฐานข้อมูลเรียลไทม์จาก Google



* Firebase อัพเดทใหม่เรื่อง Key ทำให้ไลบารี่สำหรับ ESP8266 อาจจะใช้งานไม่ได้ใน อนาคต

Firebase มีบริการหลักเป็น Realtime Database เกิดขึ้นด้วยแนวคิดที่คนทำแอพพลิเคชั่น ไม่จำเป็นต้องตั้งเซิฟเวอร์เอง และไม่ต้องต้องเขียนโปรแกรมหลังบ้านซ้ำ ๆ แบบเดิม ซึ่งหาก คนที่ทำเว็บไซต์ ทำแอพพลิเคชั่น จะทราบดีว่างาน 1 โปรเจค จะต้องมีฐานข้อมูล และจะ ต้องมีการเก็บตารางของผู้ใช้งาน ระบบ Log ต่าง ๆ มีการติดต่อกับผู้ใช้ ซึ่งเป็นงานที่มีการทำ ซ้ำ ๆ ตลอดมา ดังนั้น Firebase จึงมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ ทำให้ไม่ต้องมีการจัดการฐาน ข้อมูลเอง ไม่ต้องเขียนโปรแกรมหลังบ้านเอง (ด้วยภาษา PHP Python และอื่นๆ) ตัว Firebase ทำไว้ให้หมดแล้ว

ในงานด้านแอพพลิเคชั่น ตัว Firebase ถือเป็นบริการฐานข้อมูลออนไลน์ตัวหนึ่ง ซึ่งแอพพลิ เคชั่นส่วนใหญ่ต้องใช้งานฐานข้อมูลตรงส่วนนี้ แต่หากมองในมุมของ IoT ตัว Firebase ถือว่าเป็นตัวกลางการเชื่อมต่อทุกอุปกรณ์เข้าด้วยกันได้ โดยมีจุดเด่นคือ เรียลไทม์ และ สามารถบันทึกข้อมูลไว้ได้

ในด้านของ API ตัว Firebase ไม่ได้อิงการใช้งานไปกับภาษาใดภาษาหนึ่ง กรณีที่ภาษาใด ๆ ไม่มีไลบารี่ให้ใช้งาน สามารถใช้ REST API (โปรโตคอล HTTP, HTTPs) ในการร้องขอข้อมูล (GET) หรือส่งข้อมูล (PUT) เข้าไปได้เลย

Firebase คือฐานข้อมูลประเภท NoSQL

ฐานข้อมูล MySQL MSSQL และฐานข้อมูลชนิด RDBMS ต่าง ๆ จะมีลักษณะเป็นตาราง ข้อมูล มีคอลั่ม มีการกำหนดชนิดของข้อมูลไว้อย่างชัดเจน และใช้ภาษา SQL ในการติดต่อ เฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้ด้วยการใช้ WHERE และบางครั้งมีปัญหาเรื่องช่องโหว่ (SQL Injection ถือเป็นวิธีพื้นฐานที่นิยมใช้และได้ผลมากที่สุดในขณะนี้)

ฐานข้อมูลชนิด NoSQL จะไม่ใช้ภาษา SQL ในการจัดการข้อมูล และออกแบบให้มีความ ยืดหยุ่น และเน้นความเร็วในการใช้งานมากที่สุด ฐานข้อมูล NoSQL ที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน คือ MongoDB ซึ่งมีการเก็บข้อมูลเป็นชนิด JSON (เจสัน) มีตารางเหมือนเดิม แต่ไม่มีคอลั่ม ข้อมูลที่ตายตัว ใน 1 แถว สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งข้อความ (String) ตัวเลข (Number) และ อื่น ๆ รวมไปถึงอาเรย์ และออปเจ็ค

Firebase มีการทำงานคล้าย ๆ กับ MongoDB คือมีฐานข้อมูล แต่ไม่มีตาราง มีการเก็บ ข้อมูลในรูป JSON สามารถเพิ่มข้อมูลไปในออปเจ็คใด ๆ ก็ได้ แต่เก็บเป็นอาร์เรย์ไม่ได้ ถ้า ต้องการเพิ่มข้อมูลแบบอาร์เรย์ จะต้องใช้การ PUT ข้อมูลเข้าไปต่อท้ายเรื่อย ๆ ซึ่งจะมี Key ที่ Firebase สร้างให้เป็นตัวอ้างอิง

Firebase กับ API เพื่ออุปกรณ์ IoT

Firebase มี API ของหลายภาษาให้เลือกใช้งาน ทั้งภาษา Python (นิยมใช้ใน Embedded OS) JavaScript (ในบนหน้าเว็บไซต์) และรวมไปถึงใน ESP8266 ที่ใช้ Arduino IDE ด้วย Google ได้จัดทำไลบารี่ Firebase สำหรับ Arduino (ซึ่งใช้กับ ESP8266 ได้) ไว้บน GitHub ส่วน API Reference สามารถอ่านได้ที <u>ลิ้งนี้</u>

เตรียม Firebase ให้พร้อมใช้งาน

เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์หลักของ Firebase <u>https://firebase.google.com/</u> กด <u>ลงชื่อเข้าใช้</u> ที่ มุมขวาบนของหน้าเว็บไซต์




เนื่องจาก Firebase เป็นของ Google จึงต้องใช้บัญชี Google ในการเข้าสู่ระบบ กรอกรหัส และลงชื่อเข้าใช้ให้เรียบร้อย




บัญชีเดียว กับทุกบริการของ Google

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อไปยัง Google Developers




จากนั้นจะเด้งกลับมาที่หน้าหลัก ให้กด <u>ไปที่คอนโซล</u> ในเมนูมุมขวาบน




กดปุ่ม CREATE NEW PROJECT




ในช่องแรกให้ตั้งชื่อโปรเจ็คใหม่ และในช่องที่ 2 เลือกเป็น Thailand แล้วกด <u>CREATE</u> <u>PROJECT</u>




หน้าเว็บจะรีไดเร็คมาที่หน้าหลักของโปรเจ็ค




กดไปที่รูปเฟืองมุมซ้ายบน แล้วคลิกที่เมนู การตั้งค่าโครงการ




คลิกที่แท๊ป บัญชีบริการ ในเมนูด้านซ้าย เลือก ข้อมูลลับฐานข้อมูล นำเมาส์เลือนไปตรงช่อง








ก๊อปลิ้งตามตำแหน่งในรูปเก็บไว้ ลิ้งนี้จะเอาไว้ใช้คอนฟิกในโค้ดเช่นเดียวกัน




การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล

ส่วนนี้เป็นส่วนเสริม และมีความสำคัญหากนำไปใช้งานจริง เนื่องจาก Firebase ได้กำหนดค่า เริ่มต้นให้ต้องมี Key เท่านั้น จึงจะสามารถอ่าน - เขียนฐานข้อมูลได้ ซึ่งจะมีปัญหาหากนำไป ใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ เพราะในหน้าเว็บจะไม่สามารถเปิดเผย Key ได้ การเปิดเผย Key จะ ทำให้ Users สามารถเข้ามาแก้ข้อมูลในฐานข้อมูลได้ ดังนั้นจึงควรกำหนดให้ในการเขียน ข้อมูลลงไปในฐานข้อมูล สามารถทำได้เฉพาะมี Key และหากมี หรือไม่มี Key จะอ่านได้ ซึ่ง สามารถกำหนดได้ดังนี้

กดไปที่แท๊ป RULES ในส่วนที่คลุมแถบดำลูกศรชี้ในรูป ให้ใส่ true ลงไปแทน




เมื่อแก้ไขแล้ว ให้กดปุ่ม PUNLISH เพื่อเป็นการบันทึกค่า



แค่นี้ฐานข้อมูล Firebase ก็พร้อมใช้งานแล้วครับ

การใช้งานคอนโชลของ Firebase

กดกลับมาที่แท๊ป DATA นำเม้าส์เลื่อนไปที่ชื่อออปเจ็คแรก เครื่องหมาย + จะปรากฏขึ้นมา



กดที่เครื่องหมาย + จะมีชื่อขึ้นมา 2 ช่อง และเยื่องทางซ้ายเล็กน้อย การเยื่องทางซ้ายเพื่อ ให้ทราบได้ว่าเรากำลังจะเพิ่มข้อมูลลงในออปเจ็คใด ออปเจ็คที่อยู่ในระดับเดียวกันจะมีการ เยื่องซ้ายเท่ากัน

ในช่อง Name จะเป็นชื่อของออปเจ็ค (Index, Key name) ส่วน Value ทดลองใส่ Hello !!! แล้วกดปุ่ม ADD



จากนั้นในระดับที่สูงกว่า<u>ทั้งหมด</u>จะเปลี่ยนสีเป็นสีส้ม และออปเจ็คที่เพิ่มเข้ามาใหม่ (ในที่นี้คือ text) จะเป็นสีเขียว เมื่อผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งสีจะกลับมาเป็นสีดำดังเดิม



ที่ออปเจ็คแรกสุด (อยู่สูงที่สุด) กด + อีกครั้ง พิมพ์ Name เป็น subObj แล้วกดเครื่องหมาย + ตามลูกศรชี้ในรูป



กรอก Name เป็น idOne แล้วกด Value เป็น 111 จากนั้นกด ADD



จะเห็นได้ว่าผลคือ ออปเจ็ค ledesp-86d37 จะอยู่ในระดับสูงที่สุด และมีออปเจ็ค subObj เป็นออปเจ็คย่อย แล้วมี idOne ซึ่งมีค่าเป็น 111 เป็นออปเจ็คย่อยของ subObj อีกที่ หากนำไปเทียบกับเนื้อหาในวิชา โครงสร้างข้อมูล ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่โปรแกรมเมอร์จะต้อง เรียน จะพบว่าการทำงานแบบนี้จะคล้าย ๆ กับโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ ให้มอง ledesp-86d37 เป็นโหนดราก มอง subObj เป็นโหนดลูกของโหนด edesp-86d37 และโหนด idOne เป็นโหนดลูกของโหนด subObj อีกที ซึ่งในโหนดใบแต่ละโหนด (โหนดที่ไม่มีโหนดลูก) สามารถมีค่าเป็นข้อความ ตัวอักษร หรือตัวเลขก็ได้



นำเมาส์เลื่อนไปตรงออปเจ็คที่ชื่อ text แล้วคลุมแถบดำ ทดลองแก้เป็น 1212312121 แล้ว กดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ด







ผลที่ได้คือออปเจ็คที่ถูกแก้ไขจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม แล้วออปเจ็คที่อยู่สูงกว่าทั้งหมด ก็เปลี่ยน เป็นสีส้มเช่นกัน



จะแจ้งว่าหากลบออปเจ็คนี้ไปแล้ว ออปเจ็คที่อยู่ล่าง ๆ ก็จะถูกลบไปด้วย ให้กดปุ่ม DELETE



จากนั้นออปเจ็คตั้งแต่ subObj ลงไปจะเปลี่ยนเป็นสีแดง หมายถึงออกเจ็คนั้นไม่มีอยู่แล้ว นั่นเอง และออปเจ็คที่อยู่สูงกว่าจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม หมายถึงมีการอัพเดทข้อมูลนั่นเอง




การใช้งานคอมโซลก็มีเพียงเท่านี้ ในตอนแก้ไขขอให้แก้ไขแล้วกด Enter ทันที เพราะหาก ไม่ทำการกด Enter ข้อมูลจะไม่ถูกแก้ไข และต้องเข้าใจไว้เสมอว่าหากลบออปเจ็คที่อยู่ใน ระบบดับสูง ๆ ก็จะทำให้ออปเจ็คระดับต่ำลงมาถูกลบไปด้วย และไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้


ทำความเข้าใจกับ Realtime Database

Realtime Database หมายถึงฐานข้อมูลที่เมื่อมีการอัพเดทข้อมูล จะมีการส่งข้อมูลที่อัพเดท นี้ ไปที่อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย ดังตัวอย่างด้านล่างนี้


ในรูปด้านล่างนี้ ทางซ้ายผมได้เพิ่มออปเจ็คที่มี Key เป็น LED และมีค่าเป็น ON เมื่อผมกดที่ ปุ่ม ADD จะมีค่าของ LED: ON ไปปรากฏในทั้ง 2 หน้าทันที




ต่อมาผมได้แก้ไขข้อมูลของออปเจ็ก LED ในหน้าเว็บทางขวาเป็น OFF ผลที่ได้คือในหน้าง ต่างทั้ง 2 ด้านมีการเปลี่ยนแปลงทันที



สุดท้ายผมกดลบออปเจ็ด LED ออกไป ผลคือออปเจ็ค LED หายไปทันทีจากทั้ง 2 หน้า (สี แดงหมายถึงออปเจ็คถูกลบไปแล้ว)







Firebase กับ ESP8266 ESP8285

ทดลองให้ ESP8266 อัพเดทข้อมูลในฐานข้อมูลของ Firebase ก่อนอื่นให้ลงไลบารี่ก่อน โดยดาว์นโหลด

ได้ที่ https://github.com/googlesamples/firebase-arduino/archive/master.zip เปิดโปรแกรม Arduino ขึ้นมา กดไปที่ Sketch > Include Library > Add .ZIP Library...





#include <ESP8266WiFi.h>

#include <FirebaseArduino.h>

// Config Firebase

#define FIREBASE_HOST "ledesp-86d37.firebaseio.com"

#define FIREBASE_AUTH "<YOUR KEY>"

```
// Config connect WiFi
#define WIFI_SSID "<YOUR WIFI NAME>"
#define WIFI_PASSWORD "<YOUR WIFI PASSWORD>"
int i = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
WiFi.mode(WIFI_STA);
// connect to wifi.
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
Serial.print("connecting");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print(".");
```

```
delay(500);
}
Serial.println();
Serial.print("connected: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH);
}
void loop() {
Firebase.setInt("number", i);
if (Firebase.failed()) {
Serial.print("set /number failed:");
Serial.println(Firebase.error());
return;
}
```

```
Serial.print("set /number to ");


Serial.println(Firebase.getInt("number"));

i++;


delay(500);

}

FirebaseTest1.ino hosted with ♥ by GitHub view raw
แก้ไขข้อมูลของ FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH, WIFI_SSID และ WIFI_PASSWORD
ให้ถูกต้อง ดังตัวอย่างด้านล่างนี้
```



เมื่ออัพโหลดโค้ดเข้าไปแล้ว และรอจนกว่าจะเชื่อมต่อ WiFi เสร็จ ตัว ESP8266 / ESP8285 จะมีการเช็ตออปเจ็ค number ให้มีค่าเพิ่มขึ้นรื่อย ๆ ทุก ๆ ครึ่งวินาที หากเปิดหน้าคอนโซล ร่วมกับหน้ามอนิเตอร์จะเห็นผลที่ชัดเจน



ทำความรู้จักกับฟังก์ชั่นต่าง ๆ

คำสั่งใช้ set - เป็นคำสั่งที่ใช้เซ็คค่าในออปเจ็กต่าง ๆ เช่น เซ็ตให้ออปเจ็ค A มีค่าเป็น 10 (Int)

การใช้งานอยู่ในรูปแบบ Firebase.set???(const String &path, ??? value) ซึ่ง ??? สามารถ เป็นไปได้ดังนี้

???=	รายละเอียด	ตัวอย่างการใช้
Int	ใช้นำตัวเลขจำนวนเต็มเข้าออปเจ็ค	Firebase.setInt("number", 10);
Float	ใช้นำตัวเลขที่มีจุดทศนิยมเข้าออปเจ็ค	Firebase.setFloat("number", 2.56);
Bool	ใช้นำค่า True หรือ False เข้าออปเจ็ค	Firebase.setBool("trueORfalse", true);
String	ใช้นำข้อความเข้าออปเจ็ค	Firebase.setString("title", "Hello !");

คำสั่งใช้ get - เป็นคำสั่งใช้อ่านค่าจากออปเจ็กต่าง ๆ ออกมาในรูปชนิดข้อมูลต่าง ๆ การใช้งานอยู่ในรูปแบบ Firebase.get???(const String &path) ซึ่ง ??? สามารถเป็นไปได้ ดังนี้

	รายละเอียด	ตัวอย่างการใช้
Int	อ่านค่าตัวเลขจำนวนเต็มจากออป เจ็ค	int number = Firebase.getInt("number");
Float	อ่านค่าตัวเลขที่มีจุดทศนิยมจากอ อปเจ็ค	flost number = Firebase.getFloat("number");
Bool	อ่านค่าค่า True หรือ False จากอ อปเจ็ค	bool trueORfalse = Firebase.getBool("trueORfalse");
String	อ่านค่าข้อความจากออปเจ็ค	String title = Firebase.getString("title");

คำสั่งใช้ push - เป็นคำสั่งที่ใช้เพิ่มข้อมูเข้าไปต่อท้ายในออปเจ็ค โดยจะมี Key เป็น แบบ PRIMARY KEY คือชื่อ Key จะเป็นข้อความยาว ๆ และจะไม่มีการซ้ำกัน การใช้งานอยู่ในรูปแบบ Firebase.push???(const String &path, ??? value) ซึ่ง ??? สามารถเป็นไปได้ดังนี้


???=	รายละเอียด	ตัวอย่างการใช้
Int	ใช้นำตัวเลขจำนวนเต็มเข้าไปต่อท้ายใน ออปเจ็ค	Firebase.pushInt("arrNumber", 10);
Float	ใช้นำตัวเลขที่มีจุดทศนิยมเข้าไปต่อท้าย ในออปเจ็ค	Firebase.pushFloat("arrNumber", 2.56);
Bool	ใช้นำค่า True หรือ False เข้าไปต่อท้าย ในออปเจ็ค	Firebase.pushBool("arrTrueORfalse", true);
String	ใช้นำข้อความเข้าไปต่อท้ายในออปเจ็ค	Firebase.pushString("arrTitle", "Hello !");


ทดลองใช้คำสั่ง Push

ในตัวอย่างที่แล้วมีการใช้เพียงคำสั่ง set และ get ในตัวอย่างนี้จะเป็นการทดลองใช้คำสั่ง push กันครับ

คำสั่ง push เหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลในลักษระคล้ายตาราง โดยทำการเพิ่มแถวของ ตารางไปเรื่อย ๆ ภายในแถวของตารางสามารถมีคอลั่มได้ไม่จำกัด แต่จะต้องมีชื่อของ Key ตามข้อกำหนดการใช้ Firebase

ในตัวอย่างนี้ผมได้ต่อ DHT11 เข้ากับ ESP8285 ที่ขา GPIO4 เพื่ออ่านค่าอุณหภูมิ และได้ เขียนโค้ดให้ทำการ push ค่าอุณหภูมิลงในออปเจ็ค temperature และมีการ push ค่าของ ความขึ้นลงออปเจ็ค humidity





อัพโหลดโค้ดด้านล่างนี้ลงบอร์ด อย่าลืมเปลี่ยน FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH, WIFI_SSID และ WIFI_PASSWORD เหมือนเดิม กรณีต่อ DHT ไว้ที่ขาอื่น สามารถเปลี่ยน ได้ที่ DHTPIN และหากไม่ได้ใช้ DHT11 สามารถเปลี่ยนได้ที่ DHTTYPE


```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <FirebaseArduino.h>
#include <DHT.h>
// Config Firebase
#define FIREBASE_HOST "ledesp-86d37.firebaseio.com"
#define FIREBASE_AUTH "<YOUR KEY>"
// Config connect WiFi
#define WIFI_SSID "<YOUR WIFI NAME>"
#define WIFI_PASSWORD "<YOUR WIFI PASSWORD>"
// Config DHT
#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT11
```

```
String name;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
Serial.begin(9600);
WiFi.mode(WIFI_STA);
// connect to wifi.
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
Serial.print("connecting");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print(".");
delay(500);
}
Serial.println();
```


```
Serial.print("connected: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH);
dht.begin();
}
void loop() {
// Read temp & Humidity for DHT22
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
if (isnan(h) || isnan(t)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
delay(500);
return;
```

```
}
// append a new value to /temperature
name = Firebase.pushFloat("temperature", t);
if (Firebase.failed()) {
Serial.print("pushing /temperature failed:");
Serial.println(Firebase.error());
return;
}
Serial.print("pushed: /temperature/");
Serial.println(name);
// append a new value to /temperature
name = Firebase.pushFloat("humidity", h);
if (Firebase.failed()) {
Serial.print("pushing /humidity failed:");
```


Serial.println(Firebase.error());	
return;	
}	
Serial.print("pushed: /humidity/");	
Serial.println(name);	
delay(5000);	
}	
<u>FirebaseTestDHT.ino</u> hosted with ♥ by <u>GitHub</u>	<u>view raw</u>



เมื่อเปิดหน้ามอนิเตอร์ขึ้นมา พร้อม ๆ กับหน้าคอนโซล จะเห็นว่าค่าอุณหภูมิ และค่าความชื้น ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในทุก ๆ 5 วินาที สังเกตุได้จากสีของชื่อออปเจ็คจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม หมาย ถึงมีการเพิ่มข้อมูลเข้ามาใหม่นั่นเอง



หากกดที่รูปเครื่องหมาย +(หน้าชื่อออปเจ็ค) จะพบกับ Key ของออปเจ็คที่มีลักษณะเป็น ข้อความไม่มีความหมาย และจะพบค่าของออปเจ็คเป็นตัวเลขอุณหภูมิ หรือความชิ้น




ต่อมาเราจะมาลองเก็บอุณหภูมิ และความชื้นไว้ในออปเจ็คตัวเดียวกันครับ เนื่องจากข้อมูล ทั้ง 2 ตัวนี้มาจากแหล่งเดียวกัน ดังนั้นมันควรจะอยู่ด้วยกันเสมอเพื่อความง่ายในการเรียกใช้ การที่จะทำให้ทั้งอุณหภูมิ และความชื้นมาอยู่ในออปเจ็คเดียวกันได้ จะต้องทำให้ข้อมูลทั้ง 2 นี้มารวมกันเสียก่อน โดยการสร้างออปเจ็คทั้ง 2 รอไว้โดยใช้ JSON แล้วค่อย Push ทั้ง 2 ออ ปเจ็คนี้ขึ้นไปพร้อมกัน จะทำให้ทั้ง 2 ออปเจ็คมีออปเจ็คที่สูงกว่าเป็น Key เดียวกัน อธิบายอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพ มาลองทำกันเลยดีกว่าครับ ก๊อบโค้ดด้านล่างนี้ไปลอง อัพโหลดเข้า ESP8266 ESP8285 ได้เลย (อย่าลืมแก้ไขข้อมูลที่เดิม)

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <FirebaseArduino.h>
#include <DHT.h>
// Config Firebase
#define FIREBASE_HOST "ledesp-86d37.firebaseio.com"
#define FIREBASE_AUTH "<YOUR KEY>"
// Config connect WiFi
#define WIFI_SSID "<YOUR WIFI NAME>"
#define WIFI_PASSWORD "<YOUR WIFI PASSWORD>"
// Config DHT
#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT11
```

```
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
Serial.begin(9600);
WiFi.mode(WIFI_STA);
// connect to wifi.
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
Serial.print("connecting");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print(".");
delay(500);
}
Serial.println();
Serial.print("connected: ");
```

```
Serial.println(WiFi.localIP());
Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH);
dht.begin();
}
void loop() {
// Read temp & Humidity for DHT22
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
if (isnan(h) || isnan(t)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
delay(500);
return;
}
```


```
StaticJsonBuffer<200> jsonBuffer;
JsonObject& root = jsonBuffer.createObject();
root["temperature"] = t;
root["humidity"] = h;
// append a new value to /logDHT
String name = Firebase.push("logDHT", root);
// handle error
if (Firebase.failed()) {
Serial.print("pushing /logDHT failed:");
Serial.println(Firebase.error());
return;
}
Serial.print("pushed: /logDHT/");
Serial.println(name);
```




หลังจากที่ได้เรียนรู้การเพิ่มข้อมูลเข้าไปแล้ว ต่อมาเรามาลองเรียนรู้การรออัพเดทข้อมูลกัน บ้างครับ สามารถนำไปประยุกต์ใช้การรับ - ส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ครับ ใน void setup() จะต้องเรียกฟังก์ชั่น Firebase.stream() ขึ้นมาก่อน โดยมีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้

Firebase.stream(const String &path)

โดยที่ path หมายถึงออปเจ็คที่เราต้องการตรวจจับความเปลี่ยนแปลง เช่น ถ้าหากออปเจ็ค LED ซึ่งอยู่เป็นออปเจ็คนอกสุด ตัว path ก็จะเป็น /LED , แต่หากออปเจ็ค LED อยู่ในออป เจ็ค Node1 และออปเจ็ค Node1 เป็นออปเจ็คนอกสุด ตัว path ก็จะเป็น /Node1/LED ตัว เครื่องหมาย / จะเป็นตัวคั่น Key หรือชื่อของออปเจ็ค



ผมจะเลือกใช้ path ที่ /Node1/LED ดังนั้นจึงต้องนำโคัดด้านล่างนี้ไปไว้ใน void setup() Firebase.stream("/Node1/LED");




ในส่วนของ void loop() สามารถก๊อบไปได้ทั้งหมด มีเพียงแต่การเรียกฟัง ก์ชั่น event.get???("data"); ที่ต้องระวัง เพราะหากชนิดของข้อมูลผิด ก็จะทำให้ไม่สามารถ รับค่าได้เลย

ตัวอย่างเช่น หากในหน้าคอนโซล ได้กรอกไว้เป็น 1 แต่รับค่าแบบ String ผลที่ได้จะเป็นค่า ว่าง เพราะ 1 ถือเป็นตัวเลข คำสั่ง event.getString("data"); จะไม่สามารถรับค่าได้ แต่ถ้า หากใช้คำสั่ง event.getInt("data"); จะสามารถรับข้อมูลได้ปกติ

ทดลองควบคุม LED แบบเรียลไทม์

ต่อวงจรด้านล่างนี้ และอัพโหลดโค้ดด้านล่างนี้ลงไป (อย่าลืมแก้ที่เดิม)





#include <FirebaseArduino.h>

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#define LED_PIN 4
// Config Firebase
#define FIREBASE_HOST "ledesp-86d37.firebaseio.com"
#define FIREBASE_AUTH "<YOUR KEY>"
// Config connect WiFi
#define WIFI_SSID "<YOUR WIFI NAME>"
#define WIFI_PASSWORD "<YOUR WIFI PASSWORD>"
void setup() {
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
Serial.begin(115200);
```

```
// connect to wifi.
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
Serial.print("connecting");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print(".");
delay(500);
}
Serial.println();
Serial.print("connected: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH);
Firebase.stream("/Node1/LED");
}
```

```
void loop() {
if (Firebase.failed()) {
Serial.println("streaming error");
Serial.println(Firebase.error());
}
if (Firebase.available()) {
FirebaseObject event = Firebase.readEvent();
String eventType = event.getString("type");
eventType.toLowerCase();
if (eventType == "") return ;
Serial.print("event: ");
Serial.println(eventType);
if (eventType == "put") {
String path = event.getString("path");
```

```
int data = event.getInt("data");
Serial.println("[" + path + "] " + String(data));
if (path == "/") {
digitalWrite(LED_PIN, (data == 0 ? LOW : HIGH));
}
}
}
delay(10);
}
<u>FirebaseLEDStream.ino</u> hosted with ♥ by <u>GitHub</u>
                                                                           view raw
กลับไปที่คอนโซล ไปเพิ่มออปเจ็ค Node1 --> LED:0 ผลที่ได้คือหลอด LED ยังดับอยู่
     ← https://ledesp-86d37.firebaseio.com/
     ledesp-86d37: null
          Name Node1
               Name LED
                                       Value 0
           CANCEL
                     ADD
```



ในบทความนี้จะสอนเฉพาะการใช้ Firebase พื้นฐาน และการใช้ Firebase บน Arduino ESP8266 / ESP8285 ซึ่งแค่นี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้การคุยกันระหว่างอุปกรณ์ กับ อุปกรณ์ ได้แล้ว แต่หากต้องการจะให้การควบคุมอุปกรณ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือผ่านแอพพลิเคชั่น จำเป็นจะต้องเรียนรู้ API ในภาษาอื่น ๆ เพิ่มอีก แต่ยังคงมีฟังก์ชั่น set get push อยู่เหมือนเดิม เพียงแต่ในบางภาษาจะใช้งานง่ายขึ้นครับ