## การใช้งาน ESP8266 ในโหมด AP และการ รับส่งข้อมูลผ่าน TCP

http://www.ioxhop.com/article/43/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-esp8266-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94-ap-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88 B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88 2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0 %B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99-tcp



**ESP8266** เป็นบอร์ด WiFi ที่สามารถทำงานได้ 3 โหมด คือ โหมด AP โหมด STA และโหมด AP & STA ในแต่ละโหมดมีความแตกต่างกันดังนี้

- โหมด AP เป็นโหมดที่จะต้องรอให้มีอุปกรณ์มาเชื่อมต่อจึงจะสามารถรับส่งข้อมูลกัน ได้
- โหมด STA เป็นโหมดที่กำหนดให้ ESP8266 ไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เร้า เตอร์ แล้วรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องในวงแลนได้
- โหมด AP & STA เป็นโหมดที่สามารถทำงานได้ทั้ง 2 อย่างภายในเวลาเดียวกัน แต่ ความสเถียรจะลดลง และทำให้ใช้กำลังไฟฟ้ามากขึ้น


ในการใช้งานควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในระยะใกล้ และต้องย้ายสถานที่ใช้งานที่บ่อย เช่น นำไปใช้งานควบคุมหุ่นนต์ ควรจะใช้งานในโหมด AP

โปรโตคอลที่ใช้รับ-ส่งข้อมูล


การรับส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต เช่น การเข้าเว็บไซต์ การใช้บริการเกมส์ออนไลน์ จะใช้ โปรโตคอลพื้นฐานอยู่ 2 ตัว คือ TCP และ UDP โดยทั้ง 2 โปรโตคอลมีความแตกต่างกันดังนี้

- TCP เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการเรียกหน้าเว็บไซต์ โปรโตคอลนี้เมื่อส่งข้อมูลไปแล้ว จะต้องรอการยืนยันได้รับข้อมูลจากเครื่องปลายทาง จึงจะเริ่มส่งข้อมูลต่อไป ข้อดีของ โปรโตคอลนี้คือได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์
- UDP เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการรับส่งข้อมูลแบบเรียวทามที่ไม่ต้องการความถูก ต้องของข้อมูลมากนัก เช่น การใช้รับส่งข้อมูในเกมส์ออนไลน์ โปรโตคอลนี้จะมีหน้าที่ ส่งข้อมูลเพียงอย่างเดียว ปลายทางไม่ต้องยืนยันได้รับข้อมูล ข้อดีของโปรโตคอลนี้ คือมีขั้นตอนการทำงานที่ง่ายกว่าแบบ TCP ทำให้ทำงานได้เร็วกว่านั่นเอง

## UDP Request / Response Paradigm



## TCP Handshake Paradigm



ขอบคุณรูปภาพจาก www.ni.com

ในบทความนี้จะเลือกใช้โปรโตคอล TCP เพราะความถูกต้องของข้อมูลสำคัญมากกว่า ความเร็วในงาน IoT และงานควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ

## คำสั่งที่ควรรู้

WiFiServer::WiFiServer(port);


เป็นคำสั่งเปิดออปเจ็คใหม่เพื่อเริ่มใช้งาน TCP Server ตรงค่าพารามิเตอร์ port สามารถตั้ง ได้เองโดยต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น แนะนำ 10 - 9999 ไม่ควรใช้พอร์ต 80 443 21 22 void WiFiServer::begin(void);


เป็นคำสั่งที่ต้องอยู่ใน void setup() ใช้สำหรับสั่งให้ TCP Server เริ่มการทำงาน


WiFiClient WiFiServer::available(void); เป็นคำสั่งที่จะมีการให้ค่าของออปเจ๊ค WiFiClient ออกมา เพื่อตรวจสอบว่าขณะนี้มีคนเชื่อม ต่อเข้ามาหรือไม่ bool WiFiClient::connected(void); ใช้ตรวจสอบว่าขณะนี้ยังเชื่อมต่ออยู่หรือไม่ int WiFiClient::available(void); ใช้ตรวจสอบว่ามีการส่งข้อมูลเข้ามาแล้วหรือไม่ โดยจะให้ค่ากลับเป็นขนาดข้อมูลที่ถูกเก็บ ไว้ในบัพเฟอร์ char WiFiClient::read(void); เป็นคำสั่งอ่านข้อมูลออกมาจากบัพเฟอร์ทีละไบต์ ตัวอย่างโปรแกรมใช้งาน โค้ดโปรแกรมด้านล่างนี้จะมีการเก็บข้อมูลไว้ที่ตัวแปร line โดยข้อมูลที่ส่งมาเมื่อจบแล้วจะ ต้องมีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยใช้ \r\n จากนั้นจะมีการปิดการเชื่อมต่ออัตโนมัติ #include <FSP8266WiFi h> WiFiServer server(88); // ประกาศสร้าง TCP Server ที่พอร์ต 88 String line; void setup() { Serial.begin(115200); // เปิดใช้การ Debug ผ่าน Serial WiFi.mode(WIFI AP); // ใช้งาน WiFi ในโหมด AP WiFi.softAP("ESP IOXhop"); // ตั้งให้ชื่อ WiFi เป็น ESP IOXhop


```
server.begin(); // เริ่มตันใช้ TCP Server
}
void loop() {
WiFiClient client = server.available();
if (!client) // ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อมาใหม่
return; // ส่งลับค่าว่าง ทำให้ลูปนี้ถูกยกเลิก
Serial.println("New client"); // ส่งข้อความว่า New client ไปที่ Serial Monitor
while (client.connected()) { // วนรอบไปเรื่อย ๆ หากยังมีการเชื่อมต่ออยู่
if (client.available()) { // ถ้ามีการส่งข้อมูลเข้ามา
char c = client.read(); // อ่านข้อมูลออกมา 1 ไบต์
if (c == '\r') { // ถ้าเป็น \r (return)
Serial.println(line); // แสดงตัวแปร line ไปที่ Serial Monitor
line = ""; // ล้างค่าตัวแปร line
```

```
break; // ออกจากลูป
} else if (c == '\n') { // ถ้าเป็น \n (new line)
// Pass {new line}
} else { // ถ้าไม่ใช่
line += c; // เพิ่มข้อมูล 1 ไบต์ ไปต่อท้ายในตัวแปร line
}
}
}
delay(1);
client.stop(); // ปิดการเชื่อมต่อกับ Client
Serial.println("Client disconnect"); // ส่งข้อความว่า Client disconnect ไปที่ Serial
Monitor
ESP8266 TCPServer.ino hosted with ♥ by GitHub
                                                                            view raw
การทดสอบรับ - ส่งข้อมูล
เชื่อมต่อ WiFi เข้าไปที่ตัว ESP8266 ให้เรียบร้อย (ชื่อ WiFi จะชื่อ ESP_xxxx)
ดาว์นโหลดโปรแกรม hercules ได้ที่ hercules 3-2-8.exe เปิดโปรแกรมขึ้นมา แล้วกดไปที่
เมนู TCP Client กรอก Module IP เป็น 192.168.4.1 จากนั้นกรอก Port เป็น 88 เสร็จแล้วกด
Connect
```










```
WiFiServer server(88); // ประกาศสร้าง TCP Server ที่พอร์ต 88
int pin = 2;
String line;
void setup() {
pinMode(pin, OUTPUT);
Serial.begin(115200); // เปิดใช้การ Debug ผ่าน Serial
WiFi.mode(WIFI_AP); // ใช้งาน WiFi ในโหมด AP
WiFi.softAP("ESP_IOXhop"); // ตั้งให้ชื่อ WiFi เป็น ESP_IOXhop
server.begin(); // เริ่มตันใช้ TCP Server
}
```

```
void loop() {
WiFiClient client = server.available();
if (!client) // ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อมาใหม่
return; // ส่งลับค่าว่าง ทำให้ลูปนี้ถูกยกเลิก
Serial.println("New client"); // ส่งข้อความว่า New client ไปที่ Serial Monitor
while (client.connected()) { // วนรอบไปเรื่อย ๆ หากยังมีการเชื่อมต่ออยู่
if (client.available()) { // ถ้ามีการส่งข้อมูลเข้ามา
char c = client.read(); // อ่านข้อมูลออกมา 1 ไบต์
if (c == '\r') { // ถ้าเป็น \r (return)
Serial.println(line); // แสดงตัวแปร line ไปที่ Serial Monitor
if (line == "LEDON") { // ถ้าสงข้อความเข้ามาว่า LEDON
digitalWrite(pin, HIGH); // ให้ LED ติด
} else { // ถ้าไม่ใช่
digitalWrite(pin, LOW); // ให้ LED ดับ
}
```

```
line = ""; // ล้างค่าตัวแปร line
break; // ออกจากลูป
} else if (c == '\n') { // ถ้าเป็น \n (new line)
// Pass {new line}
} else { // ถ้าไม่ใช่
line += c; // เพิ่มข้อมูล 1 ไบต์ ไปต่อท้ายในตัวแปร line
}
}
}
delay(1);
client.stop(); // ปิดการเชื่อมต่อกับ Client
Serial.println("Client disconnect"); // ส่งข้อความว่า Client disconnect ไปที่ Serial
Monitor
ESP8266 TCPServerLED.ino hosted with ♥ by GitHub
                                                                           view raw
เชื่อมต่อเข้าไปที่ ESP8266 แล้วใช้โปรแกรม hercules ทดลองส่ง LEDON<LF> < CR>
และ LEDOFF<LF><CR> จะพบว่าสามารถควบคุมหลอด LED ได้แล้ว
```



ขอบคุณที่ติดตามอ่านมาถึงส่วนนี้ครับ