Лабораторне заняття 4

Переривання таймера

Mema: ознайомитися з принципами роботи переривань. Отримати практичні навички по організації переривань та структури програми. Використовуючи наробки, реалізувати багатофункціональні часи.

Теоретичні відомості

Переривання (англ. Interrupt) – сигнал від програмного або апаратного забезпечення, повідомляє процесору про настання якої-небудь події, що вимагає негайної уваги. Переривання сповіщає процесор про настання високопріоритетної події, що вимагає переривання поточного коду, що виконується процесором. Процесор відповідає припиненням своєї поточної активності, зберігаючи свій стан і виконуючи функцію, звану оброблювачем переривання (або програмою обробки переривання), яка реагує на подію і обслуговує його, після чого повертає управління в перерваний код.

Arduino Leonardo має 37 переривання, а саме: переривання таймера-лічильника, АЦП, UART, зовнішні переривання, компаратора тощо.

			_		
Переривання	UDESHISUBSHI	V BULUQUI	тарлин	I BEKTONIR	перепиванна.
Ticpcphibuilin	opi aiii sobaiii	у Бин лида	таолиц	г рсктортр	переривания.

Vector No.	Program Address ⁽²⁾	Source	Interrupt Definition	
1	\$0000 ⁽¹⁾	RESET	External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset, Watchdog Reset, and JTAG AVR Reset	
2	\$0002	INT0	External Interrupt Request 0	
3	\$0004	INT1	External Interrupt Request 1	
4	\$0006	INT2	External Interrupt Request 2	
5	\$0008	INT3	External Interrupt Request 3	
6	\$000A	Reserved	Reserved	
7	\$000C	Reserved	Reserved	
8	\$000E	INT6	External Interrupt Request 6	
9	\$0010	Reserved	Reserved	
10	\$0012	PCINT0	Pin Change Interrupt Request 0	
11	\$0014	USB General	USB General Interrupt request	
12	\$0016	USB Endpoint	USB Endpoint Interrupt request	
13	\$0018	WDT	Watchdog Time-out Interrupt	
14	\$001A	Reserved	Reserved	
15	\$001C	Reserved	Reserved	
16	\$001E	Reserved	Reserved	
17	\$0020	TIMER1 CAPT	Timer/Counter1 Capture Event	

Рисунок 4.1 – Частина таблиці переривань

Приклад:

```
Лістинг 4.1 — Приклад роботи з перериванням таймеру volatile short c_250ms = 0; volatile bool flag_250ms = false; volatile short c_400ms = 0; volatile bool flag_400ms = false; short led1 = 10; short led2 = 11; short led3 = 12; short led4 = 13; ISR(TIMER1_COMPA_vect) // обработчик прерывания. Вызывается каждую миллисекунду { c_250ms++;
```

```
if(c 250ms == 250) { // Выполняем каждые 250 мс
  flag_250ms = true;
  c_250ms = 0;
 c_400ms++;
 if(c 400ms == 400) { // Выполняем каждые 400 мс
  flag 400ms = true;
  c 400ms = 0;
void initTimer() { // инициализация Timer1
 cli(); // отключить глобальные прерывания
TCNT1 = 0;
TCCR1A = 0; // установить регистр управления A в 0
 TCCR1B = 0;
TCCR1B \models (1 << WGM12); // включить CTC режим
 TCCR1B |= (0b001 << CS10); // Установить биты на коэффициент деления
 OCR1A = 15999; // установка регистра совпадения
TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // включить прерывание по совпадению таймера
 sei(); // включить глобальные прерывания
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
 pinMode(led3, OUTPUT);
pinMode(led4, OUTPUT);
 digitalWrite(led1, HIGH);
 digitalWrite(led2, HIGH);
digitalWrite(led3, HIGH);
digitalWrite(led4, HIGH);
initTimer();
void loop() {
 if(flag 250ms) { // Выполняем каждые 250 мс
  flag_250ms = false;
  digitalWrite(led4, LOW);
 if(flag 400ms) { // Выполняем каждые 400 мс
  flag_{400ms} = false;
  digitalWrite(led4, HIGH);
```

Зміст роботи

Завдання 1: Ввести приклад, що представлено у лістингу 4.1. Розібратися з роботою програми.

Завдання 2: Реалізувати додаток з наступними функціями:

- відображати на семисегментному індикаторі час, температуру, вологість;
- тривалість відображення часу 15с;
- тривалість відображення температури 5c;
- тривалість відображення вологості 5c;
- введення с клавіатури поточного часу.