
7. АЦП та ЦАП

Всі сигнали можна розділити на два основних види: аналогові і цифрові. Аналогові сигнали найбільш звичні для нас. Можна сказати, що весь навколишній природний світ навколо нас - аналоговий. Наші зір і слух, а також всі інші органи чуття сприймають інформацію, що надходить в аналоговій формі, тобто безперервно в часі. Прикладами аналогових сигналів виступають: мова людини, звуки музичних інструментів, температура навколишнього середовища, швидкість автомобіля тощо. Виглядає аналоговий сигнал наступним чином:



Житомирський державний технологічний університет


Сигнал називають **аналоговим** (безперервним), якщо він визначений на безперервній осі часу, і в кожен момент часу може приймати довільні значення. Тобто аналоговий – це сигнал, значення і незалежна змінна якого є безперервними множинами можливих значень.

Однак, такий сигнал не може бути оброблений з використанням мікропроцесорів і мікроконтролерів, тому що будь-яке значення такого сигналу вимагає нескінченного обсягу пам'яті.


Наприклад:

T(t)=23.34187347675329834097871382098354977834678354....

Тому виконують перетворення аналогового сигналу в цифровий.



Процедура перетворення аналогового сигналу в цифровий



Дискретний сигнал – це сигнал, незалежна змінна якого визначена на дискретній множині, а значення є безперервними.

Цифровий сигнал – це сигнал, у якого кожен з параметрів описується функцією дискретного часу і кінцевою множиною можливих значень.

Тобто цифровий сигнал є послідовністю чисел, що представляє сигнал при цифровій обробці, і не цілком відповідає аналоговому сигналові (відповідає з деякою похибкою).

Числа, що складають послідовність, є значеннями сигналу в окремі (дискретні) моменти часу і називаються відліками сигналу (samples), а процес перетворення аналогового сигналу в дискретний називають дискретизацією.

Як правило, відліки беруться через рівні проміжки часу *T*, названі **періодом дискретизації** (або інтервалом, **кроком дискретизації** - *sample time*).

Величина, зворотна періодові дискретизації, називається **частотою дискретизації** (sampling frequency):

$$F_A = 1/T$$
.

Квантування за рівнем – представлення величини відліків цифровими значеннями (роздільна здатність).


$$\Delta = \frac{U_{\text{max}} - U_{\text{min}}}{2^n}.$$


Різниця між аналоговим і цифровим сигналами




В загальному випадку представлення сигналу набором дискретних відліків приводить до втрати інформації, тому що ми нічого не знаємо про поведінку сигналу в проміжках між відліками. Проте при забезпеченні виконання умов теореми Котельнікова такої втрати інформації не відбувається й аналогові сигнали можуть бути відновлені за значеннями своїх дискретних відліків:

 $F_A > 2 F$ max – теорема Котельнікова.





Прилад, який виконує перетворення аналогового сигналу в цифровий, називається аналого-цифровий перетворювач (АЦП).



Загальні характеристики АЦП:

□ диапазон вхідних значень (напруга)

□ роздільна здатність

□ розрядність


□ час перетворення

□ принцип дії


□ похибка

Приклади.

Узагальнена структурна схема системи цифрової обробки:



Прилад, який виконує перетворення цифрового сигналу в аналоговий, називається цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП).



Загальні характеристики ЦАП:

диапазон вихідних значень (напруга)

□ роздільна здатність

□ розрядність

□ час перетворення


□ принцип дії

□ похибка

```
АЦП в МК АТМеда32u4 має наступні характеристики: Диапазон вхідних значень — 0-Vcc; Розрядність — 10; Час перетворення — 65-260 us; Кількість каналів — 12; Додаткове джерело опорної напруги — 2.56 В. Абсолютна похибка — 2 мол. розряди.
В адресному просторі для АЦП відведено наступні регаломи у просторі для АЦП відведено наступні регаломи у просторі для АЦП відведено наступні регаломи.
```

В адресному просторі для АЦП відведено наступні регістри: ADMUX – вибір вхідного каналу; ADCSRA – керування та статусу АЦП А; ADCSRB – керування та статусу АЦП В; ADCH, ADCL – ст. та мол. регістр даних; DIDR0 – відключенння ціфрового входу 0; DIDR2 – відключенння ціфрового входу 2;

Структурна схема АЦП:



Розглянемо більш детальніше деякі регістри:

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	REFS1	REFS0	ADLAR	MUX4	MUX3	MUX2	MUX1	MUX0	ADMUX
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

За вибір вхідного каналу, а також за настройку опорної напруги відповідає регістр ADMUX.

- REFS1-REFS0 –відповідають за вибір опорного напруги;
- ADLAR визначає порядок запису результатів перетворення в регістри ADCL і ADCH;
- MUX4-MUX0 відповідають за вибір вхідного каналу.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	ADEN	ADSC	ADATE	ADIF	ADIE	ADPS2	ADPS1	ADPS0	ADCSRA
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

АЦП МК, може працювати як в режимі однократного перетворення, так і в режимі безперервного перетворення (наступне перетворення починається відразу після попереднього). За настройку режиму перетворення, переривань, а так само тактирования АЦП, відповідає регістр ADCSRA.

ADEN – вмикає і вимикає АЦП мікроконтролера;

ADSC – при записи 1, АЦП запускається в режимі однократного перетворення;

ADATE – автосінхронізації від додаткового пристрою (визначається регістром ADCSRB);


ADIF – прапор закінчення перетворення, стає дорівнює 1 при закінченні перетворення;

ADIE – дозволяє переривання від АЦП;

ADPS2-ADPS0 – відповідають за вибір переддільника між частотою тактування МК і АЦП;

Результат перетворення поміщається в пару регістрів ADCH і ADCL, у вигляді заданим значенням біта ADLAR.

Arduino Leonardo не має вбудованого ЦАП. Його функції виконує ШІМ.



Arduino Leonardo має наступні функції для роботи з аналоговими сигналами:

Функції:

pinMode (pin, mode) – конфігурує режим роботи вказаного виводу; analogWrite (pin, value) – відправляє на вивід значення (ШІМ); analogRead (pin) – зчитує значення з зазначеного виводу (0-1023); де pin – номер виводу, mode – може приймати значення INPUT, OUTPUT або INPUT_PULLUP, value – значення 0-255.