

آردوينو

راه اندازی سنسور فتوسل


دانشگاه علم و فرهنگ استاد: صالحی

فتوسل چیست؟

- فتوسل یک مقاومت حساس به نور است، که با تغییر میزان شدت نور، مقاومت خروجی آن تغییر می کند
- نام دیگر آن LDR (Light dependent Resistor) که مقاومت آن در نورکم و تاریک زیاد بوده و اگر نور بیشتری به آن بتابد مقاومت آن کمتر خواهد شد



اتصال فتوسل به آردوینو



```
(bound rate) int sensor;

void setup()(
    Serial.begin(9600);
}

void loop(){
    sensor = analogRead(A0); // Khandane Meghdare Sensor Photocell

    Serial.print("Sensor Value= ");
    Serial.println(sensor);
    delay(300);
}
```

در اینجا چونکه با پین های آنالوگ میخواهیم اطلاعات سنسور را بخوانیم ، نیازی به استفاده از pinMode در بخش setup نیست.

چونکه می خواهیم مقادیر سنسور را از طریق پورت سریال ببینیم ، دستور serial.begin را می نویسیم

ارتقاي پروژه

در پروژه قبلی یک LED اضافه می کنیم ، بطوریکه پایه کاتد آنرا به GND و پایه آند را از طریق یک مقاومت به پورت ۱۳ دیجیتال وصل می کنیم.

برنامه ای که با کم شدن مقدار نور ، لامپ خاموش و در غیر اینصورت روشن می شود.

```
int sensor;
int led=13;
void setup()(
  Serial.begin(9600);
                                               یورت ۱۳ که LED
  pinHode(led,OUTPUT);
                                                به آن وصل شده
void loop () {
  sensor = analogRead(A0); // Khandane Meghdare Sensor Photocell
  Serial.print("Sensor Value= ");
  Serial.println(sensor);
  delay(300);
  if ( sensor < 100) {
    digitalWrite(led,LOW);
                                                         در صورتیکه مقدار نور کمتر از
  else
                                                         میشود در غیر اینصورت روشن
    digitalWrite(led, HIGH);
                                                                          مي شود
```

برای آنکه بتوان با کم شدن مقدار نور ، لامپ را روشن و با زیاد شدن مقدار نور لامپ را خاموش کرد، جای 6