



برنامه نویسی پایتون در رزبری پای

دانشگاه علم و فرهنگ استاد صالحی اسفند ماه ۹۸

### مرحله اول : وارد كردن كتابخانه RPi.GPIO به IDLE پايتون

واستفاده از نام مستعار GPIO به جای رشته طولانی RPi.GPIO

# import RPi.GPIO as GPIO

نکته مهم : امکان دارد کتابخانه های دیگری را هم بخواهیم import کنیم مثل کتابخانه time

### مرحله دوم : تعین شماتیک شماره گذاری pin ها توسط دستور setmode

در اینجا دو مود مختلف زیر را داریم:

GPIO.BOARD - 1


GPIO.BCM - Y

۱ مثال: GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

GPIO.setmode(GPIO.BCM) نثال ۲: نثال ۲

٣

### شماره گذاری GPIO.BCM





## شماره گذاری GPIO.BOARD بهمراه



### مرحله سوم : تعیین ورودی یا خروجی بودن pin ها توسط متد setup

setup([pin],[GPIO.IN ,GPIO.OUT]) : setup

یادآوری: تابعsetup در اینجا شبیه دستور pinMode در آردوینو می باشد.


#### مثال: (GPIO.setup(18, GPIO.OUT):

قرار دادن پین ۱۸ بعنوان خروجی در صورت استفاده از مود BCM نکته مهم : اگر از مود BOARD استفاده می شد ،شماره ۱۲ را می نوشتیم

### مرحله چهارم : نوشتن مقدار HIGH یا LOW روی pin ها

GPIO.output(18, GPIO.HIGH)

#### شماتیک مدار



#### برنامه LED چشمک زن با پایتون

```
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(40,GPIO.OUT)
GPIO.output(40,1)
time.sleep(1)
GPIO.cleanup()
time.sleep(1)
```