




전구에 배터리가 연결되어 있고 스위치가 있습니다.






이제 이 회로를 좀 더 간단하고 보기 좋게 만들어 보겠습니다





회로가 복잡해 지면 어떨까요?




너무 복잡하게 느껴지고 정리하기도 쉽지 않아 보입니다




초창기 텔레비전의 내부 모습입니다



그래서 전자 부품을 전선을 사용하지 않고




































PCB위에 설치되는 부품들은 많이 있습니다








납땜하여 사용하는 부품입니다



식별기호는 Resistor의 앞 글자를 따서 R로 표시합니다



트랜지스터는 스위치 또는 증폭기 역할을 합니다




트랜지스터의 회로기호는 이렇게 생겼고



커패시터는 전기를 일시적으로 저장하는 부품입니다





커패시터는 전기에너지를 전하의 형태로 저장하는 반면








전자가 이동할 때 에너지가 방출되면서



Light Emitting Diode LED




식별기호는 D를 사용합니다




대부분의 표면 장착형 부품들은

## 집적회로



앞에서 본 여러 가지 부품들을 연결해서



식별기호는 U를 사용합니다




9V 배터리를 연결하여 전구에 불을 켜보겠습니다




그래서 저항을 연결하여





LED는 다이오드이기 때문에 D로 표시됩니다




-극은 GND로 표시됩니다




## 그리고 전원에 연결되게 배선을 해주고








· D. E. v. Larter



High-defection Exposure Education

SWISCHEN, SKINGGOOD





COMPANY SUPPORT NETWORKSITES




CONNECTWORKS












그리고 Dry Film위에 포토마스크를 올려줍니다











드라이 필름이 덮여 있는 부분은 부식되지 않습니다




자동 광학 검사기로 이상이 없는지 검사를 받게 됩니다







쓰루홀이나 비아홀은



그 다음에 처음과 같은 과정으로 다시 회로를 만들어 줍니다




이상이 없는지 확인해 줍니다










잉크를 도포하고 끈적거리지 않게 건조시켜 줍니다





빛이 닿지 않은 부분은 굳지 않게 됩니다





제품에 관한 정보나, 로고, 날짜 등을 프린트 합니다



사용자에게 전달되고









자동으로 부품들을 기판 위에 올려줍니다





