

Hướng dẫn dùng Fixture Care

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

FixtureCare

Ứng dụng kiểm tra Fixture

Yêu cầu đặc biệt cho kiểm tra Cảm biến cửa vào của Fixture

Đảm bảo an toàn lao động cho công nhân viên


Tổng quan

Tổng quan Ứng dụng kiểm tra Fixture:

- Có thể tự do điều chỉnh hình ảnh minh họa
- Có thể tự do điều chỉnh lệnh kiểm tra
- Có thể bật tắt startup (tự động khởi động sau bật nguồn máy tính). *Nhưng cần đăng nhập Admin*

Mật khẩu đăng nhập Admin: CheckFixtureFll168!!foxconnhh269841357

› Local Disk (D:) › bechj › FixtureHealthCare



Quy tắc thư mục **test_plan**

- Chứa thư mục **Quy trình FATP, PCBA** và **SMT** (nếu có)

› Local Disk (D:) › bechj › FixtureHealthCare › test_plan

Name	Date modified	Type
 FATP	2/28/2026 10:45 AM	File folder
 PCBA	2/28/2026 10:30 AM	File folder

Quy tắc thư mục **Quy trình** (FATP mẫu)

- Chứa thư mục các **Dự án**

Local Disk (D:) > bechj > FixtureHealthCare > test_plan > FATP				
Name	^	Date modified	Type	Size
 Cyclops		2/28/2026 10:36 AM	File folder	
 Gingerbread		2/28/2026 10:42 AM	File folder	
 Goldfish		2/28/2026 10:40 AM	File folder	
 Hapuka		2/28/2026 10:38 AM	File folder	
 Marlin		2/28/2026 10:34 AM	File folder	
 sample		2/28/2026 11:10 AM	File folder	
 Snow		2/28/2026 10:33 AM	File folder	

Quy tắc thư mục **Dự án** (Hapuka mẫu)

- Chứa thư mục các **Trạm test**

Local Disk (D:) > bechj > FixtureHealthCare > test_plan > FATP > Hapuka

Name	Date modified	Type	S
ADL	2/28/2026 10:49 AM	File folder	
AFT	3/2/2026 9:29 AM	File folder	
ARF	2/28/2026 10:37 AM	File folder	
AUT	3/2/2026 8:45 AM	File folder	
HIPOT	2/28/2026 10:37 AM	File folder	
IQ	2/28/2026 10:37 AM	File folder	
IRU	2/28/2026 10:37 AM	File folder	
LC	2/28/2026 10:49 AM	File folder	
MT	3/2/2026 5:09 PM	File folder	
RADAR	2/28/2026 11:09 AM	File folder	
RMS	2/28/2026 10:37 AM	File folder	

Quy tắc thư mục **Trạm test** (MT mẫu)

- Chứa test_plan (bắt buộc là *.csv)
- Chứa các hình ảnh minh họa (bắt buộc là *.png)

› Local Disk (D:) › bechj › FixtureHealthCare › test_plan › FATP › Hapuka › MT

 Hapuka_MT.csv

 Hapuka_MT_Force_Stop.png

 Hapuka_MT_Sensor_bottom_left.png

 Hapuka_MT_Sensor_bottom_right.png

 Hapuka_MT_Sensor_top_left.png

 Hapuka_MT_Sensor_top_right.png


Quy tắc đặt tên (bắt buộc tuân thủ)

Trạm test thuộc Dự án Hapuka và tên trạm là MT

=> **Bắt buộc:** bắt đầu tên file test_plan .csv là **Hapuka_MT** (yêu cầu viết hoa, viết thường đúng y hệt tên thư mục Dự án - trạm test nó nằm trong)

Các file ảnh png cũng yêu cầu như vậy.

Hãy đặt tên file đơn giản theo quy tắc, nếu không file sẽ bị xóa vì không đúng Dự Án/Trạm




Quy tắc đặt tên **(bắt buộc tuân thủ)** - ví dụ

Trạm test thuộc Dự án Hapuka: ví dụ AFT. **Bắt buộc đặt tên file bắt đầu** đúng là **Hapuka_AFT**.
Nếu là project khác hoặc station/trạm khác thì có thể đặt khác phù hợp.

Hãy đặt tên file đơn giản theo quy tắc, nếu không file sẽ bị xóa vì không đúng Dự Án/Trạm

Ví dụ: Sailfish AUT có thể đặt là Sailfish_AUT bắt đầu file.

Local Disk (D:) > bechj > FixtureHealthCare > test_plan > FATP > **Hapuka > AFT**



- Hapuka_AFT.csv
- Hapuka_AFT_Force_Stop.png
- Hapuka_AFT_Sensor_bottom_left.png
- Hapuka_AFT_Sensor_bottom_right.png
- Hapuka_AFT_Sensor_top_left.png
- Hapuka_AFT_Sensor_top_right.png

Nội dung test_plan *.csv (bắt buộc tuân thủ)

Ô đầu tiên phải là <<tên dự án>>_<<tên trạm>>: Ví dụ Hapuka_MT, Hapuka_AFT, Cyclops_AFT

Yêu cầu: nội dung ô đầu tiên phải đúng y hệt tên file test_plan (nếu không sẽ bị xóa hoàn toàn).

Cột image_guide cần điền tên file ảnh và đuôi .png đúng theo ảnh đã có.

Hình ảnh có thể lấy bất cứ hình ảnh nào để minh họa miễn là đúng tên và đúng nội dung cần mô tả, hướng dẫn!

[illegible]

Nội dung test_plan: Credit (bắt buộc tuân thủ)

bechjken: nội dung này không được thay đổi. Nếu có thay đổi file test_plan sẽ bị xóa hoàn toàn.

[illegible]

Nội dung **expect** (Quan trọng - bắt buộc tuân thủ)

Nội dung các cột expect cần được chỉnh sửa theo quy tắc (reject có thể không cần sửa)

(?i)\b(?:OK|READY)\b

```
(?)\b(?:EMC|E[_\s-]?STOP|STOP(?:ED|!P)?|TIMEOUT|NG|FAIL(?:ED)?|ERROR)\b
```

Màu đỏ: cần tuân thủ giữ nguyên

Màu xanh: có thể chỉnh sửa, thêm mới theo hướng dẫn

[illegible]

Nội dung **expect** (**Quan trọng** - **bắt buộc tuân thủ**)

`(?i)\b(?:OK|READY)\b`

`(?i)\b(?:EMC|E[_\s-]?STOP|STOP(?:ED|!P)?|TIMEOUT|NG|FAIL(?:ED)?|ERROR)\b`

Giải thích nội dung:

- Expect/Mong đợi: Bắt/mong đợi nhiều trường hợp phản hồi chuỗi của Fixture. Ngăn cách bởi dấu sọc thẳng |
- Expect là nội dung mong muốn Fixture sẽ trả về khi thực hiện một slot_test với slot_cmd tương ứng

Ví dụ: Test SENSOR, cmd=check_raster. **Mong muốn là Fixture sẽ phản hồi là "Lỗi"** nếu như sensor đang bị che bởi vật cản. Phản hồi Lỗi này có thể là RASTER_OFF, ERROR, NG, Ở nhiều máy fixture khác nhau, kết quả có thể khác nhau nên cần phải bổ sung nội dung mới vào **expect** khi cần thiết.

Ví dụ tại máy fixture mới, lệnh check_raster/check_sensor phản hồi là "Raster_number_error"

Bổ sung: `(?i)\b(?:raster_number_error|EMC|E[_\s-]?STOP|STOP(?:ED|!P)?|TIMEOUT|NG|FAIL(?:ED)?|ERROR)\b`

Chú ý: *Bổ sung bên trong phần bắt buộc, sau dấu ?: và cần kết thúc là dấu sọc thẳng | để ngăn cách trường hợp.*

Nội dung **expect** (Quan trọng - bắt buộc tuân thủ)

Bổ sung: `(?)\b(?:raster_number_error|EMC|E[_\s-]?STOP|STOP(?:ED|!P)?|TIMEOUT|NG|FAIL(?:ED)?|ERROR)\b`

Chú ý: Bổ sung bên trong phần bắt buộc, sau dấu ?: và cần kết thúc là dấu sọc thẳng | để ngăn cách trường hợp.

*Lưu ý khi thêm trường hợp expect: nội dung file test_plan.csv có nhiều cột **expect**, **sensor_expect**, **stop_expect**.*

- *Expect: dùng chung cho nhiều trường hợp (nhưng không dùng cho cột **slot_text** với nội dung là *SENSOR*, *STOP*)*
- *SENSOR: **slot_text** với nội dung là *SENSOR*, *STOP* sẽ sử dụng expect đối ứng với *sensor_expect*, *stop_expect* nên cần chú ý bổ sung chính xác.*

[illegible]

Giao diện

COM STATUS
/dev/ttyUSB3
: listening

Kiểm Tra Fixture

SENSOR

SENSOR

SENSOR

SENSOR

STOP

OUT:FIXTURE OUT', '[08:31:32:675] OPEN:FIXTURE IN', '[08:31:32:675] CLOSE:FIXTURE OUT', '[08:31:32:675] SET_ORANGE:SET_ORANGE_MX:XX,SET POSITIVE RANGE', '[08:31:32:675] SET_NRANGE:SET_NRANGE_MX:XX,SET NEGATIVE RANGE', '[08:31:32:675] SET_SPEED:SET_SPEED_MX:XX,SET SPEED', '[08:31:32:675] SET_POS1:SET POSITION', '[08:31:32:675] REL_MOVE:MOTOR_RELATIVEMOVE', '[08:31:32:675] ABS_MOVE:MOTOR_ABSOLUTEMOVE', '[08:31:32:675] GOHOME:MOTOR_GOHOME', '[08:31:32:675] GO_POS1:GO_POSIX_MX', '[08:31:32:675] GET_POS1:_GET_POS1_', '[08:31:32:675] READ_PARA_MOTOR:GET MOTOR PARAMETER', '[08:31:32:675] CLEAR_PARA_MOTOR:CLEAR MOTOR PARAMETER']

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA FIXTURE

Bấm BẮT ĐẦU để bắt đầu kiểm tra fixture.

FIXTURE

Cẩn thật kẹp tay

BẮT ĐẦU

FIXTURE

Cẩn thật kẹp tay

Process: FATP

Project: Hapuka

Station: Hapuka_AFT

ADMIN - TERMINATE

STARTUP: OFF

OPER

Powered by bech|k|jen

tp__hapuka_aft__hapuka_aft_sensor_top_right
~/(03-03 08:06:52) [img] loaded:
Hapuka_AFT_Sensor_top_left.png ->
tp__hapuka_aft__hapuka_aft_sensor_top_left
~/(03-03 08:06:52) [img] loaded:
Hapuka_AFT_Sensor_bottom_right.png ->
tp__hapuka_aft__hapuka_aft_sensor_bottom_r
ight
~/(03-03 08:06:52) [img] loaded:
Hapuka_AFT_Sensor_bottom_left.png ->
tp__hapuka_aft__hapuka_aft_sensor_bottom_l
eft
~/(03-03 08:06:52) [img] loaded:
Hapuka_AFT_Force_Stop.png ->
tp__hapuka_aft__hapuka_aft_force_stop
~/(03-03 08:06:52) Reset Slots...
~/(03-03 08:06:52) Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/(03-03 08:06:52) Reset Slots ~ END
~/(03-03 08:06:55) Kiểm tra COM mỗi 3 giây...

Tự động kiểm tra COM

```
ight
~/[03-03 08:06:52] [img] loaded:
Hapuka_AFT_Sensor_bottom_left.png ->
tp__hapuka_aft__hapuka_aft_sensor_bottom_l
eft
~/[03-03 08:06:52] [img] loaded:
Hapuka_AFT_Force_Stop.png ->
tp__hapuka_aft__hapuka_aft_force_stop
~/[03-03 08:06:52] Reset Slots...
~/[03-03 08:06:52] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/[03-03 08:06:52] Reset Slots ~ END
~/[03-03 08:06:55] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/[03-03 08:06:58] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/[03-03 08:07:01] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/[03-03 08:07:04] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/[03-03 08:07:07] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/[03-03 08:07:10] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/[03-03 08:07:13] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/[03-03 08:07:16] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
```

- Đảm bảo mở được COM port nếu Kazam đang test.
- Sau khi Kazam test xong, COM port sẽ rảnh để phần mềm kết nối để kiểm tra.

Các nút bấm Text

Process: FATP
Project: Hapuka
Station: Hapuka_AFT
ADMIN - TERMINATE
STARTUP: OFF
OPER

Các dòng chữ này có thể dùng chuột trái click.

Sau khi click, sẽ hiển thị cửa sổ chức năng để lựa chọn:

- Đăng nhập từ OPER -> ADMIN
- Mở STARTUP (yêu cầu đăng nhập ADMIN)
- Lựa chọn Trạm/Dự Án/Quy Trình để kiểm tra

Chú ý:

*Sau khi cài đặt ứng dụng (tool), yêu cầu mở tool và đặt **STARTUP** thành **ON** để đảm bảo tool tự khởi động theo thời gian đã cài đặt.*

Cửa sổ đăng nhập ADMIN

ADMIN AUTHENTICATION
Current Mode: OPER

MẬT KHẨU:

Admin

....|


Hủy Xác nhận

Sau đăng nhập



Process: FATP
Project: Hapuka
Station: Hapuka_AFT
ADMIN - TERMINATE
STARTUP: OFF
OPER


Process: FATP
Project: Hapuka
Station: Hapuka_AFT
ADMIN - TERMINATE
STARTUP: ON
ADMIN



Chuyển mode **STARTUP**


Bấm nút Process

Process: FATP
Project: Hapuka
Station: Hapuka_AFT



Bấm nút Project

Process: FATP
Project: Hapuka
Station: Hapuka_AFT



Bấm nút Station - Trạm

Process: FATP
Project: Hapuka
Station: Hapuka_AFT



Danh sách trạm fixture

Hapuka_ADL
Hapuka_AFT
Hapuka_AUT
Hapuka_LC
Hapuka_MT

Xác nhận Hủy

Bấm nút OPER - Đăng nhập

Process: FATP
Project: Hapuka
Station: Hapuka_AFT
ADMIN - TERMINATE
STARTUP: OFF
OPER



Mật khẩu Admin: CheckFixtureFII168!!foxconnhh269841357

ADMIN AUTHENTICATION
Current Mode: OPER

MẬT KHẨU:
Admin
.....


Hủy Xác nhận

Bấm nút STARTUP- Bật/Tắt auto start

Process: FATP
Project: Hapuka
Station: Hapuka_MT
ADMIN - TERMINATE
STARTUP: OFF
ADMIN



Process: FATP
Project: Hapuka
Station: Hapuka_AFT
ADMIN - TERMINATE
STARTUP: ON
ADMIN



Để quay về trạng thái OPER -
chọn vào Admin một lần nữa

Process: FATP
Project: Hapuka
Station: Hapuka_AFT
ADMIN - TERMINATE
STARTUP: OFF
OPER

Bắt đầu kiểm tra Fixture

COM STATUS
/dev/ttyUSB3
: listening

Kiểm Tra Fixture

SENSOR

STOP

SENSOR

SENSOR

SENSOR

SENSOR

SENSOR

SENSOR

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA FIXTURE
Bấm BẮT ĐẦU để bắt đầu kiểm tra Fixture.

FIXTURE

Cẩn thật kẹp tay

OUT: FIXTURE OUT", [08:31:32:675] OPEN: FIXTURE IN", [08:31:32:675] CLOSE: FIXTURE OUT".

BẮT ĐẦU

Process: FATP
Project: Hapuka
Station: Hapuka_AFT
ADMIN - TERMINATE
STARTUP: OFF
OPER
Powered by bech|klen

tp__hapuka_aft__hapuka_aft_sensor_top_right
~/(03-03 08:06:52) [img] loaded:
Hapuka_AFT_Sensor_top_left.png ->
tp__hapuka_aft__hapuka_aft_sensor_top_left
~/(03-03 08:06:52) [img] loaded:
Hapuka_AFT_Sensor_bottom_right.png ->
tp__hapuka_aft__hapuka_aft_sensor_bottom_r
ight
~/(03-03 08:06:52) [img] loaded:
Hapuka_AFT_Sensor_bottom_left.png ->
tp__hapuka_aft__hapuka_aft_sensor_bottom_l
eft
~/(03-03 08:06:52) [img] loaded:
Hapuka_AFT_Force_Stop.png ->
tp__hapuka_aft__hapuka_aft_force_stop
~/(03-03 08:06:52) Reset Slots...
~/(03-03 08:06:52) Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/(03-03 08:06:52) Reset Slots ~ END
~/(03-03 08:06:55) Kiểm tra COM mỗi 3 giây...

Chọn chuột nút Bắt đầu
Hoặc nhấn Enter trên bàn phím

Trạng thái test và làm theo hướng dẫn

COM STATUS
/dev/ttyUSB3
: Listening

Kiểm Tra Fixture

SENSOR

SENSOR


SENSOR

SENSOR

STOP

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA FIXTURE

[Slot1] Hãy dùng công cụ che Cảm Biến góc trên phải ở cửa vào Fixture.
Bấm xác nhận để kiểm tra!



XÁC NHẬN

Fixture



Process: FATP
Project: Hapuka
Station: Hapuka_MT
ADMIN - TERMINATE
STARTUP: OFF
OPER
Powered by bechikjen

Hapuka_MT_Sensor_top_left.png ->
tp_hapuka_mt_hapuka_mt_sensor_top_left
~/(03-03 08:46:32) [img] loaded:
Hapuka_MT_Sensor_bottom_right.png ->
tp_hapuka_mt_hapuka_mt_sensor_bottom_r
ght
~/(03-03 08:46:32) [img] loaded:
Hapuka_MT_Sensor_bottom_left.png ->
tp_hapuka_mt_hapuka_mt_sensor_bottom_le
ft
~/(03-03 08:46:32) [img] loaded:
Hapuka_MT_Force_Stop.png ->
tp_hapuka_mt_hapuka_mt_Force_stop
~/(03-03 08:46:32) Reset Slots...
~/(03-03 08:46:32) Reset Slots ~ END
~/(03-03 08:46:32) Update slot1...
~/(03-03 08:46:33) Update slot1 ~ END
~/(03-03 08:46:33) Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/(03-03 08:46:36) Kiểm tra COM mỗi 3 giây...

Hướng dẫn và ảnh minh họa
Tiếp tục nhấn Enter để kiểm tra

```
IN, [08:31:32:675] CLOSE FIXTURE OUT,  
[08:31:32:675]  
SET_PRANGE-SET_PRANGE_MK:XX,SET POSITIVE  
RANGE, [08:31:32:675]  
SET_NRANGE-SET_NRANGE_MK:XX,SET NEGATIVE  
RANGE, [08:31:32:675]  
SET_SPEED-SET_SPEED_MK:XX,SET SPEED,  
[08:31:32:675] SET_POS1:SET POSITION,  
[08:31:32:675]  
REL_MOVE-MOTOR_RELATIVEMOVE,  
[08:31:32:675]  
ABS_MOVE-MOTOR_ABSOLUTEMOVE,  
[08:31:32:675] GOHOME-MOTOR_GOHOME,  
[08:31:32:675] GO_POS1:GO_POSIX_MK,  
[08:31:32:675] GET_POS1:_GET_POS1_,  
[08:31:32:675] READ_PARA-MOTOR:GET MOTOR  
PARAMETER, [08:31:32:675]  
CLEAR_PARA-MOTOR:CLEAR MOTOR PARAMETER]
```

Trạng thái test và làm theo hướng dẫn

COM STATUS
/dev/ttyUSB3
: Listening

Kiểm Tra Fixture

SENSOR

STOP

SENSOR

SENSOR

SENSOR

SENSOR

SENSOR

SENSOR

SENSOR

SENSOR

SENSOR

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA FIXTURE

[Slot2] Hãy dùng công cụ che Cầm Biến gốc trên trái ở cửa vào Fixture.
Bấm xác nhận để kiểm tra!



XÁC NHẬN

FIXTURE

Cẩn thận kẹp tay

Process: FATP

Project: Hapuka

Station: Hapuka_MT

ADMIN - TERMINATE

STARTUP: OFF

OPER

Powered by bechikjen

~/[03-03 08:46:32] [img] loaded:
Hapuka_MT_Force_Stop.png ->
tp_hapuka_mt_hapuka_mt_force_stop
~/[03-03 08:46:32] Reset Slots...
~/[03-03 08:46:32] Reset Slots ~ END
~/[03-03 08:46:32] Update slot1...
~/[03-03 08:46:33] Update slot1 ~ END
~/[03-03 08:46:33] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/[03-03 08:46:36] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/[03-03 08:46:39] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/[03-03 08:46:42] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/[03-03 08:46:43] Send to COM...
~/[03-03 08:46:45] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/[03-03 08:46:48] Update slot1...
~/[03-03 08:46:48] Update slot1 ~ END
~/[03-03 08:46:48] Update slot2...
~/[03-03 08:46:48] Update slot2 ~ END
~/[03-03 08:46:48] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/[03-03 08:46:51] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...

OUT:FIXTURE OUT', [08:31:32:675] OPEN:FIXTURE
IN', [08:31:32:675] CLOSE:FIXTURE OUT',
[08:31:32:675]
SET_PRANGE-SET_PRANGE_MK:XX,SET POSITIVE
RANGE', [08:31:32:675]
SET_N RANGE-SET_N RANGE_MK:XX,SET NEGATIVE
RANGE', [08:31:32:675]
SET_SPEEDSET_SPEED_MK:XX,SET SPEED',
[08:31:32:675] SET_POSI:SET POSITION',
[08:31:32:675]
REL_MOVE:MOTOR_RELATIVEMOVE',
[08:31:32:675]
ABS_MOVE:MOTOR_ABSOLUTEMOVE',
[08:31:32:675] GOHOME:MOTOR_GOHOME',
[08:31:32:675] GO_POSI:GO_POSIX_MK',
[08:31:32:675] GET_POSI...GET_POSI_',
[08:31:32:675] READ_PARA_MOTOR:GET MOTOR
PARAMETER', [08:31:32:675]
CLEAR_PARA_MOTOR:CLEAR MOTOR PARAMETER']

Trạng thái test và làm theo hướng dẫn

COM STATUS
/dev/ttyUSB3
: Listening

Kiểm Tra Fixture

SENSOR

SENSOR

SENSOR

SENSOR

STOP

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA FIXTURE

[Slot3] Hãy dùng công cụ che Cảm Biến góc dưới phải ở cửa vào Fixture.
Bấm xác nhận để kiểm tra!



XÁC NHẬN

FIXTURE

Cẩn thận kẹp tay

Process: FATP
Project: Hapuka
Station: Hapuka_MT
ADMIN - TERMINATE
STARTUP: OFF
OPER
Powered by bechikjen

~/[03-03 08:46:36] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/[03-03 08:46:39] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/[03-03 08:46:42] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/[03-03 08:46:43] Send to COM...
~/[03-03 08:46:45] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/[03-03 08:46:48] Update slot1...
~/[03-03 08:46:48] Update slot1 ~ END
~/[03-03 08:46:48] Update slot2...
~/[03-03 08:46:48] Update slot2 ~ END
~/[03-03 08:46:48] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/[03-03 08:46:51] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/[03-03 08:46:53] Send to COM...
~/[03-03 08:46:54] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/[03-03 08:46:57] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/[03-03 08:46:58] Update slot2...
~/[03-03 08:46:58] Update slot2 ~ END
~/[03-03 08:46:58] Update slot3...
~/[03-03 08:46:58] Update slot3 ~ END
~/[03-03 08:47:00] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...

OUT:FIXTURE OUT', [08:31:32:675] OPEN:FIXTURE
IN', [08:31:32:675] CLOSE:FIXTURE OUT',
[08:31:32:675]
SET_PRANGE:SET_PRANGE_MK:XX,SET POSITIVE
RANGE', [08:31:32:675]
SET_NRANGE:SET_NRANGE_MK:XX,SET NEGATIVE
RANGE', [08:31:32:675]
SET_SPEED:SET_SPEED_MK:XX,SET SPEED',
[08:31:32:675] SET_POS1:SET POSITION',
[08:31:32:675]
REL_MOVE:MOTOR_RELATIVEMOVE',
[08:31:32:675]
ABS_MOVE:MOTOR_ABSOLUTEMOVE',
[08:31:32:675] GOHOME:MOTOR_GOHOME',
[08:31:32:675] GO_POS1:GO_POSIX_MK',
[08:31:32:675] GET_POS1:_GET_POS1_',
[08:31:32:675] READ_PARA_MOTOR:GET MOTOR
PARAMETER', [08:31:32:675]
CLEAR_PARA_MOTOR:CLEAR MOTOR PARAMETER']

Trạng thái test và làm theo hướng dẫn

COM STATUS
/dev/ttyUSB3
: listening

Kiểm Tra Fixture

SENSOR

SENSOR

SENSOR

SENSOR

STOP

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA FIXTURE

[Slot5] Hãy nhấn nút FORCE STOP - DỪNG KHẨN CẤP.
Bấm xác nhận để kiểm tra!



XÁC NHẬN

FIXTURE

Cẩn thận kẹp tay

Process: FATP
Project: Hapuka
Station: Hapuka_MT
ADMIN - TERMINATE
STARTUP: OFF
OPER
Powered by bechikjen

~/(03-03 08:47:38] Update slot2...
~/(03-03 08:47:39] Update slot2 ~ END
~/(03-03 08:47:39] Update slot3...
~/(03-03 08:47:39] Update slot3 ~ END
~/(03-03 08:47:39] Send to COM...
~/(03-03 08:47:39] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/(03-03 08:47:42] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/(03-03 08:47:44] Update slot3...
~/(03-03 08:47:44] Update slot3 ~ END
~/(03-03 08:47:44] Update slot4...
~/(03-03 08:47:44] Update slot4 ~ END
~/(03-03 08:47:44] Send to COM...
~/(03-03 08:47:45] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/(03-03 08:47:48] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/(03-03 08:47:49] Update slot4...
~/(03-03 08:47:49] Update slot4 ~ END
~/(03-03 08:47:49] Update slot5...
~/(03-03 08:47:49] Update slot5 ~ END
~/(03-03 08:47:51] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...

OUT:FIXTURE OUT', ['08:31:32:675] OPEN:FIXTURE
IN', ['08:31:32:675] CLOSE:FIXTURE OUT',
['08:31:32:675]
SET_PRANGE:SET_PRANGE_MK:XX,SET POSITIVE
RANGE', ['08:31:32:675]
SET_NRANGE:SET_NRANGE_MK:XX,SET NEGATIVE
RANGE', ['08:31:32:675]
SET_SPEED:SET_SPEED_MK:XX,SET SPEED',
['08:31:32:675] SET_POSI:SET POSITION',
['08:31:32:675]
REL_MOVE:MOTOR_RELATIVEMOVE',
['08:31:32:675]
ABS_MOVE:MOTOR_ABSOLUTEMOVE',
['08:31:32:675] GOHOME:MOTOR_GOHOME',
['08:31:32:675] GO_POSI:GO_POSIX_MK',
['08:31:32:675] GET_POSI...GET_POSI_',
['08:31:32:675] READ_PARA_MOTOR:GET MOTOR
PARAMETER', ['08:31:32:675]
CLEAR_PARA_MOTOR:CLEAR MOTOR PARAMETER']

Trạng thái test và làm theo hướng dẫn

COM STATUS
/dev/ttyUSB3
: listening

Kiểm Tra Fixture

SENSOR

SENSOR

SENSOR

SENSOR

STOP

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA FIXTURE

PASS toàn bộ slot. Fixture OK.

PASS

Thoát

PASS

Process: FATP
Project: Hapuka
Station: Hapuka_MT
ADMIN - TERMINATE
STARTUP: OFF
OPER
Powered by bechikjen

~/[03-03 08:47:03] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/[03-03 08:47:06] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/[03-03 08:47:08] Update slot3...
~/[03-03 08:47:08] Update slot3 ~ END
~/[03-03 08:47:08] Update slot4...
~/[03-03 08:47:08] Update slot4 ~ END
~/[03-03 08:47:09] Send to COM...
~/[03-03 08:47:09] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/[03-03 08:47:12] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/[03-03 08:47:14] Update slot4...
~/[03-03 08:47:14] Update slot4 ~ END
~/[03-03 08:47:14] Update slot5...
~/[03-03 08:47:14] Update slot5 ~ END
~/[03-03 08:47:15] Kiểm tra COM mỗi 3 giây...
~/[03-03 08:47:16] Send to COM...
~/[03-03 08:47:16] RX: error
~/[03-03 08:47:16] RX: error
~/[03-03 08:47:16] Update slot5...
~/[03-03 08:47:16] Update slot5 ~ END

OUT:FIXTURE OUT', [08:31:32.675] OPEN:FIXTURE
IN', [08:31:32.675] CLOSE:FIXTURE OUT',
[08:31:32.675]
SET_PRANGE:SET_PRANGE_MK:XX,SET POSITIVE
RANGE', [08:31:32.675]
SET_NRANGE:SET_NRANGE_MK:XX,SET NEGATIVE
RANGE', [08:31:32.675]
SET_SPEED:SET_SPEED_MK:XX,SET SPEED',
[08:31:32.675] SET_POS1:SET POSITION',
[08:31:32.675]
REL_MOVE:MOTOR_RELATIVEMOVE',
[08:31:32.675]
ABS_MOVE:MOTOR_ABSOLUTEMOVE',
[08:31:32.675] GOTOHOME:MOTOR_GOTOHOME',
[08:31:32.675] GO_POS1:GO_POSIX_MK',
[08:31:32.675] GET_POS1:_GET_POS1_',
[08:31:32.675] READ_PARA_MOTOR:GET MOTOR
PARAMETER', [08:31:32.675]
CLEAR_PARA_MOTOR:CLEAR MOTOR PARAMETER']