



P516-486


Motion Sensor Installation Instructions

Product Overview


- Wireless Z-Wave[™] enabled motion sensor
- Detection area is approximately 30 x 39' (9 x 12 meters)

Product Specifications

- · For indoor use only
- 90° wide angle detection pattern
- Features pet immunity settings (see Maintenance for more information)
- Operating frequency: 908.42 MHz
- Operation range: Up to 100 feet (30.5 meters) line-of-sight
- Operating temperature: 0° 49°C, 32° 120°F
- · Battery type required: 3V Lithium CR123A
- · Battery life approximately 3 years









Caution: This product is dependent upon self-monitoring and uses Z-Wave technology to communicate data wirelessly to other products. This product is not monitored by a third party and radio communication (including Z-Wave) is not 100% reliable. Therefore, this product should not be solely relied upon for the protection of life or valuables.


Caution: Exposure to water will damage this product and can make it inoperable.


Install a Battery in the Motion Sensor


- a. Lift the tab on top of the Sensor cover and remove the cover (see figure a. below).
- b. Insert a new 3V CR123A battery into the battery compartment. Observe polarity (see figure b. below).

A light in the Sensor's lens will blink slowly to indicate Sensor is connected to power and is not enrolled. If the light does not blink, check that the battery is new and is inserted with correct polarity.

c. After observing the slow blinking LED, replace the Sensor cover (see figure c. below). Do not press on the lens.









ATTENTION! Electrostatic Sensitive!

Use care to avoid touching the circuit board when installing the battery.

Prepare the Nexia Bridge for Enrollment. Choose and follow the easiest option for you shown below.

Battery powered Bridge:

- · Disconnect Ethernet and power to the Bridge.
- Install a new, high-quality 9-volt battery into the Bridge.
- · Move the Bridge to within 6 feet (1.8 meters) of the Sensor. Keep the Bridge in this position during the entire enrollment process.


AC powered Bridge:


- Move the Sensor to the Nexia Bridge for enrollment.
- · Keep the Sensor within 6 feet (1.8 meters) of the Nexia Bridge during the entire enrollment process.

For more information, refer to the Nexia Bridge User Guide.

Enroll the Sensor

- a. Press and release the "+" button on the Bridge. The orange LED will blink slowly to indicate enrollment mode. The Bridge will remain in enrollment mode for 30 seconds before timeout.
- **b.** Use a pin or paper clip to press the program button on the back of the Sensor case.
- c. During enrollment, the Bridge's LED will change from slow to rapid blinking.
- d. When enrollment is successful, the Bridge's orange LED will light solid, and the Sensor's LED will turn off.
- e. If the Bridge LED never blinks rapidly and enrollment mode times out (after 30 seconds), and the Sensor's LED does not turn off, then repeat step a-d.





4

Verify the Motion Sensor is added to the Nexia Bridge

- ! Remove the 9-volt battery from the Nexia Bridge, if installed.
 - a. Connect the Bridge to AC power and to your router (Ethernet).
 - b. Login to your online Nexia account.
 - c. Click on "Security & Sensors", then "Sensors", then "Setup Device". (See Figures 1 3 below.)







Figure 1


Figure 2

Figure 3

5

Test Tamper Indication (Optional)

- If the Sensor's cover is removed, the Sensor's LED will light solid for up to ten (10) seconds, and a "tamper condition" message will be sent to the Nexia Bridge.
- Check that the tamper condition is indicated on the Nexia portal online display. (Refer to the example below.)



Note: Browser feedback is not immediate. The online display may take 5 seconds to 1 minute to change. Be sure to allow time for the browser to refresh.

Determine Motion Sensor Placement

- Place the Sensor so that the detection zone will cover the area to be monitored. (Refer to coverage diagram below.)
- · Do not install the Sensor on a metal wall.
- Do not install the Sensor in a location where large metal objects (i.e., kitchen appliances) may limit the wireless signal.
- Avoid placing the Sensor in a location that is facing direct sunlight, where the temperature may change rapidly, or where air ducts or other
 considerable airflow is nearby.

Note: An optional Schlage Z-Wave repeater (RP100, RP200) can improve performance.

7

Install the Mounting Bracket and Motion Sensor

! Install the Sensor $6\frac{1}{2}$ to $7\frac{1}{2}$ feet (2 to 2.3 meters) above the floor.

! Mounting Bracket may be installed using either adhesive tape or screws (included). Follow steps for the preferred method:

Install Mounting Bracket with screws


Attach the Mounting Bracket to the wall using four screws (included) when mounted against a corner, or with two screws (included) when mounted against a flat surface.


OR with adhesive tape


Attach the Mounting Bracket to the wall using a strip of double-sided adhesive tape (included). *Note: Extended use of double-sided tape may damage paint or wall material.*

Install the Sensor

Align holes on the back of Sensor with tabs on Mounting Bracket. Push down on Sensor to secure it to the Mounting Bracket.







Solid areas on the diagram (above, right) represent positive detection capability.

8

Motion Sensor Test and Operation

The Sensor detects motion and sends a status to the Nexia Portal. (The Sensor is not intended to operate as a Z-Wave repeater.)

Before normal use, verify proper operation of the Motion Sensor.

- a. Clear the motion detection zone for 4 minutes.
- b. Move in the coverage area. Check that the LED on the Motion Sensor blinks once.
- c. When motion is detected, a message is sent to the Nexia Bridge and the Sensor remains in an active state until no further motion occurs for a period of 4 minutes. Any motion detected before 4 minutes will cause the timer to reset for another 4 minutes. (*Motion reset time may be changed for test purposes. See Maintenance for more information.*)
- $\textbf{d.} \ \textbf{Check that the Nexia portal indicates motion was detected with ``motion detected'' message.$
- e. After 4 minutes with no motion detected, the Sensor will return to normal operation, and transmit a "no motion detected" message.
- f. Check that the Nexia portal indicates "no motion detected".

Maintenance

Change the Sensor Battery

- a. Lift the tab on the top of the Sensor and remove the cover. (See Step 1 for diagrams.)
- b. Remove old battery. Use care to avoid touching circuit board when handling battery.
- c. Insert a new 3V CR123A battery. Observe polarity.
- d. Replace the Sensor cover.

Note: Sensor enrollment is not required after battery change.


Note: Failure to properly and timely change battery will impair sensor performance.

Adjust Pet Immunity Setting or Motion Reset Time

Pet Immunity factory default is PET1. Motion Reset Time factory default is four-minute setting.

- a. Remove the Sensor cover as shown at Step 1.
- **b.** Change position of the circuit board jumper as shown below.
- **c.** Replace the Sensor cover.

Pet Immunity Settings








Jumper on **PET1** connector for medium sensitivity (small animal not detected)




Jumper on PET2 connector for lowest sensitivity (large animal not detected)

Motion Reset Time Settings



Jumper on one pin of the TEST connector for four minute motion reset time



SAFETY HAZARD!

BATTERY MAY EXPLODE IF

NOT PROPERLY HANDLED.

DO NOT RECHARGE. DISASSEMBLE OR DISPOSE


OF IN FIRE.


Jumper on both pins of the TEST connector for five second motion reset time

If necessary to remove a Sensor from the Nexia account, follow these steps to exclude the Sensor from a **Z-Wave Network:**

- a. Hold the Nexia Bridge within 6 feet (1.8 meters) of the Sensor during the entire exclusion process.
- b. Press and release the "-" button on the Bridge.
- c. Use a pin or paper clip to press the program button on the back of the Sensor case.
- d. Observe lights on the Bridge. The orange light will blink while exclusion is taking place. Exclusion is complete when the orange light becomes solid.
- e. Remove the battery from the Sensor after exclusion is complete.

For more information, refer to the Nexia Bridge Users Guide.





FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Schlage Lock Company could void the user's authority to operate the equipment.



nexiahome.com





Instrucciones de Instalación del Sensor de Movimiento Instructions d'Installation du Capteur de Mouvement

Reseña del Producto

- Sensor de movimiento inalámbrico compatible con Z-Wave™
- La zona de detección des de aproximadamente 9 x 12 metros

Especificaciones del Producto

- Únicamente para uso en interiores
- 90° grados patrón amplio ángulo de detección
- Incluye un ajuste de inmunidad para mascotas de aproximadamente 22,7 kg (vea Mantenimiento por mas información)
- Frecuencia de funcionamiento: 908,42 MHz
- Alcance: Hasta 30,5 m con visibilidad directa
- Temperatura de funcionamiento: 0° 49°C
- Tipo de batería requerido: 3 V de litio CR123A
- Duración de la batería, aproximadamente tres años

El desempeño de este producto está sujeto a una instalación correcta y el producto no funcionará como se espera si no se instala según estas instrucciones.

Precaución: Este producto depende de un control propio y utiliza la tecnología Z-Wave para transmitir datos en forma inalámbrica a otros productos. Este producto no es controlado por terceros y la comunicación por radio (incluyendo el sistema Z-Wave) no es 100% confiable. Por lo tanto, no se debe depender únicamente de este producto para la protección de la vida o de objetos de valor.

Precaución: La exposición al agua puede dañar este producto y puede hacer que no funcione.

Présentation du Produit

- Capteur de mouvement Z-Wave^{MC} sans fil activé
- La zone de détection mesure environ 9 x 12 mètres

Caractéristiques du Produit

- · Pour un usage en intérieur uniquement
- 90° large motif de détection de l'angle
- Offre un réglage pour ignorer les animaux domestiques jusqu'à 22,7 kilogrammes (voir Maintenance pour plus d'information)
- Fréquence de fonctionnement: 908,42 MHz
- Plage de fonctionnement: jusqu'à 30,5 mètres de visibilité
- Température de fonctionnement: entre 0° et 49°C, température ambiante
- Type de pile requise: 3 V Lithium CR123A
- Durée de vie de la pile: environ 3 ans

La performance de ce produit dépend d'une installation adéquate; le produit ne fonctionnera pas adéquatement si les instructions d'installation n'ont pas été respectées.

Mise en garde: Ce produit fonctionne selon le principe d'autosurveillance et utilise la technologie Z-Wave pour transmettre, sans fil, les données aux autres produits. Ce produit n'est pas surveillé par un tiers et la communication radio (incluant Z-Wave) n'est pas fiable à 100%. Par conséquent, ce produit ne doit pas constituer le seul moyen de protection des personnes et des biens de valeur.

Mise en garde: Exposition à l'eau peut endommager ce produit et peut la rendre inutilisable.



-⁄≔ 0/0U -

Instale una batería en el Sensor de Movimiento

- a. Levante la lengüeta de la parte superior de la cubierta del sensor y retire la cubierta (vea la figura a. a continuación).
- **b.** Inserte una batería de 3 V CR123A nueva en el compartimiento de batería. Observe la polaridad. (vea la figura b.).

Una luz del sensor titilará lentamentepara indicar que el sensor está conectado a la alimentación y no está registrado. Si el luz no titilará, verifique que la batería sea nueva y esté insertada con la polaridad correcta.


c. Después de observar si el luz titilará lentamente, vuelva a instalar la cubierta del sensor. (vea la figura c.). No presione el lente.


Installation d'une pile dans un Capteur de Mouvement


- a. Soulevez la languette du haut du cache du capteur puis retirez le cache (consultez la figure a. ci-dessous).
- **b.** Installez une pile 3 V de type CR123A neuve dans le compartiment à pile. Respectez la polarité. (consultez la figure b.).

Un voyant dans la lentille du détecteur clignotera lentement pour indiquer que le capteur est raccordé à l'alimentation et n'est pas inscrit. Si le voyant ne clignote pas, assurez-vous que la pile est bien neuve et qu'elle a été introduite en respectant la polarité.

c. Une fois que la DEL clignote lentement, replacez le cache du capteur. N'appuyez pas sur la lentille.









¡ATENCIÓN! Sensible a la electroestática! Tenga cuidado de no tocar la tarjeta de circuitos cuando manipule la batería.

ATTENTION! Sensible à l'électricité statique! Veillez à ne pas toucher le circuit imprimé lors de la manipulation de la pile.

Prepare el puente Nexia para el registro. Elija y siga la opción que le resulte más sencilla entre las siguientes.

Puente con alimentación de batería:

- Desconecte Ethernet y la alimentación al puente.
- Instale una batería nueva de 9 V de alta calidad en el puente.
- Mueva el puente a una distancia de 6 pies (1,8 m) como máximo del sensor. Mantenga el puente en esta posición durante todo el proceso de registro.

Puente con Alimentación de CA:

- Mueva el sensor hasta el puente Nexia para el registro.
- Mantenga el sensor a una distancia de 6 pies (1,8 metros) como máximo del puente Nexia durante todo el proceso de registro.

Para más información, consulte la Guía del usuario del puente Nexia.

Préparez le Bridge Nexia pour son inscription. Choisissez parmi les options suivantes celle qui semble le mieux vous convenir et suivez les instructions.

Bridge alimenté par pile:

- Débranchez l'Ethernet et allumez le Bridge.
- Installez une pile 9 volts neuve, de bonne qualité, dans le Bridge.
- Placez le Bridge dans un rayon de 1,8 mètres (6 pieds) autour du capteur. Maintenez le Bridge dans cette position pendant tout le processus d'inscription.

Bridge Alimenté par secteur:

- Placez le capteur à proximité du Bridge Nexia pour l'inscription de ce dernier.
- Gardez le capteur dans un rayon de 1,8 mètres (6 pieds) du Bridge Nexia pendant tout le processus d'inscription.


Pour plus d'information, consultez le manuel de l'utilisateur du Bridge Nexia.


Registro del Sensor

- a. Presione y suelte el botón "+" en el puente. El LED anaranjado parpadeará lentamente para indicar el modo de registro. El puente se mantendrá en el modo de registro antes de que se agote el tiempo de espera a los 30 segundos.
- b. Use un alfiler o gancho para papel para presionar el botón de programación en la parte trasera de la carcasa del sensor.
- c. Durante el registro, el LED del puente cambiará de parpadeo lento a parpadeo rápido.
- d. Cuando el registro se haya realizado correctamente, el LED anaranjado del puente permanecerá iluminado y se iluminará el LED del sensor.
- e. Si el LED del puente no parpadea rápidamente y se agota el tiempo de espera del modo de registro (30 segundos) y el LED del sensor no se apaga, repita los pasos a-d.

Inscription du Capteur

- a. Appuyez sur le bouton « + » du Bridge puis relâchez-le. La DEL orange clignote lentement pour indiquer l'activation du mode d'inscription. Le Bridge reste en mode d'inscription pendant 30 secondes avant temporisat ion.
- b. Utilisez une punaise ou un trombone pour appuyer sur le bouton de programmation à l'arrière du boîtier du capteur.
- c. Pendant l'inscription, la DEL du Bridge va passer d'un clignotement lent à un clignotement rapide.
- d. Lorsque l'inscription s'est correctement terminée, la DEL orange du Bridge reste fixe et la DEL du capteur s'éteint.
- e. Si la DEL du Bridge ne clignote jamais rapidement, que le temps alloué à l'inscription est dépassé (après 30 secondes) et que la DEL du capteur ne s'éteint pas, répétez les étapes a à d.





4

Verifique que se haya agregado el sensor de movimiento al puente Nexia

- ! Retire la batería de 9 V del puente Nexia, si está instalada.
 - a. Conecte el puente a la alimentación de CA y al enrutador (Ethernet).
 - b. Inicie sesión en su cuenta de Nexia en Internet.
 - c. Haga clic en "Security & Sensors" (Seguridad y sensores), luego en "Sensors", (Sensores) y luego en "Setup Device" (Configurar dispositivo). (Consultez les figures 1 – 3 ci-dessous.)

Assurez-vous que le capteur de mouvement est bien ajouté au Bridge Nexia

- ! Retirez la pile 9 V du Bridge Nexia si elle est encore à l'intérieur.
 - a. Raccordez le Bridge à l'alimentation en CA ainsi que sur votre routeur (Ethernet).
 - **b.** Connectez-vous à votre compte Nexia en ligne.
 - c. Cliquez sur « Security & Sensors » (sécurité et capteurs) puis sur « Sensors » (capteurs) et enfin sur « Setup Device » (configurer le dispositif). (Vea las Figuras 1 a 3 a continuación.)







Figura/Figure 1

Figura/Figure 2

Figura/Figure 3

5


Indicación de prueba de manipulación (opcional)

- Si se retira la cubierta del sensor, el LED del sensor permanecerá iluminado hasta diez (10) segundos y se enviará un mensaje de "condición de manipulación" al puente Nexia.
- Verifique que la pantalla de Internet del portal de Nexia indique la condición de manipulación. (Consulte el ejemplo a continuación.)
 Nota: La respuesta del explorador no es inmediata. La pantalla de Internet puede demorar entre 5 segundos y 1 minuto en cambiar. Asegúrese de dar tiempo a que se actualice el explorador.

Test de l'indication du témoin d'intégrité (en option)

- Si le cache du capteur est retiré, la DEL de ce dernier va s'allumer et rester fixe pendant dix (10) secondes maximum puis un message « tamper condition » (condition du témoin d'intégrité) va être envoyé au Bridge Nexia.
- Vérifiez si la condition du témoin d'intégrité est indiquée dans l'affichage en ligne du portail Nexia.

Remarque: La réponse du navigateur n'est pas immédiate. L'affichage en ligne peut avoir besoin de 5 secondes à 1 minute pour se rafraîchir. Assurez-vous le temps nécessaire au navigateur pour se rafraîchir.



Determinación de la ubicación del Sensor de Movimiento

- Placez le capteur de sorte que la zone de détection couvre la zone à surveiller. (Consulte el diagrama de cobertura.)
- No instale el sensor en una pared de metal.
- No instale el sensor en una ubicación donde haya objetos de metal grandes (p. ej., artefactos de cocina) que puedan limitar la señal inalámbrica.
- Evite colocar el sensor en una ubicación orientada hacia la luz solar directa, donde la temperatura pueda cambiar rápidamente, o donde haya conductos de aire u otras corrientes de aire considerables cerca.

Nota: Un repetidor Z-Wave de Schlage opcional (RP100, RP200) puede mejorar el rendimiento.

Détermination du positionnement du Capteur de Mouvement

- Coloque el sensor de manera que la zona de detección cubra la zona que se supervisará. (Consultez le schéma de couverture.)
- N'installez pas le capteur sur un mur en métal.
- N'installez pas le capteur à un endroit où des objets métalliques de grande taille (comme des appareils de cuisine) pourraient limiter le signal sans fil.
- Évitez de placer le capteur dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, où la température peut rapidement changer, ou proche de conduits de ventilation ou d'autres zones exposées à de forts courants d'air.

Remarque: Un répétiteur Z-Wave de Schlage (RP100, RP200) peut améliorer les performances.

7

Instalación del Soporte de Montaje y el Sensor de Movimiento

! Instale el sensor a una distancia de 2 a 2,3 m del suelo.

! El soporte de montaje se pueden instalar usando cinta adhesiva o tornillos (incluido). Siga los pasos del método preferido:

Instale el soporte de montaje usando tornillos

Instale el soporte de montaje del sensor en la pared usando cuatro tornillos (incluido) cuando lo monte sobre una esquina o dos tornillos (incluido) cuando lo monte en una superficie plana.

O Instale el soporte de montaje usando cinta adhesiva

Instale el soporte de montaje en la pared usando cinta adhesiva (incluido). *Nota:* El uso extendido de cinta adhesiva doble cara pueden dañar la pintura o el recubrimiento de la pared.

Instalación del sensor de movimiento

Alinee los agujeros de la parte trasera del sensor con las lengüetas del soporte de montaje. Presione el sensor hacia abajo para sujetarlos en el soporte de montaje. Las partes coloreadas del diagrama (a la derecha) representan capacidad de detección positiva.

Installation d'un Capteur de Mouvement et le Support de Montage

! Installez le capteur à une hauteur d'environ 2 à 2,3 mètres au-dessus du sol.

! Le capteur et l'aimant doivent être installés à l'aide de ruban adhésif ou de vis (inclus). Suivez les étapes en fonction de la méthode choisie:

Installez le support de montage avec les vis


Fixez le support de montage du capteur sur le mur à l'aide de quatre vis (inclus) lorsque vous l'installez dans un angle ou à l'aide de deux vis (inclus) lorsque vous l'installez sur une surface plane.


OU Installez le support de montage avec de ruban adhésif


Fixez le support de montage sur le mur à l'aide de ruban adhésif (inclus). Remarque: Un usage trop important du ruban adhésif double face risque d'endommager la peinture ou le papier peint.

Installation d'un capteur de mouvement

Alignez les orifices à l'arrière du capteur avec les languettes du support de montage. Poussez le capteur vers le bas afin de bien le fixer sur le support de montage. Les zones grisées indiquées sur le schéma (à droite) représentent les possibilités de détection positive.







8

Prueba y uso del Sensor de Movimiento

El sensor detecta y envía estado de movimiento detectado al portal de Nexia. El sensor no ha sido diseñado para funcionar como un repetidor de Z-Wave.

Antes del uso normal, verifique que el sensor de movimiento funcione correctamente.

- a. Despeje la zona de detección de movimiento durante 4 minutos.
- b. Muévase en la zona de cobertura. Verifique que el LED del sensor de movimiento parpadee una vez.
- c. Cuando se detecta movimiento, se envía un mensaje al Nexia Bridge y el sensor permanece en estado activo hasta que no haya más movimiento durante 4 minutos. Todos los movimientos detectados antes de los 4 minutos causarán que el temporizador de detección se reinicie por otros 4 minutos. (Puede cambiarse el tiempo de restablecimiento de movimiento para propósitos de prueba. Consulte Mantenimiento para obtener detalles.)
- d. Verifique que el portal de Nexia indique el movimiento detectado como un mensaje de "movimiento detectado".
- e. Después de 4 minutos sin que se detecte movimiento, el sensor volverá el modo de funcionamiento normal y enviará un mensaje "sin movimiento detectado".
- f. Verifique que el portal de Nexia indique "sin movimiento detectado".

Test et fonctionnement du Capteur de Mouvement

Le capteur détecte et envoie les états de détection de mouvement au portail Nexia. Le capteur n'est pas conçu pour fonctionner en tant que répétiteur Z-Wave.

Avant son utilisation en conditions normales, vérifiez le bon fonctionnement du capteur de mouvement.

- a. Libérez la zone de détection de mouvement pendant 4 minutes.
- b. Déplacez-vous dans la zone couverte. Assurez-vous que la DEL du capteur de mouvement clignote une fois.
- c. Lorsque le capteur détecte un mouvement, il transmet un message au Bridge Nexia et reste activé jusqu'à ce qu'aucun nouveau mouvement ne soit détecté pendant 4 minutes. Si un mouvement est détecté avant la fin des 4 minutes, la temporisation se réinitialise et reprend pour 4 minutes. (Le temps de réinitialisation du détecteur de mouvement peut être modifié pour réaliser des essais. Consulter la section Entretien pour les détails.)
- d. Assurez-vous que le portail Nexia indique bien le mouvement détecté par l'intermédiaire d'un message « mouvement détecté ».
- e. Si aucun mouvement n'est détecté pendant 4 minutes, le capteur retourne un mode de fonctionnement normal et transmet un message de « aucun mouvement détecté ».
- f. Assurez-vous que le portail Nexia indique bien « aucun mouvement détecté ».

Mantenimiento / Maintenance

Cambio de la batería del sensor

- a. Levante la lengüeta de la parte superior de la cubierta del sensor y retire la cubierta. (Vea en el Paso 1 los diagramas.)
- b. tRetire la batería usada. Tenga cuidado de no tocar la tarieta de circuitos cuando manipule la batería.
- c. Inserte una batería de 3 V CR123A nueva. Observe la polaridad.
- d. Vuelva a colocar la cubierta del sensor.

Nota: No se requiere registrar el sensor después de cambiar la batería.

Nota: No cambiar la batería correctamente y a tiempo impedirá el correcto funcionamiento del sensor.

Cambiar el ajuste de inmunidad ante mascotas o el tiempo de restablecimiento de movimiento

El ajuste de fábrica para la inmunidad ante mascotas es PET1. El ajuste de fábrica para el restablecimiento de movimiento es de cuatro minutos.

- a. Quite la cubierta del sensor como se muestra en el Paso 1.
- b. Cambie la posición del puente de la placa del circuito como se muestra a continuación.
- c. Vuelva a colocar la cubierta del sensor.



¡PELIGRO DE SEGURIDAD! LA BATERÍA PUEDE EXPLOTAR SI NO SE LA MANIPULA DE MANERA APROPIADA. NO LA RECARGUE, DESARME O DESECHE EN EL FUEGO.

Remplacement de la pile du capteur

- a. Soulevez la languette du haut du cache du capteur puis retirez le cache. (Consultez l'étape 1 pour voir les schémas.)
- b. Retirez l'ancienne pile. Veillez à ne pas toucher le circuit imprimé lors de la manipulation de la pile.
- c. Introduisez une pile 3 V CR123A. Respectez la polarité.
- d. Replacez le cache du capteur.

Remarque : L'inscription du capteur n'est pas nécessaire après le changement de la pile.

Note : Si la pile n'est pas remplacée correctement et régulièrement, la performance du détecteur sera affectée.

Ajuster le réglage du système d'immunité aux animaux ou le temps de réinitialisation du détecteur de mouvement

Le réglage d'usine par défaut du système d'immunité aux animaux est PET1. Le réglage d'usine du temps de réinitialisation du détecteur de mouvement est de quatre minutes.

- a. Retirer le couvercle du détecteur comme indiqué à l'étape 1.
- **b.** Changer la position de la bretelle de la carte de circuits imprimés comme indiqué ci-dessous
- c. Replacez le cache du capteur.



RISQUE D'ACCIDENT! LA PILE PEUT EXPLOSER SI ELLE N'EST PAS CORRECTEMENT MANIPULÉE. VEILLEZ À NE PAS LA RECHARGER, LA DÉMONTER OU LA JETER AU FEU.

Inmunidad ante mascotas/Immunité aux animaux



conectores PET1/PET2 para obtener la máxima


Bretelle retirée des connecteurs PET1/PET2 pour une plus grande sensibilité

sensibilidad



para obtener sensibilidad media (no se detectan los animales pequeños)


Bretelle liée au connecteur PET1 pour une sensibilité intermédiaire (petits animaux non détectés)



Puente en el conector PET1 Puente en el conector PET2 para obtener la sensibilidad más baja (no se detectan los animales grandes)


> Bretelle liée au connecteur PET2 pour une faible sensibilité (gros animaux non détectés)

Tiempo de restablecimiento/Temps de réinitialisation



Puente en una pata del conector TEST para obtener un tiempo de restablecimiento de movimiento de cuatro minutos

Bretelle liée à une broche du connecteur TEST pour un temps de réinitialisation du détecteur de mouvement de quatre minutes



Puente en ambas patas del conector TEST para obtener un tiempo de restablecimiento de movimiento de cinco segundos

Bretelle liée aux deux broches du connecteur TEST pour un temps de réinitialisation du détecteur de mouvement de cinq secondes

Si es necesario retirar un sensor de la cuenta de Nexia, siga estos pasos para excluir el sensor de una red Z-Wave:

a. Sostenga el puente a una distancia de 1,8 metros como máximo del sensor durante todo el proceso de exclusión.

Anaranjado LED

Orange DEL


Botón

Bouton

- b. Presione y suelte el botón "-" en el puente.
- c. Use un alfiler o gancho para papel para presionar el botón de programación en la parte trasera de la carcasa del sensor.
- d. Observe las luces del puente. El LED anaraniado parpadeará rápidamente
- mientras se realiza la exclusión. La exclusión está completa cuando el LED anaranjado permanece iluminado.
- e. Retire la batería del sensor después de que se haya completado la exclusión.

Para más información, consulte la Guía del usuario del puente Nexia.

S'il est nécessaire de retirer un capteur du compte Nexia, suivez ces étapes afin d'exclure le capteur d'un réseau Z-Wave:



- a. Maintenez le Bridge dans un rayon de 1,8 mètres du capteur pendant tout le processus d'exclusion.
- **b.** Appuyez sur le bouton « » du Bridge puis relâchez-le.
- c. Utilisez une punaise ou un trombone pour appuyer sur le bouton de programmation à l'arrière du boîtier du capteur.
- d. Observez les témoins du Bridge. La DEL orange doit clignoter rapidement pendant l'exclusion. L'exclusion est terminée lorsque la DEL orange reste fixe.
- e. Retirez la pile du capteur une fois l'exclusion terminée.

Pour plus d'informations, consultez le manuel de l'utilisateur du Bridge

Declaración de la Comisión de Comunicaciones Federal (FCC)

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las normas de la FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluida interferencia que puede provocar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o las modificaciones a este equipo sin autorización expresa de Schlage podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Déclaration FCC

Ce dispositif est conforme à l'article 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit provoquer aucune interférence dangereuse, et (2) ce dispositif doit tolérer les interférences qu'il reçoit, y compris les interférences provoquées par une utilisation involontaire.

Les changements ou modifications portés à cet équipement que Schlage n'aurait pas expressément homologué pourraient annuler l'autorisation donnée à l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.



