



حول هذا الفصل

❖ يستخدم تعبير تراسل المعطيات للدلالة على عملية نقل هذه المعطيات من المرسل إلى المستقبل وبالعكس عبر الشبكة المعنية باستخدام شكل ما من أشكال الطاقة الكهربائية أو الضوئية أو الكهرومغناطيسية.

❖ ويجب أن يحقق التراسل بعض المعايير كسرعة التوصيل وسرعة نقل المعطيات، وخلو المعطيات المستقبلة من الأخطاء، وسرعة الاستجابة، إضافة إلى الكلفة ويمكن أن يتم إرسال المعلومات بشكلها الأولي. أو يمكن تحويل هذه المعلومات لتناسب الوسط الذي يربط المرسل بالمستقبل


❖ يمكن تحويل إشارات الصوت والصورة التمثيلية إلى إشارات رقمية أو تحويل الإشارات الرقمية إلى إشارات تمثيلية أو تحويل الإشارات الرقمية من شكل إلى آخر أكثر ملائمة أو تحويل الإشارات التمثيلية من شكل إلى آخر ومن مجال ترددي إلى مجال ترددي أكثر ملائمة.


الفصل بإلقاء الضوء على هذه المفاهيم المفاهيم


أهداف الفصل


ستكون عزيزي القارئ بعد دراسة هذا الفصل واستيعاب محتوياته قادراً على:

- التميز بين الإشارات والقنوات والتقانات الرقمية والتمثيلية
 - ❖تحدید أنواع وبارامترات وخواص الإشارات
 - ❖شرح أنماط تراسل المعطيات والتمييز بينها
- ♦ تحديد معيقات تراسل الإشارات وتأثيرها على نوعية وجودة التراسل
 - ايضاح خواص قنوات التراسل












Frequency and Time Domains

- پمكننا التعبير عن الإشارة في المجال الزمني أو في المجال الترددي
- ❖ حيث أن للإشارة مطال وتردد وطور. فإن جمع إشارتين جيبيتين مختلفتين في الطور والتردد
 والمطال سينتج إشارات مختلفة حسب قيمة الاختلاف بين الإشارتين.
- تدعى المركبة ذات التردد الأدنى في هذه الحالة بالمركبة الأساس بينما تدعى المركبات الأعلى
 بالتوافقيات.
- ❖ يتم التعبير عن هذه الإشارات في المجال الترددي بحزمة ترددية يتم فيها تمثيل جميع الترددات بين أدنى تردد والمساوي للصفر وبين أعلى تردد وتسمى هذه الحزمة بطيف الإشارة
 - نعرف عرض حزمة الإشارة بأنه المجال الترددي بين أعلى وأصغر تردد للمركبات في طيف الإشارة.






Bandwidth

ظ يعتبر عرض الحزمة مؤشراً على سعة القناة. ويعبر عن قدرة الإشارة على حمل المعلومات.

ظ هناك علاقة مباشرة بين عرض الحزمة وبين التردد الحامل من جهة والفرق بين الترددين الأدنى والأعلى للإشارات التي يمكن إرسالها في هذه القناة.

كما أن هناك علاقة مباشرة بين عرض الحزمة للقناة من جهة وبين معدل الإرسال لهذه القناة فكلما ازداد عرض الحزمة ازداد معدل الإرسال الممكن استخدامه.





Analog Signals الإشارات التمثيلية

هي الإشارات التي تعبر عن القيم الفيزيائية كالصوت والصورة بشكلها الطبيعي.

الإشارة تمثيلية الأنها تماثل السبب الذي أدى إلى توليدها أو القيمة التي تعبر الله تعبر

عنها.

بدخل إلى الشبكات

❖يتم التعبير عن الإشارات التمثيلية كهربائياً بإشارات الجهد والتيار المستمرة في الزمن والمتغيرة في القيمة تبعاً للمعطيات التي تمثلها.



حسنات الإشارات التمثيلية

❖ تتمتع الإشارات التمثيلية بعدد من الحسنات منها:

❖ تعد خياراً جيداً للتعامل مع المبدلات الكهروميكانيكية والمبدلات الإلاكترونية التمثيلية.

أثبتت فعاليتها بالنسبة للكثير من التطبيقات خصوصاً في النصف الأول من القرن العشرين

❖ تمتع الأجهزة التي تستخدمها ببساطة التركيب وانخفاض التكلفة

❖ يمكن استخدام أبسط أنواع التجميع و هو التجميع بتقسيم التردد لتجميع مثل هذه الإشارات وإرسالها ضمن قناة واحدة.

♦ لا يحتاج إرسالها إل تجهيزات إضافية ومعالجات إضافية كالتحويل إلى شكل رقمي مثلاً.



سيئات الإشارات التمثيلية

- ♦ هذه الإشارات أكثر عرضة للتداخل الخارجي من الإشارات المعيقة مثل الإشارات الناتجة عن خطوط القدرة الكهربائية والبرق والتأثيرات الفضائية وغيرها.
 - انخفاض معدلات الإرسال التي يمكن أن تنقلها مقارنة بالإشارة الرقمية
 - ❖ يتم استخدامها بشكل قليل في الآونة الأخيرة بعد الانتشار الواسع للدارات الرقمية والتي تعتبر أكثر فعالية ومردوداً.
 - ♦ أصبحت كلفة تشغيل الدارات التمثيلية التي تعتمد استخدام الإشارات التمثيلية أكبر من تشغيل الدارات الرقمية
- ❖ تعتبر الإشارات الرقمية أكثر ملائمة لعمل التجهيزات والقنوات الحديثة مثل تلك المرتبطة بالكابلات الضوئية.



Digital Signals

❖ تعتمد التقانة الرقمية على العملية التي يتم بها توليد وحفظ ومعالجة المعطيات على شكل سلسلة من الأصفار والواحدات يسمى كل منها بيتاً.

❖ فالبيت هو أصغر وحدة من وحدات المعطيات. وتمتلك البيت قيمة ثنائية هي الصفر أو
 ❖ يتم تخزين البيت في أجهزة التخزين عادة على شكل مستوى من الجهد أعلى أو أخفض

من مستوى مرجعي معين هو الصفر عادة.

الشبكات

♦ يتم مع الإشارات الرقمية استخدام فترة البيت بدلاً من الدور ومعدل الإرسال بدلاً من التد دد


﴿ فترة البيت هي الزمن اللازم لإرسال بيت واحد.

حمعدل الإرسال فهو عدد فترات البيت في الثانية الواحدة. أي بعبارة أخرى هو عدد البيتات التي يتم إرسالها في الثانية الواحدة bps.





ميزات الارسال الرقمى

- ♦ معدل الأخطاء الناجمة عن استخدام الإرسال الرقمي أقل مما هو عليه في الإرسال التمثيلي
 ♦ الإرسال الرقمي أكثر فعالية
 - بسمح الإرسال الرقمي بالوصول إلى معدلات إرسال عالية
- ❖ تسمح التعمية المستخدمة مع الإرسال الرقمي بتطبيق وسائل أكثر أمناً وسرية من حالة الإرسال التمثيلي.
 - ❖ يقدم الإرسال الرقمي إمكانات أكثر بساطة وفعالية في تجميع الإشارات
- ❖ يسمح الإرسال الرقمي بإرسال معطيات ذات طبيعة مختلفة كتلك التي تثل الصوت ومعطيات الكمبيوتر وتلك التي تمثل الفيديو وغيرها ضمن قناة واحدة بطرق أبسط قياساً مع ما يمكن أن يتم في القنوات التمثيلية.
 - ♦ يعطي الإرسال الرقمي إمكانية التحكم الرقمي بالقنوات والشبكات المستخدمة.
 - ❖ يسمح الإرسال الرقمي بالمعالجة الرقمية وتطبيق ما يسمى بالشبكات الذكية IN.



أنماط التراسل ssion types
يمكن تصنيف أنماط تراسل المعطيات حسب مجموعة من العوامل و
 أنماط التراسل و فقاً لطريقة تدفق المعطيات
≥ سمبلکس Simplex
← النمط نصف المزدوج Half-duplex
Full-duplex النمط المضاعف الكامل
 أنماط التراسل و فقاً لنمط الوسط الفيزيائي
النمط التفرعي
✓ النمط التسلسلي
 أنماط الإرسال و فقاً لعرض الحزمة اللازم
ح تراسل حزمة الأساس
ح تراسل الحزمة العريضة







تراسل حزمة الأساس

المباشر للإشارة على وسط الإرسال،

النمط غير ملائم من أجل المسافات البعيدة.

بيمكن استخدامه مع أوساط النقل الموجهة guided مثل زوج الأسلاك المجدولة والكبل المحورى.

تختلف باختلاف الوسط. ولذلك يتم اللجوء إلى استخدام مكررات الإشارة.




تراسل الحزمة العريضة

♦ ويتم في هذا النوع نقل طيف الإشارة إلى مجال ترددي أعلى. ويحتاج الأمر إلى استخدام التعديل في مرحلة الإرسال والكشف في مرحلة الاستقبال أي إلى استخدام المو ديمات

♦ يؤمن هذا النمط إمكانية إرسال عدة إشارات دفعة واحدة بنقل كل منها إلى مجال ترددي مختلف وتأمين حيز للأمان بين الإشارات وهذا ما نسميه تجميع الإشارات بتقسيم التردد FDM.

♦ يستخدم في تطبيقات الشبكات الحاسوبية لنقل الإشارات عبر موديمات الكابلات وخطوط الـ DSL ونقل الإشارات عبر الكابلات الضوئية والكثير من التطبيقات اللاسلكية.

معیقات التراسل Transmission Impairments
Attenuation
* Dispersion
Delay distortion
* Noise
* Thermal Noise
Intermodulation noise
* Crosstalk
❖ Impulse noise



Attenuation Dispersion and Delay Distortion

التخامد

- ح عندما تنتشر الإشارة إلى مسافة بعيدة في وسط الانتشار فإن مطالها يتناقص إلى أن يختفي.
 - نسمى ظاهرة تناقص مطال الإشارة مع از دياد المسافة التي تنتقلها الإشارة بالتخامد.
 - ∠ يقاس التخامد بالديسيبل dB.
- حولحفاظ على إمكانية الاستقبال الصحيح للإشارة نستخدم مضخمات لإشارة للإشارات التمثيلية ومكررات الإشارة للإشارات الرقمية.
 - ح ويختلف التخامد باختلاف وسط الإرسال.

التشتت 💠

- ح تميل الإشارات إلى الانتشار والتوسع في أشكالها حين نقلها وبشكل يتعلق بالترددوهذا هو التشتت
 - ح ويؤثر التشتت بشكل مباشر على معدل الإرسال ضمن القناة.

التشوه المنسوه

﴿ يمكن أن يسبب وسط النقل للإشارة المارة عبره نوعين من التشوه هما التشوه المطالي والتشوه الطوري.




Attenuation Dispersion and Delay Distortion

التشوه المطالي

روينشأ هذا النوع من التشوه نتيجة لتغير التخميد الذي تسببه القناة للإشارة بشكل يتعلق بالتردد. وهذا يعني أن القناة تخمد بعض المركبات في طيف الإشارة بشكل أكثر أو أقل مما تقوم به بالنسبة لمركبات أخرى. وهذا يقود بالنتيجة إلى طيف الإشارة المستقبلة سيكون مختلفاً عن طيف الإشارة المرسلة.

التشوه الطوري

حينتج عن اختلاف سرعة انتشار مركبات طيف الإشارة باختلاف ترددات هذه المركبات. وهذا النوع من التشوه خطير بالأخص على إشارات المعطيات الرقمية. حيث أن تغير شكل الإشارة سيؤدي إلى تغير قيمة الإشارة في اللحظة التي علينا فيها أن نقرر فيما إذا كانت تمثل صفراً أو واحداً وبالتالى قد تؤدى إلى استقبال خاطئ لهذه المعطيات.







الضجيج الحراري

❖ ينشأ هذا النوع من الضجيج في النواقل الكهربائية وجميع الأجهزة والعناصر
 الإلكترونية بسبب اختلاف درجة الحرارة عن درجة الصفر المطلق.

الضجيج هو عبارة عن إشارات عشوائية يحتوي طيفها مركبات ترددية تغطي كامل الطيف الترددي لذلك يسمى الضجيج الأبيض.

القناة منه النوع من الضجيج أنه لا يمكن إزالته وتخليص القناة منه.








خ يستدعي وجود الضجيج في قنوات الاتصال استخدام مضخمات الإارة أو مكررات الإشارة للتقليل من تأثيره أو حذف هذا التأثير.

فالمضخمات هي أجهزة تمثيلية تقوم بتضخيم مستوى الإشارة ولكنه في نفس الوقت يقوم بتضخيم مستوى إشارة الضجيج المرافقة.

أما المكررات فهي أجهزة رقمية تقوم باستعادة الإشارة المرسلة الأصلية ومن ثم بث هذه الإشارة إلى مسافة جديدة.






Data Channel Characteristics

والسعة هي معدل الإرسال الأعلى الذي يمكن استخدامه ضمن هذه القناة. وفي حال كون القناة مثالية أي خالية من الضجيج فإن معدل الإرسال الأعلى يعتمد على عرض حزمة القناة وعلى مستوى الترميز المستخدم وفق العلاقة التالية التى تسمى علاقة نايكويست:

 $C = 2W \log_2 M$





Data Channel Characteristics

يمكن حساب سعة القناة وفق علاقة شانون على الشكل التالي:


 $C = 2W \log_2 (1 + S / N)$

1

S هي استطاعة الإشارة بالوات W N هي استطاعة الضجيج بالوات W W عرض الحزمة بالهرتز Hz

خ تقاس نسبة الإشارة إلى الضجيج على دخل المستقبل حيث يجب التخلص من الضجيج وتقدر بالديسيبل، ويمكن التعبير عنها بالغلاقة التالبة:

SNR= 10 log (S/N) [dB] حيث S هي استطاعة الإشارة و N استطاعة الضجيج





معدل الإرسال

ظ البود هو عدد الرموز التي يتم إرسالها في واحدة الزمن وهو يعبر عن سرعة إشارة الحامل.

عدد البيتات التي يمكن إرسال البيت عن عدد البيتات التي يمكن إرسالها في واحدة الزمن حيث يمكن لكل رمز أن يحمل بيت واحد أو أكثر وفي بعض الأحيان أقل وذلك حسب التعديل المستخدم.

خ معدل خطأ البيت: يعبر هذا المعدل عن احتمال وردود الخطأ. فعندما يكون معدل الخطأ باحتمال 6-2.10 فإن احتمال ورود الخطأ في كل ١٠٦ بيت هو ٢ بيت فقط.

