




Learning outcome

- ➤ Describe the transmission system characteristics and determine the role of every of its essential part.
- ➤ Understand the importance of choosing the suitable transmission media in the conveyance of data signals.
- > Distinguish between guided an unguided transmission media.
- Describe the various guided an unguided transmission media.
- Explain the general transmission characteristics of guided and unguided link alternatives.
- Generally determine the application area of every type of transmission media.
- Determine the appropriate transmission media for specific applications.





Elements of transmission systems

> DTE

- transmits and receives information and performs error control.
- ❖ It refers to a data input and output (PCs, dedicated "dumb" terminals, scientific workstations, printers, and LAN interconnection devices such as routers)


Physical Interface


- Defines the characteristics of physical connection to DTE.
- Determines the procedures and protocols that make it possible for the devices to exchange data
- There are two main types of interfaces:
 - ➤ Serial interfaces (RS-232) interface.
 - ➤ Parallel interfaces (DB-9, DB-25 and 36-pin connector).


> DCE


- responsible for ensuring that the signal that comes out of the DTE is compatible with the requirements of the transmission media.
- * accept a stream of serial data from a DTE and convert it to a form that is suitable for the particular transmission line medium being used (signal coding, voltage ...)
- ❖ provides termination for the telecommunications link and an interface for connecting data terminal equipment (DTE) to the link. (modems, Channel Service Unit/Data Service Units (CSU/DSUs), multiplexers, and similar devices).


Transmission Medium عرض الحزمة وإمكاناتها حوسط النقل هو أي مادة أو وسط ♦ الخطأ الذي يسببه وسط النقل أو حتى الفراغ والذي يمكن أن ♦ إمكانية حمله للإشارات التمثيلية أو الرقمية أو كليهما يستخدم لانتشار الإشارات عدد المرسلات والمستقبلات (اتصال نقطة لنقطة أو متعدد البث) المناسبة المسافة التي يمكن أن ننقل الإشارة بواسطته ✓يتم اختيار الوسط الأكثر ملائمة الكلفة لتطبيق ما وفقاً لمجموعة من طبيعة الانتشار السرية والأمن البار امترات أو المتطلبات ♦ المتانة الفيزيائية الأساسية مثل: عوامل أخرى كالتوافرية المحلية والأبعاد الفيزيائية.











Otherwise not used much

CAT 4

20 Mbps

إلى الشبكات

CAT 5E CAT 5E LAN applications include 100BASE- TX, 1000BASE-T. ATM, CDDI, and Gigabit Ethernet Offers better near-end crosstalk than CAT 5	CAT 5 100 Mbps 1000 Mbps (4 pair	TX, 1000BASE-T. ATM, CDDI, and No longer supported; replaced by 5E
	CAT 5E (10000 Mbps	•LAN applications include 100BASE- TX, 1000BASE-T. ATM, CDDI, and Gigabit Ethernet Offers better near-end crosstalk than

CAI bE (Held-tested to 500 (10GRAS	10.61.11.71
MHz)	For 10 Gigabit Ethernet E-T)
600-700 MHz 1.2 GHz in pairs Teleradiol	
connector environme Shielded s	

مواصفات UTP


- الله مميزاته
- ♦ رخيص الثمن وسهل التركيب ويعتبر من اكثر انواع وسائط استقرارا في التصنيع حيث ينتج بكميات هائلة.
 - معيوبه
 - ♦ لا يدعم السرعات العالية فوق ١٠٠ ميغابت بالثانية.
- ❖ تعاني الاشارة التي تمر عبر السلك من النحاس لمسافة طويلة من ظاهره طبيعية تسمى التخامد يعني ضعف الاشارة الكهر بائية عندما تنتقل لمسافات طويلة داخل كبل مصنوع من مادة النحاس. لذا لا يستخدم هذا النوع من الاسلاك الا لمسافات محدودة.
- ❖ تعاني الاشارة التي تمر عبر سلك من النحاس من ظاهرة طبيعية اخرى تسمى التداخل الكهرومغناطيسي
 وهي ظاهرة طبيعيه تحدث عند مرور أي تيار كهربائي داخل سلك من النحاس حبث يتكون مجال مغناطيسي
 حول السلك. هذا المجال المغناطيسي يتداخل مع مجال مغناطيسي اخر متكون من سلك نحاسي اخر. وبالتالي
 لا يستخدم هذا النوع من الكابلات في البيئات التي تعاني من ضجيج عالية ، مثل بيئات المصانع.
 - ❖ يمكن التنصت عليه وسرقة المعلومات.





Shielded Twisted Pair STP


❖يتكون من عدد من الأزواج المجدولة المغلفة بمادة مدرعة ومن ثم بمادة بالستيكية.
 تم اختراع هذا النوع لتخفيف ظاهرة التداخل الكهرو مغناطيسي وبالتالي يمكن استخدام هذا النوع في البيئات اللتي تعاني من ضجيج عالية












مواصفات الكبل المحوري

میزاته 🌣

- ✓ سهل التركيب.
- يدعم سرعة إرسال أكبر من السلك المجدول (سرعة الإرسال المشهورة عليه هي ١٠ ميغا بت بالثانية).
 - ✓ يقاوم ظاهرة التداخل المغناطيسي أفضل من السلك المجدول.
 - ح يمكن استخدامه لإرسال البيانات او الصوت او الفيديو.
 - ✓ يقاوم ظاهرة التخامد افصل من السلك المجدول وبالتالي يمكن استخدامه لمسافة أكبر.
 - > يعاني من ظاهرة التخامد ولكنه اقل من TP

المحبوبه عيوبه


- ✓ يعاني من ظاهرة التداخل المغناطيسي ولكن بصورة اقل بكثير من UTP
 - ✓ يمكن التنصت علية وسرقة البيانات كما في الثنائي المجدول.






♦ في هذا النوع من الكابلات يتم نقل البيانات فيه رقميا على شكل نبضات ضوئية وبالتالي ظاهرة التخامد و التداخل الكهر مغناطيسي معدومة لعدم وجود تيار كهربائي هذه الخاصية لها تأثير كبير على عدم تأثر الالياف بالضجيج وبعدم القدرة على التنصت على الكبل وسرقة البيانات

♦ ويتكون الكبل الضوئي من سلك مركزي مصنوع من الزجاج او البلاستيك موصل للضوء. محاط بطبقة كاسية من الزجاج تقوم بعكس الضوء داخل السلك وتمنعه من مغادرة السلك هناك غلاف بلاستيكي خارجي يحيط بالسلك المركزي والطبقة الكاسية يسير الضوء باتجاه واحد فقط وبالتالي يتم أيضا ارسال البيانات باتجاه واحد فقط داخل الليف البصري يمكن استخدام الالياف البصرية لمسافات بعيدة لأنه لا يستخدم سلك نحاسي وبالتالي ظاهرة التخامد تكون تقريبا معدومة





Types of fiber optic cable

❖ single mode fiber-1: تنتقل من خلالها إشارة ضوئية واحدة فقط في كل ليفة ضوئية من ألياف الحزمة و هي تستخدم في شبكات الهاتف و كابلات التلفزيون. هذا النوع من الألياف يتميز بصغر نصف قطر القلب الزجاجي حيث يصل إلى حوالي micron 9 و تمر من خلاله أشعة الليزر تحت الحمراء ذات الطول الموجي ١,٥٥-١،١ مسلم معدل الإرسال خلاله إلى عدة غيغا بيت بالثانية وحتى مسافة تصل إلى ٣٠ كم.

مدخل إلى الشبكات

❖ multi -mode fibers-1 و بها يتم نقل العديد من الإشارات الضوئية من خلال الليفة الضوئية الواحدة مما يجعل استخدامها أفضل لشبكات الحاسوب. هذا النوع من الألياف يكون نصف قطره اكبر حيث يصل إلى micron ٦٢,٥ و تنتقل من خلاله الأشعة تحت الحمراء.

(A) Single mode

(B) Step-index multimode

(C) Graded-index multimode



أنماط الليف الضوئي

❖ الليف الضوئي وحيد النمط أو وحيد الزاوية Single Cable Optic Fiber
واحدة النبخاس الإشارة بزاوية انعكاس واحدة ، كما في الشكل التالي.

♦ الليف الضوئي متعدد النمط ومتعدد الزوايا Multimode Cable Optic Fiber وفيه يستخدم الليف الضوئي كعدة أقنية.

♦ الليف الضوئي متعدد النمط ذو معامل انعكاس متدرج الليف يستخدم وفيه Fiber الليف الضوئي كعدة أقنية Optic Cable Multimode Graded Index



مميزات الألياف الضوئية

أكثر قدرة على حمل المعلومات لان الألياف الضوئية ارفع من الأسلاك العادية فانه يمكن وضع عدد كبير منها داخل الحزمة الواحدة مما يزيد عدد خطوط الهاتف أو عدد قنوات البث التلفزيوني في حبل واحد. يكفي أن تعرف إن عرض النطاق للألياف الضوئية يصل إلى ٥٠ THZ في حين إن اكبر عرض نطاق يحتاجه البث التلفزيوني لا يتجاوز ٨ Mhz.

اقل حجما حيث أن نصف قطرها اقل من نصف قطر الأسلاك النحاسية التقليدية فمثلا يمكن استبدال سلك نحاسي قطره ٢٣,٦٢ سم و هذا يمثل أهمية خاصة عند مد الأسلاك تحت الأرض.

اخف وزنا فيمكن استبدال أسلاك نحاسية وزنها ٩٤،٥ كجم بأخرى من الألياف الضوئية تزن فقط ٣,٦ كجم.

فقد اقل للإشارات المرسلة

عدم إمكانية تداخل الإشارات المرسلة من خلال الألياف المتجاورة في الحبل الواحد مما يضمن وضوح الإشارة المرسلة سواء أكانت محادثة تلفونية أو بث تلفزيوني. كما إنها لا تتعرض للتداخلات الكهر ومغناطيسية مما يجعل الإشارة تنتقل بسرية تامة مما له أهمية خاصة في الأغراض العسكرية.

غير قابلة للاشتعال مما يقلل من خطر الحرائق


تحتاج إلى طاقة اقل في المولدات لان الفقد خلال عملية التوصيل قليل


تطبيقات الألياف الضوئية

♦ تستخدم الألياف الضوئية على نطاق واسع في اتصالات الألياف الضوئية، التي تتيح نقل الإشارات لمسافات أبعد وبمعدلات نقل بيانات أعلى بكثير من وسائل الاتصالات الأخد من الله خد من الله من الله


♦ وتستخدم الألياف بدلاً من الأسلاك المعدنية لأن الإشارات تسافر فيهم (على طولهم)
 بفقدان أقل، وبعصمة من التداخل الكهرومغناطيسي.


الألياف تستخدم كذلك في تشكيل مجسات، وفي العديد من التطبيقات الأخرى.







إلى الشبكات

















Terrestrial Microwave Transmission Characteristic

∠ تعتمد على الترددات بين 40 GHz .2 - 4.

مدخل إلى الشبكات

- تمتلك إمكانية عالية لزيادة معدلات الارسال.
- پعود سبب ضعف الإشارة فيها بشكل كبير إلى التخامد.
- تعتمد المسافة بين المكررات على الترددات العاملة بالإضافة إلى تضاريس الأرض.
- كلما از داد التردد كلما از داد التخامد لذلك تكون الترددات العالية جداً مفيدة فقط في المسافات القصير ة.
 - ح من أهم العوامل المعيقة: التخامد والانعكاس والأصداء بسبب الأجسام المعدنية في المنطقة و الغطاء الشجري والأمطار وأنواع الهطولات الأخرى والضباب وغيرها.
 - > يجب أن يتم التقيد بدقة بالترددات المخصصة.








Satellite Microwave Application

- Television distributing
- ➤ Long-distance telephone transmission
- Private business networks (very small aperture terminal (VSAT) system)
- ➤ The application of the satellite microwave is related to the orbit:
 - ❖ The main applications of GEO systems are one-way broadcast, VSAT systems, and point-to-multipoint links.
 - The main applications for MEOs are in regional networks, to support mobile voice and low-speed data, in the range of 9.6Kbps to 38Kbps.
 - The key applications for LEOs are support for mobile voice, low-speed data, and high-speed data.





Broadcasting Radio

- > radio transmission is omnidirectional Broadcast.
- > current systems do not meet the quality requirements of the future.
- they do not utilize radio frequencies as efficiently as more modern technologies do.
- range of 30 MHz to 1 GHz covers FM radio, UHF, VHF television as well a number of data-networking applications.
- Prime source of impairment for broadcast radio waves is multipath interference.

High Performance Radio LAN is the wireless personal area networks (WPANs) that occupy the space surrounding an individual or device, typically involving a 10m radius. This is referred to as a personal operating space (POS).





الأشعة تحت الحمراء


♦ إشارات الأشعة تحت الحمراء لا تستطيع اختراق الجدران أو الأجسام الصلبة كما أنها تضعف إذا تعرضت لإضاءة شديدة.

♦ إذا انعكست إشارات الأشعة تحت الحمراء عن الجدران فإنها تخسر نصف طاقتها مع كل انعكاس، ونظراً لمداها وثباتها المحدود فإنها تستخدم عادة في الشبكات المحلية الصغيرة.

پتراوح المدى الترددي الذي تعمل فيه الأشعة تحت الحمراء ما بين ١٠٠ جيغا هرتز و٠٠٣ تيرا هرتز.

♦ نظرياً تستطيع الأشعة تحت الحمراء توفير سرعات إرسال عالية ولكن عملياً فإن السرعة الفعلية التي تستطيع أجهزة الإرسال بالأشعة تحت الحمراء أقل من ذلك بكثير.

❖ تعتمد تكلفة أجهزة الأشعة تحت الحمراء على المواد المستخدمة في تنقية وترشيح الأشعة الضوئية.





الحزمة الموجهة: نقطة إلى نقطة


❖ تتطلب تقنية نقطة إلى نقطة خطا مباشراً يسمح لكل من الجهاز المرسل والمستقبل رؤية أحدهما الآخر لهذا يتم تصويبهما بدقة ليواجه كل منهما الآخر، فإذا لم يتوفر خط مباشر بين الجهازين فسيفشل الاتصال و مثال على هذه التقنية هو جهاز التحكم بالتلفاز.

♦و نظرا للحاجة إلى التصويب الدقيق للأجهزة فإن تركيب هذه الأنظمة فيه صعوبة.


❖ تتراوح سرعة نقل البيانات باستخدام هذه التقنية بين بضع كيلوبتات في الثانية وقد تصل
 إلى ١٦ ميغا بت في الثانية على مدى كيلومتر واحد

❖ يعتمد مقدار التوهين في إشارات الأشعة تحت الحمراء على كثافة و وضوح الأشعة المبثوثة كما يعتمد على الظروف المناخية و العقبات في طريق الأشعة

❖ كلما كانت الأشعة مصوبة بشكل أدق كلما قل مستوى التوهين كما أنه يصبح من الصعب اعتراض الأشعة أو التجسس عليها.











Bluetooth



*+R+11

Danish king of the 10th century, who unified Denmark and Norway,







Cellular Mobile Systems

- Cellular: geographic region of coverage is broken up into cells.
- Each cell has radio transmitter and control equipment.
- Each cell is assigned a small frequency band and is served by a base station.
- Neighboring cells are assigned different frequencies to avoid interference.






Illustration of frequency reuse principle

Service provider is able to reuse the frequencies allotted to them continually so long as the system is carefully engineered

