

الفصل الرابع: العتاد الصلب في المخدمات (Server Hardware)



رقم الصفحة	العنوان
4	1. المخدم العتادي (Server (Hardware)
5	2. التحقق من توافقية العتاد الصلب (Hardware Compatibility)
6	3. مكونات العتاد الصلب في المخدمات (Server Hardware Components)
7	1.3. اللوحة الأم (Motherboard)
9	2.3. المعالج (Processor)
10	3.3. الذواكر (Memory)
11	4.3. المسرى (BUS)
12	5.3. أقراص التخزين (Storage Disks)
13	6.3. وحدات التغذية (Power Supply)
14	(Connectivity) الاتصال .7.3
14	4. نظام الدخل/الخرج الأساسي (BIOS)
14	1.4. نظام الدخل/الخرج الأساسي (BIOS)
14	2.4. البرمجيات الأساسية الداخلية (Firmware)
15	3.4. أين يتم تخزين BIOS؟
15	5. إقلاع المخدم (Server Booting)
16	6. الأنشطة المرافقة

الكلمات المفتاحية:

المخدم العتادي (Server (Hardware)، اللوحة الأم (Motherboard)، المعالج (Processor)، الذواكر (Power Supply)، المسرى (BUS)، أقراص التخزين (Storage Disks)، وحدات التغذية (Bus)، المسرى (Connectivity)، نظام الدخل/الخرج الأساسي (BIOS)، البرمجيات الأساسية الداخلية (Firmware)، إقلاع المخدم (Server Booting).

ملخص:

سيتعرف الطالب في هذا الفصل على المفهوم العتادي للمخدمات ويتعرف على كيفية التحقق من توافق مكونات العتاد الصلب في العتاد الصلب مع أنظمة التشغيل الخاصة بالمخدمات، ويتعرف بشكل مفصل على مكونات العتاد الصلب في المخدمات ويتعرف أخيراً على نظام الدخل/الخرج الأساسي ومراحل إقلاع المخدم.

الأهداف التعليمية:

يستعرض الطالب في هذا الفصل:

- المفهوم العتادي للمخدم
- أهمية التحقق من توافق العتاد الصلب مع أنظمة تشغيل المخدمات
 - مكونات العتاد الصلب في المخدم
 - نظام الدخل/الخرج الأساسي
 - الإقلاع الأول للمخدم والتحقق من صحته

مخطط الفصل:

1. المخدم العتادي Server Hardware 2. التحقق من توافقية العتاد الصلب Hardware Compatibility 3. مكونات العتاد الصلب في المخدمات Server Hardware Components 1.3. اللوحة الأم Motherboard 2.3. المعالج Processor 3.3. الذواكر Memory 4.3. المسري BUS 5.3. أقراص التخزين Storage Disks 6.3. وحدات التغذية Power Supply Connectivity 7.3. الاتصال 4. نظام الدخل/الخرج الأساسي BIOS 1.4. نظام الدخل/الخرج الأساسي **BIOS** 2.4. البرمجيات الأساسية الداخلية Firmware 3.4. أين يتم تخزبن BIOS؟ Server Booting 5. إقلاع المخدم

1. المخدم العتادي (Server (Hardware):

المخدم العتادي هو جهاز حاسوبي يمتلك إمكانات معالجة متفوقة ومصمم بحيث يتحمل العمل لفترات طويلة بدون انقطاع ويواجه الأعطال بكفاءة عالية، وهو يتمتع بالعديد من الميزات الفيزيائية الإضافية مقارنة بالحواسب العادية مثل وجود حاويات أقراص صلبة قابلة للتبديل الساخن (hot-swappable hard drive bays) وغيرها، وتكون عادة أجهزة الإدخال غير ضرورية لأنه يتم التحكم بالمخدم عن بعد باستخدام برامج النفاذ عن بعد (remote access software).



يجب أن تتوافر في المخدمات العتادية الإمكانيات التالية لزيادة وثوقيتها وقدرتها على التسامح مع الأخطاء وسهولة إدارتها وصيانتها:

- التبديل الساخن (hot plugging): توفر المخدمات إمكانية التبديل الساخن بدرجات متفاوتة، وتسمح هذه الإمكانات باستبدال أو إضافة المكونات دون الحاجة إلى إيقاف النظام. من أكثر المكونات التي تتمتع بهذه الإمكانية: الأقراص الصلبة، المراوح ووحدات التغذية.
- التكرار (Redundancy): يعتبر التكرار ميزة هامة لضمان استمرار عمل المخدم في حال تعطل أحد مكوناته. توفر المخدمات مستويات من التكرار وتتضمن غالباً الأقراص الصلبة، المراوح ووحدات التغذية.
- الإدارة (Manageability): يقوم المسؤولون عن المخدم بإدارته والتحكم به ومراقبته على الدوام لضمان استمرار عمله وتقديم خدماته بالشكل الأمثل. لذلك توفر المخدمات إمكانيات خاصة بالإدارة. على سبيل المثال توفر المخدمات بوابات الإدارة عن بعد، ويختلف اسم هذه البوابة من مصنّع لآخر، مثل IPMI و iDRAC و iLO و وحالة وحدات التغذية والحرارة وغيرها.

2. التحقق من توافقية العتاد الصلب (Hardware Compatibility):

قبل البدء بجلب المخدمات وتشغيلها، يجب تحديد، ومن خلال الوثائق الخاصة بأنظمة التشغيل الشبكية التي تم اعتمادها لتشغيل المخدمات، نمط العتاد الصلب الذي يجب أن تمتلكه المخدمات والقابل للتشغيل مع نظام التشغيل المعتمد.


إذ يجب أن يكون كل نمط من أنماط العتاد الصلب (وحدة المعالجة المركزية، الذواكر، متحكمات الأقراص الصلبة بمختلف أنواعها، البطاقات الشبكية، ... الخ) متلائماً مع نظام التشغيل ومحدداً في لائحة العتاد المرجعي الندي يدعمه نظام التشغيل. تكون لائحة العتاد المرجعي المتوافق مع نظام التشغيل (Compatibility List موجودة على أقراص تثبيت نظام التشغيل، ولكن بما أن هذه اللوائح (الموجودة على أقراص تثبيت النظام) تكون قديمة على الأغلب وتحتاج للتحديث، لذا يفضل الاعتماد على اللوائح التي تنشرها المؤسسة البائعة لنظام التشغيل على موقع الوب الخاص بها.

3. مكونات العتاد الصلب في المخدمات (Server Hardware Components):

عادةً ما يكون المخدم مجهزاً بمعظم مكوناته المطلوبة عندما يصل من جهة التصنيع. إلا أن متطلبات العمل قد تضطر المسؤولين عن تركيب المخدم إلى إضافة مكونات عليه (وحدة معالجة إضافية، ذواكر إضافية، وحدات تغذية مكررة، وصلات وبوابات خاصة، ... الخ).


ملاحظة مهمة:

من الضروري أن تبدأ أية عملية تعامل مع مكونات المخدم، بتأمين الأشخاص الذين يتعاملون مع المكونات الداخلية للمخدم من أية شحنات كهربائية ساكنة يمكن لهذه المكونات أن تفرغها. لذا يتم تجهيز كل غرفة مخدم بمنطقة خاصة للتعامل مع مكوناته، بحيث تكون المنطقة مجهزة بعوازل وأرضيات خاصة. كما يتم تجهيز الفني الذي يقوم بفك وتركيب المكونات الصلبة بحلقة معدنية خاصة حول معصمه تمنع تفريغ الشحنات فيه وتكون موصولة إلى أرضية معدنية تسمح بتفريغ الشحنات فيها في حال حصولها.




أهم العتاد الداخلي الذي يمكن التعامل معه ضمن المخدم:

- 1. اللوحة الأم (Mother Board).
 - 2. المعالج (Processor).
 - 3. الذواكر (Memory).
 - 4. المسرى (BUS).
- 5. أقراص التخزين (Storage Disks).
- 6. وحدات التغذية (Power Supply).
 - 7. الاتصال (Connectivity).



1.3. اللوحة الأم (Motherboard):

تعتبر اللوحة الأم أساس أي نظام حاسوبي حيث تُركّب عليها الأجهزة التي يحتاجها النظام مثل: وحدة المعالجة المركزية (CPU) والذواكر وغيرها، وترتبط هذه الأجهزة مع بعضها البعض بواسطة المسرى (Bus) الذي يقوم بنقل المعلومات بينها.




من أهم مكونات اللوحة الأم:

- لوحة دارات مطبوعة (PCB Printed Circuit Board): وهى اللوحة التي تركب عليها جميع مكونات اللوحة الأم وتصنع من عدة طبقات (ما بين 4 و8) بسبب كثرة التوصيلات التي يجب عملها بين المكونات على اللوحة وبسبب عدم وجود المساحة الكافية على سطح اللوحة لكل التوصيلات، حيث أن تقارب هذه التوصيلات يؤدى إلى تشويش الإشارة الكهربائية عند انتقالها من موقع إلى موقع أخر، لهذا فان كل مجموعة من الوصلات يتم عملها على جانبي الطبقة ومن ثم تضع فوقها طبقة أخرى تحتوى على مجموعة ثانية من الوصلات وهكذا.
- مجموعة الرقاقات (Chipsets): عبارة عن شريحتين مربعتي الشكل، الأولى تقع في الجزء الشمالي من اللوحة الأم وتسمى الجسر الشمالي (North Bridge) تعمل على توصيل المعالج والذاكرة وكرت الشاشة مع بعضهم البعض ونقل البيانات بينهم، وهي التي تحدد نوع المعالج والذاكرة وحجمها التي تدعمها اللوحة الأم وتحدد سرعة الشق AGP. أما الثانية فهي تقع في الجزء الجنوبي من اللوحة الأم وتسمى الجسر الجنوبي (South Bridge) وتصل بين أجهزة الإدخال والإخراج مع بعضها البعض ومن ثم وصلها بالمعالج والذاكرة العشوائية، تحدد سرعة نقل البيانات القصوى بين اللوحة الأم والقرص الصلب. إن شريحة الجسر الشمالي تصدر كميات كبيرة من الحرارة التي تقوم بإتلافها لذلك لا تحتاج إلى بنوع من المبردات لطرد الحرارة أما شريحة الجسر الجنوبي فهي لا تصدر حرارة لذلك لا تحتاج إلى مبرد.
- مقبس المعالج (CPU Socket): هو الموقع الذي يركب به المعالج على اللوحة الأم، يختلف المقبس بحسب نوع المعالج الذي صممت له اللوحة، وهو عبارة عن مربع من البلاستيك يحتوي على فتحات صغيرة تدخل بها الإبر الخاصة بالمعالج.
- شقوق الذاكرة (Memory Slots): تختلف هذه الشقوق بحسب نوع الذاكرة المستخدمة، ولا يمكن تركيب نوع بشق مصمم لنوع أخر.
- شقوق التوسع (Expansion slots): وهي عبارة عن شقوق وظيفتها إضافة البطاقات المختلفة (Cards) إلى اللوحة مثل بطاقة الشاشة والشبكة والصوت. من الأمثلة على هذه الشقوق PCI و PCI و AGP وغيرها.
- المقابس المخصصة لسواقات الأقراص بمختلف أنواعها (الأقراص الصلبة أو الأقراص الليزرية): مثل مقابس IDE، مقابس SATA وغيرها.
- المسرى (Bus): هي خطوط نحاسية مطبوعة على اللوحة الأم توصل جميع أجزاء اللوحة الأم وتنقل البيانات بينها.

2.3. المعالج (Processor):


يعتبر المعالج الذي يشكل قلب وحدة المعالجة المركزية من أهم مكونات الجهاز الحاسوبي، وهو الذي يُنفذ كافة تعليمات نظام التشغيل. يتألف المعالج من وحدة الحساب والمنطق (ALU – arithmetic logic unit) ووحدة الفاصلة العائمة (FPU – floating point unit) والسجلات (registers)، كما تم تزويد المعالج بذاكرة خاصة لتسريع عمله تدعى ذاكرة خبيئة (Cache) ويكون لها عدة مستويات مثل L1 و L2 و 6كذا.



عموماً، يجري تركيب معالج واحد على الأقل على اللوحة الأم، وتدعم معظم اللوحات الأم تركيب أكثر من معالج. عند اختيار معالج يجب النظر إلى سرعته والذواكر الخبيئة ضمنه وعدد النوى وعدد المقابس المتاح ضمن اللوحة الأم.

تمتلك المعالجات الحديثة ميزات جديدة مثل تعدد النوى (Multi-Core) وتعدد النياسب (-Threading)، على سبيل المثال في المعالجات ثنائية النوى (Dual Core) تتوضع ضمن الشريحة الواحدة نواتين (معالجين)، كل نواة تمتلك مصادرها الخاصة من وحدة الحساب والمنطق والسجلات وغيرها وقد يكون لكل نواة الذاكرة الخبيئة الخاصة بها وقد تشترك بالذواكر الخبيئة مع بقية النوى. أما تقنية تعدد النياسب فقد أصبح المعالج قادراً على تنفيذ نيسبين على التوازي مما يجعله يبدو أمام البرمجيات وكأنه معالجين منفصلين.

3.3. الذواكر (Memory):




تعتبر ذاكرة الوصول العشوائي (RAM – Random Access Memory) صلة الوصل بين نظام التشغيل والتطبيقات من جهة وبين العتاد الصلب من جهة أخرى. وهي تخزن البيانات بشكل مؤقت أثناء عمل المخدم حيث يتم حذف محتواها بمجرد إطفائه، لذلك تعتبر من النوع المتطاير (volatile)، وقد تتضمن الذواكر أيضاً ميزات إضافية لزيادة وثوقيتها ولتحقيق التسامح مع الأخطاء مثل رمز تصحيح الأخطاء الأخطاء البتات.

يعتبر حجم الذاكرة وسرعتها أحد عوامل الأداء الهامة بالنسبة للمخدمات، ومن الضروري أيضاً الحفاظ على الاتساق (consistency) في الذواكر ضمن المخدم بحيث تكون قطع الذواكر بنفس الحجم والسرعة ومن نفس المصنع إن أمكن ذلك لضمان الحصول على نفس الخصائص الكهربائية والزمنية ويقلل من التأخير في زمن الوصول.

بالرغم من أن المخدم يأتي عادة مع مجموعة من الذواكر الأساسية المركبة فيه، إلا أنه من الممكن ظهور الحاجة لإضافة ذواكر وظهور الحاجة لتثبيتها وإعدادها في المخدم. عموماً، يجب توخي الحرص والحذر عند تركيب وحدات الذاكرة الإضافية لأنها حساسة لأي تغريغ لشحنات كهربائية ساكنة فيها. لذا من الضروري إمساك الذواكر من أطرافها دون لمس دارات الذاكرة، لأن أي لمس لداراتها وتغريغ لشحنة ساكنة بسيطة فيها، سيؤدي حتماً إلى إعطابها. يتم تثبيت الذواكر (من نمط DIMM) بإدخالها عمودياً ضمن سكتها وتثبيتها من الطرفين باستخدام ملاقط خاصة مثبتة على السكة. عند ذلك، تتعرف برمجية الإقلاع والإعداد على الذاكرة مباشرة عند التحقق من ذواكر المخدم، ويتم التعرف على حجم الذاكرة الكلي الجديد.

4.3. المسرى (BUS):



يتحكم المعالج بكامل الحاسب، ويَستخدم لذلك مسارٍ مخصصة لنقل المعلومات بينه وبين ذاكرة النظام، والذاكرة الخبيئة وغيرها، فالمسرى هو مجموعة مسالك الإشارات التي تحمل المعطيات داخل الجهاز الحاسوبي بين الأجهزة المكونة له.

تتحدد مواصفات المسرى بنوع إشارته، وسرعته وعرض الحزمة التي يمررها، ويتألف كل مسرى من جزئين منفصلين هما:

- مسرى المعطيات: ينقل المعطيات بين مكونات النظام
- مسرى العنونة: ينقل العنوان المراد نقل المعطيات منه أو إليه

تعرف سرعة المسرى بأنها عدد بتات المعلومات التي يمكن نقلها عبر المسرى كل ثانية. تنقل أغلب المساري 4bits أو 4bits أن تنقل 2bits أن تنقل AGP أن تنقل 2bits أو 4bits معطيات كل تكة ساعة. إلا أن بمقدور بعض المساري العالية الأداء مثل AGP أن تنقل 2bits أو عطيات كل تكة ساعة مضاعفة بذلك من سرعة أداء النظام.

أما عرض الحزمة فهو كمية المعلومات الكلية التي يمكن لمسرى ما نقلها في وحدة زمنية محددة (تقاس مثلاً بالميغابايت في الثانية).

هناك عدة أنواع مختلفة لمساري الدخل/الخرج نذكرمنها الأنواع التالية:

- Peripheral Component Interconnect) PCI): يتميز بالخصائص التالية:
- تعریف تلقائی ضمن الجهاز الحاسوبی دون أي حاجة لإضافة مكونات برمجیة
 - دعم مختلف أنواع الطرفيات
 - تضمن استمراریة نقل المعطیات علی المسری
 - تأخير منخفض
- Accelerated Graphics Ports) AGP): يستخدم هذا المسرى لوصل بطاقات الفيديو حيث يفتح مسرىً مباشراً لنقل المعلومات البيانية الرسومية (ذات الحجوم الكبيرة) ويتميز بأنه مناسب جداً للرسوم ثلاثية الأبعاد بسبب سرعته.
- Peripheral Component Interconnect Extended) PCI-X المسرى بالسرعة (Peripheral Component Interconnect Extended) العالية وعرض الحزمة الكبير حيث أنه صمم لتلبية متطلبات الدخل/الخرج الخاصة بالقنوات الليفية (Gigabit Ethernet وشبكات Fiber Channels و PCI-X


5.3. أقراص التخزين (Storage Disks):

تختلف المخدمات في حجم وأنواع التخزين الداخلي الذي تدعمه، فقد تدعم سواقات الأقراص الصلبة (HDDs – Hard Disk Drives) مثل SATA و SATA، وسواقات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSDs – Solid State Drives) بمختلف أنواعها.

تتألف HDDs من مجموعة من السطوح الدائرية المثبتة حول محور قابل للدوران بواسطة محرك، وتصل سرعة الدوران حتى 15000 دورة في الدقيقة (RPM – Rotation Per Minute)، بالإضافة إلى مجموعة من رؤوس القراءة والكتابة التي تتحرك فوق السطوح لتنفذ عمليات القراءة والكتابة عليها.


أما SSDs فلا تتضمن أجزاء ميكانيكية متحركة مثل HDDs بل رقاقات الكترونية مما يجعلها أسرع بكثير وأقل استهلاكاً للطاقة ولكنها مرتفعة الثمن، لذلك تستخدم معظم المؤسسات مزيجاً من النوعين لتخفيض تكلفة التخزين والحصول على أداء أفضل في نفس الوقت.

أحد الميزات الهامة الواجب توافرها في سواقات الأقراص المستخدمة في المخدمات هي ميزة التبديل الساخن (Hot-Plug) والتي تسمح باستبدال القرص المعطل دون الحاجة لإطفاء المخدم، ويجب أن تترافق هذه الميزة مع تفعيل تقنية RAID للحفاظ على البيانات من الضياع.



.6.3 وحدات التغذية (Power Supply):

بالرغم من أن المخدمات تأتي تلقائياً مع وحدة تغذية واحدة، فإن العديد منها تمتلك إمكانية لإضافة وحدات تغذية أخرى لرفع مستوى التسامح مع الأخطاء عند توقف إحدى وحدات التغذية وتلافي توقف عمل المخدم. تكون وحدات التغذية الإضافية اختيارية وقابلة للتبديل الساخن (Hot-Plug Capable) بحيث يمكن إضافتها أو سحبها أثناء عمل المخدم ودون ضرورة لإيقافه. يكون مكان مثل هذه الوحدات الإضافية مجهزاً بوصلات مخصصة لها وبسكك تسمح بإضافتها أو سحبها مع تأمين تماس لوصلاتها مع وصلات المخدم المخصصة لها مباشرةً. يمكن التأكد من عمل وحدة التغذية اعتباراً من عمل مروحتها ومن المؤشرات الضوئية التي يتم تجهيز وحدات التغذية بها والتي تكون مضاءة بالأخضر عندما تكون الوحدة تعمل بشكل طبيعي ودون مشاكل.



:(Connectivity)) الاتصال .7.3

يحتاج المخدم إلى الموصلات (connectors) وبرامج التشغيل الضرورية لضمان قدرته على التواصل بشكل صحيح مع الكيانات الأخرى ومعالجة أعباء العمل المختلفة.

تختلف المخدمات على نطاق واسع في هذا الصدد، مثل عدد وسرعة منافذ Ethernet ومنافذ الفايبر، وعدد منافذ USB ونوعها، وتوافر منافذ الإدارة، وأنواع البروتوكولات المتاحة، ودعم شبكات SAN وغيرها من أنظمة التخزين الشبكية، وأي مكونات أخرى ضرورية لتسهيل الاتصال.

4. نظام الدخل/الخرج الأساسي (BIOS):

تفشل عملية تثبيت وإقلاع الكثير من المخدمات، بسبب التضارب بين مختلف أنماط العتاد الصلب والبرمجيات الداخلية المثبتة في هذا العتاد (FIRMWARE). لذا يتوجب التحقق من أنواع هذا العتاد وتحديث برمجياته الداخلية وضمان توافقه مع بقية العتاد.

1.4. نظام الدخل/الخرج الأساسى (BIOS):

يعتبر BIOS، الذي يعني نظام الدخل/الخرج الأساسي (Basic Input/output System)، برنامجاً داخلياً مثبتاً في الذاكرة الدائمة للمخدم ويمتلك الرماز الضروري للتحكم بالأجهزة الأساسية للحاسوب. كما يتحكم BIOS بعلاقة نظام التشغيل بالأجهزة الأساسية للحاسوب.

2.4. البرمجيات الأساسية الداخلية (Firmware):

تلعب البرمجيات الأساسية الداخلية الخاصة بجهاز أو بعتاد صلب دوراً مشابهاً لدور BIOS في جهاز حاسوبي من أجل العتاد الصلب المثبتة فيه. يتم الأمر من خلال إدارتها لعلاقة الجهاز مع بقية الأجهزة الأخرى ضمن الحاسوب. فجميع الأجهزة من نمط واجهات SCSI أو واجهات RAID وغيرها تحتاج لبرمجياتها الداخلية الخاصة التي توفر لها إمكانية التعامل مع بقية عتاد الحاسوب.

3.4. أين يتم تخزين BIOS؟

يكون BIOS مخزناً في ذواكر من النوع الدائم (Read-Only Memory) وتكون الذاكرة التي تحتويه مثبتة على اللوحة الأم مما يجعله فعالاً بشكل دائم ولا يتأثر بانقطاع التغذية أو عطل في القرص الصلب. يكون النوع الرئيسي للذاكرة الذي تحوي BIOS هو (Programmable ROM) ووالذي يمكن برمجتها باستخدام أنظمة وبرامج خاصة. لتحديث نظام BIOS، يتم تبديل الذاكرة PROM التي تحتويه فيزيائياً، بأخرى تحوي النظام الجديد. هناك ذواكر جديدة لاحتواء BIOS من نوع BIOS) والتي تكون (حسب ما هو واضح من اسمها) قابلة للمحي والبرمجة بتعريضها لشحنات كهربائية باستخدام أجهزة خاصة. فعند الكلام عن عملية flashing the BIOS يكون القصد تحديثها وتثبيت نظام جديد في الذاكرة الخاصة به.

5. إقلاع المخدم (Server Booting):

يمتلك الجهاز الحاسوبي برنامج اختبار موجوداً ضمن نظام BIOS ويدعى (POST Power-On Self Test) لاختبار وضع العتاد الصلب. يقوم هذا البرنامج بالتحقق من وحدة المعالجة المركزية، والذواكر، والأقراص الصلبة، وغيرها من البطاقات الطرفية الأخرى. عند اكتشاف أي خطأ، يظهر على الشاشة قبل الإقلاع رقم الخطأ الذي يحدد مكان الخطأ والعتاد المعني بالخطأ، ويتوقف الإقلاع في حال كان الخطأ يؤدي إلى إيقاف تشغيل أجهزة حساسة وأساسية (كالقرص الصلب مثلاً)، في حين يمكن للإقلاع أن يستمر إذا لم يكن الخطأ سيسبب توقف جهاز حساس (خطأ في بطاقة المودم).

يكون تسلسل الاختبارات على النحو التالي:

- 1. وصول التغذية.
- 2. تشغيل BIOS.
- 3. اختبار العتاد الداخلي (معالج، ذواكر، ... الخ).
- 4. اختبار العتاد الخارجي (لوحة المفاتيح، الشاشات، ... الخ).
 - 5. اختبار وإقلاع الأقراص الصلبة وأنظمة RAID.
 - 6. إقلاع نظام التشغيل.

6. الأنشطة المرافقة:

- 1. املأ الفراغ في العبارة التالية:
- تسمح تقنية ____ باستبدال أو إضافة المكونات دون الحاجة إلى إيقاف النظام.
 - A. التبديل الساخن.
 - B. التكرار.
 - C. بوابة الإدارة عن بعد.
 - D. تعدد النوي.
 - 2. أي من العبارات التالية صحيحة بخصوص التعامل مع المخدمات:
- A. ضرورة تأمين الأشخاص الذين يتعاملون مع المكونات الداخلية للمخدم من أية شحنات كهربائية ساكنة يمكن لهذه المكونات أن تفرغها.
 - B. لا داعى لأن تكون غرفة المخدمات مجهزة بعوازل وأرضيات خاصة.
- C. يتم تجهيز الفني الذي يقوم بفك وتركيب المكونات الصلبة بحلقة معدنية خاصة حول معصمه تمنع تفريغ الشحنات فيه.
 - D. تكون الحلقة المعدنية التي يرتديها فني المخدمات موصولة إلى أرضية معدنية.
 - 3. املأ الفراغ في العبارة التالية:

من ضمن مكونات المخدم: ____ التي تُركَّب عليها الأجهزة التي يحتاجها النظام.

- A. اللوحة الأم.
- B. مجموعة الرقاقات.
 - C. مقبس المعالج.
 - المسري.

- 4. تدعي الميزة التي يصبح فيها المعالج قادراً على تنفيذ نيسبين على التوازي مما يجعله يبدو أمام البرمجيات وكأنه معالجين منفصلين.
 - A. تعدد المعالجات.
 - B. تعدد النوي.
 - C. مقابس متعددة.
 - D. تعدد النياسب.
 - 5. يتم تخزين BIOS في ذاكرة من النوع:
 - .RAM .A
 - .ROM .B
 - .POST .C
 - .SSD .D

توجيه في حال الخطأ	الإجابة الصحيحة	رقم السؤال
إعادة الفقرة: المخدم العتادي	а	1
إعادة الفقرة: مكونات العتاد الصلب في المخدمات	a, c, d	2
إعادة الفقرة: اللوحة الأم	а	3
إعادة الفقرة: المعالج	d	4
إعادة الفقرة: نظام الدخل/الخرج الأساسي (BIOS)	b	5