



حول هذا الفصل

❖ يتحدث هذا الفصل عن كيفية تصنيف شبكات الحاسوب وفقاً لعوامل ومعايير مختلفة والاطلاع على أهم أنواع الشبكات وفقاً لكل من هذه المعايير، كالحجم والتغطية الجغرافية والبنية والتطبيقات التي توفرها والتقنيات المستخدمة في توصيل المعطيات و تبديلها

❖ كما سنقوم بوصف شبكات الانترنت والانترانت والإكسترانت وتوضيح نقاط الاختلاف والتشابه بينها.

أهداف الفصل

عند الانتهاء من دراسة هذا الفصل ستكون قادراً على:

❖ توضيح بنية الشبكات المحلية وشبكات المناطق والشبكات الواسعة وتحديد الفروق

الأساسية بين هذه الأنواع.

♦ وصف البنى الأساسية المستخدمة في بناء الشبكات المحلية

♦ تصنيف الشبكات الواسعة

◊ توضيح تقنيات التبديل العامة

❖ توصيف الانترنت والانترانت والإكسترانت.





الشبكات المحلية

لا يوجد تحديد دقيق لمفهوم الشبكة المحلية ولكن الشبكات المحلية مها كانت تتشارك ببعض المواصفات منها ما يلى:

تتشارك جميع الأجهزة الموصولة إلى الشبكة بوسط الاتصال

❖يمكن لكل جهاز موصول إلى الشبكة أن يعمل منفرداً أو من خلال الشبكة.


المساحة التي تغطيها الشبكة صغيرة


❖معدلات الإرسال في الشبكات المحلية عالية


♦ يمكن لكل جهاز في الشبكة أن يتصل ببقية الأجهزة


اعداد الشبكة منخفضة نسبياً.
































تسمح هذه البنية بتوسيع الشبكة بإضافة أجهزة توزيع جديدة.

❖ تسمح الإدارة والمراقبة المركزية التي تؤمنها هذه البنية بالتحكم بالشبكات الكبيرة.

❖ تؤمن إمكانية كبيرة لعزل المناطق والطرفيات المتضررة في الشبكة حين حدوث
 الأعطال

❖ولكنها أكثر كلفة في التركيب والإدارة من جميع البنى الشبكية السابقة بسبب كبر
 حجم الشبكة وازدياد تعقيدها.







Logical Operation and Physical Layout

يمكن أن تبدو بنية الشبكة ظاهرياً كبنية ما وتعمل بشكل حقيقي بشكل آخر. وفي هذه الحالة نقول إنها بنية فيزيائية من النوع كذا وبنية منطقية من النوع كذا. فبنية الباص قد تتحقق من خلال وصل الطرفيات إلى موزع مركزي، مستفيدين من استخدام الكابلات الثنائية المجدولة، في حين يتم نقل المعطيات من طرفية إلى أخرى من خلال الموزع على التوالى لتشكل باصاً من حيث العمل الفعلى للشبكة وفي هذه الحالة نقول إن البنية الفيزيائية نجمية بينما البنية المنطقية هي باص. وكذلك الأمر بالنسبة للبنية الفيزيائية النجمية والمنطقية الحلقية.



Metropolitan Area Networks (MAN's)

يمكن أن نعني بالشبكة المناطقية العديد من المضامين منها:

♦ الشبكة التي تربط مجموعة شبكات محلية وتمكنها من العمل مع بعضها ضمن


مؤسسة أو مجموعة أبنية باستخدام بنية أساسية ذات سرعة عالية.


♦ الشبكة التي تصل مجموعة شبكات حكومية أو تجارية أو صناعية الطابع على

مستوى المدينة.

اي شبكة أصغر من الشبكة الواسعة وأكبر من الشبكة المحلية

مدخل إلى الشبكات







WAN

- ♦ وتعتمد التقانات المستخدمة في الشبكات الواسعة على مجموعة من العوامل مثل:
 - ♦ المواقع المشتركة في الشبكة
 - نوع الخدمات التي توفر ها الشبكة الواسعة
 - ♦ كمية المعلومات ومعدل نقل المعطيات من موقع إلى آخر ضمن الشبكة
- ❖ طبيع نقل المعطيات في المجال الزمني ومدى السرعة التي تتم فيها استجابة الشبكة لطلبات المشتر كين
 - ♦ نوع التقانة المستخدمة في تراسل المعطيات وهل هي متزامنة أم غير متزامنة
- ♦ الجدول الزمني لنقل المعطيات (كل الوقت أم كل ثلاثين دقيقة أم كل يوم أم بين فترة وأخرى)
 - ♦ الموارد المالية المتوفرة لتنفيذ الشبكة.




Private & Public WAN


♦ الشبكة الواسعة الخاصة وهي الشبكة الخاصة التي تتجاوز في انتشار ها حدود الشبكة المحلية. وهي التي تستخدم عناوين IP خاصة حينما تدعو الحاجة لدخول نظام حاسوبي ما في شبكة محلية إلى موارد موجودة في شبكة أخرى (غير الانترنت).


❖ يتم إنشاء الشبكات الخاصة الافتر اضية باستخدام تقانات الشبكات العامة مثل الانترنت.
 وتسمى الشبكة خاصة لأن الرزم التي يتم تراسلها عبر الشبكة تخضع للتعمية بحيث تبقى خاصة الاستعمال وغير قابلة للاستخدام من قبل الآخرين. وتسمى افتر اضية لأن الوصلات غير دائمة وتتغير حسب حالة ومشغولية الشبكة العامة التي يتم استخدامها.


♦ الشبكة الواسعة العامة مثل الإنترنت. والشبكات العامة لا تتمتع بمعايير الأمن والحماية التي تتمتع بها الشبكات الخاصة. ولكن هذه الشبكات أقل تكلفة من الشبكات الخاصة.


د جمال ظرفة















الشبكات الواسعة المحجوزة


الشبكات التي تعتمد وصلات محجوزة لتراسل المعطيات بين أجزائها.


❖يتم استخدام مثل هذه الوصلات مقابل بدل نقدي لاستئجار ها لفترات زمنية طويلة


تبقى تحت تصرف المستخدم طيلة الفترة الزمنية التي تم استئجارها.






















Intranet

هذا النوع من الشبكات مناسباً للشركات لأسباب كثيرة منها:

- ♦ المرونة في توزيع المعطيات وتوفير الوقت في ذلك
- تؤمن الانترانت إيجاد المعلومات واستعراضها بشكل سريع واستخدام هذه المعلومات حسب الدور والمسؤولية.
- ♦ وصول المستخدمين إلى المعلومات بالسرعة التي تناسب أعمالهم بدلاً من الاعتماد على مشغولية الانترنت.
 - ❖ تؤمن الانترانت أدوات اتصال فعالة في الاتجاهين العمودي والأفقي.
 - ❖ يمكن استخدام تقانة الأوساط الفائقة وتقانة المتصفحات المستخدمين من قراءة وتبادل المعلومات المتعددة والمختلفة الخاصة بعمل المؤسسة المالكة للانترانت وحتى القيام ببعض الفعاليات كالتدريب وغيره.
 - تستخدم الانترانت لتطوير ونشر الأعمال وإدارتها.
 - ❖ تؤمن الانترانت تخفيض كلفة استخدام الموارد من خلال تخفيض كلفة وزمن التوزيع.
 - ❖ تأمين مستوى عال من السرية والأمن للمعلومات عبر هذه الشبكة
 - ❖ تؤمن اوساط تفاعلية للعمل ضمن الشركات والمؤسسات.

SVU SVU SVU ORDO VIOLUM UNIT NOT

Extranet

وهذه الشبكة هي توسيع لعمل الإنترانت بما يسمح لمستخدمين خارجيين باستخدام موارد الشبكة أو بعضها. يمكن للشركات أن تستخدم الانترانت لمجموعة من الأسباب أهمها:

- التبادل الإلكتروني لكميات كبيرة من المعطيات الإلكترونية.
 - البضائع مع الزبائن والعارضين
- ♦ التعاون مع الشركاء في بعض الأعمال الخاصة بالتخطيط للتطوير
 - ♦ التعاون في برامج التدريب مع الشركاء
- منح صلاحيات الدخول للعملاء من شركات وأشخاص إلى بعض الموارد وقواعد البيانات مثل الدخول إلى الحسابات المصرفية وقوائم الشراء وغيرها.
 - ♦نشر الأخبار ذات الاهتمام المشترك للشركاء والمستخدمين.