


# Learning outcome ntroduction to network ♣ستتمكن عزيزي الطالب بعد استيعاب هذه الجلسة من معرفة كيفية توسيع الشبكات المحلية باستخدام: ✓أجهزة الطبقة الفيز يائية ✓أجهزة طبقة وصل المعطيات ✓أجهزة طبقة الشبكة كما ستتمكن من التمييز بين هذه الأجهزة من حيث وظائفها وخدماتها واختيار ما يناسب منها لتشغيله في أجزاء الشبكات المختلفة.

11/22/2018



#### Three categories of connecting devices





♦ نستخدم أجهزة التوصيل لتشكيل الشبكات المحلية وتوسيعها، كما نستخدمها لتوصيل الشبكات الواسعة مثل الانترنت والانترانت والإكسترانت

❖ تعمل أجهزة الطبقة الفيزيائية مثل الموزعات Hubs والمكررات Repeaters والمضخمات Amplifiers
 الطبقة الفيزيائية وتقدم الخدمات التي تصفها هذه الطبقة وتتمتع بالمواصفات التي تحددها هذه الطبقة.

❖ تعمل أجهزة الطبقة الثانية مثل المبدلات Switches والجسور Bridges في الطبقتين الأولى والثانية وتقدم الخدمات التي تصفها هذه الطبقات وتتمتع بالمواصفات التي تحددها هذه الطبقات.
 ❖ تعمل أجهزة الطبقة الثالثة مثل الموجهات Routers ومبدلات الطبقة الثالثة L3 Switches في الطبقات الثلاث الأولى وتقدم الخدمات التي تصفها هذه الطبقات وتتمتع بالمواصفات التي تحددها هذه الطبقات.

11/22/2018







# r. Jamal Khalifeh


### مكررات الإشارة Repeaters




- ❖ تعتبر مكررات الإشارة وسيلة غير مكلفة لتوسيع الشبكات المحلية ولكنها محدودة الإمكانات تستخدم المكررات لمعالجة مشكلة تخميد الإشارة عند انتقالها إلى مسافة طويلة حيث تقوم هذه المكررات باستقبال هذه الإشارات ثم تعيد توليدها وتقويتها ثم ترسلها مرة أخرى مما يسمح بمضاعفة مسافة الارسال.
- ❖ ويعتبر استخدام مكررات الإشارة وسيلة لتوسيع الشبكات المحلية ولكن مع اشتراط باستخدام نفس البروتوكولات
  على كلا الشبكتين الموصولتين بواسطة مكرر الإشارة لهذا فمكرر الإشارات لا يستطيع توفير اتصال بين
  شبكات إيثرنت وشبكات Token Ring.
  - مكررات الإشارة لا تستطيع ترجمة أو ترشيح الإشارات للتخلص مما تحويه من أخطاء.
  - كل أقسام الشبكة المتصلة بواسطة مكرر الإشارة يجب أن تستخدم نفس أسلوب الوصول لوسط الإرسال
     Method Access
  - ❖ تستطيع المكررات الوصل بين أنواع مختلفة من وسائط الاتصال مثل الأسلاك المحورية مع أسلاك الألياف البصرية .









#### الموزع HUB




❖جهاز يستخدم لربط عدة اجهزة مع بعضها البعض في شبكة داخلية ويحتوي على
 عدة منافذ لربط الاجهزة (Interfaces) ويكون عددها ٤ منافذ او ١٦ او ٢٤ او ٣٢ غالبا.

پيعتبر الهب جهاز غبي لأنه يقوم باستقبال الاشارات الكهربائية ويقوم بتكريرها واعادة ارسالها عبر جميع المنافذ الاخرى ماعدا المنفذ الذي أتت منه هذه الاشارات.
 پوستستلم هذه الاشارات جميع الاجهزة لكنها ستقوم بالتغاضي عن هذه البيانات عندما تبدأ بمعالجتها ماعدا الجهاز المعني، لأنها ستكتشف انها ليست موجهة اليها وذلك بالتعرف على العنوان الفيزيائي للوجهة.

#### **Hub Interconnection** Introduction to network ♦ لا يستطيع الهب تمييز العناوين Transmitting host Host 1 MAC Address: 89-A1-33-2B-C3-84 الفيزيائية لذلك فهو يقوم بإعادة LAN 1 Hub البث على جميع المنافذ ويعانى من ذلك من كثرة التصادمات التي Port Number LAN 2 يسببها بين إشارات الأجهزة LAN 3 الموصولة البه Dr. Jamal Khalifeh Host 4 Host 3 Host 2 Receiving host MAC Address: 21-01-34-2D-C3-33 السبكة إلى تقسيم الشبكة إلى Host 5 Host 6 Host 7 مجالات تصادم مختلفة

11/22/2018



#### **Hub Types**



❖ الموزع غير الفعال Passive Hub: يمرر الإشارة عبره دون أن يعيد توليدها أي دون تكرار.


الموزع الفعال Active Hub: وهو يقوم بإعادة توليد الإشارة قبل توزيعها من جديد لذلك يسمى مكرراً متعدد المنافذ Multiport Repeater .


الموزع الذكي Intelligent Hub: يقوم ببعض الوظائف الذكية مثل:


√السماح بالإدارة عن بعد للموزع Remote management


√ وصل طرفیات ومقاطع بسر عات مختلفة 10/100/1000 or 10/100/1000

√التوصيل بين أجهزة ومقاطع تستخدم أوساط نقل مختلفة Fiber, RJ45, AUI









#### **Network Interface Card (NIC)**



لكي يتمكن الحاسب من الاتصال بالشبكة لا بد له من بطاقة الشبكة وتعتبر بطاقة الشبكة هي الواجهة التي تصل بين الحاسب وكبل الشبكة.

او LAN Adapter أو LAN Interface Card أو LAN Card أو LAN Adapter

- پتلخص دور بطاقة الشبكة بالأمور التالية:
  - √تحضير البيانات لبثها على الشبكة.
    - √إرسال البيانات على الشبكة.
- ✓ التحكم بتدفق البيانات بين الحاسب ووسط الإرسال.
- ✓ ترجمة الإشارات الكهربائية من كبل الشبكة إلى بيتات يفهمها معالج الحاسب،
- √ترجمة إشارات الحاسب الرقمية إلى نبضات كهربائية يستطيع كبل الشبكة حملها.

#### **MAC Addressing**



ID of manufacturer/Vender

Interface Serial Number



Or another Value administrated by the vender

❖ تمتلك كل بطاقة شبكة عنوانا فريداً unique وهذا العنوان تحدده لجنة من IEEE وهذه اللجنة تخصص مجموعة من العناوين لكل مصنّع من مصنّعي بطاقات الشبكة، وهو ذاته العنوان Address)
 (ROM وهذا العنوان مكون من ٤٨ بت ويكون مخزن داخل ذاكرة القراءة ROM في كل بطاقة شبكة يتم إنتاجها تحتوي أول ٢٤ بت على تعريف للمصنّع بينما تحتوي الـ ٢٤ بت الأخرى على الرقم المتسلسل للبطاقة.

❖ يتألف العنوان الفيزيائي في الإيثرنت مثلاً من ٦ بايتات تمثل بالنظام السداسي عشري كالتالي:

25-00-4A-C3-85-BB.

## Unicast and multicast addresses Unicast: 0; multicast: 1 Byte 1 Byte 2 Byte 6 ❖ تحدد البيت الأولى في البايت الأول ما إذا كان العنوان هو عنوان أحادي Unicast أو عنو ان متعدد multicast. Dr. Jamal Khalifeh ♦ عنوان البث هو حالة خاصة من العناوين المتعددة تكون فيها كل الخانات واحدات. ٠٦-أر اشامنا - ٦٧٦٧ و فق التقويم السوري 777

#### Example



- **❖** Define the type of the following destination addresses:

  - a. 4A:30:10:21:10:1A b. 47:20:1B:2E:08:EE
- c. FF:FF:FF:FF:FF

Solution

To find the type of the address, we need to look at the second hexadecimal digit from the left. If it is even, the address is unicast. If it is odd, the address is multicast. If all digits are F's, the address is broadcast. Therefore, we have the following:

- a. This is a unicast address because A in binary is 1010.
- b. This is a multicast address because 7 in binary is 0111.
- c. This is a broadcast address because all digits are F's.

#### Example



- Show how the address 47:20:1B:2E:08:EE is sent out on line.
- Solution

The address is sent left-to-right, byte by byte; for each byte, it is sent right-to-left, bit by bit, as shown below:

Hexadecimal	47	20	1B	<b>2</b> E	08	EE
Binary			1 To 10 Co. Secretary and the American Secretary and the Co.	00101110	The Control of the Co	Color of the Color
$Transmitted \leftarrow$	11100010	00000100	11011000	01110100	00010000	01110111

#### **Network Interface Card (NIC)**




❖ تنتقل البیانات في الحاسب في نواقل کهربائیة کل ناقل یتکون من عدة ممرات متوضعة جنباً إلى جنب. وباستخدام هذه الممرات من الممکن نقل کمیة کبیرة من البیانات على ناقل واحد في نفس الوقت على التوازي. Parallel
 Transmission

**ST Connector Ports** 

#### A NETWORK INTERFACE ADAPTER







♦ تحتوي بطاقة الشبكة على الأجزاء المادية HARDWARE والأجزاء البرمجية FIRMWARE , SOFTWARE وهذا الجزء البرمجي يكون مخزناً داخل ذاكرة ROM ويكون مسؤولاً عن توجيه و تنفيذ المهام الموكلة بالبطاقة

#### Parallel/Serial Transmission






- ❖ تنتقل البیانات في الحاسب في نواقل
   کهربائیة کل ناقل یتکون من عدة ممرات متوضعة جنباً إلى جنب وباستخدام هذه الممرات من الممكن نقل كمیة كبیرة من البیانات على ناقل واحد في نفس الوقت على التوازي.
- بطاقة الشبكة هي المسؤولة عن تحويل البيانات من الشكل المتوازي إلى الشكل المتسلسل على كبل الشبكة.





#### **Bridges**





- هو جهاز يتمتع بإمكانات الذكاء.
- ❖ يصل بين شبكتين لتعملا في شبكة واحدة.
- ❖ يستطيع التعرف على عناوين الطرفيات في كل شبكة موصولة إلى أحد منافذه.
- ♦ يستطيع تفحص كل إطار يصله من إحدى الشبكات ويوجهه إلى المنفذ المناسب.
- ♦ يستطيع تقسيم الشبكة الكبيرة إلى مجموعة من الشبكات الصغيرة من أجل فاعلية أكبر في العمل.
- يقبل أوساط نقل مختلفة على منافذه في نفس الوقت ويحول الإشارة من أحدها إلى الآخر
   يمكنه الربط بين شبكات مختلفة في بنيتها مثل البنية النجمية مع الحلقية في آن معاً














## **Bridges characteristics**



❖ يستطيع الجسر قراءة الأطر وكشف الأخطاء وبالتالي التخلص من الأطر المعطوبة frame filtering.

- ♦ يستقبل البيتات من الطبقة الفيزيائية ويخزنها في مخزنات مؤقته ليقوم:
  - √ بمعرفة عنوان الطرفية المرسلة وعلى أي منفذ
  - ✓ بمعرفة عنوان الطرفية المرسل إليها و على أي منفذ
    - √ بالتعلم أين تقع كل طرفية وتسجيل ذلك في جدول
- ♦ تسمح عملية ترشيح الأطر بتخفيف حركة المرور غير اللازمة والتي تزيد التصادم في كل مقطع
  - ❖ يضمن الجسر عملية فصل جزئي وليس كلي لنطاقات التصادم في الشبكة
    - ♦ يؤمن الجسر زيادة في موثوقية عمل الشبكة
- كل عنوان لا يتعرف عليه الجسر يقوم ببثه على كل المنافذ غير ذلك الذي أتى منه وقد يؤدي ذلك إلى نشوء
   مسارات حلقية تزدحم بأطر مكررة وتعيق عمل الشبكة.

### المبدل Switch



❖يشبه الموزع من حيث الشكل ووجود المنافذ إلا أنه يتميز عنه بأمر هام و هو إمكانية إجراء أكثر من اتصال في نفس اللحظة مع الحواسب الموصولة.

پتم تمییز مبدل عن الآخر بسعة تبدیله الداخلیة وسعة تمریره عبر منافذه

♦ يقوم بوظيفة مشابهه للجسر من حيث قراءة الأطر والعمل بمحتواها.

❖وصول خانات المعلومات بصورة صحيحة عن طريق اكتشاف الأخطاء وتصحيحها وهذه الخاصية موجودة بشكل تلقائي في المبدل العادي وهذا ما يعطي عرض حزمة أكبر في نقل المعطيات.

# r Jamal Khalifeh

#### **LAN Switches**



- ❖ جهاز متعدد المداخل متعدد المخارج يسمح لجميع الأجهزة التي توصل إليه باستخدام كامل الحزمة دون إبطاء الشبكة باستخدام تقنية
   Full Duplex وهذا بخلاف الجسر كما يمكنه من العمل وفق تقنية Half Duplex مثل الجسر.
  - ♦ يمكنه وصل مقاطع شبكية مختلفة على كل منفذ حتى في حال اختلاف التقنيات والسرعات المستخدمة في كل منها Micro المستخدمة في كل منها Segmenting.
    - 💠 یشکل کل منفذ من منافذه مجال تصادم مستقل.
    - ❖ يتمتع كل منفذ باستخدام كامل عرض الحزمة المتاح.
    - 💠 ينشئ كما يفعل الجسر جدول تبديل يحتفظ فيه بالعنوانين الفيزيائية والمنافذ التي ترتبط بها.
    - ❖ يسمح بتشكيل شبكات محلية افتراضية VLANsحيث يتم تشكيل مجموعات منطقية هي شبكة VLANعلى كل منفذ مستقلة عن الأخرى في المنفذ الآخر.
      - ♦ يؤمن عملية التحكم بالتدفق وهو ما لا تتيحه الجسور وهي عملية ضرورية لضمان عدم ضياع الأطر المرسلة.
    - Simple Network Management Protocol (SNMP) or بسمح كما الجسر بإدارته عن بعد باستخدام بروتوكولات مثل Remote Monitoring (RMON)





# تقنيات التبديل في الجسور والمبدلات

♦ في مبدلات العبور المباشر توجه الرزم عن طريق قراءة عنوان الوجهة من ترويسات بروتوكول طبقة ربط البيانات بمجرد استلامها و إرسال الرزم عبر المنفذ المناسب دون أية معالجة إضافية. حتى أن المبدلة لا تنتظر وصول كامل الرزمة قبل البدء بإرسالها.

√تتيح للبيانات دخول و مغادرة المبدلة عبر أي منفذ.

√يعتبر هذا النوع من المبدلات رخيص الثمن نسبياً و يقلل إلى الحد الأدنى زمن التأخير الحاصل أثناء معالجة المبدلة للرزم Latency.





مبدلات التخزين و التوجيه forward-and-store فتنتظر لحين وصول كامل الرزمة قبل توجيهها إلى وجهتها. يمكن أن يكون هذا النوع:

√مبدل ذو ذاكرة مشتركة shared-memory switch أي أنه يحتوي على مخزن مؤقت buffer عام يخزن البيانات الواردة من كل المنافذ.


√أو مبدل ذو بنية ناقلة Bus architecture switch وهي تحتوي على مخازن مؤقتة مستقلة لكل منفذ يصل بينها ناقل.





# تقنيات التبديل في الجسور والمبدلات


♦ تقنية المقطع الخالي من الأخطاء Fragment-Free

♣ هي تقنية تجمع بين مزايا الطريقتين السابقتين قدر الإمكان، إذ تعتمد على توقع أن معظم الأخطاء التي يمكن أن تحصل في الشبكة تكون ناتجة عن التصادم. لذلك فإن المبدل يقوم بتخزين ٦٤ بايت من الإطار، و هو الحجم أصغر إطار إيثرنت و هو يسمح لنا بالتأكد من أن التصادم لم يحصل ولن يحصل بعد ذلك في زمن استقبال الاطار حتى ولو كان حجمه أعظمياً، وذلك قبل أن يقوم بإعادة إرساله إلى المنفذ المعني.















### الشبكات الافتراضية

- پمكن أن تستخدم VLANs لتربط مجموعة من المستخدمين المتعلقين ببعضهم، و ذلك بغض النظر عن التصالهم الفيزيائي.
  - پمكن أن يتوضع المستخدمون ضمن بيئة حرم أو حتى ضمن بيئة جغر افية لمواقع مختلفة.
- ❖ يمكن أن يلحق المستخدمون بـ VLANلأنهم ينتمون إلى نفس القسم أو نفس الفريق الوظيفي، أو حتى لأن نماذج
   تدفق المعطيات فيما بينهم يمكن أن يجعل جمعهم معاً شيئاً مفيداً.
  - ❖ المضيفات في شبكة محلية افتراضية "وهمية" واحدة VLAN لا يمكن أن تتصل مع غير مضيفات على
     أخرى بدون استخدام الموجهات .
    - ❖ تشغل المبدلات الافتراضية التي تبنى بها VLAN واحدة بروتوكول STP بشكل منفصل.
      - ♦ لكل مبدلة افتراضية جدول تبديل منفصل.
- ❖ تشكل المنافذ التي لا تنتمي إلى أي شبكة افتراضية في المبدل الفيزيائي شبكة افتراضية تسمى الشبكة الافتراضية الأم.











#### الموجه Router

♦ الموجه هو جهاز يستخدم لتوسيع الشبكة المحلية بما يحققه من اتصال بين شبكات ذات تصاميم وبروتوكو لات مختلفة.


- ◊ تشبه الموجهات الجسور في أنها:
- √ تقوم بترشيح Filtering حركة المرور بين أقسام الشبكة المختلفة.
  - √تقوم بربط أقسام الشبكة معاً.
    - ❖ ولكنها وبعكس الجسور
- √ لا تسمح بمرور الرسائل الموجهة لجميع المستخدمين أي لا تسمح ببث الرسائل على كل المنافذ Messages Broadcast وبالتالي فإن كل منفذ من منافذ الموجه هو مجال بث بحد ذات.
  - ✓ توفر الموجهات بشكل عام تحكماً أفضل بحركة المرور بين الشبكات.
  - ♦ ينتج عن استخدام الموجهات تأخير زمني أكبر مما ينتج عن استخدام الجسور والمبدلات

- تستخدم الموجهات من أجل الربط بين الشبكات المحلية والشبكات الواسعة
- ◊ تستطيع الموجهات قراءة المعلومات المعقدة لعنونة الشبكة والتي تحملها رزم البيانات،
- ❖ تستطيع أن توجه هذه الرزم عبر عدة شبكات وتقوم بذلك بتبادل معلومات محددة للبروتوكولات بين الشبكات المختلفة.
  - ❖ تقوم الموجهات بمشاركة معلومات التوجيه مع الموجهات الأخرى على الشبكة، وذلك يتيح لها استخدام هذه المعلومات لإعادة التوجيه ضمن روابط الشبكة الواسعة.
    - تستخدم هذه المعلومات لاختيار المنفذ والمسار الأنسب لتوجيه رزم البيانات التي تتلقاها.
- ❖ يقوم الموجه بمراقبة المسارات على الشبكة وتحديد أقلها ازدحاماً لتوجيه حزم البيانات عبرها، وفي حالة أن أصبح هذا المسار الذي تم اختياره مزدحماً في المستقبل فإنه من الممكن اختيار مسار آخر.



## جدول التوجيه Routing table

- ❖ تستخدم الموجهات جداول التوجيه لتحديد عنوان وجهة الحزم التي تستقبلها.
  - ♦ يحتوي جدول التوجيه على المعلومات التالية:
    - √ عناوين الشبكة.
    - ✓ كيفية الاتصال بالشبكات الأخرى.
    - ✔ المسارات المتوفرة بين موجهات الشبكة.
- √ تتعرف الموجهات على أرقام الشبكات التي تسمح لها بالتواصل مع غيرها من الموجهات على الشبكة، وتتعرف كذلك على عناوين الشبكات التي تنتمي لها كل بطاقة شبكة.
- ❖ يمكن أن يكون جدول التوجيه ثابتاً يوضع من قبل المستخدم أو أن يتم بناءه باستخدام
   بروتوكو لات توجيه وفي هذه الحالة يتغير محتوى الجدول بشكل ديناميكي ويسمى الجدول
   بالجدول الديناميكي.



❖ خليط من المبدل والموجه معا مما يعطيه قابلية لكي يعمل كجهاز Layer 2
 وجهاز Layer 3 وهذا يعطيه كل المميزات التي ذكرناها في المبدل Layer 2
 أما كونه Layer 3 فهذا يعطيه أمكانية ربط الـ VLANs ببعضها البعض وتأمين
 أتصال بينها كون الموضوع مرتبط بوجود IP address

♦ بالإضافة إلى أمكانية عمل Routing بين الشبكات باستخدام البروتوكولات المعروفة مثل RIP, OSPF كما تدعم هذه الأنواع من المبدلات الكثير من البروتوكولات الخاصة بتقنية الـ Voice Over IP

# Layer 3 Switches



❖حين تقوم مبدلات الطبقة الثالثة بوظيفتها ضمن الشبكة دون تمرير الرزم إلى الطبقة
 الثالثة فإنها تحفظ قيمة TTL و لا تتغير قيمة تفحص الخطأ

♦ لا تسمح المبدلات بتطبيق QoS بالشكل الواسع الذي تسمح به الموجهات.

♦ لا تسمح المبدلات باستخدام NAT.

❖ تعتمد المبدلات على البنية الفيزيائية أكثر من البرمجية مما يجعلها أسرع من الموجهات.

❖تدعم الموجهات تطبيق تقنيات الوصل المستخدمة في شبكات WAN، مثل T1 و
 ±1 وغيرها بينما لا تدعم المبدلات ذلك

