# 京都大学 機械研究会 新入生教本 Rev.A Nightly Build

松岡 航太郎 29 年度機械研究会同期一同

平成 30 年 4 月 16 日

Ħ	次						5.2.6	18650	8
							5.2.7	LiFe バッテリー	8
1	序文	Ţ.		3			5.2.8	鉛蓄電池	9
2	抵抗			4	6	モー	- タ		9
	2.1	抵抗值	の表記方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	Ü				_
	2.2		コード	4		0.1			
			コード表記	4			6.1.1	動力	
	2.3	E 系列		4			6.1.2	電源	9
	2.4	用途		4		6.2	ブラシ	付き DC モーター	9
		2.4.1	制限抵抗	4			6.2.1	ブラシレスモーター	9
		2.4.2	分圧	5			6.2.2	ステッピングモーター	9
	2.5	プルア	ップ抵抗/プルダウン抵抗	5			6.2.3	サーボモーター	10
	2.6			5		63		一紹介	
		2.6.1	カーボン抵抗	5		0.0	•	マブチモーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		2.6.2	金属皮膜抵抗	5			6.3.1		
		2.6.3	セメント抵抗	5			6.3.2	マクソンモーター	10
		2.6.4	チップ抵抗	5	7	マイ	· ¬ > ,		10
		2.6.5	シャント抵抗	5	'				
3	コン	/デンサ		6		(.1			
				6				制御	
		3.1.1	パスコン	6			7.1.2	通信	11
		3.1.2	電源安定化	6			7.1.3	演算	11
		3.1.3	電源	6		7.2	Nbit C	PU	11
	3.2	種類 .		6		7.3	種類 .		11
		3.2.1	アルミ電解コンデンサ	6			7.3.1	AVR	11
		3.2.2	セラミックコンデンサ	6			7.3.2	PIC	11
		3.2.3	タンタルコンデンサ	6				STM32	
		3.2.4	チップコンデンサ・・・・・・・・・・	6				Н8	
4	トラ	シジス		7				Z80	
	4.1			7			7.3.6	ESP32	12
		4.1.1	スイッチ	7			7.3.7	Raspberry Pi	12
		4.1.2	増幅	7					
	4.2			7	8	マイ	コンの村	機能	12
		4.2.1	バイポーラトランジスタ	7		8.1	GPIO		12
		4.2.2	FET	7		8.2	UART	٠	12
		4.2.3	IGBT	7		8.3	RS2320	C	13
5	バッ	テリー		7		8.4	$I^2C$		13
	5.1	用途		7		8.5	$I^2S$		13
		5.1.1	主電源	7		8.6			
		5.1.2	バックアップ電源	7		0.0			
	5.2	種類 .		8					
		5.2.1	単三乾電池	8		8.8		ルアップ/内蔵プルダウン	
		5.2.2	ボタン電池	8				ンバータ	
		5.2.3	9V 形電池	8		8.10	DA 🗆	ンバータ	14
		5.2.4	NiMH <b>バッテリー</b>	8		8.11	JTAG		14
		5.2.5	LiPo <b>バッテリー</b>	8		8.12	PWM		14

9	はん	はんだ付け		<b>14</b>	9.1.6 こて台	15
	9.1	必要物	品	14	9.1.7 <b>テスター</b> 1	L
		9.1.1	はんだ	14	9.2 はんだ付けのコツ 1	
		9.1.2	はんだごて	14		
		9.1.3	スポンジ	14	10 ネジ・ボルト・ナット 1	5
		9.1.4	はんだ吸い取り線	14	10.1 ネジの規格 1	
		9.1.5	はんだ吸い取り器	15	10.2 コーススレッド	Ę

# 1 序文

工学は、人の役に立つことこそが存在意義である。知識を頭の中に蓄えるだけでは価値がなく、逆に理論的な裏付けがほぼなかったとしても、人の役に立つのであればそれでよいのである。その意味では、工学とは生活の中に強く根付くものであるといえよう。自分自身も含めて誰かのために何かをしたいと考えた時、その方法論を与えるのが工学である。工学を学ぶことはどのような人間であれ、役に立ちうることである。

大学の授業だけでは、知識を形にする力はなかなか身につかないことだろう。工学を真に身に着けるためには、実際に知識を形にしようと試み、時には失敗しながら学ぶことのできる場所が必要である。機械研究会の存在価値の一つはそこにあるものと筆者は信ずるところである。(そんな堅い目的で集まっているわけではなく、やっている側としては皆面白いからやっているだけであろうから、副次的なものであり、同時に副次的であるからこそ意味があるのであろうが)

そうした自主的な学習の場所としての性質も有するが故に、安全性を確保するための本当に基礎的なことを除けば、何を学べと授業をするようなことはない。しかし、読者諸君にとって知識を形にするという試みが未知の世界であることも真であり、 先輩諸氏に教えを請いたくなることも多々であろうが、諸所の状況がそれを許さぬこともままあるであろう。

本マニュアルは、そんな諸君らがこの未知の世界を渡っていくための地図足らんとして制作されている。筆者の未熟な技量ではすべての分野を詳細に語ることは難しく、できたとしても完成したころには時代遅れになっていることであろうから、大まかなものにしかなりえないものではあるが、諸君らの旅路の助けになれば幸いである。

本マニュアルは  $ext{IPT}_{ ext{L}}$  でかかれており、 $ext{GituHub}$  において  $ext{CC4.0-BY}$  ライセンスの元公開されている。随時修正、追記を行うため最新版についてはこちらを参照のこと。

https://github.com/kikaiken/Manual4NewComer

松岡 航太郎

# 2 抵抗

回路の基礎中の基礎。電流の制限、分圧やプルアップなど、様々な用途に用いる。この節では用途ではなく抵抗選定のための知識に主眼を置く。

# 2.1 抵抗値の表記方法

# 2.2 カラーコード

カーボン抵抗などのリード線のついた抵抗には、カラーコードと呼ばれる色のついた帯が印刷されている。必ずしも暗記する必要はない (暗記しなくても済むように整理しておく方が有意義である) が、よく使う抵抗値についてはばらまく可能性も高いので覚えておくことが好ましい。

各色の意味は以下の通りである。

色	数值	乗率	精度
無	N/A	N/A	±20%
桃	N/A	$10^{-3}$	N/A
銀	N/A	$10^{-2}$	±10%
金	N/A	$10^{-1}$	$\pm 5\%$
黒	0	1	N/A
茶	1	10	±1%
赤	2	$10^{2}$	±2%
橙	3	$10^{3}$	±3%
黄	4	$10^{4}$	$\pm 5\%$
緑	5	$10^{5}$	$\pm 0.5\%$
青	6	$10^{6}$	$\pm 0.25\%$
紫	7	$10^{7}$	$\pm 0.1\%$
灰	8	$10^{8}$	$\pm 0.05\%$
白	9	$10^{9}$	$\pm 0.025\%$

# 2.2.1 コード表記

チップ抵抗やセメント抵抗においてはカラーコードではなく、数字とアルファベットによって表記される。

3桁、または4桁の数字が並んでいる場合には、最後の一桁は指数を示している。

Rがあった場合には、それを小数点と置き換えて読む。この場合は最後の一桁は指数ではない。

# 2.3 E系列

 ${\rm E}$  系列とは、抵抗のラインナップを規定する規格である。 ${\rm E}$ 3, ${\rm E}$ 12, ${\rm E}$ 24 など、 ${\rm E}$  の後につく数字によって示す。抵抗の場合は  ${\rm E}$ 24 系列でラインナップされている。

 ${f E}$  の後に続く数字を  ${f n}$  とすると、 ${f En}$  系列は  $10^{\frac{1}{n}}$  のべき乗で示される値がラインナップされる。

# 2.4 用途

#### 2.4.1 制限抵抗

LED などほとんど抵抗がないが電力を消費する素子では抵抗によって流れる電流を制限しないと焼けてしまうため、適当な値の抵抗をいれてやる必要がある。

#### 2.4.2 分圧

電圧を簡易的に下げたい場合には、与える電圧と得たい電圧の比に合うように抵抗を2つ直列に繋いでその接点を出力とすることで電圧を下げることができる。

負荷をつないだり、温度が変化したりすると電圧値が変化するので簡易的でしかない。

5V 系から 3.3V 系へ通信するときなどに使う。

# 2.5 プルアップ抵抗/プルダウン抵抗

スイッチをマイコンのピンにつなぐとき、マイコンのピンをスイッチを挟んで VCC ないしグラウンドにつなぐだけではスイッチが導通していないときに、マイコンのピンはどこにもつながれていないことになり、そのピンにかかる電圧が不定になってしまう。(これをフローティングという)

これを回避するためには、スイッチが導通していないときに、VCC ないしグラウンドにつ名がっているようにしなければならない。しかし、ピンとの間をただつなぐだけでは、スイッチが導通した時にショートしてしまう。それを防ぐためにつける抵抗を、VCC につなぐときはプルアップ抵抗、グラウンドにつなぐときはプルダウン抵抗という。

一般のマイコンはその構造上、グラウンドとの間にあまり大きすぎる抵抗が挟まっているとピンが High になってしまう。そのため、あまり大きな抵抗はプルダウン抵抗として使うことができない。抵抗の値が小さければ、抵抗が消費する電力が大きくなってしまう。そのため、プルダウン抵抗よりもプルアップ抵抗のほうがよく用いられる。

# 2.6 種類

一口に抵抗といっても、材質や用途によって区別される。ここではそれらの抵抗の種類について述べる。

### 2.6.1 カーボン抵抗

最も一般的な抵抗。精度は 5%程度で温度特性も悪いが安価であるためよく使われる。1/4W 程度の定格電力であることが多い。

#### 2.6.2 金属皮膜抵抗

精度は 1%以下であることが多く、温度特性もよいが、カーボン抵抗よりは高価である。分圧する場合などに精度が欲しいときは使うことになるだろう。  $1/8\mathrm{W}$  など、カーボン抵抗よりも定格電力が低い傾向がある。

# 2.6.3 セメント抵抗

₩ 単位の大電力を流したい場合に使用する。その名の通り、主成分はセメントである。

# 2.6.4 チップ抵抗

面実装をするための抵抗のことを示す。

大きさは 4 桁の数字で示されるが、 $\min$  ベースの場合と  $\inf$  ベースの場合があるので、留意すること。また、あまり小さいものを選ぶと手はんだが困難である。

#### 2.6.5 シャント抵抗

シャント (shunt) は英語では並列接続のことを意味するが、シャント抵抗といった場合は電流計に用いるための低抵抗、高精度、高定格電力な抵抗のことを言う。

# 3 コンデンサ

コンデンサは短期的に電気をためることができる素子である。(英語ではキャパシタということが多い) バッテリーに比して、自己放電が早いが、充放電の速度も速い。

# 3.1 用途

#### 3.1.1 パスコン

少なくとも機械研究会において、最も多く用いる用途はパスコンであろう。パスコンとは、IC やモーターのできる限り近くの電源線とグラウンドの間にコンデンサを設置することで、電源線に伝わる高周波のノイズをグラウンドに落とすためのコンデンサのことである。

これはコンデンサのインピーダンスが  $\frac{1}{jwC}$  であらわされることから、十分に高周波なノイズに対しては短絡しているかのようにふるまうことに基づいている。

#### 3.1.2 電源安定化

急激な消費電力の変化がある場合には、充放電の早さを活かして、コンデンサを設置しておくことで、電源が安定するようにする場合がある。

#### 3.1.3 電源

電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)などは容量に飽かせて電源として使うこともある。

#### 3.2 種類

# 3.2.1 アルミ電解コンデンサ

最も一般的なコンデンサ。電子回路に円筒状の物体があったら大体こいつ。低価格大容量高耐圧だが極性があり、逆電圧をかけると劣化する。

昔は多くのアルミ電解コンデンサが電解液を用いていたために、劣化すると膨らんでいた。(俗に妊娠といわれた)現在は電解質が固体のものも出回っている。見分け方は円筒の上面に十字の切れ込みがあるか否か。電解液の場合には膨らむことができるように十字の切れ込みが入っている。

# 3.2.2 セラミックコンデンサ

アルミ電解コンデンサに劣らないぐらい一般的なコンデンサ。機械研究会の活動範囲ではこちらの方が使用機会が多いかも しれない。

高周波特性がアルミ電解コンデンサより良く安価で、小型化も容易であることからパスコンとして使われることが多い。容量が小さいものしかないことが難点だったが、積層セラミックコンデンサの登場でその状況も変わりつつあり、セラミックコンデンサオンリーで設計される場合も増えている。

#### 3.2.3 タンタルコンデンサ

小型かつ大容量で周波数特性もよいことから、オーディオ機器などによく使われるが、高価で極性があり耐圧も低いことが 多い。積層セラミックに地位を脅かされつつあるように見える。

#### 3.2.4 チップコンデンサ

面実装用のコンデンサを示す言葉。大きさの規格はチップ抵抗に準ずる。

# 4 トランジスタ

トランジスタは端的に言えばシリコンで作られた電気的に操作可能なスイッチである。

# 4.1 用途

# 4.1.1 スイッチ

最もよくある使い道。単純に機械的なスイッチの代わりに用いることでマイコンから操作可能なスイッチとすることができる。

#### 4.1.2 増幅

トランジスタは現実に存在する素子であるから、理想的なスイッチと違ってオンとオフの間の状態が存在する。その部分を利用することで、小さな入力信号を大きな出力信号として増幅することができる。

主にオーディオ機器などのアナログ回路で利用される。

#### 4.2 種類

#### 4.2.1 バイポーラトランジスタ

電流によって制御されるトランジスタ。正孔と電子との両方が動作原理にかかわるのでバイポーラと呼ばれる。歴史的には 初期に実用化されたトランジスタであり、かつてはトランジスタといえばこれのことを指していた。

#### 4.2.2 FET

電圧によって制御されるトランジスタ。正孔と電子のいずれか片方だけが動作原理にかかわるため、ユニポーラトランジスタとも呼ばれる。電界効果トランジスタという名前もある。MOSFET という名称もよく聞くが、MOS は金属酸化物半導体の意であり、使用している材質に起因する名称であるが、近年の FET はほぼすべて MOSFET であり、近年トランジスタといった場合はほぼ MOSFET のことである。

パワー MOSFET と呼ばれる、大電力用に設計された MOSFET も存在する。

# 4.2.3 IGBT

FET とバイポーラトランジスタを組み合わせたような特性を持つ素子である。絶縁ゲートバイポーラトランジスタとも呼ばれる。大電力を高速でスイッチングすることができる。パワー MOSFET とは用途の近さから競争関係にある場合がある。

# 5 バッテリー

機械研究会では電源として商用電源を使わない場合が多いため、バッテリーに関する知識は重要である。

#### 5.1 用途

#### 5.1.1 主電源

特に説明の必要はないだろう。

# 5.1.2 バックアップ電源

主電源が商用電源など、コードが抜けたりブレーカーが落ちたりして突然寸断したとしても、主電源が復旧するまでの間機器を動かすための電源をバックアップ電源という。

そのような用途で使われるバッテリーは大型の場合 UPS などと呼ばれる。

## 5.2 種類

#### 5.2.1 単三乾電池

最も安全で安価な選択肢。交渉電圧は一本あたり 1.5V、容量は様々である。海外では AA バッテリーともいう。主にアルカリとマンガンの二種類があり、アルカリが大電力向け、マンガンが小電力向けなどといわれているが、とりあえずアルカリにしておけば問題はないだろう。

単三電池で動くなら、単三にしておいた方がいい。もちろん、容量が問題なら単一、サイズが問題なら単四あたりを使って もよい。

#### 5.2.2 ボタン雷池

容量が小さく小電力向けではあるが、サイズが小さいため小型機器の主電源やバックアップ電源として使われる。

### 5.2.3 9V 形電池

角型をした電池で、容量は小さいが 9V という比較的大きな電圧を取り出すことができる。中身としては直列にボタン電池を重ねたようなものが多い。

#### 5.2.4 NiMH バッテリー

ニッケル水素充電池ともいう。単三か単四の形をしているものが一般に市販されている。著名なのはエネループである。公称電圧は1.2V。乾電池よりは大電力に耐える。

安全性が高いため、これで済むならこれがよい。

## 5.2.5 LiPo バッテリー

最も危険だが最も高性能なバッテリー。1 セル当たり公称電圧 3.7V。軽量で大容量。充電器は専用のものを使わないと発火の危険がある。ショートなどが発生すると爆発することもある。廃棄の際も取扱注意。

バランス充電という言葉があるが、あれは複数セルの LiPo バッテリーは内部的には1セルのものが直列で入っているだけであり、粗悪なセルの場合直列のまま充電すると個体差からセルごとに充電され具合が変化してしまい、過放電や過充電の恐れがでてくるため、1セルごとに充電するための仕組みである。高品質なセルであれば直列のまま充電しても問題ないらしいがバランス充電に対応してないものを買うことが少ないので試したことはない。

並列での使用も、高品質なものであればセル単位のばらつきが小さいため可能であるといわれているが、リスクをとってまで大容量を求める用途に未だ遭遇していないため筆者としては推奨しかねるところである。

# 5.2.6 18650

 ${
m LiPo}$  バッテリーの中でも、直径  $18{
m mm}$  高さ  $65{
m mm}$  の円筒型のパッケージをしている 1 セルのもののことを指す。ほかには 26650 などサイズ違いのものがある。円筒型のモバイルバッテリーはだいたいこれが入っている。最近では電子タバコの電源 もこれであるし、電気自動車の初代テスラのバッテリーもこれをつなげたものである。

# 5.2.7 LiFe バッテリー

LiFe よりは重いが、比較的安全で、性能はそこまで損なわれない。しかし高価である。 予算が許すのであれば LiFe を採用するのがよいだろう。機械研究会は基本的にこれを使っている。

#### 5.2.8 鉛蓄電池

鉛蓄電池は広く産業用に用いられており、安全性と実績がある。ガソリン車のバッテリーはだいたいこれである。重量はあるが、LiPo に比して容量当たりの単価が安いため、大容量大電力の用途に向いている。

# 6 モータ

モータは電動機ともよばれ、電気を力学的動力へと変換するための装置の総称である。電源のが直流か交流か、ブラシがあるか否か、フィードバック機能があるか否かなどで分類される。

### 6.1 用途

#### 6.1.1 動力

最も一般的な使い方。ほとんどの場合は回転エネルギーとして取り出されるため、モーターの配置やギヤの組み合わせなどによって目的の方向の運動へと変換する必要がある。

#### 6.1.2 電源

モーターは可逆的に機能するため、回転エネルギーを電気エネルギーとして取り出すこともできるが、機械研究会で使用することはないだろう。どちらかというと回転エネルギーが電気エネルギーとして取り出されることで回路が焼損するなどの故障原因として直面することになるだろう。

# 6.2 ブラシ付き DC モーター

最も一般的で安価なモーター。かつてはブラシレスモーターが一般的でなかったため、DC モーターといえばこれのことを指していた。単にブラシモーターということも多い。直流電源を整流子とブラシによって切り替えるようなモーターである。義務教育の範囲であるからここでは機構について詳しく述べずにおく。乾電池二本 3V で動作するものからはじまり、24V などで動作するような大出力のものもある。一般的にブラシレスのものよりブラシの摩耗がある分短寿命であるといわれているが、機械研究会の活動の範囲程度では大した問題ではないだろう。入手性の良さと電源をつなげば回る単純な構造のため、最初に扱うモーターとしてはよいだろう。

# 6.2.1 ブラシレスモーター

ブラシレスモーターといった場合、文字通りの意味ではブラシのないモーターのことであるが、少なくとも機械研究会の文脈の範囲では、ステッピングモーターを除いた、用途的に上記のブラシ付き DC モーターの上位互換となりうるようなモーター群を指す。DC モーターという言葉だけではブラシ付き DC モーターがあらわされなくなったことから直流電源で動くのだと思われるかもしれないが、正確にはモーター自身は交流 (主に三相交流)で動作する。しかし、ブラシレスモーターは ESC と呼ばれる、制御用のドライバとセットで運用されることが多く、この ESC が直流電源を交流に変えるのも同時に請け負ってくれるため、直流電源で動作するものとして扱われることも多い。

産業的には軽量大出力であることから、ドローンなどでよく採用されている。

## 6.2.2 ステッピングモーター

ステッピングモーターの特徴はオープンループでの高精度な位置決め動作が可能であることである。ブラシレスモーターはサイン波の周波数を変えることによって速度制御のみを行うが、ステッピングモーターではパルス波を入力することで、パルスの回数によって角度を制御し、パルスの間隔によって速度を制御する。ブラシレスモーターと同じくドライバーとセットで使うことが多く、ドライバーがパルス波を生成してくれるため、直流電源で動作するとみなして問題ない。

CNC には一般的にこのモーターが使われる。機械研究会の 3D プリンタもこれを使っている。

サーボモーターに比した欠点として、フィードフォワードであるために脱調した場合には原点復帰動作が必要である。 角型のステッピングモーターは NEMA 規格という一辺の長さを基準とした規格によって形状が定められていることが多い。

## 6.2.3 サーボモーター

サーボモーターはエンコーダーを搭載しており、フィードバック制御によって位置決め動作を行う。エンコーダーを搭載していればよいため、動力源となるモーターがブラシ付きかブラシレスかは問わない。

機械研究会で使うサーボは基本的にホビーサーボと呼ばれる、そのサーボモーター用のフィードバック制御用専用 IC を内蔵しているサーボを用いるため、位置の指令値さえ与えてやれば動作するものである。速度などのチューニングは基本的に不可能である。

産業用の大出力なものなどは PLC 側でフィードバック制御しなければいけないこともある。

位置決め動作について学習するのであれば、SG-90 などの 9g サーボと呼ばれるサーボモーターから始めるとよいだろう。

# 6.3 モーター紹介

実際にモーターを選定する際の参考となるよう、筆者のセレクションに基づいていくつかモーターを紹介し正確には

#### 6.3.1 マブチモーター

有鉄心モーターの分野において世界トップクラスのマブチモーター株式会社製モーターとその互換品をさして言う。タミヤなどが製造する模型に採用されていることで有名である。

最もよく見るモーターは 3V で駆動する FA-130 規格のものだろう。乾電池 2 本で動かすモーターはだいたいこれである。 FA-130 規格のものはミニ四駆で用いられているため、どうしても乾電池 2 本で大出力を得たい場合はミニ四駆用のものを用いるといい。プラズマダッシュが最も強力であるといわれている。

次点でよく見るのが RS-380,RS-540 規格のものだろう。7.2V が定格である。

比較的低価格なモーターであるため、定格の3倍程度の電圧をかけて短寿命を覚悟の上で使用することもある。

#### 6.3.2 マクソンモーター

優秀なモーターの代名詞。マクソンという会社が作っているモーター。

# 7 マイコン

マイコンとはマイクロコントローラの略で、コンピュータとして動作するための CPU、RAM、ROM などの諸要素と、タイマー、GPIO、UART などの組み込み用途に適した要素とをワンチップのパッケージにまとめたものである。パソコンなどが複数のチップを組み合わせることで構成されていることの対比から、電源を除けばワンチップで動作するということを強調してワンチップマイコンという名称を使用することもある。

かつてはマイコンといえば 8bit のものがコストなどの面から主流であったが、ARM の登場によって 32bit のものも増えつ つある。

# 7.1 用途

# 7.1.1 制御

マイコンの主な用途は制御を行うことである。その範囲はモーターの位置決めといった限られた要素からロボットの全体の動作の決定までさまざまである。

マイコンの数は少なければ少ないほど扱いが容易で、特に1つの場合と2つの場合では大きな隔たりがあることから、機械研究会では基本的に1つのマイコンで制御ができるように設計する。

#### 7.1.2 通信

特に  ${
m IoT}$  など、センサーデータをどこかにシステムの外に送りたい場合にはその通信機能を提供するのもマイコンの仕事である。

# 7.1.3 演算

制御や通信の前段階として、数値計算やデータの整形を行う場合もある。

マイコンでは、浮動小数点演算機を搭載していないこともままあるので、小数点演算の使用には気を付けたほうがよい。

# 7.2 Nbit CPU

PC と同様に、Nbit CPU(N は自然数で特に 2 にべき乗であることがほとんどである) という言葉をマイコンでも用いる。このときの Nbit というのは CPU のデータバスの幅をしめし、端的に言えば一度に処理できる情報の量を示している。

この Nbit という数字をみればその CPU で用いられている int 型のサイズも推測することができる。多くの場合 8bit CPU であれば 16bit、32bit CPU であれば 32bit である。

この Nbit が大きければ大きいほど原理的に CPU の処理性能が良くなる。

# 7.3 種類

#### 7.3.1 AVR

旧 Atmel 社 (Microchip 社によって買収) が開発したマイコン群の総称。8bit のものが主である。(32bit のものは ARM ベースであり、中身はほぼ別物である)

最大の特徴は Arduino というコミュニティベースの開発環境、マイコンボード群で開発可能であることである。

現在最も有名なチップは、Arduino の開発ボードの主要モデルである Arduino UNO に採用されている ATmega 328P であるう。

最初にいじるマイコンとしては優れている。

# 7.3.2 PIC

Microchip 社の製造しているマイコン。特徴として、基本的にどのモデルもディスコン(製造中止)になることがなく、古い情報でも試してみることができることがある。

機械研究会でつかうことはほぼない。

# 7.3.3 STM32

STMicoroelectronics 社の 32bit の ARM ベースのマイコン製品群。現在の機械研究会のデファクトスタンダード。AVR に比べ、32bit である上に動作周波数も高いことから演算リソースが多く、ピン数やタイマー数なども多いものが多い。

欠点としては表面実装のものが多いことかもしれないが、大きなデメリットではないだろう。

mbed という統合開発環境と、Nucleo という開発ボードの組み合わせで比較的簡単に開発することができる。Arduino でもある程度サポートはされているが、十全ではない。STM32 の性能をフルに生かしたいのであれば、C++で直接プログラミングすることになるだろうが、ドキュメントの整備具合が 2018 年 3 月現在ではあまりにもお粗末なため、茨の道を覚悟した方がよいだろう。

#### 7.3.4 H8

日立製作所 (現在はルネサスエレクトロニクスとして分離) が開発したマイコン。STM32 の前はこれが機械研究会のデファクトスタンダードであった模様。

#### 7.3.5 Z80

ゼッパチなどと呼ばれる。インテルの8080コンパチ(互換)のマイコンで命令もほぼバイナリ互換である。

単純にその歴史の長さから使われているように思われるため、やがては消えていくことになるのではないかというのが筆者の私見である。

x86 のマイコンが欲しいなら Latte Panda とか minnowboard とか買った方が幸せになれるかも。

#### 7.3.6 ESP32

Espressif Systems 社の Wi-Fi、Bluetooth のコンボチップを搭載したマイコン。最大の特徴は技適を取得したモジュールが 容易に手に入ることである。

Arduino で開発することもできる。

# 7.3.7 Raspberry Pi

正確にはマイコンではないようにも思えるが、マイコン的に使用することも多い。Raspberry Pi という名前は SBC(Single Board Computer) という開発ボードといえなくもないもの一種を指しており、チップの名称ではない。Broadcom 製の ARMSoC を採用している。

Linux による抽象化の恩恵、一般的なマイコンに比して強力な演算リソース、USB、LAN、Wi-Fi、Bluetooth などの比較的高次なインターフェースの統合などがメリットとして挙げられる。

欠点としてはアナログ入出力がないことと、タイマーが一つしかないため、PWM などが難しいこと、リアルタイム制御が難しいことである。Arduinoか STM32 と組み合わせることを推奨する。

# 8 マイコンの機能

この章ではマイコンが有する各種機能について簡単に説明する。

# 8.1 GPIO

General Purpose Input/Output の略で、汎用入出力の意である。GPIO はデジタル入出力であり、プログラム上で入力か出力かを選択することができる。大体は入力を割り込みとして処理することができるようになっている。

オンの時に出力される電圧、および入力時にかけても問題ない電圧というのはマイコンごと、場合によってはピンごとに異なるので注意。ほとんどの場合電源電圧とそれらの値は等しい。3.3V 駆動のものだと 5V トレラントとデータシートなどに記載されているピンがあることがあるが、これは入力時に 5V をかけても問題ないということである。

GPIO の最高スイッチング速度はものによって異なるが、十分に高速であればソフトウェアの実装によって UART や PWM などの他のデジタル機能を実現することも可能である。(基本的には CPU のリソースを大きく消費するのであまり望ましくはないが、ピン数や配置の問題でやむを得ないこともある)

#### 8.2 UART

最も一般的なマイコンの通信インターフェースの一つ。デファクトスタンダードに近いシリアル通信規格である RS232C を、プロトコルはそのままに電圧だけをマイコンの駆動電圧まで下げたものである。そのため、レベルシフトを挟むとそのまま RS232C と通信することもできる。

特徴としては一対一でしか通信できないが、仕組みが単純なためほとんどのマイコンに実装されており、ソフトウェアで実装することも可能な点があげられる。

同期信号を送る線を持たないため、ボーレートと呼ばれる通信速度は事前に送受信側の両方に設定しておく必要がある。 11520bps などが歴史的な経緯によりよく使われる。

#### 8.3 RS232C

もっとも著名なシリアル通信規格の一つ。12V で駆動する。差動電圧で通信することと、比較的高い電圧を使用することからノイズに比較的強く、メートル単位の距離で通信することができる。

# 8.4 $I^2C$

Inter-Integrated Circuit の略で、正式名称としてはアイスクエアドシーと読むが、アイツーシーと読まれることも多い。表記も I2C と書かれることも少なくない。

特徴としては通信線が2本だけで済むため省配線であること、バス内で固有のアドレスをスレーブに割り振ることで一組の信号線で1対多通信が可能であること、SPIに比べて規格がしっかり決まっており互換性に気を使う必要がない点などがあげられる。欠点としてはSPIに比べると通信速度に限界があることがあげられる。

# 8.5 $I^2S$

Inter IC Sound の略で、 $I^2$ C と似ているがあまり関係はない。その名の通り、回路の中で音声信号をやり取りするための規格で、信号線も3本である。

ものによってはクロックによる同期を必要としない場合もあるので、その場合は2本でも動く。

#### 8.6 SPI

Serial Peripheral Interface の略。信号線は 1 対 1 であれば最低 3 本、 $I^2C$  のように 1 対多で通信したい場合は、通信したい相手の数だけスレーブセレクトを用意するか、デイジーチェーン機能を利用する必要がある。

デイジーチェーン機能は、2つ以上の SPI インターフェースをもつスレーブをバスを共有して接続するのではなく数珠つなぎにし、それぞれのスレーブは受け取った信号を次のスレーブへとそのまま流していき、一番端まで到達したらその時点で持っている信号の内容をそれぞれのスレーブが実施して、出力をそれぞれのスレーブが前のスレーブへと渡していくことで、信号線を少なく保ったまま通信する機能である。

筆者の所感としては、規格が曖昧 (特にデイジーチェーン機能は異なるチップをつなげるのが難しそうに見える) なので扱いが難しいが、30Mbps くらいなら出せそうなので高速なインターフェースが必要な場合に 1 対 1 で使うのが良いかと思われる。 QSPI など、信号線を増やしたり信号線の使い方を変えたりしてさらなる高速化を図った規格も存在する。

# 8.7 USB

Universal Serial Bus の略。近年のパソコンにはまず付いている。マイコンで USB をネイティブに実装しているものは少ない。 パソコンの周辺機器として動作させたい場合や、SPI よりももっと高速に通信したい場合には候補に上がるだろう。

ちなみに、Arduino Uno などは USB を持っているように見えるが、あれは USB-UART 変換用のチップを挟んでいるだけである。純正の Arduino Uno Rev.3 はそのチップとして ATmega 16u2 をそのチップとして使っているので、こいつのプログラムを書き換えると USB 周辺機器として使えるようにできるらしい。

# 8.8 内蔵プルアップ/内蔵プルダウン

プルアップ抵抗、プルダウン抵抗を内部で用意してくれる機能。パーツ点数が削減できるので使えるのであれば積極的に利用したほうがよいだろう。

# 8.9 AD コンバータ

電圧を読み取って数値に変換してくれる機能。

# 8.10 DA コンバータ

プログラムで指定した数値の電圧を出してくれる機能。電流はほとんど出せないことが多い。

### 8.11 JTAG

Joint Test Action Group の略。本来は半導体チップの検査用の規格だが、現在ではマイコンのプログラムのデバッグや FPGA への書き込みなどに利用する。

#### 8.12 PWM

Pulse Width Modulation の略。端的に言えば、デジタル信号のオンオフを高速でスイッチングする機能である。ホビーサーボやモータードライバでは指示値を伝達するための通信手段として用いる。LED などの輝度を調整するために使うこともある。ローパスフィルターを併用することで簡易的なアナログ出力として使うこともできる。

# 9 はんだ付け

はんだ付けは電子工作における基本的技術であり、はんだと呼ばれる鉛とスズを主成分とした合金をはんだごてとよばれるペン状のヒーターによって融解させ、電子部品と基板を溶接する技術である。

# 9.1 必要物品

#### 9.1.1 はんだ

はんだ付けという名前の一部になっているので消費量が多いかと思われるかもしれないが、はんだ単体で購入した場合は年単位で持つ量で販売していることが多く、消耗品だからと言って無理にコストダウンを図る必要はない。

近年は環境や人体への鉛の影響に関心が集まっていることから、鉛フリーはんだも多く出ている。鉛フリーはんだは融点が 鉛を含むものより高いため扱いづらいことと多少効果なことが欠点である。

よく見る針金状のはんだ以外にリフローに用いられるクリームはんだと呼ばれるものもある。

#### 9.1.2 はんだごて

はんだごては電子工作を行う人間にとって不可欠な道具の一つである。

著者の知る限りでは温度調整のできる白光の FX600 が好まれているようである。温度調整ができないタイプでは白光の 30W モデルがよくみられる。

#### 9.1.3 スポンジ

はんだの先をきれいにするために水を含ませて使用する。温度調節機能がない場合にははんだごての温度調整を行うために も使用する。

筆者は百均で買ったタッパーと掃除用スポンジのセットを愛用している。

温度調節機能がある場合には水を含ませない金属製のものも使用できる。

#### 9.1.4 はんだ吸い取り線

はんだ付けを失敗することは珍しいことではないから、はんだを取り除きたいときもある。その時に使うのがはんだ吸い取り線である。これは熱伝導の良い銅線を平面上に編んだものであり、取り除きたいはんだとはんだごての間にこれを挟んで過熱するとはんだ吸い取り線の隙間にはんだが吸い取られる。はんだを吸い取って銀色になった部分は切り取って廃棄し、銅色の部分を常に使用する。

#### 9.1.5 はんだ吸い取り器

筒状の装置で、手動のものはまず棒を押し込み、先を吸い取りたいはんだにあて、はんだごてではんだを溶かし、側面のスイッチを押すと棒によって押し込まれていたばねが解放されその力によってはんだが吸い取られる。

はんだ吸い取り器は完全にはんだを取り除くことはできないが、はんだ吸い取り線は一度にあまり多くのはんだを取り除けないため、まずこれではんだを大方取り除いてからはんだ吸い取り線を使うのが理想的である。

# 9.1.6 こて台

はんだごては 200 度を超える温度になるので、当然机などにそのまま置くと机が溶けるか燃える。温まるまではんだごてを置く台が必要である。

#### 9.1.7 テスター

はんだ付け自体には必須ではないが、電子工作をする人間には必須の道具。電圧、抵抗、電流を計測できる道具のこと。はんだ付けで用いる際は導通しているか、ショートしていないかを調べるために使用する。

購入する際は、画面に目をやる手間を省くために導通しているときにビープ音が鳴るものを買うことお勧めする。PM3 がコストパフォーマンスの良いテスターであるといわれている。

# 9.2 はんだ付けのコツ

まず第一にはんだごての先を確認する。よく手入れされたこては先がはんだでメッキされていて金属光沢を放っている。手入れされていないものは黒色になっていたり、ゴミが付着していて表面が滑らかになっていない。ごみの場合は過熱した状態で水を含んだスポンジなどで清掃すればきれいになることもあるが、黒色になっている場合はそれでは直らないことも多い。黒色になっている場合は過熱する前に紙やすりで表面を削り、十分加熱したらすぐはんだを溶かして表面をメッキする。

はんだ付けをする際は、必ず基板の銅箔部分とはんだ付けしたい部品とを同時に加熱するようにする。そうしなければ片方だけにはんだがくっつくことになりかねない。よく加熱されていれば表面張力によってはんだを当てている場所の反対側まではんだがいきわたる。適切な量のはんだを供給できていればはんだが富士山のような形状になっているはずである。

特にはんだごてに温度調節機能がなく必要以上に加熱されている場合、はんだ付けをする際に白い煙が出るが、これははんだが気化したものである。はんだには特に明記されていない限り鉛が含まれるため、あまり吸い込まないほうがよい。筆者は手元の狂いを抑える意味も含めてはんだを溶かす瞬間は息を止めている。

# 10 ネジ・ボルト・ナット

最も基本的な機械要素である。複数の物体を締結する際に用いる。ナットと組み合わせて用いるネジを特にボルトという。機 械研究会で主に使うのはボルトである。

# 10.1 ネジの規格

ネジの規格にはメートルネジとインチネジがある。

機械研究会で使うのは主にメートルネジであり、とくに  ${
m M3}$  をよく使う。メートルネジは  ${
m mm}$  単位の直径で分類され、直径を  ${
m r}$  とするなら  ${
m Mr}$  と表記する。

インチネジは更に山の角度によってユニファイネジやウィットねじなどに分類される。

#### 10.2 コーススレッド

木に対して使うネジとして近年良く見られるネジ。とりあえずこれを使っておけばなんとかなる。筆者は 3.8mm 径のものをよく使う。