

II. Navigation mertielle hylvidre en translation 1º Principe général Algorithme qui esture position/siteme d'un engin à jaitu de mesures « accelerametres - accélérmétique - GPS, radal - de vitere - GPS, barametre, radar - de josition . Interêst On sa jouvoir recaler l'estimation à joutre des capteurs supplementaires, et contrer la divergence de la vairgation mertielle pure.

Les capteurs doivent assurer l'observabilité des états retenus dans le modèle de synthèse du filtre de varigation.



· Mesure GPS



Goussien => max & 35 d'où

$$R_{w_{x}} = \left(\frac{\max \mathcal{E}_{x}}{3}\right)^{2}$$

« Mesure accélerométique basse-fréquence haute-fréquence Le terme de bruit est prépandérant en R.F.

$$= \sum_{A} Q_{J_{A}} \approx \left(\frac{\max \mathcal{E}_{AR,P}}{3}\right)^{2}$$

Le terme de dérive est pépadérant en b.f.

$$\dot{b}_{A} = J_{b_{A}}$$
 = $J_{b_{A}}$ = $J_{b_{A}}$ = $J_{b_{A}}$ | $J_{$

$$\Rightarrow \left[Q_{J_{b_A}} \approx \frac{1}{T} \left(\frac{\max b_A}{3}\right)^2\right]$$

Si max ba est la dérive maximale sur l'horizon T Remarques:

1/7 = fréquence de transition entre barres et hautes fréquences

Variance de Allon : Un outil pour analyser l'eneur E et dineusienner les différents termes. * Modèle de synthèse du fithe

$$X_m = X + \omega_X$$

$$\frac{1}{x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac$$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \\ \mathbf{b}_{\mathbf{A}} \end{bmatrix}$$

$$\omega = [\omega_x]$$

. Discrétisation

$$F_{=} e^{A \Delta t} G_{=} \int_{0}^{\Delta t} e^{AI} B dI \qquad Q_{A} = \int_{0}^{\Delta t} e^{AI} Q_{c} e^{A^{T} I} dI$$

$$H = C$$

$$R_{A} = R_{c}$$

Si st jetit F = I_Ast G = Bst Q1 = Q. st remarque:

tout s'obticut à partie de la solution exacte $x(t) = e^{At} x(0) + \int e^{A(t-T)} [Bu(t) + s(t)] dI$

* Synthère

Il suffit d'apliquer les formules (sous se tromper ...)

* mise en œure du fithe

- Phase d'initialisation

Si on put du repos, on peut ajouter des mesures fictives $V_m = 0$ avec une incertitude très jetite jour accélérer la cayture d'un \hat{X} et \hat{b}_A corrects. 3º Exemple: Jusien Baro-inertiel

Utilisé pour cotinier la vitesse verticale

* Modèle

 $\begin{cases} \dot{3} = \sqrt{3} \\ \dot{\sqrt{3}} = A_3 - 9 \\ 3_m = 3 + b_3 + w_3 \\ \dot{b}_3 = \sqrt{5}b_3 \end{cases}$

 $A_{3m} = A_3 + b_{A_3} + J_{A_3}$ $b_A = J_{b_A}$

cinématique

baremetre

derive

accéleramente

« Modèle de synthèse du filtre On ne jeut pas prendre $z = \begin{bmatrix} 3 \\ v_3 \\ b_4 \\ b_3 \end{bmatrix}$ can pas observable Si on néglige bz, c'est observable (similaire ou cos pécédent de fusion inertiel + GPS) L'estimation de 3 sera fausse à b3 pies. Mais comme b3 « constant, v3 sera conectement estimée. => Estimation de Vz jan Pusion des mesures de Az mentiel et z baro

40 Diverses remarques * Navigation sans accé l'éramètres


Le modèle cinématique peut être une appoximation de la cinématique raie

variable

$$\begin{cases} \dot{X} = J_{X} & \begin{cases} \dot{X} = V \\ \dot{V} = J_{V} \end{cases} & \begin{cases} \dot{X} = V \\ \dot{V} = A \end{cases} \\ \dot{X} = J_{X} & \begin{cases} \dot{X} = V \\ \dot{Y} = J_{X} \end{cases} & \begin{cases} \dot{X} = V \\ \dot{Y} = A \end{cases} \\ \dot{X} = J_{X} & \begin{cases} \dot{X} = V \\ \dot{Y} = J_{X} \end{cases} & \begin{cases} \dot{X} = V \\ \dot{Y} = A \end{cases} \\ \dot{X} = J_{X} & \begin{cases} \dot{X} = V \\ \dot{Y} = J_{X} \end{cases} & \begin{cases} \dot{X} = V \\ \dot{Y} = J_{X} \end{cases} & \begin{cases} \dot{X} = V \\ \dot{Y} = J_{X} \end{cases} & \begin{cases} \dot{X} = V \\ \dot{Y} = J_{X} \end{cases} & \begin{cases} \dot{X} = V \\ \dot{Y} = J_{X} \end{cases} & \begin{cases} \dot{X} = V \\ \dot{Y} = J_{X} \end{cases} & \begin{cases} \dot{X} = V \\ \dot{Y} = J_{X} \end{cases} & \begin{cases} \dot{X} = V \\ \dot{Y} = J_{X} \end{cases} & \begin{cases} \dot{X} = V \\ \dot{Y} = J_{X} \end{cases} & \begin{cases} \dot{X} = V \\ \dot{Y} = J_{X} \end{cases} & \begin{cases} \dot{X} = V \\ \dot{Y} = J_{X} \end{cases} & \begin{cases} \dot{X} = V \\ \dot{Y} = J_{X} \end{cases} & \begin{cases} \dot{X} = V \\ \dot{Y} = J_{X} \end{cases} & \begin{cases} \dot{X} = V \\ \dot{X} = J_{X} \end{cases} & \begin{cases} \dot{X} = V \\ \dot{Y} = J_{X} \end{cases} & \begin{cases} \dot{X} = V \\ \dot$$

* Utilesation d'amers

Amer = point remarquable (généralement fixe)



Quand l'amer est visible (et reconna), certains capteurs (comera, radar, antenne) donnent des mesures velatives interessentes er esqlorter.

Mesme de priticu relative $5X_m = X - X_a + W_{5X}$

Xa = 0

Si Xa n'est jas connu, il faut l'ajouter dans l'état et l'estimer

* Traitement des mesures angulaires of g $= \theta + w_{\theta} = \operatorname{arctg}(\frac{x}{2}) + w_{\theta}$ $= - \sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{Bleme} d'azimétne$ · Pour enter le recours au FKE, on peut transformer la mesure en "prendo-mesure": 3 = [sindim -costin] X temps variant Ona: H=[suidm -costm] Xm "ecnesjond" a Om V=3,-3=0-HX car 32 = [cosom sindm] X = | X| R3 = 112112. R8 => On jeut utiliser em FdK lineaire

III. Navigation en translation et rotation

Principe général

* Objet Algorithme qui estime position/sitesse/attitude
d'un engue à partie de mesures

mertielles

autres

accélérametres

gyrametres

barametre

magnétomètre

inclinametres

GPS

odomète

radar

vision

* Modèle cinématique {X=V circumatique V=A+G de translation [$\dot{V} = A + G$ de translation $\dot{R} = R \cdot \omega_{x}$ anématique $\omega_{x} = S(\omega) = \begin{bmatrix} 0 - r & q \\ -q & p & 0 \end{bmatrix}$ ou de rotation $\dot{q} = \frac{1}{2} q \otimes \Omega$ $\omega = \begin{bmatrix} P \\ q \end{bmatrix}$ riterse de rotation $\dot{q} = \frac{1}{2} q \otimes \Omega$ rejetée dans le rejetée dans le rejetée engin produit de quaternions SZ = [0]

1 Attention à la discrétisation de la cinématique de rotation (-, Edwards)

* Les capteurs d'attitudes

ggrame tres:

mesment les vitesses de rotation (w) biais généralement très faible et constant. On

l'estime à l'initialisation

Inclinametres:

mesureut l'attitude apprente et non l'attitude vaie. c'est-à-dire la direction de A, et non celle de G. Au repos c'est pareil (A=-G). Mais ils sont sonsibles aux accélerations Transverses.

Magnétemètres:

mesure 3 axes du champ magnétique. Mais fluctuations importantes (naturelle ou parasite) * Schemade principe Estuiation de vitere et prition Accéléromètres Gyromètres G-75