ERA-Tutorium 2

Thomas Kilian

Organisatorisches

- Gibt es Fragen zum letzten Tutorium?
- Probleme irgendeiner Art?

Für was benötigt man das Zweierkomplement?

- Für was benötigt man das Zweierkomplement?
 - → Negierung von Zahlen (0-x)

- Für was benötigt man das Zweierkomplement?
 - → Negierung von Zahlen (0-x)
- Welcher Zahlenbereich lässt sich mit einer vorzeichenbehafteten (Zweierkomplement) 16-Bit Zahl darstellen?

- Für was benötigt man das Zweierkomplement?
 - → Negierung von Zahlen (0-x)
- Welcher Zahlenbereich lässt sich mit einer vorzeichenbehafteten (Zweierkomplement) 16-Bit Zahl darstellen?
 - \rightarrow -2¹⁵ bis 2¹⁵ -1

Wie sind die Arbeitsregister im x86 aufgebaut?

- Wie sind die Arbeitsregister im x86 aufgebaut?
- Wie schaut eine Code-Zeile allgemein in Assembler aus?

- Wie sind die Arbeitsregister im x86 aufgebaut?
- Wie schaut eine Code-Zeile allgemein in Assembler aus?
 - → [Marke:] Befehl Argumente; Kommentar

 Wie kann man überprüfen, ob eine Zahl gerade oder ungerade ist?

- Wie kann man überprüfen, ob eine Zahl gerade oder ungerade ist?
- Wie kann man eine bestimmte Bitposition überprüfen oder auf 0 bzw. 1 setzen ("zwingen")? Warum geht das Erzwingen auf 1 nicht universell mit einer Addition?

- Wie kann man überprüfen, ob eine Zahl gerade oder ungerade ist?
- Wie kann man eine bestimmte Bitposition überprüfen oder auf 0 bzw. 1 setzen ("zwingen")? Warum geht das Erzwingen auf 1 nicht universell mit einer Addition?
 - → Stichwort: AND und OR

 Wodurch kann man den "NEG EAX"-Befehl ersetzen? (2 Alternativen)

- Wodurch kann man den "NEG EAX"-Befehl ersetzen? (2 Alternativen)
- Wie addiert man eine vorzeichenlose Zahl im Register AL korrekt auf eine Zahl im Register EBX?

- Wodurch kann man den "NEG EAX"-Befehl ersetzen? (2 Alternativen)
- Wie addiert man eine vorzeichenlose Zahl im Register AL korrekt auf eine Zahl im Register EBX?
 - → Tipp: AL (8 Bit), EBX (32 Bit)

- Berechne: $d = 24 \times a + b + c + 1234$
- a := EAX, b := EBX, c := ECX, d := EDX

- Die Division des 80386 legt den Divisionsrest (Remainder) im Register EDX ab, führt also eine Modulo-Berechnung durch.
- Für welche Teiler könnte man die Modulo-Berechnung wesentlich schneller durchführen?
- Welche logische Funktion würde sich anbieten?

Assemblieren

- In Gruppenarbeit folgende Assembler-Befehle von Hand Assemblieren
 - ADD EAX, 0x12345678
 - ADD EAX, EBX
 - MOV AX, 0x10

Was bedeuten negative Indices?

- Was bedeuten negative Indices?
 - → stellen negative Bruchteile von 1 dar.

- Was bedeuten negative Indices?
 - → stellen negative Bruchteile von 1 dar.
- Wertebereich mit jeweils 8 binären Stellen (8.8)

- Was bedeuten negative Indices?
 - → stellen negative Bruchteile von 1 dar.
- Wertebereich mit jeweils 8 binären Stellen (8.8)
 - → Vorkomma: 0...255, Nachkomma: 0...(255/256)

- Was bedeuten negative Indices?
 - → stellen negative Bruchteile von 1 dar.
- Wertebereich mit jeweils 8 binären Stellen (8.8)
 - → Vorkomma: 0...255, Nachkomma: 0...(255/256)
 - **→** 0...255.99609375

- Was bedeuten negative Indices?
 - → stellen negative Bruchteile von 1 dar.
- Wertebereich mit jeweils 8 binären Stellen (8.8)
 - → Vorkomma: 0...255, Nachkomma: 0...(255/256)
 - **→** 0...255.99609375
- Wieviele Bit bräuchte man mindestens, um Zahlen von 0 bis 100 mit einer absoluten Genauigkeit kleiner 0.005 darzustellen?

- Was bedeuten negative Indices?
 - → stellen negative Bruchteile von 1 dar.
- Wertebereich mit jeweils 8 binären Stellen (8.8)
 - → Vorkomma: 0...255, Nachkomma: 0...(255/256)
 - **→** 0...255.99609375
- Wieviele Bit bräuchte man mindestens, um Zahlen von 0 bis 100 mit einer absoluten Genauigkeit kleiner 0.005 darzustellen?
 - → Vorkomma: 7 Bit (0...127), Nachkomma 1/0.005=200 (8 Bit)

- Was bedeuten negative Indices?
 - → stellen negative Bruchteile von 1 dar.
- Wertebereich mit jeweils 8 binären Stellen (8.8)
 - → Vorkomma: 0...255, Nachkomma: 0...(255/256)
 - **→** 0...255.99609375
- Wieviele Bit bräuchte man mindestens, um Zahlen von 0 bis 100 mit einer absoluten Genauigkeit kleiner 0.005 darzustellen?
 - → Vorkomma: 7 Bit (0...127), Nachkomma 1/0.005=200 (8 Bit)
 - → Nachkommastufen 1/256=0.00390625

 Wie sieht die Addition bzw. Subtraktion in Festkommarechnung aus? Was muss man beachten?

- Wie sieht die Addition bzw. Subtraktion in Festkommarechnung aus? Was muss man beachten?
 - → Addition und Subtraktion einfach an der konkatenierten Binärzahl durchführen

- Wie sieht die Addition bzw. Subtraktion in Festkommarechnung aus? Was muss man beachten?
 - → Addition und Subtraktion einfach an der konkatenierten Binärzahl durchführen
 - → Übertrag automatisch

- Werden Vor- und Nachkommateil konkateniert und multipliziert, ist das Ergebnis um 8 Binärstellen nach links verschoben.
 - → Normale Multiplikation, aber anschließende Korrektur

• π im 8.8-Format?

- π im 8.8-Format?
 - \rightarrow $\lfloor 3.141592 \cdot 256 \rfloor = 804$

- π im 8.8-Format?
 - \rightarrow $\lfloor 3.141592 \cdot 256 \rfloor = 804$
- Wie würde im 80386 die Multiplikation von AX mit π im 8.8-Format aussehen?

- π im 8.8-Format?
 - \rightarrow $\lfloor 3.141592 \cdot 256 \rfloor = 804$
- Wie würde im 80386 die Multiplikation von AX mit π im 8.8-Format aussehen?
 - MOV BX, 804
 - MUL BX
 MOV AL, AH
 MOV AH, DL