
ERA-Tutorium 7

Thomas Kilian

Organisatorisches

- Gibt es Fragen zum letzten Tutorium?
- Wünsche und Anregungen?





 Nennen Sie die 6 funktionalen Schichten der von-Neumann-Architektur

Bauelemente-Schicht
physikalische Schicht

 Nennen Sie die 6 funktionalen Schichten der von-Neumann-Architektur

Gatter-Schicht
Bauelemente-Schicht
physikalische Schicht

 Nennen Sie die 6 funktionalen Schichten der von-Neumann-Architektur

Mikroarchitektur-Schicht
Gatter-Schicht
Bauelemente-Schicht
physikalische Schicht

 Nennen Sie die 6 funktionalen Schichten der von-Neumann-Architektur

von-Neumann-Schicht
Mikroarchitektur-Schicht
Gatter-Schicht
Bauelemente-Schicht
physikalische Schicht

Benutzerprogramm-Schicht
von-Neumann-Schicht
Mikroarchitektur-Schicht
Gatter-Schicht
Bauelemente-Schicht
physikalische Schicht

• Welche Komponenten eines heutigen PCs gehören zum

- Welche Komponenten eines heutigen PCs gehören zum
 - Speicherwerk

- Welche Komponenten eines heutigen PCs gehören zum
 - Speicherwerk
 - → Hauptspeicher, Hintergrundspeicher, Caches

- Welche Komponenten eines heutigen PCs gehören zum
 - Speicherwerk
 - → Hauptspeicher, Hintergrundspeicher, Caches
 - Rechenwerk

- Welche Komponenten eines heutigen PCs gehören zum
 - Speicherwerk
 - → Hauptspeicher, Hintergrundspeicher, Caches
 - Rechenwerk
 - → Mikroprozessor, Coprozessoren, Grafikkarte

- Welche Komponenten eines heutigen PCs gehören zum
 - Speicherwerk
 - → Hauptspeicher, Hintergrundspeicher, Caches
 - Rechenwerk
 - → Mikroprozessor, Coprozessoren, Grafikkarte
 - Leitwerk

- Welche Komponenten eines heutigen PCs gehören zum
 - Speicherwerk
 - → Hauptspeicher, Hintergrundspeicher, Caches
 - Rechenwerk
 - → Mikroprozessor, Coprozessoren, Grafikkarte
 - Leitwerk
 - → Mikroprozessor

- Welche Komponenten eines heutigen PCs gehören zum
 - Speicherwerk
 - → Hauptspeicher, Hintergrundspeicher, Caches
 - Rechenwerk
 - → Mikroprozessor, Coprozessoren, Grafikkarte
 - Leitwerk
 - → Mikroprozessor
 - E/A-Werk

- Welche Komponenten eines heutigen PCs gehören zum
 - Speicherwerk
 - → Hauptspeicher, Hintergrundspeicher, Caches
 - Rechenwerk
 - → Mikroprozessor, Coprozessoren, Grafikkarte
 - Leitwerk
 - → Mikroprozessor
 - E/A-Werk
 - → Busse, IO Devices etc.

Welche Komponenten lassen sich nicht einordnen?

- Welche Komponenten lassen sich nicht einordnen?
 - Mehrprozessorsysteme

- Welche Komponenten lassen sich nicht einordnen?
 - Mehrprozessorsysteme
 - → von-Neumann-Architektur sieht das nicht vor

 Warum stehen Programm und Daten bei einer von-Neumann-Maschine im selben Speicher?

- Warum stehen Programm und Daten bei einer von-Neumann-Maschine im selben Speicher?
 - effiziente Speichernutzung

- Warum stehen Programm und Daten bei einer von-Neumann-Maschine im selben Speicher?
 - effiziente Speichernutzung
 - → ein Programm als Datum für anderes Programm (Übersetzer)

- Warum stehen Programm und Daten bei einer von-Neumann-Maschine im selben Speicher?
 - effiziente Speichernutzung
 - ein Programm als Datum für anderes Programm (Übersetzer)
 - selbstmodifizierende Programme (JIT-Compiler)

Beschreiben Sie eine geeignete Ausgabefunktion λ!

Beschreiben Sie eine geeignete Ausgabefunktion λ!

• $\lambda(z1) = B1$

Beschreiben Sie eine geeignete Ausgabefunktion λ!

•
$$\lambda(z1) = B1$$

•
$$\lambda(z2) = B2$$


Beschreiben Sie eine geeignete Ausgabefunktion λ!


•
$$\lambda(z1) = B1$$


•
$$\lambda(z2) = B2$$


• $\lambda(z3) = nichts$


 Beschreiben Sie, z.B. in Form einer Tabelle, eine geeignete Zustandsübergangsfunktion δ.











	z1	z2	z3
K			

	z1	z2	z3
K	z2		

	z1	z2	z3
K	z2	z2	

	z1	z2	z3
K	z2	z2	z1

	z1	z2	z3
K	z2	z2	z1
G			

	z1	z2	z3
K	z2	z2	z1
G	z1		

	z1	z2	z3
K	z2	z2	z1
G	z1	z3	

	z1	z2	z3
K	z2	z2	z1
G	z1	z3	z1

	z1	z2	z3
K	z2	z2	z1
G	z1	z3	z1
!G			

	z1	z2	z3
K	z2	z2	z1
G	z1	z3	z1
!G	z1		

	z1	z2	z3
K	z2	z2	z1
G	z1	z3	z1
!G	z1	z1	

	z1	z2	z3
K	z2	z2	z1
G	z1	z3	z1
!G	z1	z1	z1

Eine Mikroarchitektur ermöglicht es uns, komplexe
 Assemblerbefehle in kleinere Mikroprogramme aufzuteilen

- Eine Mikroarchitektur ermöglicht es uns, komplexe
 Assemblerbefehle in kleinere Mikroprogramme aufzuteilen
- Beispiel ADD EAX, 0x1234

- Eine Mikroarchitektur ermöglicht es uns, komplexe Assemblerbefehle in kleinere Mikroprogramme aufzuteilen
- Beispiel ADD EAX, 0x1234
 - IFETCH (lade Instruktion aus Speicher)

- Eine Mikroarchitektur ermöglicht es uns, komplexe
 Assemblerbefehle in kleinere Mikroprogramme aufzuteilen
- Beispiel ADD EAX, 0x1234
 - IFETCH (lade Instruktion aus Speicher)
 - Hole imm aus Speicher

- Eine Mikroarchitektur ermöglicht es uns, komplexe
 Assemblerbefehle in kleinere Mikroprogramme aufzuteilen
- Beispiel ADD EAX, 0x1234
 - IFETCH (lade Instruktion aus Speicher)
 - Hole imm aus Speicher
 - Addiere

- Eine Mikroarchitektur ermöglicht es uns, komplexe
 Assemblerbefehle in kleinere Mikroprogramme aufzuteilen
- Beispiel ADD EAX, 0x1234
 - IFETCH (lade Instruktion aus Speicher)
 - Hole imm aus Speicher
 - Addiere
 - Lade Ergebnis nach EAX

- Eine Mikroarchitektur ermöglicht es uns, komplexe
 Assemblerbefehle in kleinere Mikroprogramme aufzuteilen
- Beispiel ADD EAX, 0x1234
 - IFETCH (lade Instruktion aus Speicher)
 - Hole imm aus Speicher
 - Addiere
 - Lade Ergebnis nach EAX
 - Inkrementiere Befehlszähler

• Befehlszyklus allgemein:

- Befehlszyklus allgemein:
 - 1. Lege Befehlszähler auf Adressbus

- Befehlszyklus allgemein:
 - 1. Lege Befehlszähler auf Adressbus
 - 2. Lade Instruktion (vom Datenbus)

- Befehlszyklus allgemein:
 - 1. Lege Befehlszähler auf Adressbus
 - 2. Lade Instruktion (vom Datenbus)
 - 3. Inkrementiere Befehlszähler

- Befehlszyklus allgemein:
 - 1. Lege Befehlszähler auf Adressbus
 - 2. Lade Instruktion (vom Datenbus)
 - 3. Inkrementiere Befehlszähler
 - 4. Dekodiere Opcode

- Befehlszyklus allgemein:
 - 1. Lege Befehlszähler auf Adressbus
 - 2. Lade Instruktion (vom Datenbus)
 - 3. Inkrementiere Befehlszähler
 - 4. Dekodiere Opcode
 - 5. Führe das zum Opcode gehörende Mikroprogramm aus

- Befehlszyklus allgemein:
 - 1. Lege Befehlszähler auf Adressbus
 - 2. Lade Instruktion (vom Datenbus)
 - 3. Inkrementiere Befehlszähler
 - 4. Dekodiere Opcode
 - 5. Führe das zum Opcode gehörende Mikroprogramm aus
 - 6. Springe zu 1

- Befehlszyklus allgemein:
 - 1. Lege Befehlszähler auf Adressbus
 - 2. Lade Instruktion (vom Datenbus)
 - 3. Inkrementiere Befehlszähler
 - 4. Dekodiere Opcode
 - 5. Führe das zum Opcode gehörende Mikroprogramm aus
 - 6. Springe zu 1
- 1 bis 3 erledigt IFETCH

- Befehlszyklus allgemein:
 - 1. Lege Befehlszähler auf Adressbus
 - 2. Lade Instruktion (vom Datenbus)
 - 3. Inkrementiere Befehlszähler
 - 4. Dekodiere Opcode
 - 5. Führe das zum Opcode gehörende Mikroprogramm aus
 - 6. Springe zu 1
- 1 bis 3 erledigt IFETCH
- 4 passiert automatisch (Mapping-PROM)

- Befehlszyklus allgemein:
 - 1. Lege Befehlszähler auf Adressbus
 - 2. Lade Instruktion (vom Datenbus)
 - 3. Inkrementiere Befehlszähler
 - 4. Dekodiere Opcode
 - 5. Führe das zum Opcode gehörende Mikroprogramm aus
 - 6. Springe zu 1
- 1 bis 3 erledigt IFETCH
- 4 passiert automatisch (Mapping-PROM)
- 5 ist unsere Aufgabe

• keine x86-Architektur!

- keine x86-Architektur!
- Speicher

- keine x86-Architektur!
- Speicher
 - besteht aus linear adressierbaren 16-Bit-Speicherzellen

- keine x86-Architektur!
- Speicher
 - besteht aus linear adressierbaren 16-Bit-Speicherzellen
 - Speicheradressen ebenfalls 16 Bit

- keine x86-Architektur!
- Speicher
 - besteht aus linear adressierbaren 16-Bit-Speicherzellen
 - Speicheradressen ebenfalls 16 Bit
- 16 Register mit je 16 Bit: r0 bis r15

- keine x86-Architektur!
- Speicher
 - besteht aus linear adressierbaren 16-Bit-Speicherzellen
 - Speicheradressen ebenfalls 16 Bit
- 16 Register mit je 16 Bit: r0 bis r15
 - MI-Programmierer hat Zugriff auf alle Register

- keine x86-Architektur!
- Speicher
 - besteht aus linear adressierbaren 16-Bit-Speicherzellen
 - Speicheradressen ebenfalls 16 Bit
- 16 Register mit je 16 Bit: r0 bis r15
 - MI-Programmierer hat Zugriff auf alle Register
 - Assembler-Programmierer hat Zugriff auf r0 bis r7

Ordnen Sie diese Befehle den folgenden Gruppen zu:

- Ordnen Sie diese Befehle den folgenden Gruppen zu:
 - arithmetische Befehle

- Ordnen Sie diese Befehle den folgenden Gruppen zu:
 - arithmetische Befehle
 - → CMP, ADD, DEC

- Ordnen Sie diese Befehle den folgenden Gruppen zu:
 - arithmetische Befehle
 - → CMP, ADD, DEC
 - Speicherzugriffsbefehle

- Ordnen Sie diese Befehle den folgenden Gruppen zu:
 - arithmetische Befehle
 - → CMP, ADD, DEC
 - Speicherzugriffsbefehle
 - → beiden MOVs

- Ordnen Sie diese Befehle den folgenden Gruppen zu:
 - arithmetische Befehle
 - → CMP, ADD, DEC
 - Speicherzugriffsbefehle
 - → beiden MOVs
 - Sprungbefehle

- Ordnen Sie diese Befehle den folgenden Gruppen zu:
 - arithmetische Befehle
 - → CMP, ADD, DEC
 - Speicherzugriffsbefehle
 - → beiden MOVs
 - Sprungbefehle
 - → JZ, JMP

 Warum belegen einige Befehle im Hauptspeicher
 16 Bit (eine Speicherzelle), andere dagegen 32-Bit (2 Speicherzellen)?

Adresse	Inhalt
1A35	
1A36	0E02
1A37	0000
1A38	0100
1A39	A100
1A3A	1A3F
1A3B	0512
1A3C	0600
1A3D	A200
1A3E	1A38
1A3F	

• Disassemblieren des folgenden Maschinenprogramms

Adresse	Inhalt
1A35	
1A36	0E02
1A37	0000
1A38	0100
1A39	A100
1A3A	1A3F
1A3B	0512
1A3C	0600
1A3D	A200
1A3E	1A38
1A3F	

Welche Wirkung hat dieses Maschinenprogramm?

Welche Wirkung hat dieses Maschinenprogramm?

$$- r2 = r1 * r0$$

 Welche Teilschritte k\u00f6nnen gleichzeitig ausgef\u00fchrt werden?