# 山海 Mas 战队 2023 硬件组培训——第二周(5.29-6.4)

# 一、目标及任务

### 1. 目标

- 1. 能较为熟练的掌握原理图的绘制以及 PCB 绘制的知识
- 2. 能熟练的使用网站 ultralibrarian 导入封装及其原理图
- 3. 能够熟练的修改原理图库
- 4. 明白 Altium 中 PCB 各个规则约束的意义
- 5. 明白 PCB layout 中各个关键信号的最好布局

### 2. 任务

- 1. 必做任务一: 跟着下文阿里云盘的视频完成资料准备、工程建立、原理图和封装库准备、原理图绘制、PCB 板绘制, DR 规则设置, DRC 检查。并且学会使用 ultralibrarian 进行封装导入,或者其他渠道(立创商场)的封装导入。
- 2. 必做任务二:独立完成降压模块的 PCB 绘制,使用 LDO 芯片(你可以选择其他型号的 LDO 芯片),并解决 DRC 报告中的所有报错(warning 和 error)。
  - 3. 必做任务三:将学习过程中的问题记录下来,每人至少记录 2 个
  - 4. 提升任务一: 清楚 LDO 的原理
- 5. 提升任务二: 清楚 buck 电路的原理,并选择一款 buck 芯片(建议 TPS5430)进行电路原理图绘制和 PCB 绘制,如果你选则这一项,你可以不完成前两项基础部分。

# 二、基于 AltiumDesigner 的 PCB 设计开发基础

视频资料:

【阿里云盘】https://www.aliyundrive.com/s/R6ThMApSRnZ(必看)

提取码: 22qq

【Altium Designer 20 19 (入门到精通全 38 集) 四层板智能车 PCB 设计视频教程 AD19 AD20 凡亿】 https://www.bilibili.com/video/BV16t411N7RD (如果没有时间,稍后看)

#### 1. 原理图绘制

以电源电路为例,来展示原理图及 PCB 设计的基本流程。

#### a) 基本流程

- 1) 资料准备:包括主要芯片的datasheet,参考电路原理图等。
- 2) 原图库及 PCB 封装库准备
- 3) 原理图绘制


#### b) 举例: LDO

#### 1) 资料准备

## a) 参考电路原理图

以下是一个 5V 转 3. 3V 电压的低压差线性稳压器 (LDO) 电路原理图,输入是 VCC5V,输出时 VCC3V3。电路主要有控制芯片 RT9013-33,输入滤波电容 C13 和 C14,输出滤波电容 C15 和 C16,以及一个电阻和一个绿色 LED 灯组成。

C13 和 C14 构成了输入电路, C15 和 C16 构成了输出电路, 电阻和 LED 灯构成了负载电路的一部分, 主要起到指示该电源模块是否正常工作的作用。输入电路和输出电路构成了整个降压电源模块的外围电路, 而其中 LDO 指的就是RT9013-33 这个控制芯片。



### b) Datasheet 准备

该电路需要准备 datasheet 的芯片只有 RT9013-33。我们主要可以从两个渠道找到这个芯片的 datasheet。第一种方式是从立创商城寻找,以下图片展示了过程。





第二种方式是去到这款芯片的开发商的官网去下载资料,这种方式下载的资料比较全、比较新,但比较麻烦。对于新手可以直接考虑前一种方式,一般来说完全够用,等熟悉后再选择去官网下载自己需要的资料。

#### 2) 库准备


在给大家准备的原理图库和封装库中基本包含基本元器件,例如电阻、电容、电感、三极管和 mos 管等,以及一些常用 IC 芯片的原理图和封装库,大家在使用时直接进行调用即可。如果有需要使用一些其中没有的芯片,第 3 点会教大家使用 ultralibrarian 导入原理图和封装。


这里举例使用的 RT9013 的原理图并没有在给到大家的库中,大家可以先看第 3 点,再继续看这个例子。

#### 3) 原理图绘制

按照参考电路或者 RR9013-33 的 datasheet 中的推荐电路绘制我们的原理图。

# **Typical Application Circuit**





具体绘制可以看下文阿里云盘的视频。

# 2. PCB 设计


# a)基本流程

- 1) PCB设计: 布局, 布线/铺铜
- 2) 检查和优化


# b) 举例: LDO

1) PCB 设计


将原理图的封装导入 PCB 中,我们将得到以下图片所示的一堆元器件封装,我们的目的便是将他们合理摆放,并建立起电气连接。



完成布局后的 PCB 如图所示。





完成布线和铺铜之后的 PCB 如图所示。



# 2) 检查和优化

由于这个模块的布线和铺铜都比较简单,因此也没有什么好优化的。接下来只进行了丝印的优化。





使用 DRC 检查 PCB 绘制是否有误, DRC 的规则设置在第 4 点, 可以先行观看。



具体绘制可以看下文阿里云盘的视频。

# 3. 原理图库绘制与封装导入(使用 ultralibrarian)


### a) 原理图库绘制

- 一般我们可以建立一个自己的原理图库和封装库,在其中放入自己绘制的原理图和封装。
- 一般自己建立的原理图库中,原理图自己绘制比较多,而封装使用导入比较多。




绘制原理图库的依据就是我们之前准备的 datasheet 手册,其中有关于 IC 芯片的 Pin Configurations,选择对应我们选择封装的原理图,这里我们使用的是 SOT-23-5 这个封装,这个封装对应的原题图如图所示。

# **Pin Configurations**



接下来,我们在原理图库中新建一个原理图,绘制出RT9013-33的原理图,如图所示。



具体绘制过程可以下文阿里云盘的视频。

## b) 原理图和封装导入

进入ultralibrarian 这个网站,搜索 RT9013-33,下载原理图和封装图库,下载后使用自带的脚本进行导入,具体可以看我准备的视频。

RT9013 的封装(SOT-23)是在给到大家的封装库中,我只需要完成自己绘制的原理图和封装的匹配,即可正常调用该 IC 芯片的原理图了。当然我们也可以使用 ultralibrarian 这个网站完成原理图和封装一并导入,不过需要注意的是,有可能我们需要的芯片在这个网站上没有,这个时候就需要需求其他导入渠道或者自己绘制了,例如 RT9013-33 就没有。


具体的操作可以看下文阿里云盘的视频,视频中还将为大家简答介绍如何修改原理图库和封装库。

### 4. DRC与DR规则

#### a) DR 规则

DR 规则是一些约条件,它们能够帮助我们顺利的完成 PCB 的绘制。我们绘制的 PCB 要想拿去打板,就得符合 PCB 板厂的大板规则,而我们可以使用 DR 规则来完成对我们自己绘制的 PCB 的约束。


电气约束,保持默认即可。




线路约束,一般我们会区分信号线和电源线的宽度




过孔约束,一般按照 PCB 板厂的要求进行设置,下图是符合嘉立创的要求的一种过孔约束(但其他板厂可能打板不了)。



连接约束,个人习惯使用全连接,如图所示,当然也可以选择默认模式。



丝印约束, 对丝印与其他元素的距离进行约束, 设置时根据自己的需求来设置就行。



# b) DRC 检测

DRC检测就是对绘制的PCB进行上述设置好的约束进行检查的过程,它会输出一个报告,以便用户进行修改。

具体可以看下文阿里云盘的视频进行学习,另外在视频中也将教给大家如何使用他人已 经设置好 的规则,可以节省大量时间。