PURE POUR KETTLE 0.8L

필요한 만큼, 정확하게 따르는 물.

WARM WHITE
0.8L
1,200W

가늘고 길게 설계된 구스넥 스파우트와
따뜻한 우드 핸들을 더한 0.8L 전기포트.

커피 한 잔부터 티타임까지,
매일 손이 가는 편안한 사용성을 담았습니다.

SIMPLE FEATURES FOR EVERYDAY USE

KEY POINT !

매일 사용하는 제품일수록 단순하고 편안하게.
복잡한 기능보다 자주 사용하는 기능에 집중했습니다.

01. GOOSENECK SPOUT

섬세한 물줄기 조절
가늘고 긴 구스넥 스파우트가 물의 흐름을 안정적으로 잡아주어
원하는 위치에 천천히, 정확하게 따를 수 있습니다.

02. 1,200W HEATING

빠르고 간편한 가열
1,200W 출력으로 필요한 물을 빠르게 데워
바쁜 아침이나 짧은 티타임에도 부담 없이 사용할 수 있습니다.

03. AUTO POWER OFF

물이 끓으면 자동으로 OFF
가열이 완료되면 자동으로 전원이 차단되어
불필요한 추가 가열을 줄이고 보다 안심하고 사용할 수 있습니다.

PRECISION POUR GOOSENECK DESIGN

가늘고 부드럽게 이어지는 정교한 물줄기.
일반적인 짧은 입구보다 길고 가늘게 설계된 구스넥 스파우트를 적용했습니다.
물을 한 번에 쏟아붓지 않고 원하는 양과 속도로 조절하기 쉬워
핸드드립 커피, 티, 간단한 홈카페 메뉴를 준비할 때 유용합니다.

LONG GOOSENECK

길게 이어지는 스파우트

CONTROLLED FLOW

안정적인 물줄기 조절

EASY POURING

적은 힘으로도 편안하게

NATURAL WOOD HANDLE

손에 닿는 부분까지 편안하게



따뜻한 질감의 우드 핸들을 적용해
차가운 금속 소재가 주는 느낌을 줄였습니다.
손잡이는 본체와 적당한 간격을 두어
물을 따를 때 손이 제품 표면에 지나치게 가까워지지 않도록 설계했습니다.
자연스러운 각도로 잡히는 형태로
물을 채운 상태에서도 안정적인 그립감을 제공합니다.

STAINLESS STEEL BODY MATERIAL DETAIL

매일 물이 닿는 제품이니까 소재부터 꼼꼼하게

물과 직접 닿는 내부에는
내식성과 내구성이 우수한 SUS304 스테인리스 스틸을 적용했습니다.
외부는 스테인리스 바디 위에
웜 화이트 컬러의 무광 마감을 더해
주방 공간에 자연스럽게 어울리는 차분한 인상을 완성했습니다.

Natural Wood
손잡이에 적용한 우드 소재
SUS304 Stainless Steel
물과 직접 닿는 내부 소재
Powder Coated Stainless Steel
부드러운 웜 화이트 무광 마감

EASY HEATING



1,200W POWER

필요한 물을
간편하게 끓이세요.
0.8L 용량과 1,200W 출력으로
커피, 차, 컵라면 등 일상에서
필요한 양의 물을 간편하게 준비할 수 있습니다.
한 번에 지나치게 많은 양을 끓이지 않아도 되어
1~2인이 사용하기에도 부담 없는 크기입니다.

CAPACITY

0.8L
커피 약 4~5잔 분량*

POWER

1,200W
일상 사용에 적합한 가열 출력

VOLTAGE

220V~ / 60Hz
국내 가정용 전원 기준

*1잔 약 150~180mL 기준이며 실제 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.

SAFETY SAFE DAILY USE

기본적인 안전 기능까지 놓치지 않았습니다.



AUTO POWER OFF

물이 끓으면 가열을 멈추고
자동으로 전원이 차단됩니다.

BOIL-DRY PROTECTION

물이 없거나 지나치게 적은 상태에서 과열될 경우
안전장치가 작동해 전원을 차단하도록 설계되었습니다.

SEPARATE POWER BASE

본체와 전원 베이스를 분리해
물을 따르거나 이동할 때 전원선이 함께 따라오지 않습니다.
안전 기능은 정상적인 사용 환경을 기준으로 하며,
제품 사용 전 반드시 사용설명서와 주의사항을 확인해 주세요.

HOW TO USE

EASY 4 STEP

간단한 네 단계로 바로 사용할 수 있습니다.

STEP 01

필요한 만큼 물을 채워 주세요.
뚜껑을 열고 최소 수위 이상,
최대 수위 0.8L 이하로 물을 채웁니다.

STEP 02



본체를 전원 베이스에 올려 주세요.
본체 바닥과 베이스가 안정적으로
맞닿도록 수평으로 올려놓습니다.

STEP 03

전원을 켜 주세요.
전원 버튼을 눌러 가열을 시작합니다.

STEP 04

가열이 끝나면 천천히 따라 주세요.
물이 끓고 자동으로 전원이 차단되면
손잡이를 잡고 천천히 물을 따릅니다.



CLEANING & CARE EASY CARE

오래 사용하려면 간단한 관리가 필요합니다.

DAILY CLEANING	사용 후 남은 물은 비워 주세요. 제품이 충분히 식은 뒤 부드러운 천으로 내부와 외부를 닦아 주세요. 본체 외부와 전원 베이스를 흐르는 물에 직접 세척하지 마세요.
SCALE REMOVAL	사용 환경에 따라 내부에 흰색 또는 갈색 물때가 생길 수 있습니다. 물때가 보일 경우 구연산을 소량 넣은 물을 가열한 뒤 충분히 식혀 버리고 깨끗한 물로 2~3회 헹궈 주세요.
DO NOT	• 철 수세미 사용 • 강한 연마제 사용 • 본체 침수 세척 • 식기세척기 사용 • 전원 베이스 물세척

SIZE GUIDE PRODUCT SIZE

공간을 많이 차지하지 않는 0.8L 데일리 사이즈.

KETTLE BODY	약 W 290 × D 160 × H 205 mm
POWER BASE	약 W 180 × D 180 × H 28 mm
CORD LENGTH	약 0.75 m
CAPACITY	0.8 L
PRODUCT WEIGHT	본체 약 0.85 kg 전원 베이스 약 0.35 kg 전체 약 1.20 kg
PACKAGE WEIGHT	약 1.65 kg

※측정 위치 및 제조 공정에 따라 약간의 오차가 발생할 수 있습니다.

PACKAGE WHAT'S IN THE BOX

필요한 구성만 간결하게 담았습니다.

01. 전기포트 본체 × 1 0.8L 구스넥 전기포트
02. 전원 베이스 × 1 제품 가열 및 전원 공급용 베이스
03. 사용설명서 × 1 사용 방법 및 안전 주의사항 안내
04. 제품 보증 안내서 × 1 A/S 및 품질보증 관련 안내

PRODUCT INFORMATION SPECIFICATION

제품명	PURE POUR KETTLE 0.8L
제품 유형	전기주전자 / 전기포트
모델명	PPK-080
색상	Warm White
정격 용량	0.8L
정격 전압	220V~, 60Hz
소비전력	1,200W
본체 크기	약 W 290 × D 160 × H 205 mm
전원 베이스 크기	약 W 180 × D 180 × H 28 mm
제품 중량	본체 약 0.85kg / 베이스 포함 약 1.20kg
전원 코드 길이	약 0.75m
내부 소재	SUS304 스테인리스 스틸
외부 소재	분체도장 스테인리스 스틸
손잡이 소재	천연목 및 내열 결합부
전원 방식	유선 전원 베이스 방식
주요 기능	가열 / 자동 전원 차단 / 과열 방지
제조국	중국
제조사	PURE LIVING ELECTRIC Co., Ltd. ※포트폴리오용 가상 제조사 설정
수입·판매원	포트폴리오용 가상 제품으로 실제 판매처 없음
품질보증기간	구매일로부터 1년을 기준으로 설정

BEFORE USE

01_제품을 처음 사용할 경우 내부와 뚜껑을 부드러운 천 또는 깨끗한 물로 가볍게 세척해 주세요.

02_최대 수위 이하로 물을 채워 한 번 끓인 뒤 해당 물은 버리고 내부를 다시 헹궈 사용해 주세요.

03_제품 포장 개봉 직후 소재 특유의 냄새가 느껴질 수 있으며 초기 세척 후 충분히 환기해 주세요.

04_전원 코드와 플러그, 본체 및 전원 베이스에 손상이나 이상이 없는지 확인한 후 사용하세요.

SAFETY PRECAUTIONS

사용 시 주의사항

제품을 안전하게 사용하기 위해 아래 내용을 반드시 확인해 주세요.

- 본 제품은 물을 가열하는 용도로만 사용해 주세요.
- 우유, 커피, 차잎, 음료 등을 본체에 직접 넣어 끓이지 마세요.
- 최대 수위인 0.8L를 초과하여 물을 넣지 마세요.
- 최소 수위 이하의 물로 제품을 작동하지 마세요.
- 가열 중에는 뚜껑을 열지 마세요.
- 사용 중 본체와 뚜껑, 스파우트 주변은 매우 뜨거울 수 있습니다.
- 뜨거운 증기가 나오는 주둥이 방향으로 얼굴이나 손을 가까이하지 마세요.
- 물을 따를 때에는 손잡이만 잡아 주세요.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 사용 및 보관해 주세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 연결하거나 분리하지 마세요.
- 전원 베이스 및 제품 하단 접점부에 물이 닿지 않도록 주의해 주세요.
- 본체와 전원 베이스를 물에 담그거나 흐르는 물에 직접 세척하지 마세요.
- 사용 전 전원 베이스 주변에 물기가 없는지 확인해 주세요.
- 불안정하거나 기울어진 곳에서 사용하지 마세요.
- 가스레인지, 인덕션, 전기레인지 위에 제품을 올려놓지 마세요.
- 전원 코드가 뜨거운 표면에 닿지 않도록 해 주세요.
- 사용하지 않을 때와 세척 전에는 반드시 플러그를 분리해 주세요.
- 제품에 이상한 냄새, 연기, 소음 또는 과열이 발생할 경우 즉시 사용을 중지해 주세요.
- 임의로 제품을 분해·수리·개조하지 마세요.
- 지정된 전원 베이스 외 다른 베이스와 함께 사용하지 마세요.
- 본 제품은 가정용으로 설계된 콘셉트 제품이며 업소용 연속 사용 환경을 기준으로 하지 않습니다.

STORAGE

보관 방법

제품을 충분히 식힌 후 내부의 물기를 완전히 제거해 주세요.

장기간 사용하지 않을 경우 뚜껑을 살짝 열어 내부가 충분히 건조된 상태로 보관하는 것을 권장합니다.

직사광선, 고온·다습한 장소를 피해 통풍이 잘 되는 실내에 보관해 주세요.

전원 코드를 제품에 지나치게 강하게 감아 보관하지 마세요.

WARRANTY / A/S

품질보증 안내

제품의 품질보증기간은 구매일로부터 1년을 기준으로 합니다.
정상적인 사용 환경에서 제조상의 문제로 발생한 고장은
보증기간 내 무상 점검 또는 수리 대상이 될 수 있습니다.
다음의 경우 보증기간 내에도 유상 처리될 수 있습니다.

- 사용자 과실로 인한 파손
- 침수 또는 낙하로 인한 고장
- 사용설명서에 기재된 용도 외 사용
- 임의 분해 및 개조
- 천재지변 또는 외부 전원 이상으로 인한 손상
- 정상적인 사용 과정에서 발생한 외관 마모 및 변색

※포트폴리오용 가상 제품이므로 실제 A/S 접수처는 존재하지 않습니다.

EXCHANGE & RETURN

교환 / 반품 안내

단순 변심

제품 수령일로부터 7일 이내 교환 및 반품 신청이 가능합니다.
단순 변심으로 인한 교환 및 반품의 경우 왕복 배송비는 구매자 부담입니다.
제품과 구성품, 패키지가 최초 수령 상태로 유지되어야 합니다.

제품 불량 또는 오배송

제품의 초기 불량, 파손 또는 주문한 상품과 다른 제품이 배송된 경우,
판매자가 배송비를 부담합니다.
제품 이상 확인을 위해 사진 또는 영상 자료가 요청될 수 있습니다.

교환 / 반품이 어려운 경우

다음에 해당하는 경우 교환 또는 반품이 제한될 수 있습니다.

- 제품 수령 후 7일이 경과한 경우
- 구매자의 책임으로 제품이 훼손된 경우
- 제품을 임의로 분해하거나 개조한 경우
- 구성품이나 패키지가 분실 또는 심하게 훼손된 경우
- 사용 흔적으로 인해 상품 가치가 현저히 감소한 경우
- 사용자의 부주의로 발생한 오염, 침수 또는 파손
- 정상적인 제품 특성에 해당하는 사항을 불량으로 요청하는 경우

※다만 상품 확인을 위해 필요한 범위에서 포장을 개봉한 경우 등은 전자상거래 관련 법령에 따른 기준이 우선 적용됩니다.

배송 안내

배송 방법	택배 배송
출고 기간	결제 완료 후 영업일 기준 1~3일 이내 출고
배송 기간	출고 후 영업일 기준 약 1~3일

도서산간 지역

지역에 따라 추가 배송비 및 배송 기간이 발생할 수 있습니다.

배송 중 파손

제품 수령 직후 파손이 확인될 경우
제품 및 포장 상태가 확인되는 사진을 보관해 주세요.