

آزمایشگاه ریزپردازنده

نکات و قوانین تکالیف آزمایشگاه ریزپردازنده:

- فقط از طریق تکلیف مربوطه در سامانه VU و لینکهای اعلام شده مجاز به ارسال هستید.
 - آیلود تکلیف توسط یکی از اعضای گروه کافی میباشد.
- فایلهای پروژه گروه خود را در یک فایل rar قرار دهید و آن را به شکل زیر با مشخصات یکی از اعضای گروه نامگذاری کنید:
- 1) Core (Folder)
- 2) Project_name.ioc (CubeMX Project File)
 Name_StudentNumber_S#.rar

مثلاً براي آپلود تكليف سوم:

AminGhasempour 9612111111 S3.rar

فایلهای بالا در دایرکتوری Workspace که در CubeIDE ساختید قرار دارند و بهصورت پیشفرض در آدرس زیر قرار دارد: C:\Users\{Username}\STM32CubeIDE\workspace_{Version}\{Project_name}

- یک کلیپ تا ۱۵ دقیقه از عملکرد برد و توضیح مختصر کد، اتصالات و پیادهسازی تهیه کنید که در آن هرکدام از اعضای گروه قسمتهایی را که خودش انجام داده توضیح دهد و آن را هم در فایل آرشیو قرار دهید.
 - فاز اول تکلیف تحویلی نمی باشد و تنها فرستادن موارد خواسته شده برای فاز دوم موردنیاز است.
 - توجه کنید که حداکثر حجم مجاز برای کلیپ 100 MB است و حتماً حجم کلیپ را با نرمافزاری مانند Advanced Video Compressor کاهش دهید.
 - در صورت مشاهده و اثبات هرگونه تقلب و شباهت در کدها نمره طرفین ۱۰۰%- در نظر گرفته خواهد شد.

۲: فاز ۱:


از RTC و سنسور PIR استفاده کنید و هنگامی که حرکتی را شناسایی کردید زمان آن را روی LCD یا از طریق UART نشان دهید.

◄ فاز ٢ (تحويلي):


برنامهای بنویسید که میزان دما و روشنایی اتاق را بر روی LCD نمایش دهد. در این نمایش لازم است برای شدت روشنایی از دو نوع نمایش استفاده شود. یک نمایش، نمایش عددی است که مقدار نرمال شده شدت روشنایی را به درصد نشان می دهد و نمایش دیگر به صورت گرافیکی است که با یک نگاه باید حدود روشنایی را مشخص کند. برای دما نیز باید مقدار عددی در جه دما نشان داده شود. لازم است برای دما و شدت روشنایی از یک کاراکتر جدید استفاده کنید که مشخص باشد عدد نوشته شده مربوط به دما است یا مربوط به روشنایی. علاوه بر اینها لازم است پیغام هشداری بر روی LCD طراحی شود تا در صورتی که سنسور PIR حرکتی را شناسایی کرد؛ به مدت ۳ ثانیه، پیغام هشدار بر روی LCD نمایش داده شود و به کمک رله یک LED خارجی به مدت ۳ ثانیه روشن شود. علاوه بر مشخصات خواسته شده از سنسورها، به کمک RTC زمان و تاریخ را به صورت زنده بر روی LCD نمایش دهید.

همچنین ازآنجایی که میخواهیم از تغییرات و وقایع بهصورت مناسبی لاگ گرفته شود، از UART و RTC استفاده کنید و هر زمان که حرکتی با PIR شناسایی شد، دما یک درجه بالا رفت و یا نور بیشتر از ۸۰ درصد یا کمتر از ۲۰ درصد شد، پیغام مناسبی را به کامپیوتر ارسال کند و تاریخ و زمان تغییر را نیز در آن پیغام ثبت نمایید.

تصویر زیر یک نمونه از نحوه نمایش اطلاعات بهجز تاریخ و زمان بر روی LCD است.



- تولید صدای خطر به کمک بازر زمانی که دما یک درجه افزایش یابد دارای ۵% نمره اضافه می باشد.
- برای نوشتن فارسی و ساخت کاراکتر جدید می توانید از ابزار Custom Character Generator در وب کمک بگیرید.
 - LCD از کاراکتر "\" پشتیبانی نمی کند.
 - درون حلقه (۱) while در تابع main کدی ننویسید.
 - ماژولها را بهصورت وقفهای راه اندازی کنید.
 - از Delay و روشهای Busy waiting استفاده نکنید.



خلاصه نحوه راهاندازی PIR:

- ۱. پایههای PIR را به پینهای برد وصل کنید.
- ۲. مقاومتهای مربوط به حساسیت و بازه زمانی سیگنال سنسور را تنظیم کنید. چرخش پیچ مقاومت در جهت عقربههای ساعت موجب افزایش حساسیت و زمان می شود.
 - ۳. پین out سنسور را به عنوان GPIO_Input تعریف کنید.
 - هرگاه حرکت تشخیص داده شود مقدار پین out برای مدت مشخص به ۱ تغییر می کند.
 - برای اینکه عملکرد PIR در بهترین حالت خود باشد آن را به حدود ۱ دقیقه بعد از اجرای پروژه ثابت نگه دارید.
 - دقت کنید به هیچوجه به سطح سنسور زیر لنز سفیدرنگ دست نزنید زیرا باعث کاهش دقت و عملکرد سنسور می شود.

خلاصه نحوه راه اندازی RTC:

- ۱. در نرمافزار CubeMX و قسمت RTC ، Timers را انتخاب کرده و تیک Activate calendar و Activate را بزنید.
- 7. در قسمت Configuration مقدار Asyncronous Predivider value وAsyncronous Predivider value را به کمک فرمول زیر تنظیم کنید: (Asyncronous Predivider + 1) * (Asyncronous Predivider + 1) باید (Asyncronous Predivider + 1) مثلاً اگر می خواهید زمان هر ثانیه افزایش یابد (دوره تناوب ۱ ثانیه) مقدار RTC Frequency باید ۱ هرتز به دست بیاید. حداکثر مقدار Asyncronous Predivider برابر ۱۲۷ و مقدار ۱۲۷ مقدار ۲۰۰ کیلوهرتز است که از تب Clock Configuration قابل تنظیم است.
 - ۳. در تابع main بین begin2 و end2 و end2 رمان اولیه RTC را تنظیم کنید.
 تعریف متغیر برای زمان از نوع RTC_TimeTypeDef و مقداردهی Hours و Minutes و Month و Pear (0-99) و مقداردهی (99-0) Year و Month و HAL_RTC_SetDate و مقداردهی (P-90) HAL_RTC_SetDate و HAL_RTC_SetDate
- دقت کنید حتماً تابع HAL_RTC_GetTime بلافاصله بعد از HAL_RTC_GetDate فراخوانی شود در غیر این صورت زمان بهروز دریافت نخواهد شد.