

شماره دانشجویی: ۹۸۱۲۷۶۲۳۴۹

شماره تکلیف: ۳

سوال ۱.

- ماژول Watchdog Timer این ماژول از شکست سیستم بر اثر وجود خطا در کد جلوگیری می کند. به عنوان مثال در صورت وجود Infinite Loop در کد، می توان با استفاده از این ماژول در ابتدا (Start) و انتهای (Reset) این قسمت از کد، از رخ دادن حلقه بی نهایت جلوگیری کرد. (به علت عدم وجود cache این پردازنده ها و real-time بودن سیستم، مدت زمانی که طول می کشد هر قسمتی از کد اجرا شود مشخص بوده و با تخمین زدن این زمان، می توان از جلوگیری از اجرا شدن یک حلقه بیشتر از تعداد دفعاتی که مد نظرمان است و با استفاده از این ماژول جلوگیری کنیم.)
- ماژول Voltage Regulator؛ این ماژول ولتاژ را در بازه خاصی ثابت نگه می دارد. برای هر سیستم یک ولتاژ حد تحملی وجود دارد که اگر ولتاژ از این میزان کمتر یا بیشتر شود، سیستم ریست می شود که جلوی مشکل را بگیرد اما این ریست شدن همیشه قابل تحمل نیست.

به عنوان مثال x + x = v + x که ولتاژ را بین x + x = v + x = v + x = v + x نگه می دارد. هر چه سیستم حساس تر باشد و برای کاربرد های مهمتری ساخته شده باشد، با میکرو کنترلر های قوی تر می توان x را افزایش داد. به عنوان مثال در کاربرد های نظامی تا ۲۰ درصد قابل تحمل است.

سوال ۲.

- از حافظه SRAM برای داده و از Flash برای دستور استفاده می کنیم. چرا که حافظه SRAM است. منظور بوده و Non-Volatile است و با قطع جریان برق، حافظه باقی می ماند که برای دستورات مناسب است. منظور از داده، داده های پردازشی بوده و این داده ها (به عنوان مثال داده های دریافتی از سنسور ها) برای پردازش لحظه ای اطلاعات مناسب هستند و در طولانی مدت به آنها نیازی نداریم. بنابراین از SRAM برای ذخیره آن استفاده می کنیم که یک حافظه ناپایدار است و برای داده هایی که می خواهیم ذخیره کنیم از Flash استفاده می کنیم.
- در پردازنده های X86 ارتباط بین CPU و اجزای دیگر توسط Address Bus و CPU تامین می شود که هر کدام برای انتقال آدرس و داده استفاده می شود اما در پردازنده های ARM این دو گذرگاه یکی شده و به جای داشتن دو گذرگاه مستقل از یک گذرگاه مشترک برای انتقال آدرس و داده به نام AMBA استفاده می شود.



شماره دانشجویی: ۹۸۱۲۷۶۲۳۴۹

شماره تکلیف: ۳

سوال ۳.

• Isolated I/O یا I/O ایزوله شده: در این روش از فضای مستقل برای تجهیزات I/O استفاده می کنیم اما این فضا با قسمتی از فضای حافظه داده و دستور همیوشانی دارد.

	Memory		
FFFFF			
			I/O
		FFFF	
		0000	
0000			

● Memory-mapped I/0 یا I/O نگاشت شده: در این روش فضای آدرس مشترک برای تجهیزات I/O و داده و دستور استفاده می شود.

Memory + I/O			
Memory			
I/O			
Memory			

برای حل مشکل آدرس دهی در I/O ایزوله شده، هنگامی که I/O می خواهد تشخیص دهد که آدرس قرار داده شده را از حافظه و یا I/O بخواند، از سیگنال کنترلی I/O استفاده می شود. اگر مقدار آن ۱ باشد، به معنای خواندن از حافظه و اگر I/O باشد، به معنای خواندن از I/O است. همچنین برای تشخیص اولیه، دستورات خاص و متفاوتی برای خواندن و نوشتن در حافظه و تجهیزات جانبی در نظر گرفته می شود.



شماره دانشجویی: ۹۸۱۲۷۶۲۳۴۹

شماره تكليف: ٣

سوال ۴.

فرمول کلی محاسبه آدرس آفست کلمه مستعار به صورت زیر خواهد بود:

 $Bit_band_alias = Bit_band_base + Bit_word_offset$

که با توجه به صورت سوال مقدار Bit band base برابر با 0x80000 است و مقدار Bit word offset به صورت زیر محاسبه می شود:

 $Bit_word_offset = (byte_offset * x) + (bit_number * y)$ در محاسبه مقدار x و y ، با توجه به اینکه هر ۱ بیت ناحیه bit band به یک ۱۶ memory word ناحیه bit band alias اختصاص داده می شود، پس مقدار x و مقدار y و مقدار y بایت است. y ناحیه bit band alias در نهایت به صورت زیر خواهد بود:

 $Bit_band_alias = 0x80000 + ((byte_offset * 16) + (bit_number * 2))$

• Bit number برابر با ۴ (بیت ۵ ام است ولی شماره بیت ها از ۰ شروع شده و بنابراین شماره بیت یعنی ۴ را byte offset برابر با 0x40007 - 0x40000 = 0x7 است.

$$Bit_band_alias = 0x80000 + ((0x7 * 16) + (4 * 2))$$
$$= 0x80000 + 0x70 + 8 = 0x80078$$

Bit word offset است که اگر در فرمول قرار دهیم 0x8003A است که اگر در فرمول قرار دهیم 0x8003A برابر با مقدار زیر خواهد بود:

 $0x8003A = 0x80000 + Bit_word_offset$

 \Rightarrow Bit_word_offset = 0x3A = (byte_offset * 16) + (bit_number * 2)

پس مقادير byte_offset و byte_offset را محاسبه مي كنيم:

$$0x3A = 58 = (3 * 16) + (5 * 2)$$

بنابراین $byte_offset$ برابر با 0x3 است که آدرس ناحیه Bit band به صورت 0x40003 است و شماره بیت 3 ام است.

نام و نام خانوادگی: کیمیا مهدی نژاد

نام درس: ریزپردازنده (۱)



شماره دانشجویی: ۹۸۱۲۷۶۲۳۴۹

شماره تکلیف: ۳

سوال ۵.

خیر. در صورتی که اتصال به صورت مستقیم به گذرگاه داده برقرار شود، بین اتصالات تجهیزات جانبی تداخل یا Buffer استفاده بوجود می آید و اطلاعات قابل اعتماد نخواهند بود. بنابراین به جای اتصال مستقیم از \overline{SEL} استفاده می شود که با استفاده از سیگنال \overline{SEL} اتصال \overline{SEL} اتصال کا استفاده از سیگنال \overline{SEL} اتصال \overline{SEL} اتصال کا استفاده از سیگنال استفاده از سیگنال استفاده از سیگنال استفاده از سیگنال اتصال \overline{SEL} اتصال \overline{SEL} اتصال کا به گذرگاه داده به صورت مناسب برقرار می شود.