

آزمایشگاه ریزیردازنده

نکات و قوانین تکالیف آزمایشگاه ریزپردازنده:

- فقط از طریق تکلیف مربوطه در سامانه VU و لینکهای اعلام شده مجاز به ارسال هستید.
 - آیلود تکلیف توسط یکی از اعضای گروه کافی می باشد.
- فایلهای پروژه گروه خود را در یک فایل rar قرار دهید و آن را به شکل زیر با مشخصات یکی از اعضای گروه نامگذاری کنید:
- 1) Core (Folder)
- 2) Project_name.ioc (CubeMX Project File) Name_StudentNumber_S#.rar

مثلاً براي آپلود تكليف سوم:

AminGhasempour 9612111111 S3.rar

فایلهای بالا در دایرکتوری Workspace که در CubeIDE ساختید قرار دارند و بهصورت پیشفرض در آدرس زیر قرار دارد: C:\Users\{Username}\STM32CubeIDE\workspace_{Version}\{Project_name}

- یک کلیپ تا ۱۵ دقیقه از عملکرد برد و توضیح مختصر کد، اتصالات و پیاده سازی تهیه کنید که در آن هر کدام از اعضای گروه قسمتهایی را که خودش انجام داده توضیح دهد و آن را هم در فایل آرشیو قرار دهید.
 - فاز اول تکلیف تحویلی نمی باشد و تنها فرستادن موارد خواسته شده برای فاز دوم مورد نیاز است.
 - توجه کنید که حداکثر حجم مجاز برای کلیپ MB است و حتماً حجم کلیپ را با نرمافزاری مانند Advanced Video Compressor کاهش دهید.
 - در صورت مشاهده و اثبات هرگونه تقلب و شباهت در كدها نمره طرفين %100- در نظر گرفته خواهد شد.

◄ فاز ١:

در این فاز شمارنده ای طراحی کنید که تعداد فشار داده شدن یک دکمه خارجی را شمارش می کند. هر زمان که تعداد شمارش شمارنده مضرب 10 بود، یکی از LEDهای روی برد یکبار با فرکانس 2 هرتز چشمک بزند.

◄ فاز ٢ (تحويلي):

در این فاز قصد داریم تا یک قفل امنیتی درست کنیم. در این سیستم امنیتی چهار دکمه خارجی داریم که هر یک از آنها یکی از ارقام در این فاز قصد داریم تا یک قفل امنیتی درست کنیم. در این سیستم امنیتی چهار دکمه خارجی داریم که هر یک از آنها یکی از ارقام به این نحو تغییر می کنند که با هر بار فشار دادن دکمه خارجی متناظر با رقم موردنظر بر روی Segment-7، آن رقم یکی زیاد می شود. هر زمان که قرار بود رقم از 9 بیشتر شود ریست می شود و دوباره از 0 شروع به زیاد شدن می کند. به کمک این 4 دکمه خارجی رمز چهاررقمی موردنظر را بر روی Segment وارد می کنیم و با فشار دادن دکمه آبی آن را تأیید می کنیم.

درصورتی که رمز وارد شده صحیح باشد، Segment خاموش می گردد و پیغام مناسب بر روی UART ارسال می شود. همچنین برنامه به حالت اولیه توضیح می دهیم).

درصورتی که رمز غلط وارد شود پیغام مناسب به کمک UART به کامپیوتر ارسال می گردد و تعداد خطاهای پشتسرهم را نیز نمایش می دهد. همچنین زمانی که رمز غلط وارد می شود باید با فرکانس 2 هرتز (500 میلی ثانیه) تمام LEDهای روی برد و همچنین تمام LEDهای بر روی 7-Segment 7- را خاموش و روشن کنید یا به عبارتی با فرکانس 2 هرتز 3 بار آنها را خاموش و روشن نمایید. همچنین نحوه خاموش و روشن شدن LED هشدن LEDهای روی برد باید به این شکل باشد که اگر خاموش است در این 500 میلی ثانیه روشنایی آن با یک تغییر خطی تا 100 درصد روشنایی تغییر کند و اگر روشن است به همین شکل تا 0 درصد روشنایی برد (برای 7-Segment همان خاموش و روشن شدن عادی کافی است). علاوه بر LED لازم است با فرکانس مناسبی بازر به صدا در بیاید و بوق بزند (دقت کنید که در اینجا صدا بازر باید قطع و وصل شود و تغییر فرکانس صدا به این ترتیب عمل کنید که در خطای اول مانند و تغییر فرکانس صدا به تنهایی کافی نیست). برای تنظیم فرکانس قطع و وصل شدن صدا به این ترتیب عمل کنید که در خطای اول مانند DLEDها با فرکانس 2 هرتز، در خطای دوم با فرکانس 4 هرتز و بعد از آن برای خطای سوم و خطاهای بعدی با فرکانس 20 یا همان 50 میلی ثانیه بوق بزند. همچنین پس از خاموش و روشن شدن LED ها، لازم است بر روی 7-Segment همان رمز آخری که وارد شده بود نمایش داده شود.

زمانی که برد برای اولینبار روشن می شود در حالت تنظیم اولیه قرار دارد و در این وضعیت باید رمز را تعیین کنیم. برای این کار کافی است 7-Segment یک عدد 4 رقمی را به کمک UART از کامپیوتر به برد ارسال کنیم تا آن را بهعنوان رمز تعیین کند. در حالت تنظیم اولیه

خاموش است و دکمههای روی برد هیچ عملکردی ندارند. پس از تنظیم رمز تمام ارقام 7-Segment برابر با صفر می شوند و سیستم شروع به کار می کند.

درباره Prescaler و Period و فركانس انتخاب شده براى تايمر نوسازى Period توضيح دهيد.

- درون حلقه (while(1) در تابع main کدی ننویسید.
- خط زیر را در قسمت External variables از فایل stm32f3xx_it.c اضافه کنید (بهجای # شماره واحد USART را قرار دهید).

extern UART_HandleTypeDef huart#;

- دکمهها را بهصورت وقفهای راهاندازی کنید.
- از IC 7447/48 برای راه اندازی IC 7447/48 برای راه اندازی